

VEZÉRLŐPANEL

DIGITÁLIS KIJELEZŐ

A kijelző 24 órás rendszerű órát és jelzőszimbólumokat tartalmaz.

ÓRA GOMB

A 24 órás óra beállítására való.

KÉZI KIOLVASZTÁS GOMB

A kézi kiolvasztás funkció kiválasztására szolgál.

MIKROHULLÁM GOMB

A mikrohullámú teljesítményszint beállításához való.

STOP GOMB

Nyomja meg a sütőfunkciók bármelyikének leállításához, illetve alaphelyzetbe állításához.

JET KIOLVASZTÁS GOMB

A Jet kiolvasztás funkció kiválasztására szolgál.

-/+ GOMB

Ezt a gombot az étel sütési idejének vagy súlyának növeléséhez/csökkentéséhez lehet használni.

MEMO GOMB

Tárolt kedvenc beállítás előhívására való.

JET START GOMB

A sütési folyamat indítására vagy a Jet Start funkció meghívására szolgál.

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEÁLLÍTÁSA

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE:

HA ELLENŐRIZNI, ÖSSZEKEVERNI, VAGY MEGFORGATNI szeretné az ételt, akkor az ajtó kinyitásával a sütés szüneteltethető. A beállítást a sütő 5 percig megőrzi.

A SÜTÉS FOLYTATÁSA:

ZÁRJA BE AZ AJTÓT, és nyomja meg a START gombot EGYSZER. A sütés onnantól folytatódik, ahol megszakadt.

A START GOMB KÉTSZER történő megnyomása a sütési időt 30 másodperccel meghosszabbítja.

HA NEM AKARJA FOLYTATNI A SÜTÉST:

VEGYE KI AZ ÉTELT, zárja be az ajtót, és nyomja meg a STOP gombot.

MEGJEGYZÉS: A sütés befejeződése után a sütőtér világítása működik a STOP gomb megnyomása előtt, ez normális jelenség.

HANGJELZÉS HALLHATÓ percenként 5 percen át, amikor a sütés befejeződött. A hangjelzés ki-kapcsolásához nyomja meg a STOP gombot, vagy nyissa ki az ajtót.

MEGJEGYZÉS: A sütő csak 60 másodpercig tárolja a beállításokat akkor, ha a sütés befejezése után az ajtót kinyitotta, majd visszazárta.

GYERMEKZÁR/ÉRINTÉSZÁR

EZ AZ AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI FUNKCIÓ 2 PERCCEL

AZUTÁN KAPCSOL BE, hogy a sütő visszatért készenléti állapotba. Ebben a módban az ajtó és az érintőgombok lezárásra kerülnek.

A SÜTŐ AJTAJÁT KI KELL NYITNI ÉS BE KELL ZÁRNI (pl. élelmiszer behelyezése a sütőbe), mielőtt a biztonsági zár kioldana. Máskülönbben a kijelzőn megjelenik a "DOOR"(AJTÓ) felirat.

JET START

EZ A FUNKCIÓ nagy víztartalmú étel gyors felmelegítésére szolgál, mint pl. nem sűrű levesek, kávé vagy tea.

1 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.

EZ A FUNKCIÓ AUTOMATIKUSAN ELINDUL maximális mikrohullámos teljesítménnyel és 30 másodperces sütési idővel. A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel meghosszabbodik az időtartam. A sütés időtartama a +/- gomb megnyomásával is módosítható - növelhető vagy csökkenthető - a funkció elindítása után.

SÜTÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMOKKAL

EZT A FUNKCIÓT normál sütésre és melegítésre használja, pl. zöldségek, hal, burgonya és hús elkészítéséhez.

- 1 **A TELJESÍTMÉNY GOMBOT MEGNYOMVA** állítsa be a teljesítményt..
- 2 **NYOMJA MEG A +/- GOMBOT** a sütési idő beállításához.
- 3 **NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.**

AMENNYIBEN A SÜTÉSI FOLYAMAT MEGKEZDŐDÖTT:

Az időtartamot könnyen megnövelheti 30 másodperces lépésenként a Start gomb megnyomásával. *Minden további gombnyomással* a sütési idő 30 másodperccel meghosszabbodik. Az idő értékét a +/- gomb megnyomásával is növelheti, illetve csökkentheti.

CSAK MIKROHULLÁM	
TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
JET (700 W)	ITALOK , víz, nem sűrű levesek, kávé, tea, illetve magas víztartalmú egyéb ételek melegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
500 W	KÉNYES ELKÉSZÍTÉSI MÓDOZATÚ ÉTELEKHEZ , például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajttételekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	PÁROLT ÉTELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ , vaj olvasztásához.
160 W	KIOLVASZTÁS . Vaj, sajtok felpuhításához.





JET KIOLVASZTÁS

EZT A FUNKCIÓT hús, baromfi, hal, kiolvasztásához használja. A JET kiolvasztás funkció csak 100 g - 1.5 kg közötti nettó súly esetében használható.

AZ ÉTELT MINDIG az üveg forgótányérra helyezze.

- 1 NYOMJA MEG A JET KIOLVASZTÁS GOMBOT.
- 2 NYOMJA MEG A +/- GOMBOT az étel súlyának beállításához.
- 3 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.

A KIOLVASZTÁSI FOLYAMAT FÉLIDEJÉBEN a sütő leáll, és a következő utasítást adja: *TURN FOOD* (Fordítsa meg).

- Nyissa ki az ajtót
- Fordítsa meg az ételt.
- Zárja be az ajtót, és a Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt.

*Turn
Food*

MEGJEGYZÉS: A sütő automatikusan folytatja a funkciót 2 perc elteltével, ha az ételt nem fordította meg. Ebben az esetben a kiolvasztási idő hosszabb.

FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK:

HA A SÚLY KEVESEBB VAGY TÖBB, MINT AZ AJÁNLT SÚLY: Kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást, és válassza a 160 W teljesítményszintet, amikor a kiolvasztást használja.

HA AZ ÉLELMISZER MELEGEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18°C), válasszon az élelmiszer súlyánál alacsonyabb súlyértéket.

HA AZ ÉLELMISZER HIDEGEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18°C), válasszon az élelmiszer súlyánál magasabb súlyértéket.



KONYHAI IDŐZÍTŐ

OLYANKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT, amikor egy konyhai órára van szüksége a pontos időtartam méréséhez különböző célokra, mint például tojás főzésére vagy a tészta kelesztése a sütés előtt stb.

- 1 NYOMJA MEG AZ ÓRA GOMBOT.
- 2 NYOMJA MEG A +/- GOMBOT a mérendő IDŐ BEÁLLÍTÁSÁHOZ.
- 3 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.

VILLOGÓ KETTŐSPONTOK jelzik, hogy az időbeállítás üzemel.

HANGJELZÉS hallható, amikor az időzítő óra befejezte a visszaszámlálást.

HA EGYSZER LENYOMJA AZ ÓRA GOMBOT, megjelenik, hogy mennyi van hátra a beállított időből. Ez 3 másodpercig marad a kijelzőn, majd visszatér a sütési idő kijelzésére (ha a sütés folyamatban van).

HA OLYANKOR ÁLLÍTTA LE A KONYHAI IDŐMÉRŐT, amikor az egy másik funkció mellett a háttérben működik, először hívja elő az időmérőt az Óra gomb lenyomásával, majd állítsa le a Stop gomb megnyomásával.

ÓRA

- 1 NYOMJA LE MINDADDIG AZ ÓRA GOMBOT (3 másodperc), amíg a bal oldali szám (óra) villogni nem kezd.
- 2 NYOMJA MEG A +/- GOMBOT az órák számának beállításához.
- 3 NYOMJA MEG AZ ÓRA GOMBOT ISMÉT. (A két jobb oldali szám (perc) villog.).
- 4 NYOMJA MEG A +/- GOMBOT a percek számának beállításához.
- 5 NYOMJA MEG AZ ÓRA GOMBOT ISMÉT.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA MEGTÖRTÉNT és működik.

HA A KIJELZŐRŐL EL KIVÁNJA TÁVOLÍTANI A MÁR BEÁLLÍTOTT ÓRA kijelzését, csak le kell nyomnia ismét 3 másodpercig az Óra gombot, majd a Stop gombot.

AZ ÓRA FUNKCIÓ ÚJBÓLI ELINDÍTÁSÁHOZ kövesse a fenti eljárást.

MEGJEGYZÉS: TARTSA NYITVA A SÜTŐ AJTÁJÁT AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA ALATT. Ily módon 5 perc áll rendelkezésére a művelet elvégzéséhez. Egyébként a lépések mindegyikét 60 másodpercen belül végre kell hajtania.

- 1 NYOMJA MEG A KÉZI KIOLVASZTÁS GOMBOT.
- 2 NYOMJA MEG A +/- GOMBOT a sütési idő beállításához.
- 3 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.

MŰANYAG ZACSKÓBA, műanyag fóliába vagy kartondobozba csomagolt fagyasztott ételeket közvetlenül be lehet helyezni a sütőbe, amennyiben a csomagolás nem tartalmaz fém részecskéket (pl. fém zárószinór).

A CSOMAG ALAKJA módosítja a kiolvasztási időtartamot. A lapos csomagok gyorsabban olvashatók ki, mint a mély tömbök.

VÁLASSZA SZÉT A DARABOKAT, ahogy kezdenek felengedni. A különálló szeletek könnyebben engednek fel.

KIS ALUFÓLIA DARABOKKAL burkolja be azokat a területeket, amelyek túlságosan felmelegsznek (pl. csirkecombok és szárnyak).



EBBEN A MÓDBAN a mikrohullámú teljesítményszint nem állítható, hanem 160 W értéken rögzített.

ELLENŐRIZZE RENDSZERESEN AZ ÉTELT. Némi tapasztalat birtokában a különböző ételmennyiségek függvényében is fel tudja majd mérni az időket.

FORDÍTSA MEG A NAGY DARABOKAT a kiolvasztás félidejében.

A FŐTT ÉTELEK, RAGUK ÉS HÜSSZÓSZOK jobban kiolvashatók, ha a kiolvasztás ideje alatt megkeveri ezeket.

KIOLVASZTÁSKOR jobb, ha egy kissé fagyottan hagyja az élelmiszert, és hagyja, hogy a kiolvasztás a pihentetés során fejeződjön be.

A KIOLVASZTÁS UTÁNI PIHENTETÉSI IDŐ MINDIG JAVÍTJA a minőséget, mivel azután a hőmérséklet egyenletesebben lesz elosztva az ételben.

MEMÓRIA

A MEMÓRIA FUNKCIÓ egyszerű módot biztosít a kívánt beállítás gyors előhívásához.

A MEMÓRIA FUNKCIÓ segítségével az éppen kijelzett beállítást lehet tárolni.

TÁROLT BEÁLLÍTÁS HASZNÁLATA:

- 1 NYOMJA MEG A MEMO GOMBOT.
- 2 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.

BEÁLLÍTÁS TÁROLÁSA:

- 1 VÁLASSZON egy funkciót.
- 2 PROGRAMOZZA BE a beállításokat.
- 3 NYOMJA MEG ÉS TARTSA LENYOMVA A MEMO GOMBOT 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall. Megtörtént a beállítás mentése. A memóriát tetszés szerinti alkalommal programozhatja be.

HA A KÉSZÜLÉKET csatlakoztatják az elektromos hálózathoz, vagy áramkimaradás után, a Memo funkció alapértelmezésként 1 perc működést fog tartalmazni teljes mikrohullámú teljesítmény mellett.

MŰSZAKI ADATOK

TÁPFESZÜLTSG	230 V/50 Hz
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	1100 W
BIZTOSÍTÉK	10 A (UK 13 A)
MIKROHULLÁMOS KIMENŐ TELJESÍTMÉNY	700 W
KÜLSŐ MÉRETEK (MAXSzxME)	360 x 392 x 350
BELSŐ MÉRETEK (MAXSzxME)	149 x 290 x 290



4 6 1 9 6 6 2 0 4 9 2 1

