

HOVEDFUNKSJONER

Trykk på navnet på funksjonen for å velge den. Bruk dreiebryteren og Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å velge tilberedningsparameteret.

Funksjonen	Ikon	Anbefalt tilbehør / Matkategorier
Microwave (Mikrobølge)		Mikrobølgeovn- og ovnsikkert fat
Grill		Grillristen
Combi (Microwave + Grill) Kombi (Mikrobølge + Grill)		Høy rist
Dual Crisp (Dobbel Crisp)		Crisp-panne Crisp-håndtak
Jet Defrost (Jet Tining)		1* 2* 3* 4* 5*
Bread Defrost (Brødtining)		Crisp-panne Crisp-håndtak
Keep Warm (Holde Varm)		Mikrobølgeovn- og ovnsikkert fat
Steam / Boil (Damp / Koke)		Dampkoker

SPESIALFUNKSJONER

Trykk på navnet eller ikonet på kontrollpanelet for å velge funksjonen. Ytterligere informasjon om spesialfunksjonene finner du i brukermanualen.

Funksjon	Ikon	Merknader
Chef Menu (Kokkemeny)		For å se listen over de 20 automatiske oppskriftene som er tilgjengelige på dette produktet, gå til siste side på hurtigstartguide. En fullstendig beskrivelse av hver oppskrift er inkludert i brukermanualen.
Auto Clean (Autorengjøring)		Denne automatiske rengjøringscyklusen hjelper å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt. Bruksmåte og -tips er inkludert i bruksanvisningen.
Special Menu (Spesialmeny)		Denne spesielle menyen brukes til å heve deig, eller mykne og smelte smør, sjokolade, ost osv.
Stop Turntable (Stoppe roterende tallerken)		Denne funksjonen tillater deg å bruke store og firkantede kar som ikke ville ha rotert fritt inne i produktet. Kun tilgjengelig ved noen tilberedningsfunksjoner.

Oppdag alle de originale Whirlpool-tilbehørene!

Besøk din lokale Whirlpool-nettside.



MICROWAVE (MIKROBØLGE)

Mikrobølgefunksjonen lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

Trykk på Mikrobølge (Mikrobølge)-knappen, og bruk deretter og Confirmation (bekreftelses)-knappen for å velge effektnivå utifra skjemaet.

EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
900W	Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Hvis maten inneholder egg eller fløte, velg lavere effekt.
750 W	Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
650 W	Tilberedning av matretter som det ikke skal røres i.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Surre stuinger, smelte smør.
160 W	Tining.
90 W	Mykning av is krem, smør og ost.

GRILL

Denne funksjonen bruker et kraftig metallrør til å grille mat og lage mat med perfekt brunng. Trykk Grill-knappen, drei knotten for å velge Effektnivå i henhold til skjemaet under, trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å bekrefte, og drei knotten for å stille inn tilberedningstid. Trykk på Jet start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningscyklusen.

	EFFEKTNIVÅ
1	Lav
2	Medium
3	Høy

COMBI (MICROWAVE + GRILL) KOMBI (MIKROBØLGER + GRILL)

Denne funksjonen kombinerer mikrobølger og varmeelement, noe som lar deg tilberede grateng på kortere tid.
Trykk på Confirmation (Bekreftelses)-knappen, og velg deretter effektnivå i henhold til skjemaet under.

EFFEKTNIVÅ	FORESLÅTT BRUK:
650 W	Grønnsaker
500 W	Lasagne
350 W	Fjærkre og fisk
160 W	Kjøtt
90 W	Gratinert frukt

DUAL CRISP (DOBBEL CRISP)

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen gir deg en perfekt gyllenbrun overflate både på toppen og bunnen av maten. Ved å bruke både mikrobølge og grill-tilberedning, vil crisppannen raskt nå riktig temperatur og begynne å brune og crispe maten.

Følgende tilbehør må brukes med crisp-funksjonen:

Tilbehør:



Bruk denne funksjonen når du skal varme opp og steke pizza og annen deigbasert mat. Den er også egnet for å steke bacon og egg, pølser, poteter, pommes frites, hamburgere og annet kjøtt osv. uten å bruke olje (eller ved å bruke kun en veldig liten mengde olje).

JET DEFROST (JET TING)

Jet Tinefunksjon lar deg tine frosne produkter raskt. Trykk på Defrost (Tining)-knappen, og bruk deretter knotten og bekreftelsesknappen for å gjøre ditt foretrukne valg utifra listen som vises i skjemaet.

	MATKATEGORI
P1	Kjøtt
P2	Kylling
P3	Fisk
P4	Grønnsaker
P5	Brød


For å oppnå best mulig resultat vil produktet spørre deg:
- juster vekten til maten
- å vende/røre maten ved behov

BREAD DEFROST (BRØDTINING)

• Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen lar deg tine og varme opp frossent brød. Ved å kombinere både tining- og crisp-teknologiene, vil brødet ditt smake og føles som om det var nybakt. Bruk denne funksjonen for raskt å tine og varme frosne rundstykker, baguetter og croissanter.

• Følgende tilbehør må brukes med denne funksjonen:

Tilbehør:

**AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)**

• Denne automatiske rengjøringscyklusen hjelper å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

• Bruksmåte og -tips er inkludert i bruksanvisningen.

JET START (HURTIGSTART)

• Denne funksjonen brukes for rask oppvarming av matvarer med høyt vanninnhold, for eksempel klare supper, kaffe eller te.

• Trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å automatisk starte mikrobølge-funksjonen på maksimal effekt (900W) i 30 sekunder. Hvert ytterligere trykk på jet start-knappen vil øke tilberedningstiden med 30 sekunder. Du kan også øke eller redusere tiden ved å dreie knotten etter at funksjonen har startet.

CHEF MENU (KOKKEMENY)

• Kokkemeny er en enkel og intuitiv guide som tilbyr automatiske oppskrifter som garanterer perfekt resultat hver gang.

• Bruk denne menyen for å tilberede rettene som er oppført i de siste sidene i denne hurtigmenyen. Trykk på Chef Menu (Kokkemeny)-knappen, deretter kan du enkelt velge en oppskrift og følg instruksjonene på displayet: Menyene vil automatisk justere tilberedningsparameterne for å få best resultat. En fullstendig beskrivelse av hver meny-oppskrift er inkludert i brukermanualen.

SPECIAL MENU (SPESIALMENY)

• Spesialmenyen er en praktisk knapp som inneholder forskjellige funksjoner som hjelper til med matlaging. Bruk til å heve deig, eller mykne og smelte smør, sjokolade, ost osv.

	METODE	MATKATEGORI
P1	Heve deig	Heve deig
P2	Mykne	Smør
P3	Mykne	Iskrem
P4	Mykne	Kremost
P5	Smelte	Frossen saft
P6	Smelte	Smør
P7	Smelte	Sjokoladebiter
P8	Smelte	Ost
P9	Smelte	Marshmallows

STOP TURNTABLE (STOPPE ROTERENDE TALLERKEN)

• Bruk denne funksjonen når du trenger å bruke veldig store beholdere som ikke kan rotere fritt i ovnen.

• "Stop roterende tallerken" funksjonen fungerer kun med følgende tilberedningsfunksjoner:

- Kombi (Mikrobølger + Grill)

• Denne funksjonen gir også tilgang til klokkeinnstillingsmodus ved å trykke og holde den nede i 3 sekunder.

KEEP WARM (HOLDE VARM)

• Denne funksjonen lar deg holde fersk, tilberedt mat varm.

	MATKATEGORI
P1	Legg til om vi må bruke tilbehør til dette (som crisp-panne).
P2	Stekt kjøtt

STEAM / BOIL (DAMP / KOKE)

• Denne funksjonen lar deg servere sunne retter med naturlig smak ved å tilberede dem med Damp og kok-funksjonen. Bruk denne funksjonen med den vedlagte dampkokeren for å dampkoke mat som grønnsaker og fisk. Eller ved bruk av det samme tilbehøret (uten den midtre risten), kan du koke pasta og ris.

• Quinoa-menyen passer også til andre typer korn, som bulgur, bokhvete eller amarant.

	MATKATEGORI
P1	Ris
P2	Pasta
P3	Spelt
P4	Quinoa
P5	Dampede poteter
P6	Frosne, dampede grønnsaker
P7	Fisk Cutlets
P8	Kyllingfileter
P9	Frukt
P10	Kamskjell

		1-GRØNNSAKER
P1		Tomater
P2		Poteter
P3		Potetbåter
P4		Pommes frites

		2-Kylling
P1		Kyllinglår
P2		Kyllingfileter
P3		Kyllingnuggets
P4		Kyllingvinger

		3-KJØTT
P1		Entrecote
P2		Bacon

		4-Fisk/SJØMAT
P1		Panerte reker
P2		Panert fisk / fiskepinner

		5-Pizza/pai
P1		Hjemmelaget pizza
P2		Quiche Lorraine
P3		Dyp pizza
P4		Tynn pizza

		6-DESSERTER/BAKVERK
P1		Boller
P2		Crisp-kake
P3		Nøtter
P4		Yoghurt

TILBEHØR

Mikrobølge- og ovnssikker beholder



Crisp-håndtak og Crispplaten



Grillristen



En fullstendig beskrivelse av hver KOKKEMENY-oppskrift er inkludert i brukermanualen.