

## GRILLIPAINIKE

Käytä valitaksesi Grilli-toiminnon.

## MIKROALTOUUNIN PAINIKE

Käytä asettaaksesi halutun mikroaaltotehon tason.

## SEIS-PAINIKE

Paina pysäyttääksesi tai palauttaaksesi minkä tahansa uunin toimintoista.

## GRILLIYHDISTELMÄPAINIKE

Käytä valitaksesi Grilli-yhdistelmätoiminnon.

## DIGITAALINEN NÄYTTÖ

Näyttö sisältää 24-tuntisen kellon ja ilmaisinsymbolit..

## PIKAOPAS

## OHJAUSPANEELI

## KELLO-PAINIKE

Käytä asettaaksesi 24-tuntisen kellon.

## RAPEA-PAINIKE

Käytä valitaksesi Rapea-toiminnon.

## SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKE

Käytä käynnistääksesi kypsennystapahtuman tai herättääksesi Suihkukäynnistystoiminnon.

## SUIHUSULATUSPAINIKE

Käytä valitaksesi Suihkusulatus-toiminnon.

## TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

## TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN:

VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMINNAN avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 5 minuuttia.

## TOIMINNAN JATKAMINEN:

SULJE LUUKKU ja paina Start-painiketta KERRAN. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.

JOS PAINAT START-PAINIKETTA KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

## JOS ET HALUA JATKAA TOIMINTAA:

OTA RUOKA POIS UUNISTA, sulje luukku ja paina pysäytyspainiketta.

HUOM: Kypsennyksen päätyttyä uunin lamppu palaa kunnes pysäytyspainiketta painetaan, se on normaalia.

MERKKIÄÄNI KUULUU minuutin välein 5 minuutin ajan kun kypsennys on päättynyt. Voit sammuttaa merkkiään painamalla pysäytyspainiketta (tai avaamalla luukun).

HUOM: Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.

## LAPSILUKKO/KOSKETUSLUKKO

TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEYYT PÄÄLE 2 MINUUTIN KULUTTUA SIITÄ, kun uuni on palannut valmiustilaan. Tässä tilassa ovi ja kosketuspainike on lukittu.

UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti "door" (luukku).

## KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROALTOTOIMINNOLLA

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsennettäessä ja kuumentettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

1 ASETA TEHO PAINAMALLA TEHO-PAINIKETTA.

2 PAINA +/- -PAINIKETTA asettaaksesi kypsennysajan.

3 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.

## TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:

Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksoissa painamalla käynnistyspainiketta. Jokainen painallus lisää toiminta-aikaan 30 sekuntia. Voi myös muuttaa aikaa painamalla +/- -painiketta ajan lisäämiseksi tai vähentämiseksi.

## PIKAKÄYNNISTYS (JET START)

TÄTÄ TOIMINTOA käytetään runsaasti vettä sisältävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.

1 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.

TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI täydellä mikroaaltoteholla 30 sekunnin toiminta-ajaksi. Jokainen ylimääräinen painallus pidentää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös muuttaa aikaa painamalla +/- -painiketta lisätäksesi tai alentaaksesi aikaa sen jälkeen kun toiminto on käynnistetty.

## PIKASULATUS (JET DEFROST)

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA lihan, lintujen, kalan. Käytä Jet Defrost -toimintoa vain, jos ruoan paino on välillä 100 - 1,5 kg.

ASETA RUOKA AINA lasialustalle.

1 PAINA SUIHKUSULATUSPAINIKETTA.

2 PAINA +/- -PAINIKETTA asettaaksesi ruoan painon.

3 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.

SULATUKSEN PUOLIVÄLISÄ uunin toiminta keskeytyy, ja näyttöön tulee viesti *Turn Food* (KÄÄNNÄ RUOKA).

~ Avaa luukku.

~ Käännä ruokaa.

~ Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

HUOM: Toiminta jatkuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua ellei ruokaa käännetä. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.

VAIN MIKROAALLOT	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
JET (700 W)	JUOMIEN, VEDEN, LIEMIEN, KAHVIN, TEEN tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
500 W	VAROVAINEN KYPSENNYS, esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruokat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN, voin sulattaminen.
160 W	SULATUS. Voin, juustojen sulattaminen.

## PAKASTETUT RUOAT:

JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO: Noudata ohjeita, jotka on annettu yhdessä Kypsennäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatusta varten tehotaso 160 W.

JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.

JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.

## TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖJÄNNITE	230 V/50 Hz
NIMELLISTEHO	1500 W
ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	360 x 392 x 350
SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	149 x 290 x 290

## HÄLYTYSAJASTIN

**AJASTIMEN** avulla voit asettaa aikahälytyksen esim. kananmunien tai pastan keittämiseen, taikinan hottamiseen jne.

- 1 PAINA CLOCK-PAINIKETTA.**
- 2 PAINA +/- -PAINIKETTA ASETTAAKSESI AJAN** mitattavaksi.
- 3 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

**VILKKUVA KAKSOISPISTE** ilmaisee, että hälytysajastin on käynnissä.

**KUN AJASTIMEEN SÄÄDETTY AIKA** on kulunut loppuun, kuuluu merkkiäni.

**KUN PAINAT KERRAN CLOCK-PAINIKETTA**, näytössä näkyy, kuinka paljon ajastimessa on jäljellä aikaa. Jäljellä oleva aika näkyy kolmen sekunnin ajan, ja sen jälkeen palataan kypsennysajan näyttöön (jos uuni on parhaillaan toiminnassa).

**VOIT PYSÄYTTÄÄ HÄLYTYSAJASTIMEN** sen toimiessa jonkun muun toiminnan taustalla hakemalla ajastimen ensin näyttöön Clock-painikkeella ja pysäyttämällä sen painamalla Stop-painiketta.

## GRILLI

**USE THIS FUNCTION TO** quickly give a pleasant brown surface to the food.

- 1 PAINA GRILL-PAINIKETTA.**
- 2 PAINA +/- -PAINIKETTA** asettaaksesi kypsennysajan.
- 3 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

**KYPSENNYSAJAN AIKANA**, On mahdollista asettaa kypsennysaika painamalla +/- -painiketta.

**VARMISTA, ETTÄ RUOKAILUVÄLINEET** ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.

**ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA ruokailuvälineitä grillauksessa.** Ne voivat sulaa. Puset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.



## PIKAOPAS

## KELLO

- 1 PAINA CLOCK-PAINIKETTA** (3 sekunnin ajan), kunnes vasemmanpuoleiset numerot (tunnit) alkavat vilkkua.
- 2 PAINA +/- -PAINIKETTA** asettaaksesi tunnit.
- 3 PAINA UUELLEEN CLOCK-PAINIKETTA.** (Numeronäytön oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua).
- 4 PRESS +/- -PAINIKETTA** asettaaksesi minuutit.
- 5 PAINA UUELLEEN CLOCK-PAINIKETTA.**

**KELLO ON NYT ASETETTU** aikaan, ja se on toiminnassa. **JOS HALUAT POISTAA KELLONAJAN** näytöstä sen jälkeen kun se on otettu käyttöön, paina Clock-painiketta uudelleen kolmen sekunnin ajan ja sen jälkeen pysäytyspainiketta.

**KELLO SÄÄDETÄÄN TARVITTAESSA UUELLEEN AIKAAN** suorittamalla yllä kuvatut toimenpiteet.

**HUOM: PIDÄ LUUKKU AUKI ASETTAESSASI KELLOA AIKAAN.** Näin kellonajan asettamiseen on 5 minuuttia aikaa. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 60 sekunnissa.

## GRILLIYHDISTELMÄ

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** esimerkiksi gratiinien, lasagnen, linturuokien tai uuniperunoiden valmistamiseen.

- 1 ASETA TEHO YHDISTELMÄ-PAINIKKEELLA.**
- 2 PAINA +/- -PAINIKETTA** asettaaksesi kypsennysajan.
- 3 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

**KYPSENNYKSEN AIKANA** MW-tehoa voidaan muuttaa milloin tahansa painamalla "Combi" (yhdistelmä) -painiketta, ja on mahdollista asettaa kypsennysaika painamalla +/- -painiketta.

YHDISTELMÄGRILLI	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
<b>350 - 500 W</b>	LINNUNLIHAN JA LASAGNEN kypsennys
<b>160 - 350 W</b>	KALAN JA PAKASTETTujen GRATIINIEN kypsennys
<b>160 W</b>	LIHAN kypsennys
<b>0 W</b>	PELKKÄ RUSKISTUS kypsennyksen aikana



## RAPEAPAISTO (CRISP)

**KÄYTÄ TÄTÄ PAINIKETTA** KYPSENTÄÄKSESI PIIRAKOITA, pizzoja ja muuta taikinapohjaista ruokaa. Ihanteellinen myös paistettavalle lihalle, kalalle ja paistetulle pekonille, munille, perunoille, jne.

- 1 PAINA CRISP-PAINIKETTA.**
- 2 PAINA +/- -PAINIKETTA** asettaaksesi kypsennysajan.
- 3 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

**CRISP-TOIMINNAN AIKANA** tehoasetuksia ei voi muuttaa eikä grilliä voi kytkeä päälle/pois.

**DURING COOKING TIME**, It is possible to adjust the cook time by pressing +/- button.

**UUNI TOIMII AUTOMAATTISESTI** mikroaalto- ja grillitoiminnolla Crisp-alustan kuumentamisen aikana. Näin Crisp-alusta kuumenee nopeasti ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

**KÄYTÄ AINOASTAAN** mukana toimitettua Crisp-alustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muilla markkinoilla olevilla rapeapaistoalustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tässä toiminnossa.





**TARKISTA**, että Crisp-alusta on keskellä la-sialustaa.

**UUNI JA CRISP-ALUSTA** kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.

**ÄLÄ LAITA CRISP-ALUSTAA KUUMANA** kuumuutta kestävämmälle pinnalle.

**ÄLÄ KOSKE** uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.

**OTA CRISP-ALUSTA UUNISTA** alustan mukana toimitetun ottimen (myydään erikseen) avulla.



## MUISTI

**MUISTITOIMINTO TARJOAA** sinulle helpolla tavalla nopeasti kutsua takaisin etuoikeutetun asetuksen. **MUISTITOIMINNAN PERIAATE** on tallentaa minkä tahansa asetuksen, joka parhaillaan näytetään.

**KUINKA TALLENNETTUA ASETUSTA KÄYTETÄÄN:**

- 1 PAINA MEMO-PAINIKETTA.**
- 2 PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

**KUN LAITE** kytketään verkkovirtaan tai sähkökatkon jälkeen, muistitoimintoon tallennettu oletusasetus on yksi minuuttia täydellä mikroaalto-ohjella.

**KUINKA ASETUS TALLENNETAAN:**

- 1 VALITSE** mikä tahansa toiminto.
- 2 OHJELMOI** asetuksesi.
- 3 PAINA JA PIDÄ MEMO-PAINIKE PAINETTUNA 3 SEKUNTIIN**, kunnes äänisignaali kuullaan. Asetus on nyt tallennettu. Voit ohjelmoida muistin niin monta kertaa kuin haluat.

