

Funcionamento da máquina

Para obter informações adicionais (incluindo diagnóstico de avarias e assistência), consulte os respectivos capítulos do manual de instruções.

Separe a roupa de acordo com os símbolos de tratamento:



Não secar na máquina



Adequado para secar na máquina - a baixa temperatura



Adequado para secar na máquina

Separe por:

Espessura do material: sempre que a carga for superior à capacidade da máquina de secar, separe a roupa de acordo com o peso (por ex. seque as toalhas e a roupa interior separadamente).

Tipo de material: algodão (linho); tecidos sintéticos (de fácil tratamento).

Grau de secagem: roupa para arrumar, roupa para passar a ferro, etc.

Não seque na máquina: lãs, seda, meias de nylon, bordados delicados, peças com decorações de metal, peças volumosas como sacos-cama, etc.

Preparação da roupa

Verifique se os fechos estão apertados e os bolsos vazios. Certifique-se de que não existem isqueiros na lavagem. Vire a roupa do avesso.

Abertura da porta

Puxe o manípulo da porta.

Carregar a máquina de

Coloque a roupa solta no tambor para obter uma secagem homogénea. Em seguida, feche a porta.

Seleção do programa

Seleccione o tempo de secagem necessário, rodando o botão de selecção do programa (para mais informações, consulte a tabela de programas).

Seleção das opções (se disponíveis)

Seleccione a opção necessária premindo o botão correspondente.

A luz avisadora por cima do botão correspondente acende-se para confirmar a sua selecção.

Um led a piscar rapidamente indica que foi efectuada uma selecção errada (opções incompatíveis). Prima novamente o botão para cancelar a opção.

Ligar a máquina de secar

O programa de secagem começa premindo o botão “**Start (Pause)**”.

O indicador luminoso correspondente acende-se.

Alterar a selecção do programa: se o tempo seleccionado for alterado durante a secagem, a máquina de secar pára. A luz avisadora de secagem fica intermitente.

Para activar um novo programa, carregue novamente no botão “**Start (Pause)**”.

Interromper um programa: evite interromper o ciclo de secagem. Para sua segurança, o ciclo de secagem pára automaticamente se abrir a porta. Para reiniciar, depois da abertura da porta, feche a porta e prima novamente o botão “**Start (Pause)**”.

Aviso: nunca pare uma máquina de secar antes do final do ciclo de secagem, a não ser que retire rapidamente e espalhe todas as peças para o calor se dissipar.

Fim do programa - descarregar a máquina de secar

A parte final de um ciclo de secagem é efectuada sem calor (ciclo de arrefecimento) para garantir que todas as peças ficam a uma temperatura que evite que se danifiquem.



Fim do Ciclo: retire a roupa da máquina de secar. O processo de secagem termina e a fase anti-rugas é atingida (activa).



Anti-rugas: se a roupa não for retirada no final do ciclo de secagem, activa-se um ciclo anti-rugas automático durante 15 min. no máximo. O tambor roda em intervalos regulares para evitar que a roupa fique encorruilhada.

Desligar a máquina de secar

Coloque o selector de programas na posição “Off” “●”.

Limpeza do filtro de algodão: abra a porta, puxe o filtro de algodão para cima, retire-o da máquina e abra-o. Escove o algodão com uma escova macia ou com as pontas dos dedos. Coloque de novo o filtro de algodão na respectiva sede.

Nota: utilize apenas aditivos/peças de plástico adequados para máquinas de secar e enxágue bem as peças que tiverem sido tratadas com tira-nódoas em água abundante antes de as secar. Não seque na máquina objectos de borracha ou objectos manchados com óleos vegetais.

Informação geral dos programas				Opções			
NÍVEL DE SECAGEM			Volume de carga em kg	TEMPO DE SECAGEM RECOMENDADO **	Suave 	Besouro 	Início diferido 
Algodão máx. 7.0 kg	SECAGEM EXTRA	Roupa multi-camadas, espessa, como por ex.: toalhas de felpo, roupões de felpo.	3,0 7,0	85 min 140 min	X	X	X
	ROUPA PARA ARRUMAR *	Tipos de roupa semelhantes que não precisa de ser passada a ferro, como por exemplo: toalhas secas, roupa de cama, roupa interior, roupa de bebé, T-shirts, meias de algodão.	3,0 7,0	60 min 110 min	X	X	X
	ROUPA PARA ENGOMAR *	Roupa que precisa de ser passada a ferro, como por exemplo: roupa de cama e de mesa, toalhas de banho, T-shirts, pólos, vestuário de trabalho.	3,0 7,0	45 min 85 min	X	X	X
Sintéticos máx. 3.0 kg	SECAGEM EXTRA	Roupa de fibra, fibras mistas ou algodão com zonas espessas ou com multi-camadas, como por exemplo: roupa de cama e de mesa, fatos de treino, blusões, cobertores.	3,0	60 min	X	X	X
	ROUPA PARA ARRUMAR *	Roupa que não necessita de ser passada a ferro, como por exemplo: camisas, blusas, T-shirts, roupa de desporto.	3,0	35 min	X	X	X

* Programas de teste de acordo com EN 61121, testados com a capacidade de carga nominal máxima.

** Os tempos de secagem referem-se a cargas domésticas médias, que são centrifugadas com velocidades de centrifugação típicas dos têxteis. Se a roupa ainda estiver molhada no final dos ciclos de secagem, é necessário regular o tempo de secagem para um ciclo mais longo.

Como proceder se...

...pretender conservar e limpar correctamente a sua máquina de secar:

Limpe o filtro no final de cada ciclo.



- Abra a porta.
- Puxe o filtro para cima.
- Escove o cotão com uma escova macia ou com as pontas dos dedos.
- Volte a colocar o filtro no lugar.

Desmonte uma vez por ano o tubo de ar e retire o cotão que está dentro.

...pretender primeiro verificar a máquina de secar pessoalmente:

(Se a máquina não funcionar correctamente, verifique os pontos seguintes antes de telefonar para o apoio ao cliente – consulte também o capítulo correspondente do manual de instruções).

A secagem demora muito e a roupa não fica suficientemente seca.



- Foi seleccionado o tempo de secagem correcto?
- A roupa estava demasiado molhada (velocidade de centrifugação da máquina inferior a 1000 rpm?)
- O filtro de cotão está sujo (o indicador do filtro está aceso)?
- A temperatura do compartimento é demasiado elevada?
- As luzes avisadoras de “Fim de ciclo” “” e “Anti-rugas” “” estão acesas? O ciclo de secagem terminou e a roupa pode ser retirada.
- Se o resultado da secagem não for o pretendido, seleccione um tempo de secagem mais prolongado.

A máquina de secar não funciona (após uma falha de corrente, prima sempre o botão “Start (Pause)”).



- A ficha está correctamente inserida na tomada eléctrica?
- Existe uma falha de corrente?
- O fusível está queimado?
- A porta está bem fechada?
- Foi seleccionado um tempo de secagem?
- O botão “**Start (Pause)**” foi premido?
- Foi seleccionada a opção de início diferido?
- A máquina de secar está com uma sobrecarga? Retire parte da carga.

Luz avisadora do filtro de cotão acesa.



- O filtro de cotão está limpo?
- O orifício de ventilação está bloqueado?
- O adaptador do tubo de ventilação externo está bloqueado?

ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA

Se a avaria persistir depois de serem efectuados os testes acima referidos ou se a avaria ocorrer novamente, desligue a máquina. Contacte a assistência pós-venda (para mais informações, consulte o manual de garantia).

Tenha sempre à mão as informações seguintes, quando contactar o serviço pós-venda:

- A natureza da avaria.
- O tipo e modelo da máquina de secar.
- O código de assistência (o número a seguir à palavra Assistência na chapa de características) no lado direito quando se abre a porta.

SERVICE 0000 000 00000



Antes de utilizar a máquina, leia atentamente as instruções de utilização!

AWZ 322

Guia de consulta rápida

P



Botão de selecção de programas

O programa de secagem é seleccionado rodando este botão.



Botão “Start (Pause)”

O programa de secagem tem início premindo este botão. A luz avisadora fica intermitente durante a fase de selecção e acende-se durante a secagem.

Luzes avisadoras




Limpe o filtro

A luz avisadora acende-se quando o filtro precisa de ser limpo.

Limpe o filtro no final de cada ciclo.

Sequência do programa



Inversão do tambor

Secagem

Anti-rugas

Fim do Ciclo

Opções



Suave

Reduz a intensidade da secagem (recomendado para peças delicadas).



Besouro

Assinala/toca no final do ciclo de secagem.



Início diferido

Atrasa o início do ciclo de secagem em 3 a 9 horas.

Prima o botão de início diferido e a selecção aparece na sequência do programa. De seguida, prima o botão “Start (Pause)” para confirmar a selecção final e ligar a máquina de secar. Durante a fase de início diferido, o led do tempo seleccionado permanece intermitente. Durante a contagem decrescente, é indicado o tempo restante. Para cancelar o atraso anteriormente programado, coloque o botão de selecção de programas na posição “Off” “●” ou prima o botão de início diferido para apagar as 3 luzes.