

## Stop

Bruges til at stoppe eller nulstille en ovnfunktion.

Confirmation-knap  
(Bekræft)/Drejeknap

## Digitalskærm

## Jet Start

For at starte mikrobølgefunktionen på den højeste styrke i 30 sekunder, skal du blot trykke på Jet Start-knappen.  
Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunktion (fx: Grill), skal du trykke på Jet Start, for at starte den valgte funktion.  
For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

## HOVEDFUNKTIONER

Tryk på navnet på den ønskede funktion, for at vælge den. Brug drejeknappen og Confirmation (Bekræft)-knappen til at indstille værdierne med.

Funktioner	Ikon	Anbefalet tilbehør / Fødevarekategorier
Microwave (Mikrobølge)		Tallerken til ovne og mikrobølgeovne.
Grill		Den øverste rist
Forced Air (Varmluft)		Den nederste rist
Dual Crisp (Dobbelt sprød)		Bageplade Håndtag til bageplade
Jet Reheat (Jet-genopvarmning)		Tallerken til ovne og mikrobølgeovne.
Jet Defrost (Jet-optøning)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi (Kombi) Kombinerede funktioner:		
1. Combi (Kombi) (Microwave + Grill (Mikrobølge + Grill))		Den øverste rist
2. Combi (Kombi) (Microwave + Forced Air (Mikrobølge + Varmluft))		Den nederste rist
Dual Steam (Dobbelt dampkogning)		Dual steamer (Dobbelt dampkoger)

## SÆRLIGE FUNKTIONER

Tryk på navnet eller ikonet på kontrolpanelet, for at vælge den ønskede funktion. Du kan læse mere om de forskellige funktioner i brugsanvisningen.

Funktioner	Ikon	Bemærkninger
Chef menu (Kokkens menu)		For at se en liste over ovnens 40 automatiske opskrifter, skal du gå til den sidste side i denne startvejledning. Du kan læse en komplet beskrivelse af hver opskrift i brugsanvisningen.
Auto Clean (Automatisk rengøring)		Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehagelige lugte. Brugsanvisningen indeholder både brugsinstruktioner og brugstips.
Special Menu (Særlig menu)		Med denne særlige menu kan du hæve dej, hold maden varm, blødgøre og smelte smør, chokolade, ost, osv.
Stop Turntable (Stop drejetallerken)		Denne funktion gør det muligt at bruge store og firkantede beholdere, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen. Denne funktion kan kun bruges på nogle af tilberedningsfunktionerne.

Få et overblik over al tilbehøret fra Whirlpool!

Besøg din lokale Whirlpool-hjemmeside.



1/4

## MICROWAVE (MIKROBØLGE)

- Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genopvarme mad og drikkevarer hurtigt.
- Tryk på Microwave (Mikrobølge)-knappen, og brug derefter drejeknappen og Confirmation (Bekræft)-knappen til, at vælge styrken i henhold til tabellen.

TÆND/SLUK	ANBEFALET BRUG:
JET	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis fødevarer indeholder æg eller fløde, skal du vælge en lavere styrke.
750 W	Tilberedning af fisk, kød, grøntsager, osv.
650 W	Tilberedning af retter, der ikke kan omrøres.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed, f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	Småkogning af gryderetter, smeltning af smør.
160 W	Optøning.
90 W	Blødgøring af is, smør og ost.

JET REHEAT  
(JET-GENOPVARMNING)

- Med denne funktion kan du automatisk genopvarme dine retter. Mikrobølgeovnen beregner automatisk mikrobølgestyrken og tilberedningstiden, for det bedst mulige resultat på den korteste tid. Brug denne funktion til opvarmning af færdigretter enten frosne, køleskabskolde eller med rumtemperatur.

## GRILL

- Denne funktion bruger et kraftigt metalrør til at grille maden og give den perfekt brune kulør. Tryk på Grill-knappen, drej på drejeknappen for at vælge styrken i nedenstående tabel, tryk på Confirmation-knappen (Bekræft) for, at bekræfte og drej på drejeknappen for, at indstille tilberedningstiden. Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedelsen.

	STYRKE
1	Lav
2	Mellem
3	Høj

## VARMLUFT

- Denne funktion er beregnet til ovnbagte retter. Brug denne funktion til tilberedning af marengs, mør- og butterdejsskager, kager, soufflé, fjerkræ og stegt kød.
- Varmluftfunktionen er beregnet til, at tilberede mad med forvarmningsfasen. Forvarmningen bruger både ventilatoren og grillen til hurtigt at forvarme ovnen, inden du går i gang med tilberedningen, så du opnår de bedst mulige resultater.
- Tryk på Forced Air-knappen (Varmluft) for, at åbne forvarmningsfasen. Indstil temperaturen ved at dreje på drejeknappen. Når den ønskede temperatur nås, siger apparatet et bip, hvorefter det beder dig om, at tilføje maden. Når du har tilføjet maden, skal du dreje på drejeknappen for, at indstille tiden. Bekræft dine indstillinger, og start tilberedningen.

## DUAL CRISP (DOBBELT SPRØD)

- Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver mulighed for, at få et perfekt gyldent brunt resultat, både på oversiden og undersiden af maden. Ved brug af både mikrobølger og grill-funktionen, når bagepladen hurtigt den rette temperatur, og begynder at brune maden og gør den sprød.

## Manuel dobbelt sprød-funktionen:

- Tryk på Dual Crisp-knappen (Dobbelt sprød) og bekræft. Drej på drejeknappen for, at indstille tilberedningstiden. Tryk på Jet Start-knappen for, at starte tilberedningen.

## Brødoptøning med dobbelt sprød-funktionen:

- Tryk på Dual Crisp-knappen (Dobbelt sprød). Drej på drejeknappen for, at vælge P2 Brødoptøning med dobbelt sprød-funktionen. Tryk på Confirmation-knappen (Bekræft) for, at bekræfte. Drej på drejeknappen for, at indstille vægtværdien, og tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

## Dobbelt sprød-stegning-funktion

- Tryk på Dual Crisp-knappen (Dobbelt sprød). Drej på drejeknappen for, at vælge P3-P9 opskrifter, der bruger dobbelt sprød-stegning-funktionen. Tryk på Confirmation-knappen (Bekræft) for, at bekræfte. Drej på drejeknappen for, at indstille vægtværdien, og tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

- Følgende tilbehør skal bruges med sprød-funktionen:

Tilbehør:



(Tilgængelig, når du tilbereder opskrifter, der bruger dobbelt sprød-stegning-funktionen)

## Vejledning til opskrifter, der bruger dobbelt sprød-funktionen:

	METODE	MADKATEGORI
P1	Dual Crisp (Dobbelt sprød)	Manuel dobbelt sprød
P2	Dual Crisp (Dobbelt sprød)	Brødoptøning med dobbelt sprød
P3	Dobbelt sprød-stegning	Pommes frites
P4	Dobbelt sprød-stegning	Kyllingenuggets
P5	Dobbelt sprød-stegning	Paneret fisk
P6	Dobbelt sprød-stegning	Kyllingevinger
P7	Dobbelt sprød-stegning	Kartoffelbåde
P8	Dobbelt sprød-stegning	Falafel
P9	Dobbelt sprød-stegning	Krydret paneret torsk

## JET DEFROST (JET-OPTØNING)

- Med optøningsfunktionen, kan man hurtigt optø frosne madvarer. Tryk på Defrost (Optøning)-knappen, og brug derefter drejeknappen og Confirmation (Bekræft)-knappen til at vælge den ønskede funktion i tabellen.

	MADKATEGORI
P1	Kød
P2	Kylling
P3	Fisk
P4	Grøntsager
P5	Brød

- For at opnå de bedst mulige resultater, beder ovnen dig om:  
- juster madens vægtværdi  
- bruges til at røre i eller vende maden om, hvis nødvendigt

2/4

**COMBI (KOMBI) (MICROWAVE + GRILL (MIKROBØLGE + GRILL))**

• Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid. Tryk på Combi-knappen (Kombi): Skærmen viser nummer "1", der står for funktionen Kombi (Mikrobølge + Grill). Tryk på Confirmation (Bekræft)-knappen, vælg derefter styrken i henhold til nedenstående tabel.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
650 W	Grøntsager
500 W	Lasagne
350 W	Fjerkræ og fisk
160 W	Kød
90 W	Gratineret frugt

**STOP TURNTABLE (SÅDAN STOPPES DREJETALLERKEN)**

- Brug denne funktion, hvis du bruger større beholdere, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen.
- Funktionen "Stop drejetallerkenen" virker kun på følgende tilberedningsfunktioner:
  - Forced Air (Varmluft)
  - Combi (Kombi) (Microwave + Forced Air (Mikrobølge og Varmluft))
- Denne funktion giver dig også mulighed for at indstille uret, ved at holde knappen nede i 3 sekunder.

**COMBI (KOMBI) (MICROWAVE + FORCED AIR (MIKROBØLGE + VARMLUFT))**

• Denne funktion kombinerer mikrobølge og varmluft, så du kan tilberede ovnbagte retter på kortere tid. Tryk på Combi-knappen (Kombi), og brug derefter drejeknappen og Confirmation-knappen (Bekræft) til, at vælge nummer "2" for funktionen Kombi (Mikrobølge + Varmluft). Vælg den rette temperatur, og tryk derefter på Confirmation-knappen (Bekræft) for at bekræfte. Vælg derefter styrken i henhold til tabellen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
350 W	Fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og fisk
160 W	Stegt kød og frugttærter
90 W	Kager

**AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING)**

- Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehagelige lugte.
- Brugsanvisningen indeholder både brugsinstruktioner og brugstips.

**CHEF MENU (KOKKENS MENU)**

- Kokkens menu er en enkel og intuitiv, og har automatiske opskrifter, der giver et perfekt resultat hver gang.
- Brug denne menu til at forberede retterne, som findes på den sidste side i denne startvejledning. Tryk på Chef Menu (Kokkens menu)-knappen, vælg en opskrift og følg derefter vejledningerne på skærmen: Menuen indstiller automatisk tilberedningen, så du får de bedste resultater. Du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i brugsanvisningen.

**SPECIAL MENU (SÆRLIG MENU)**

- Specialmenuen er en praktisk knap, der indeholder forskellige funktioner, som hjælper tilberedningen. Med denne funktion kan du hæve dej, holde maden var, blødgøre og smelte smør, chokolade, ost, osv.

	METODE	MADKATEGORI
P1	Dough rising (Hævning af dej)	Dough rising (Hævning af dej)
P2	Keep Warm (Hold varm)	Keep Warm (Hold varm)
P3	Blødgør	Smør
P4	Blødgør	Is
P5	Blødgør	Smøreost
P6	Blødgør	Frossen juice
P7	Smeltning	Smør
P8	Smeltning	Chokoladestykker
P9	Smeltning	Ost
P10	Smeltning	Skumfidser

**JET START**

- Denne funktion bruges til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.
- Tryk på Jet Start-knappen for at starte Mikrobølgfunktionen på den maksimale styrke i 30 sekunder. For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden, ved at dreje på drejeknappen, når ovnen er i gang.

**DUAL STEAM (DOBBELT DAMPKOGNING)**

- Denne funktion giver dig mulighed for, at lave sunde og naturlige retter ved brug af dampkogning.
- Brug denne funktion til at dampkoge mad, som f.eks. grøntsager og fisk.
- Denne funktionen har to trin.
  - Det første trin, som hurtigt sætter vandet i kog. Tilberedningstiden beregnes af sensoren.
  - Det andet trin, som automatisk tilpasser sig efter temperaturen, så maden ikke koger over.
- Tilberedningstiden skal angives manuelt. Sensoren i mikrobølgeovnen justerer automatisk styrken.
- Anbefalede opskrifter, der bruger den dobbelte dampkoger kan findes i brugsanvisningen.

		1-GRØNTSAGER
P1		Kartofler
P2		Tomater
P3		Gulerødder
P4		Broccoli
P5		Kartofler
P6		Frosne grøntsager

		2-KYLLING
P1		Kyllingefileter
P2		Kyllingelår
P3		Kyllingefileter

		3-KØD
P1		Oksekød
P2		Lammekød
P3		Entrecote
P4		Bacon

		4-FISK OG SKALDYR
P1		Fiskefileter
P2		Frosne panerede fileter
P3		Rejer
P4		Paneret rejer
P5		Fiskekoteletter
P6		Kammuslinger

		5-PIZZA/QUICHE
P1		Hjemmelavet pizza
P2		Quiche lorraine
P3		Pizza med tyk bund
P4		Pizza med tynd bund
P5		Frisk pizza

		6-PASTA/LASAGNE
P1		Frisk lasagne
P2		Frossen lasagne
P3		Pasta

		7-RIS/KORNSORTER
P1		Ris
P2		Spelt
P3		Quinoa

		8-DESSERTER/KAGER
P1		Hjemmelavet frugttærte
P2		Teboller
P3		Sprød kage
P4		Nødder
P5		Frugt
P6		Sandkage
P7		Muffins
P8		Kiks
P9		Marengs
P10		Yoghurt

**TILBEHØR**

Tallerken til ovne og mikrobølgeovne.



Bageplade og håndtag



Dampkoger (dampkoger med et enkelt lag)



Dampkoger (bund og låg)



Den nederste rist



Den øverste rist



Du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i Kokkens menu i brugsanvisningen.