

A GÉP MŰKÖDÉSE

A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók.



Az ajtóban lévő szűrő tisztítása minden ciklus után: nyissa ki az ajtót, húzza felfelé a szűrőt, távolítsa el a gépből, majd nyissa ki. Egy puha kefével vagy az ujjhegyével porolja le a szöszöket a szűrőről. Csukja be a szűrőt, és tolja vissza egy határozott mozdulattal a helyére.

A víztartály üritése: a fogantyúnál fogva húzza ki, majd ürítse ki a tartályt. Teljesen a helyére nyomva helyezze vissza az üres víztartályt.

Megjegyzés: csak olyan adalékokat és műanyag tárgyakat használjon, amelyek bizonyítottan kibírják a szárítógépben várható igénybevételt, a folteltávolító szerrel kezelt ruhákat pedig öblítse le alaposan vízzel a szárítás előtt. Ne használja a szárítót gumiból készült vagy növényi olajokkal szennyezett tárgyak szárítására.

A gyártó nem vonható felelősségre a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a ruhaneműn feltüntetett textíliakezelési útmutatások helytelen alkalmazásából fakadó károkért.

Energiafogyasztás: kikapcsolt állapotban: 0,11 W; bekapcsolt állapotban hagyva: 0,11 W

A programok áttekintése				Beállítások									Közelítő szárítási idők (percben)	
A textília fajtája				Textília	Kimélő	Gyűrődésme- gelőzés	Szárazsági fok állítása	Szünet	Lezárógomb	Visszaállítás	Dobvilágítás	Késleltetés	Nagy víztartalmú töltet	Vizes töltet
Program/szárítási szint														
Pamut		Nagyon száraz	Többretegű, vastag ruhák, mint például: hurkolt törülközők, hurkolt fürdőköpenyek	Magas hőmérsékleten mosott pamut vagy len/színés ruhák Max. 7,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	185	130
		Szekrényszárász +	Hurkolt törülközők, száraz törülközők, ágynemű, fehérnemű		X	X	X	X	X	X	X	X	160	115
		Szekrényszárász*	Vasalást nem igénylő hasonló ruhák, például: törülközők, ágynemű, alsónemű, csecsemőruhák, pólók, pamutzoknik		X	X	X	X	X	X	X	X	145	100
		Vasalásszárász*	Vasalást igénylő ruhák, mint például: ágyneműk és asztalterítők, törülközők, pólók, munkaruhák		X	X	X	X	X	X	X	X	125	85
Sztintetikus		Nagyon száraz	Többretegű, vastag anyagok, mint például: lenvaszon ágyneműk és asztalterítők, tréningruhák, anorákok, takarók	Könnyen kezelhető (vasalást nem igénylő) szintetikus, kevert szálak vagy pamutruházat Max. 3,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	75	70
		Szekrényszárász*	Vasalást nem igénylő ruhák, mint például: ingek, blúzok, pólók, sportruházat		X	X	X	X	X	X	X	X	60	60
		Vasalásszárász	Vasalást igénylő ruhák, mint például: nadrágok, női ruhák, szoknyák, ingek, blúzok		X	X	X	X	X	X	X	X	55	50
Speciális programok		Nagyon kényes	Kis intenzitású szárítás olyan kényes ruhákhoz, mint például: nadrágok, női ruhák, ingek, blúzok	Sztintetikus anyagokból, például poliamidból, nejlontól, poliakrilból stb. készült ruhák 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50
		Vegyes töltet	Pólók, blúzok, törülközők, alsónemű, sportruházat	Pamut/sztintetikus keverék 2,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50
		Selyem	Blúzok, ingek és pólók	Selyemből készült kelmék 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50
		Gyapjú	Csak speciális Woolmark címkével ellátott, szárítható gyapjú esetében: TELJES MÉRTÉKBEN KÖNNYEN KEZELHETŐ GYAPJÚBÓL KÉSZÜLT.	Gyapjúból készült textíliák 1,0 kg	–	X	–	X	X	X	X	X	–	60
		Tollal bélelt ruhaneműk	Hálósákok, nadrágok, mellények	Tollat tartalmazó ruhák 3,0 kg	–	X	–	X	X	X	X	X	X	120
Szellőzés	A ruha szellőztetése, frissítése és fellazítása 30 percen át fűtés nélkül		Minden fajta textília 	–	–	–	X	X	X	X	X	–	–	–
Szári- tási idő	A szárítás befejezéséig (minden szövetre vonatkozik)		 10–180	–	X	–	X	X	X	X	X	X	10' –180'	

*Az EN61121 szerinti tesztprogram, a maximális megengedett terheléssel vizsgálva.

MI A TEENDŐ, HA...

...először **Ön szeretné megvizsgálni a szárítót:** (Ha a gép nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt az ügyfélszolgálathoz fordulna – tanulmányozza a használati útmutató megfelelő fejezetét is).

A szárítás túl hosszú ideig tart/a ruha nem lesz teljesen száraz.	• Megfelelő szárítóprogramot választott? • Megszakította a ciklust (ajtónyitás, megtelt víztartály)? • Túl vizes volt a behelyezett ruha (1000 l/min értéknél kisebb fordulatszámú centrifugálás a mosógépben)? • Elszennyeződött az ajtóban lévő szűrő (felgyulladt a szűrő jelzőfénye)? • Elszennyeződött a hőcserélő (tudnivalók a használati útmutatóban találhatók)? • Túl magas a helyiségben a hőmérséklet? • Felgyulladt az „End” és a „Gyűrődésmegelőzés” jelzőfénye? Befejeződött a szárítóprogram, és a ruha kivehető. • Ha nem elégedett a szárítás eredményével, a jobb eredmény eléréséhez válasszon szárazabb ruhát eredményező programot, vagy használja a szárazságbeállító funkciót (ha van ilyen a gépben).
Nem működik a szárító (áramkimaradás után mindig nyomja meg a „Start” (Szünet) gombot).	• Megfelelően be van dugva a hálózati csatlakozódugó az aljzatba? • Áramkimaradás van? • Kiegyezett a biztosíték? • Teljesen be van csukva az ajtó? • Be van állítva egy szárítóprogram? • Közvetlenül a program beállítása után megnyomta a „Start (Szünet)” gombot? (Ha nem, a szárító kikapcsol.) • Beállította az indítás elhalasztása funkciót? • Nincs túlterhelve a szárító? → Távolítsa el a behelyezett ruha egy részét.
Az ajtószűrő, a víztartály vagy az alsó szűrő jelzőfénye világít.	• Tiszta az ajtó szűrője? • Üres a víztartály? • Jól van behelyezve a víztartály? • Tiszta a hőcserélő, és jól van behelyezve?
Vízcseppek találhatók a szárító alatt.	• Jól van behelyezve az alsó szűrő? • Eltávolította az összes szöszet az alsó szűrőről és ajtó szűrőjéről? • Jól van behelyezve a víztartály? • Ha közvetlen ürítőcsatlakozást használ, a csatlakozás kellőképpen feszes? • Szintezve van a szárító?

...Ön gondozza és tisztítja a szárítóját:

Tisztítsa meg az ajtó szűrőjét minden ciklus után.	• Egy puha kefével vagy az ujjhegyével porolja le a szöszöket a szűrőről. • Zárja be az szűrőt. • Helyezze vissza a szűrőt a helyére.
Minden egyes szárítási ciklus után ürítse ki a víztartályt.	• A kart meghúzva távolítsa el a víztartályt. • Ürítse ki a víztartályt. • Teljesen a helyére nyomva helyezze vissza az üres víztartályt.
Minden ötödik ciklus után tisztítsa meg az alsó szűrőt.	• Az alsó szűrőt mindig folyóvízzel kell tisztítani. • Távolítsa el minden tollat a tömítésekről. • Tisztítsa meg a hőcserélő házát (további tudnivalók a használati útmutató „Az alsó szűrő tisztítása” című fejezetében találhatók). • Az alsó szűrő tisztítására vonatkozó további tudnivalók a használati útmutatóban találhatók.

HIBAKÓDOK

A szárító meghibásodása esetén az alábbi hibakódok egyike látható.

A szárító típusától függően a hibakód betűk vagy különböző villogó lámpák formájában látható.

Hibakód	A lámpa hibakódjai	Ezeket kell végrehajtania az ügyfélnek, mielőtt felhívna az ügyfélszolgálatot.
F01	*      *  *  	Hívja az ügyfélszolgálatot.
F02	*      *  *  	Hívja az ügyfélszolgálatot.
F03	*      *  *  	Hívja az ügyfélszolgálatot.
F04	*      *  *  	Hívja az ügyfélszolgálatot.
F05	*      *  *  	Kapcsolja ki a szárítót. Húzza ki a szárító csatlakozódugóját. Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet 5 °C és 35 °C közé esik-e. Várjon 1 órát. Dugja vissza a szárító csatlakozódugóját, és indítsa el a szárítót. Ha nem szűnik meg a hiba, hívja fel az ügyfélszolgálatot.
F06	*      *  *  	
F07	*      *  *  	
F10 – F24	*      *  *  	Kapcsolja ki a szárítót. Húzza ki a szárító csatlakozódugóját. Várjon 30 percet. Dugja vissza a szárító csatlakozódugóját, és indítsa el a szárítót. Ha nem szűnik meg a hiba, hívja fel az ügyfélszolgálatot.
A Start lámpa másodpercenként 2 felvillanással villog, ha megnyomja.		Ellenőrizze, hogy az ajtó rendesen be van-e csukva, és az alsó szűrő a helyén van-e.
A Start gomb megnyomásának hatására az alsó szűrő vagy az ajtószűrő másodpercenként kétszer felvillan.		Ellenőrizze, hogy az alsó szűrő a helyén van-e.
*  A lámpa villog.  A lámpa nem világít vagy villog.  A lámpa világít.		

A gép használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót is!

Gyors útmutató



Jelzőfények és beállítások



Programválasztó gomb

A szárítóprogramokat ennek a gombnak a forgatásával lehet beállítani.

A „Start” (Szünet) jelzőfény villog.



„Start” (Szünet) gomb

A szárítóprogramokat ennek a gombnak a megnyomásával lehet beindítani.

A jelzőfény felgyullad.



Az ajtó szűrője

A jelzőfény felgyullad, ha az ajtó szűrője elszennyeződött.

Tisztítsa meg az ajtó szűrőjét minden szárítási ciklus után.



Alsó szűrő

Ez a jelzőfény akkor gyullad fel, ha az ajtó szűrője elszennyeződött.

Ez a jelzőfény akkor villog, ha az alsó szűrő nincs megfelelően behelyezve.

Ügyeljen arra, hogy az alsó szűrő megfelelően legyen behelyezve, és a kar teljesen rögzítve legyen.



Víztartály

Ez a jelzőfény akkor gyullad fel, ha a víztartályt üríteni kell.

Ilyenkor a szárítási ciklus megszakad.

Ürítse ki a tartályt, és kezdje újra a szárítóprogramot.

Minden szárítási ciklus után ürítse ki a tartályt.

h
88

A „Hátralévő idő” kijelzése

Egyes programok esetén az alap szárítási idő látható a kijelzőn.

A ciklus megkezdése után a program a ruhák mennyisége, fajtája és víztartalma alapján módosítja a kijelzett időt.

A szárítási idő egy számított érték, amelyet a rendszer a szárítási ciklus alatt újraszámol.



A villogó vonalak jelzik, hogy a számítás folyamatban van.

A rendszer frissíti a hátralévő időt.

Eco Monitor

Az „Eco monitor” hozzávetőleges tájékoztatást nyújt a beállított program energiafogyasztásáról.

Ez a funkció nem működik idővezérelt programok esetében.

Mihelyt a programválasztó gombot egy nedvesség alapján vezérelt programra állítja, az „Eco monitor” lámpák jelzik a várható energiafogyasztást.



A három jelzőfény az energiafogyasztás szintjét mutatja: minél kevesebb áramot fogyaszt a kiválasztott programbeállítás, annál kevesebb jelzőfény gyullad ki.

Ez függ a kiválasztott programtól, a kiindulási nedvességtartalomtól, a beállított funkcióktól, valamint a szárítandó töltet méretétől.

Ezért az energiafogyasztás becsült szintje módosulhat, amint a szárító érzékeli a töltet méretét.

End

End

A szárítóprogram befejeződött.

Vegye ki a ruhákat a szárítóból.



Túlszáritás elleni védelem / 6th Sense

Nedvesség alapján vezérelt programok beállítása esetén a jelzőfény felvillan, jelezve, hogy a funkció aktiválva van.



Szárazsági szint

Ennek a funkciónak a beállításával állítható be a ruhatöltet szárazságának szintje.

A kívánt program beállítása után a gomb megnyomásával választható ki a szárazság szintje.



Az egyszeri megnyomás nagyobb szárazságszint beállítását jelenti.



vagy

a kétszeri megnyomás kisebb szárazságszint beállítását jelenti.



vagy

a háromszori megnyomás a normál szint visszaállítását jelenti.



Visszaállítás

Ha program beállítása közben megnyomja ezt a gombot, minden korábbi beállítás törlődik.

Ha szárítási ciklus közben nyomja le ezt a gombot, a ciklus megáll, és a szárító beállítási módba tér vissza.

A gombot 3 másodpercig lenyomva kell tartani.



Lezárógomb

Ez a funkció a gyermekek védelmét szolgálja, használatával zárolható a felhasználói felület összes funkciója.

A funkció aktiválásához 3 másodpercig lenyomva kell tartani a gombot, amíg a „kulcs” szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn.

A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot addig, amíg meg nem jelenik a „kulcs” szimbólum.

A zárolási funkció még akkor is aktív, ha a programválasztó gomb „Ki (0)” állásban van, vagy nyitva van az ajtó.

A funkciót külön ki kell kapcsolni.



A szárítási idő beállítása

Fordítsa a programválasztó gombot a „Szárítási idő” állásba.

A szárítási idő a „Szárítási idő” gomb megnyomásával 10 perces lépésekben állítható be, maximális értéke 180 perc.



Kímélő

Ezzel a beállítással csökkenthető a szárítási hőmérséklet.

A beállítás nem alkalmazható, ha a „Gyors” funkció aktív.



Gyűrődésmegelőzés

Ezt a funkciót akkor célszerű választani a ruhák gyűrődésének megelőzésére, ha a ruhákat a ciklus végén nem veszi ki a gépből.

A gép ilyenkor időnként fordul egyet-egyet, maximum 12 órán át.

A funkció bármikor megszakítható a szárító kikapcsolásával.

Ez a funkció kikapcsolja a „Berregő” funkciót, ha az utóbbi aktív.



Dobvilágítás

A dob világítása ki- és bekapcsolható.



h

88

Késleltetés

Ezzel a funkcióval késleltetheti a programot, hogy az egy későbbi időpontban fejeződjön be: nyomja meg a gombot annak beállításához, hogy a program hány órával később fejeződjön be.

- Ezzel funkcióval a ruhanemű szárítása a megadott időben fog befejeződni, így kedvezőbb áramdíjjal végezhető el a szárítás, például éjszaka.

- A „Késleltetés” funkció egész órákból álló időkre állítható be (1-től 24 óráig). A gombot megnyomva a beállítható legrövidebb idő jelenik meg; lenyomva tartva egymás után, körben ismétlődve megjelenik az összes beállítható idő. A funkció törléséhez a programválasztó gombot a „Ki” („0”) állásba kell forgatni.

- Ha beállította a „Késleltetés” kívánt idejét, nyomja meg a „Start” gombot, és megkezdődik a visszaszámlálás.

- A visszaszámlálás alatt még mindig módosíthatja a beállítást (a funkció be- vagy kikapcsolható).

- Előfordulhat, hogy a program a „Késleltetés” funkcióhoz rendelt idő letelte előtt befejeződik (pl. kisebb töltetek esetén).

Ilyenkor a szárító forgatással frissen tartja a ruhákat, amíg a „Késleltetés” beállított ideje le nem telik.

A forgatás alatt a kijelzőn egy animáció látható.

A forgatási fázis bármikor leállítható bármelyik gomb megnyomásával vagy a programválasztó elfordításával vagy az ajtó kinyitásával.

h min
8:88