

Aby zapoznać się z przepisami i pomysłami, odwiedź:



# KitchenAid

POLSKI

## Zgarniacz do ciasta

**5KSMPB5, 5KSMPB5SS i 5KSMPB5W:** to akcesorium zostało zatwierdzone do użytku ze wszystkimi mikserami stojącymi z uchylną głowicą KitchenAid 4,3 i 4,8 l.

**5KSMPB7, 5KSMPB7SS i 5KSMPB7W** – Zgodne ze wszystkimi mikserami stojącymi KitchenAid z podnoszoną dzieżą, z wyjątkiem modeli 5KPM5, 5K5, 4KSM5, 5K5SS, 5KSM5, 5KSM50, 5KSM500, 5KSM6573, KG25, 3KSM5, 9KSM5 i 5KSM450. W mikserach z podnoszoną dzieżą można wykorzystywać wyłącznie dzieże ze stali nierdzewnej.

## WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

**Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Należy zapoznać się z podstawowymi Ważnymi środkami ostrożności opisanymi w podręczniku dołączonym do miksera stojącego.**

**Uwaga:** modele 5KSMPB5, 5KSMPB5SS, 5KSMPB5W, 5KSMPB7 oraz 5KSMPB7W są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

**Instrukcje montażu akcesoriów można znaleźć w części Montaż produktu w instrukcji obsługi miksera stojącego.**

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Podczas pracy: zatrzymać mikser i oczyścić zgarniacz za pomocą łopatki.
2. Po użyciu: można myć w górnym koszu zmywarki.

Zapoznaj się z gwarancją i warunkami zawartymi w instrukcji obsługi miksera stojącego lub na stronie [www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)

Aby wyświetlić gwarancję, zeskanuj kod QR i wpisz numer modelu na pasku wyszukiwania:



©2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.

KITCHENAID i konstrukcja miksera stojącego stanowią znaki towarowe w USA i na całym świecie.