



PÄÄTOIMINNOT		
Kosketa toiminnon nimeä valitaksesi sen. Aseta kypsennysparametrit säätönupilla ja Confirmation (Vahvistus) -painikkeella.		
Toiminto	Kuvake	Ehdotetut varusteet / Ruokalajiryhmät
Microwave (Mikroaalto)		Mikroaaltouunin ja uuninkestävä astia
Grill (Grilli)		Korkea ritilä
Forced Air (Kiertoilma)		Matala ritilä
Dual Crisp (Kaksoisrapeutus)		Rapeutusalusta Crisp-alustan otin
JET REHEAT (PIKAUDELLEENLÄMMITYS)		Mikroaaltouunin ja uuninkestävä astia
Jet Defrost (Pikasulatus)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi (Yhdistelmä) Yhdistetyt toiminnot:		
1. Combi (Microwave + Grill) (Combi (Mikroaalto + grilli))		Korkea ritilä
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Yhdistelmä (Mikroaalto + kiertoilma))		Matala ritilä
Dual Steam (Kaksoishöyrytys)		Kaksoishöyrystin

ERIKOISTOIMINNOT		
Kosketa nimeä tai kuvaketta käyttöpaneelissa valitaksesi toiminnon. Katso lisätietoja erikoistoiminnoista käyttöoppaasta.		
Toiminto	Kuvake	Huomautuksia
Chef Menu (Chef-valikko)		Nähdäksesi luettelon 40 tässä tuotteessa käytettävissä olevasta automaattisesta reseptistä, siirry tämän Pikaviiteoppaan viimeiselle sivulle. Kunkin reseptin täydellinen kuvaus on katsottavissa käyttöoppaassa.
Auto clean (Automaattinen puhdistus)		Tämä automaattinen puhdistusjakso auttaa sinua puhdistamaan mikroaaltouunin sisäpuolen ja poistamaan epämiellyttäviä hajuja. Käyttäjien tapoja ja käyttövinkkejä sisältyy Käyttöoppaan ohjeisiin.
Special Menu (Erikoisvalikko)		Tämä erikoisvalikko mahdollistaa taikinan noston, ruoan pitämisen lämpimänä, voin, suklaan, juuston, jne. pehmennyksen ja sulatuksen.
Stop Turntable (Pysäytä pyörintäalusta)		Tämä toiminto mahdollistaa sellaisten suurten ja nelikulmaisten astioiden käytön, jotka eivät mahdu pyörimään uunissa. Käytettävissä vain tietyillä kypsennystoiminnoilla.

Tutustu kaikkiin alkuperäisiin Whirlpool-varusteisiin!

Tutustu paikalliseen Whirlpool-web-sivustoon.

MICROWAVE (MIKROAALTO)

- Mikroaaltotoiminto mahdollistaa ruokien ja juomien nopean keittämisen tai lämmittämisen.
- Paina Microwave (Mikroaalto) painiketta, käytä sitten säätönuppia ja Confirmation (Vahvistus) -painiketta valitaksesi taulukon mukaisen tehotason.

TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
JET	Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien uudelleenkuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
750 W	Kalan, lihan, vihannesten, jne. kypsennys.
650 W	Ruokien kypsentäminen, ei sekoitusmahdollisuutta.
500 W	Varovaisempi kypsennys, esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja muna-ruoat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	Pataruokien hauduttaminen, voin sulattaminen.
160 W	Sulatus.
90 W	Jäätelön, voin ja juustojen pehmentäminen.

JET REHEAT (UDELLEENLÄMMITYS)

- Tämä toiminto mahdollistaa ruokien automaattisen lämmittämisen. Mikroaaltotoiminto laskee automaattisesti tarvittavan mikroaaltotehon tason ja ajan parhaiden mahdollisten tulosten saamiseksi lyhimmissä ajassa. Tätä toimintoa käytetään pakastettujen, jäähdytettyjen tai huoneenlämpöisten valmisruokien lämmittämiseen.

GRILL (GRILLI)

- Tämä toiminto käyttää tehokasta metalliputkea ruoan grillaamiseen ja tuomaan ruokaan täydellisen rusketuksen. Paina Grill (Grilli) -painiketta, käännä nuppia valitaksesi Tehotason alla olevan taulukon mukaisesti, paina Confirmation (Vahvistus) -painiketta vahvistukseksi ja käännä nuppi kypsennysajan asetukseen. Aloita kypsennysjakso painamalla OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

	TEHOTASO
1	Matala
2	Normaali
3	Korkea

FORCED AIR (KIERTOILMA)

- Tämä toiminto mahdollistaa uunissa paistettujen ruokalajien valmistuksen. Käytä tätä toimintoa esimerkiksi marenkien, leivonnaisten, kakkujen, kohokkaiden, linturuokien tai paistien kypsentämiseen.
- Kiertoilmatoiminto on suunniteltu kypsentämään ruokaa esilämmitetyllä vaiheella. Esikuumennusvaiheessa käytetään sekä tuuletinta että grilliä uunin nopeaan esikuumentamiseen ennen kypsennyksen aloittamista parhaiden kypsennystulosten saavuttamiseksi.
- Paina Forced Air (Kiertoilma) -painiketta ja mene esilämmitysvaiheeseen, säädä lämpötila kääntämällä nuppia, kun haluttu lämpötila on saavutettu, piippaus antaa signaalin ja pyytää lisäämään ruoan. Ruoan lisäämisen jälkeen käännä nuppia ajan asettamiseksi, vahvista ja käynnistä kypsennysjakso.

DUAL CRISP (KAKSOISRAPEUTUS)

- Tämä Whirlpoolin oma toiminto mahdollistaa täydelliset kullanuskeat tulokset niin ruoan ylä- kuin alapinnoille. Käytettäessä sekä mikroaalto- että grillikypsennystä, rapeutusalusta saavuttaa nopeasti oikean lämpötilan ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

Manual Crisp (Manuaalinen rapeutus) -toiminto:

- Paina Dual Crisp (Kaksoisrapeutus) -painiketta ja vahvista, käännä nuppia kypsennysajan asettamiseksi, paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta kypsennysjakson käynnistämiseksi.

Kaksoisrapeutus leivän sulatus -toiminto:

- Paina Dual Crisp (Kaksoisrapeutus) -painiketta ja käännä nuppia valitaksesi P2 Dual Crisp Bread Defrost (Kaksoisrapeutus leivän sulatus) -toiminnon, paina Confirmation (Vahvistus) -painiketta vahvistaaksesi. Kierrä nuppia asettaaksesi painon ja paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta kypsennysjakson käynnistämiseksi.

Dual Crisp (Kaksois-paahtoleipä) -toiminto:

- Paina Dual Crisp (Kaksoisrapeutus) -painiketta ja käännä nuppia valitaksesi P3-P9 Dual Crisp Fry (Kaksois-paahtoleipä) -reseptejä, paina Confirmation (Vahvistus) -painiketta vahvistaaksesi. Kierrä nuppia asettaaksesi painon ja paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta kypsennysjakson käynnistämiseksi.
- Seuraavia lisävarusteita on käytettävä rapeutustoiminnossa:

Varusteet:		
		(Käytettävissä, kun kypsennetään kaksois-paahtoleipä-reseptillä)
-Rapeutusalusta	-Rapeutusalustan otin	-Korkea ritilä

Kaksoisrapeutusreseptit -opas:

	MENETELMÄ	RUOKALAJIRYHMÄ
P1	Kaksois-paahtoleipä	Manuaalinen kaksoisrapeutus
P2	Kaksois-paahtoleipä	Kaksoisrapeutus leivän sulatus
P3	Dual Crisp Fry (Kaksois-paahtoleipä)	Ranskalaiset
P4	Dual Crisp Fry (Kaksois-paahtoleipä)	Kananugetit
P5	Dual Crisp Fry (Kaksois-paahtoleipä)	Leivitetty kala
P6	Dual Crisp Fry (Kaksois-paahtoleipä)	Broilerinsiivet
P7	Dual Crisp Fry (Kaksois-paahtoleipä)	Perunalohkot
P8	Dual Crisp Fry (Kaksois-paahtoleipä)	Falafel
P9	Dual Crisp Fry (Kaksois-paahtoleipä)	Mausteinen leivitetty turska

JET DEFROST (PIKASULATUS)

- Jet Defrost (Sulatustoiminto) mahdollistaa pakastetun ruoan nopean sulatuksen. Paina Defrost (Sulatus) -painiketta ja valitse sitten säätönupilla ja Confirmation (Vahvistus) -painikkeella haluamasi vaihtoehto taulukossa näkyvistä valinnoista.

	RUOKALAJIRYHMÄ
P1	Liha
P2	Chicken (Broileri)
P3	Kala
P4	Vihannekset
P5	Leipä

- Saadaksesi parhaan mahdollisen lopputuloksen, tuote pyytää sinua:
 - säädä ruoan painon arvo
 - kääntämään/sekoittamaan ruokaa, kun se on tarpeen

COMBI (KOMBI) (MICROWAVE + GRILL (MIKROBØLGE + GRILL))

- Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid. Tryk på Combi-knappen (Kombi): Skærmen viser nummer “1”, der står for funktionen Kombi (Mikrobølge + Grill). Tryk på Confirmation (Bekræft)-knappen, vælg derefter styrken i henhold til nedenstående tabel.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
650 W	Grønsager
500 W	Lasagne
350 W	Fjerkræ og fisk
160 W	Kød
90 W	Gratineret frugt

STOP TURNTABLE (SÅDAN STOPPES DREJETALLERKEN)

- Brug denne funktion, hvis du bruger større beholdere, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen.
- Funktionen "Stop drejetallerkenen" virker kun på følgende tilberedningsfunktioner:
 - Forced Air (Varmluft)
 - Combi (Kombi) (Microwave + Forced Air (Mikrobølge og Varmluft))
- Denne funktion giver dig også mulighed for at indstille uret, ved at holde knappen nede i 3 sekunder.

COMBI (KOMBI) (MICROWAVE + FORCED AIR (MIKROBØLGE + VARMLUFT))

- Denne funktion kombinerer mikrobølge og varmluft, så du kan tilberede ovnbagte retter på kortere tid. Tryk på Combi-knappen (Kombi), og brug derefter drejeknappen og Confirmation-knappen (Bekræft) til, at vælge nummer "2" for funktionen Kombi (Mikrobølge + Varmluft). Vælg den rette temperatur, og tryk derefter på Confirmation-knappen (Bekræft) for at bekræfte. Vælg derefter styrken i henhold til tabellen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
350 W	Fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og fisk
160 W	Stegt kød og frugttærter
90 W	Kager

AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING)

- Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehagelige lugte.
- Brugsanvisningen indeholder både brugsinstruktioner og brugstips.

CHEF MENU (KOKKENS MENU)

- Kokkens menu er en enkel og intuitiv, og har automatiske opskrifter, der giver et perfekt resultat hver gang.
- Brug denne menu til at forberede retterne, som findes på den sidste side i denne startvejledning. Tryk på Chef Menu (Kokkens menu)-knappen, vælg en opskrift og følg derefter vejledningerne på skærmen: Menuen indstiller automatisk tilberedningen, så du får de bedste resultater. Du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i brugsanvisningen.

SPECIAL MENU (SÆRLIG MENU)

- Specialmenuen er en praktisk knap, der indeholder forskellige funktioner, som hjælper tilberedningen. Med denne funktion kan du hæve dej, holde maden var, blødgøre og smelte smør, chokolade, ost, osv.

	METODE	MADKATEGORI
<i>P1</i>	Dough rising (Hævning af dej)	Dough rising (Hævning af dej)
<i>P2</i>	Keep Warm (Hold varm)	Keep Warm (Hold varm)
<i>P3</i>	Blødgør	Smør
<i>P4</i>	Blødgør	Is
<i>P5</i>	Blødgør	Smøreost
<i>P6</i>	Blødgør	Frossen juice
<i>P7</i>	Smeltning	Smør
<i>P8</i>	Smeltning	Chokoladestykker
<i>P9</i>	Smeltning	Ost
<i>P10</i>	Smeltning	Skumfidser

JET START

- Denne funktion bruges til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.
- Tryk på Jet Start-knappen for at starte Mikrobølgefunktionen på den maksimale styrke i 30 sekunder. For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden, ved at dreje på drejeknappen, når ovnen er i gang.

DUAL STEAM (DOBBELT DAMPKOGNING)

- Denne funktion giver dig mulighed for, at lave sunde og naturlige retter ved brug af dampkogning.
- Brug denne funktion til at dampkoge mad, som f.eks. grøntsager og fisk.
- Denne funktionen har to trin.
- Det første trin, som hurtigt sætter vandet i kog. Tilberedningstiden beregnes af sensoren.
- Det andet trin, som automatisk tilpasser sig efter temperaturen, så maden ikke koger over.
- Tilberedningstiden skal angives manuelt. Sensoren i mikrobølgeovnen justere automatisk styrken.
- Anbefalede opskrifter, der bruger den dobbelte dampkoger kan findes i brugsanvisningen.

		1-GRØNTSAGER
<i>P1</i>		Kartofler
<i>P2</i>		Tomater
<i>P3</i>		Gulerødder
<i>P4</i>		Broccoli
<i>P5</i>		Kartofler
<i>P6</i>		Frosne grønsager

		2-KYLLING
<i>P1</i>		Kyllingefileter
<i>P2</i>		Kyllingelår
<i>P3</i>		Kyllingefileter

		3-KØD
<i>P1</i>		Oksekød
<i>P2</i>		Lammekød
<i>P3</i>		Entrecote
<i>P4</i>		Bacon

		4-FISK OG SKALDYR
<i>P1</i>		Fiskefileter
<i>P2</i>		Frosne panerede fileter
<i>P3</i>		Rejer
<i>P4</i>		Paneret rejer
<i>P5</i>		Fiskekoteletter
<i>P6</i>		Kammuslinger

		5-PIZZA/QUICHE
<i>P1</i>		Hjemmelavet pizza
<i>P2</i>		Quiche lorraine
<i>P3</i>		Pizza med tyk bund
<i>P4</i>		Pizza med tynd bund
<i>P5</i>		Frisk pizza

		6-PASTA/LASAGNE
<i>P1</i>		Frisk lasagne
<i>P2</i>		Frossen lasagne
<i>P3</i>		Pasta

		7-RIS/KORNSORTER
<i>P1</i>		Ris
<i>P2</i>		Spelt
<i>P3</i>		Quinoa

		8-DESSERTER/KAGER
<i>P1</i>		Hjemmelavet frugttærte
<i>P2</i>		Teboller
<i>P3</i>		Sprød kage
<i>P4</i>		Nødder
<i>P5</i>		Frugt
<i>P6</i>		Sandkage
<i>P7</i>		Muffins
<i>P8</i>		Kiks
<i>P9</i>		Marengs
<i>P10</i>		Yoghurt

TILBEHØR

?

Du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i Kokkens menu i brugsanvisningen.