

A PROGRAMOK FUTTATÁSA

További tudnivalókért tekintse meg a Használati útmutató című dokumentumot.



Az ajtóban lévő szűrő megtisztítása minden ciklus után: Nyissa ki a készülék ajtaját, húzza felfelé a szűrőt, távolítsa el a gépből, majd nyissa ki. Egy puha kefével vagy az ujjhegyével távolítsa el a szöszöket. Csukja be a szűrőt, és tolja vissza egy határozott mozdulattal a helyére.

A víztartály kiürítése: A fogantyúnál fogva húzza ki, majd ürítse ki a tartályt. Tolja vissza a helyére az üres víztartályt.

Megjegyzés: Csak olyan adalékokat és műanyag tárgyakat használjon, amelyek bizonyítottan kibírják a szárítógépben várható igénybevételt, a folttisztító szerrel kezelt ruhákat pedig szárítás előtt öblítse le alaposan vízzel. Ne használja a szárítót gumiból készült vagy növényi olajokkal szennyezett tárgyak szárítására.

A gyártó nem vonható felelősségre a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a ruhaneműn feltüntetett textíliakezelési útmutatások helytelen alkalmazásából fakadó károkért.

*Tesztprogramok az EN61121 szabvány szerint

Referenciaprogram az energiatakarékossági jelöléshez

Tartsa be a ruhaneműk bevart címkéin található gyártói utasításokat.

MI A TEENDŐ, HA...

Ha a gép nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt az ügyfélszolgálathoz fordulna – a használati útmutató megfelelő fejezetét is tanulmányozza át.

A szárítás túl hosszú ideig tart/a ruha nem lesz teljesen száraz.	• Megfelelő szárítóprogramot választott? • A ciklus megszakadt (kinyitotta a készülék ajtaját, megtelt a víztartály)? • Túl vizes volt a behelyezett ruha (a mosógép centrifugálási sebessége 1000 ford./perc értéknél kisebbre volt állítva)? • Az ajtóban lévő szűrő szennyezett (a szűrő jelzőfénye világít)? • Az alsó szűrő szennyezett (további tudnivalók a használati útmutatóban)? • Túl magas a helyiségben a hőmérséklet? • Felgyulladt a „Vége” és a „Gyűrdésmegelőzés” jelzőfénye? Befejeződött a szárítóprogram, és a ruha kivehető. • Ha nem elégedett a szárítás eredményével, az optimális eredmény érdekében válasszon szárazabb ruhát eredményező programot, vagy használja a szárazságbeállító funkciót (ha van ilyen a gépben).
A szárító nem működik	• Megfelelően be van dugva a hálózati csatlakozódugó az aljzatba? • Áramkimaradás van? • Kiegyezett a biztosíték? • Teljesen be van csukva a készülék ajtaja? • Be van állítva egy szárítóprogram? • Közvetlenül a program beállítása után megnyomta a „Start (Szünet)” gombot? (Ha nem, a szárító kikapcsol.) • Beállította az indításkésleltetési funkciót? • Nincs túlterhelve a szárító? → Távolítsa el a behelyezett ruha egy részét.
Az ajtószűrő, a víztartály vagy az alsó szűrő jelzőfénye világít	• Tiszta az ajtó szűrője? • Üres a víztartály? • Megfelelően van behelyezve a víztartály? • Tiszta az alsó szűrő, és megfelelően van behelyezve?
Vízcseppek találhatók a szárító alatt	• Megfelelően van behelyezve az alsó szűrő? • Eltávolította az összes szösz az alsó szűrőről és ajtó tömítéséről? • Megfelelően van behelyezve a víztartály? • Ha közvetlen ürítőcsatlakozást használ, a csatlakozás kellőképpen feszes? • A szárító vízszintes felületen van beüzemelve?

...Ön ápolni és tisztítani szeretné a szárítót:

Tisztítsa meg az ajtó szűrőjét minden ciklus után.	• Egy puha kefével vagy az ujjhegyével távolítsa el a szöszöket. • Zárja be a szűrőt. • Helyezze vissza a szűrőt a helyére.
Minden egyes szárítási ciklus után ürítse ki a víztartályt.	• A víztartály eltávolításához húzza meg a kart. • Ürítse ki a víztartályt. • Tolja vissza a helyére az üres víztartályt.
Minden ötödik ciklus után tisztítsa meg az alsó szűrőt.	• Az alsó szűrőt mindig folyóvíz alatt kell tisztítani. • Távolítsa el minden szösz a tömítésekről. • Tisztítsa meg az alsó szűrő házát (további tudnivalókért tekintse meg a használati útmutató „Az alsó szűrő tisztítása” című fejezetét). • Az alsó szűrő tisztítására vonatkozó további tudnivalók a használati útmutatóban találhatók.

HIBAKÓDOK

A szárító meghibásodása esetén az alábbi hibakódok egyike látható.

A szárító típusától függően a hibákat betűk vagy különböző villogó lámpák jelzik.

Hibakód	A lámpa hibakódjai	Ezeket kell tennie, mielőtt hívná az ügyfélszolgálatot
F01	*      *  *  	Hívja az ügyfélszolgálatot.
F02	*      *  *  	Hívja az ügyfélszolgálatot.
F03	*      *  *  	Hívja az ügyfélszolgálatot.
F04	*      *  *  	Hívja az ügyfélszolgálatot.
F05	*      *  *  	Kapcsolja ki a szárítót. Húzza ki a szárító csatlakozódugóját. Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet 5 °C és 35 °C között van. Várjon 1 órát. Dugja vissza a szárító csatlakozódugóját, és indítsa el a szárítót. Ha nem szűnik meg a hiba, hívja az ügyfélszolgálatot.
F06	*      *  *  	
F07	*      *  *  	
F10–F24	*      *  *  	Kapcsolja ki a szárítót. Húzza ki a szárító csatlakozódugóját. Várjon 30 percet. Dugja vissza a szárító csatlakozódugóját, és indítsa el a szárítót. Ha nem szűnik meg a hiba, hívja az ügyfélszolgálatot.
A Start lámpa másodpercenként 2 felvillanással villog, amikor megnyomja.		Ellenőrizze, hogy az ajtó rendesen be van-e csukva, és az alsó szűrő a helyén van-e.
A Start gomb megnyomásakor az alsó szűrő vagy az ajtószűrő másodpercenként kétszer felvillan.		

FOGYASZTÁSI ADATOK					
Energiafogyasztás: kikapcsolt állapotban: 0,11 W; bekapcsolt állapotban hagyva: 0,11 W					
	Kapacitás [kg]	Forgási sebesség [ford./perc]	Nedvesség- tartalom [%]	Energia- fogyasztás [kWh]**	Szárítási idő [perc]**
e Cotton ◻ *	7	1000	60	1,30	176
	3,5	1000	60	0,74	110
e Cotton ◻	7	800	70	1,52	205
	7	1400	50	1,08	146
Vasalásszáraz pamut ruhaneműk	7	800	70	1,09	189
	7	1000	60	0,93	162
	7	1400	50	0,78	135
Szekrényszáraz szintetikus ruhaneműk	3,5	1000	60	0,51	81

*Referenciaprogramok az energiatakarékossági jelöléshez a 392/2012/EU szabvány szerint

**Az energiafogyasztási adatok és a feltüntetett szárítási idők a működési körülményektől (a feszültség-ingadozástól, a textíliák típusától, a textíliák centrifugálás utáni nedvességtartalmától, a töltési kapacitástól) függően eltérőek lehetnek. Ha kiválaszt egy funkciót, ez szintén hatással van a fogyasztási adatokra.

Az összes feltüntetett érték az EN 61121 szabvány szerint.

A gép használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót is!

Gyors útmutató



Jelzőfények és beállítások



Programválasztó gomb

A szárítóprogramokat ennek a gombnak a forgatásával lehet beállítani.

A „Start (Szünet)” jelzőfény villog.



„Start (Szünet)” gomb

A szárítóprogramokat ennek a gombnak a megnyomásával lehet elindítani.

A jelzőfény felgyullad.



Az ajtó szűrője

Ha az ajtó szűrője tisztítást igényel, a jelzőfény világítani kezd.

Tisztítsa meg az ajtó szűrőjét minden szárítási ciklus után.



Alsó szűrő

Ez a jelzőfény akkor gyullad fel, ha az alsó szűrő szennyezett.

Ez a jelzőfény akkor villog, ha az alsó szűrő nincs megfelelően behelyezve.

Ügyeljen arra, hogy az alsó szűrő megfelelően legyen behelyezve, és a kar teljesen rögzítve legyen.



Víztartály

Ez a jelzőfény akkor gyullad fel, ha a víztartályt ki kell üríteni.

Ilyenkor a szárítási ciklus automatikusan megszakad.

Ürítse ki a tartályt, és indítsa újra a szárítóprogramot.

Minden szárítási ciklus után ürítse ki a tartályt.

h
88

A „Hátralévő idő” kijelzése

A kiválasztott programtól függően megjelenik az alapértelmezett szárítási idő.

A ciklus megkezdése után a program a ruhák mennyisége, típusa és nedvességtartalma szerint módosítja a kijelzett időt.

A szárítási idő egy számított érték, amelyet a készülék a szárítási ciklus alatt újraszámol.



A villogó vonalak jelzik, hogy a számítás folyamatban van.

A rendszer frissíti a hátralévő időt.

Eco Monitor

Az „Eco monitor” hozzátétőleges tájékoztatást nyújt a beállított program energiafogyasztásáról.

Ez a funkció nem működik idővezérelt programok esetében.

Mihelyt a programválasztó gombot egy nedvesség alapján vezérelt programra állítja, az „Eco monitor” lámpák jelzik a várható energiafogyasztást.



A három jelzőfény az energiafogyasztás szintjét mutatja: minél kevesebb áramot fogyaszt a kiválasztott programbeállítás, annál kevesebb jelzőfény gyullad ki.

Ez függ a kiválasztott programtól, a kezdeti nedvességtartalomtól, a beállított funkcióktól, valamint a szárítandó ruhaneműk mennyiségétől,

ezért az energiafogyasztás becslét szintje módosulhat, amint a szárító érzékeli a töltet méretét.

E n d

Vége

A szárítóprogram befejeződött.

Vegye ki a ruhákat a szárítóból.



Túlszáritás elleni védelem / 6th Sense

A nedvesség alapján vezérelt programok kiválasztásakor a jelzőfény felvillan, ami azt jelzi, hogy a funkció aktiválva van.



Szárazsági szint

Ennek a funkciónak a kiválasztásával állítható be a ruhatöltet szárazságának szintje.

A kívánt program beállítása után a gomb megnyomásával választhatja ki a szárazság szintjét.

A gomb egyszeri megnyomásával nagyobb szárazságszintet állíthat be.

vagy

A gomb kétszeri megnyomásával kisebb szárazságszintet állíthat be.

vagy

A gomb háromszori megnyomásával visszaállíthatja a normál szárazsági szintet.



Visszaállítás

Ha program beállítása közben megnyomja ezt a gombot, minden korábbi beállítás törlődik.

Ha egy szárítási ciklus közben nyomja meg ezt a gombot, a ciklus leáll, és a szárító beállítási módba tér vissza.

A gombot 3 másodpercig megnyomva kell tartani.



Gombzár

Ezzel a funkcióval a gyermekek védelme érdekében a felhasználói felület összes funkcióját lezárhatja.

A funkció aktiválásához tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, amíg a „kulcs” szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn.

A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot addig, amíg a „kulcs” szimbólum eltűnik.

A zárolási funkció még akkor is aktív, ha a programválasztó gomb „Ki” állásban van, vagy a készülék ajtaja ki van nyitva.

A funkciót külön ki kell kapcsolni.



A szárítási idő beállítása

Fordítsa a programválasztó gombot „Szárítási idő” állásba.

A szárítási idő a „Szárítási idő” gomb megnyomásával 10 perces lépésekben állítható be, és a beállítás maximális értéke 180 perc lehet.



Kimélő

Ezzel a beállítással csökkentheti a szárítási hőmérsékletet.

Ha a „Gyors” funkció aktív, akkor ez a beállítás nem használható.



Gyűrődésmegelőzés

Ezt a funkciót akkor célszerű kiválasztani a ruhák gyűrődésének megelőzésére, ha a ruhákat a ciklus végén nem veszi ki a gépből. A dob ilyenkor időnként fordul egyet, maximum 12 órán át.

A funkció a szárító kikapcsolásával bármikor igény szerint megszakítható.

Ez a funkció kikapcsolja a „Berregő” funkciót, ha az utóbbi aktív.



Dobvilágítás

A dob világítása ki- és bekapcsolható.

h

88



Késleltetés

Ezzel a funkcióval késleltetheti a programot, hogy az egy későbbi időpontban fejeződjön be. Nyomja meg a gombot, és válassza ki, hogy hány órával később fejeződjön be a program.

- Ezzel funkcióval a ruhanemű szárítása a megadott időben fog befejeződni, így kedvezőbb áramdíjjal végezhető el a szárítás (pl. éjszaka).
- A „Késleltetés” funkciót egyórás lépésekben lehet beállítani (1-től 24 óráig). A gomb megnyomásakor a beállítható legrövidebb idő jelenik meg, majd a gomb többszöri megnyomásával áttekintheti a rendelkezésre