


Ledusskapja nodalījums

- A.** Ventilators un pretbaktēriju un pretaromātu filtrs (atkarībā no modeļa)
- B.** Spuldze vai gaismas diožu apgaismojums (atkarībā no modeļa)
- C.** Plaukti
- D.** Gaismas diožu apgaismojums (atkarībā no modeļa)
- E.** Augļu un dārzeņu atvilktnes vāks
- F.** Augļu un dārzeņu atvilktnē(-s)
- G.** Tehnisko datu plāksnīte (atrodas augļu un dārzeņu atvilktnes sānos)
- H.** Vadības panelis
- N.** Piena produktu nodalījums
- O.** Durvju plaukti
- P.** Pudelju turētājs (ja tāds ir)
- Q.** Pudelju nodalījums



Saldētavas nodalījums

- I.** Augšējā atvilktnē (sasaldēšanas zona)
- L.** Vidējās un apakšējās atvilktnes (uzglabāšanas nodalījums saldētiem un pilnībā sasaldētiem produktiem)
- M.** Ledus gabaliņu paplāte (ja tāda ir)

Piezīme. Visi plaukti, durvju plaukti un statīvi ir noņemami.

Produktu uzglabāšanai piemērotākās temperatūras jau ir iestatītas rūpnīcā..

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu. Raksturlielumi, tehniskie dati un attēli var mainīties atkarībā no modeļa.0

Ekonomiskā nakts funkcija

Ekonomiskā nakts funkcija ļauj koncentrēt ierīces enerģijas patēriņu stundās, kad stājas spēkā lētāki elektrības tarifi (parasti naktī), kad elektrība ir brīvi pieejama un, salīdzinājumā ar dienas laiku, maksā mazāk (tikai valstīs, kuras piemēro vairāku tarifu sistēmu – lai uzzinātu par elektrības tarifiem, sazinieties ar vietējo elektroenerģijas apgādes uzņēmumu). Lai aktivizētu šo funkciju, nospiediet pogu Ekonomiskā nakts funkcija, kad stājas spēkā lētākie tarifi (atkarībā no konkrēta tarifa). Piemēram, ja lētākais tarifs tiek piemērots 20.00, nospiediet pogu šajā laikā. Kad iedegas Ekonomiskās nakts funkcijas indikators, funkcija ir ieslēgta. Kad funkcija aktivizēta, ierīce automātiski pielāgo enerģijas patēriņu, pamatojoties uz izvēlēto laiku, t.i., dienā patērējot mazāk enerģijas nekā naktī.

SVARĪGI! Lai funkcija darbotos pareizi, tai jābūt ieslēgtai gan nakts, gan dienas laikā.

Funkcija turpina darboties, līdz tā netiek deaktivizēta (tā izslēdzas, ja notiek pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai ierīci izslēdz). Lai deaktivizētu funkciju, vēlreiz nospiediet šo pašu pogu. Ja Ekonomiskās nakts funkcijas indikators nedeg, funkcija ir izslēgta.

Piezīme. Norādītais ierīces enerģijas patēriņš atbilst ledusskapja izmantošanai, kad Ekonomijas nakts funkcija ir deaktivizēta.

Apturēt brīdinājumu

Lai izslēgtu skaņas signālus, nospiediet pogu "Apturēt brīdinājumu".

Ātrā sasaldēšana

Noturiet 3 sekundes nospiešu pogu "Saldētava" 24 stundas pirms liela apjoma svaigu produktu ievietošanas saldētavas nodalījumā. Kad funkcija aktivizēta, displejā parādīsies attēls redzamā secībā.

Šī funkcija tiks automātiski deaktivizēta pēc 48 stundām, vai manuāli vēlreiz nospiežot pogu "Saldētava".

Piezīme. Neievietojot svaigus, sasaldēšanai paredzētus produktus tā, ka tie saskaras ar jau sasaldēto pārtiku.



Ledusskapja nodalījuma temperatūra

Lai iestatītu citu temperatūru, nospiediet pogu "Ledusskapis".

Var iestatīt piecas vērtības,

no augstākām temperatūrām (pa kreisi)

līdz zemākajai temperatūrai (pa labi)

Ieslēgt/gaidstāve

Turiet šo pogu nospiestu 5 sekundes, lai izslēgtu ierīci. Gaidstāves režīmā displejā neizgaismojas neviena ikona no ledusskapja nodalījumā neiedegas apgaismojums. Lai vēlreiz ieslēgtu ierīci, atkārtoti nospiediet šo pašu pogu.

Piezīme. Šī darbība neatvienos ierīci no barošanas.



Ko darīt, ja...

Iespējamie iemesli:

Risinājumi:

<p>Vadības panelis izslēgts, ierīce nedarbojas.</p>	<p>Ierīce var būt režīmā ieslēgts/gaidstāve. Iespējama ierīces barošanas problēma.</p>	<p>Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu ieslēgts/gaidstāve Pārlecinieties, ka: - nav pārtraukuma elektroenerģijas piegādē - strāvas kabeļa spraudnis ir atbilstoši iesprausts kontaktligzdā un strāvas divpolu slēdzis (ja tāds ir) ir pareizajā stāvoklī (t.i., nodrošinot ierīces pieslēgšanu) - mājas elektrosistēmas ietaises darbojas - strāvas kabelis nav bojāts.</p>
<p>Nedarbojas iekšējais apgaismojums.</p>	<p>Iespējams, jānomaina apgaismojuma spuldze.</p>	<p>Modeļiem ar spuldzi: atvienojiet ierīci no elektrotīkla, pārbaudiet spuldzi un, ja nepieciešams, nomainiet to pret jaunu (skatiet sadaļu "Spuldzes vai gaismas diožu nomaiņa"). Modeļiem ar gaismas diožu apgaismojumu: sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru. Nospiediet ierīces pogu ieslēgts/gaidstāve</p>
<p>Nepietiekami zema nodalījumu temperatūra.</p>	<p>Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").</p>	<p>Pārlecinieties, ka: - durvis ir pilnībā aizvērtas - ierīce nav uzstādīta siltumu izstarojošu avotu tuvumā - iestatīta pareiza temperatūra - nav traucēta gaisa cirkulācija caur ierīces apakšpusē esošajām ventilācijas atverēm.</p>
<p>Ledusskapja nodalījuma apakšpusē ir ūdens.</p>	<p>Bloķēta atkausētā ūdens aizplūdes sistēma.</p>	<p>Iztīriet atkausētā ūdens aizplūdes sistēmas atveri (skatiet sadaļu "Ierīces apkope un tīrīšana").</p>
<p>Ierīces priekšējā mala pie durvju blīvējuma ir karsta.</p>	<p>Tas neliecina par nepareizu darbību. Tas neļauj veidoties kondensātam.</p>	<p>Iejaukšanās nav nepieciešama.</p>
<p>Mirgo sarkans indikators un atskan brīdinājuma skaņas signāls.</p>	<p>Durvju atvēršanās brīdinājums Tiek aktivizēts, kad durvis ilgstoši paliek atvērtas.</p>	<p>Aizveriet ierīces durvis, lai izslēgtu brīdinājuma skaņas signālu. Ja brīdinājuma skaņas signāls neizslēdzas, tad tas ir elektrības padeves traucējumu brīdinājuma signāls (sk. nodaļu Elektrības padeves traucējumu brīdinājuma signāls).</p>
<p>Iedegas sarkans indikators , atskan brīdinājuma skaņas signāls un sāk mirgot ledusskapja nodalījuma temperatūras indikatori, kā norādīts attēlā: </p>	<p>Nepareizas darbības brīdinājums Brīdinājums norāda tehniskā mezgla kļūmi.</p>	<p>Sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru. Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu "Apturēt brīdinājuma signālu".</p>
<p>Sarkans indikators mirgo un atskan brīdinājuma skaņas signāls arī ar aizvērtām durvīm. Saldētavas nodalījuma temperatūras indikatori var mirgot.</p>	<p>Elektroapgādes pārtraukuma brīdinājums Tiek aktivizēts, kad ilgstoši pārtraukta elektroenerģijas piegāde, izraisot saldētavas nodalījuma temperatūras paaugstināšanos.</p>	<p>Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu "Apturēt brīdinājuma signālu". Ja saldētavas temperatūra nav vēl sasniegusi pārtikas uzglabāšanai optimālu līmeni, var ieslēgties saldētavas temperatūras brīdinājuma signāls (sk. Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls). Pirms produktu izmantošanas pārbaudiet to.</p>
<p>Iedegas sarkans indikators (nemirgo) atskan skaņas signāls un sāk mirgot saldētavas nodalījuma temperatūras indikatori...</p>	<p>Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājums Temperatūras brīdinājums norāda, ka nodalījuma temperatūra nav optimālā līmenī. Tas var noīkēt tad, ja saldētavas nodalījums tiek lietots pirmo reizi, pēc atkausēšanas un/vai tīrīšanas, ja saldētava tiek ievietots liels daudzums produktu vai tad, ja nav pareizi aizvērtas saldētavas durvis.</p>	<p>Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu "Apturēt brīdinājuma signālu". Kad sasniegta optimāla temperatūra, sarkans indikators automātiski izslēdzas. Ja temperatūras brīdinājums neizslēdzas, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.</p>