

Funcționarea mașinii

Informații suplimentare (inclusiv despre remedierea defecțiunilor și întreținere) pot fi găsite în paragrafele respective din Instrucțiunile de utilizare.

Sortați rufe în funcție de simbolurile de îngrijire



A nu se usca în uscătorul de rufe



Adecvate pentru uscarea în uscătorul de rufe - la temperaturi mici



Adecvate pentru uscarea în uscătorul de rufe

Sortați rufe după:

Grosimea materialului: atunci când încărcătura este mai mare decât poate accepta uscătorul, separați rufe în funcție de greutate (de ex. uscați separat prosoapele și lenjeria de corp subțire).

Tipul de material: bumbac (în); țesături sintetice (ușor de întreținut).

Gradul de uscare: uscare pentru a fi puse în dulap, uscare pentru călcat etc.

Nu uscați în uscătorul de rufe: articolele din lână, mătase, ciorapii de nailon, broderiile delicate, materialele cu decorațiuni metalice, articolele mari cum ar fi sacii de dormit sau pernele.

Pregătiți rufe

Verificați dacă toate fermoarele sunt închise și buzunarele sunt goale. Aveți grijă să nu existe brichete printre rufe care trebuie spălate. Întoarceți rufe pe dos.

Încărcați uscătorul

Puneți rufe separate în tambur, pentru a se obține o uscare uniformă, peste tot. După aceea închideți ușa.

Selectați programul

Selectați programul de uscare dorit prin rotirea butonului selector de programe (pentru informații, consultați tabelul cu programe).

Selectați opțiunile (dacă sunt disponibile)

Selectați opțiunea dorită apăsând pe butonul corespunzător.

Ledul indicator de deasupra butonului respectiv se aprinde pentru a confirma selecția dv.

Dacă ledul clipește intermitent, rapid, indică faptul că s-a efectuat o selecție greșită (opțiuni incompatibile). Apăsăți butonul din nou pentru a anula opțiunea.

Porniți uscătorul

Porniți programul de uscare apăsând pe butonul **“Start (Pauză)”**.

Ledul indicator respectiv se aprinde.

Schimbarea programului selectat: dacă programul selectat este modificat în timpul uscării, uscătorul se oprește. Ledul indicator **“Start (Pauză)”** clipește intermitent.

Pentru a porni noul program, apăsați din nou pe butonul **“Start (Pauză)”**.

Întreruperea programului: pentru a întrerupe un ciclu de uscare, apăsați pe butonul **“Start (Pauză)”** și deschideți ușa. Așteptați cel puțin 5 minute, pentru a lăsa rufe să se răcească, înainte de a descărca uscătorul. Pentru siguranța dv., ciclul de uscare se oprește automat dacă deschideți ușa. Pentru a porni ciclul din nou, după deschiderea ușii, apăsați din nou pe butonul **“Start (Pauză)”**.

Atenție: nu opriți niciodată uscătorul de rufe înainte de terminarea ciclului de uscare, în afara cazului în care rufe sunt scoase imediat și întinse, astfel încât căldura să fie disipată.

Terminarea programului - descărcați uscătorul

Partea finală a unui ciclu de uscare se face fără căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să ajungă la o temperatură mai mică, spre a se evita șifonarea.

Sfârșit: scoateți rufe din uscător. Procesul de uscare este terminat și s-a ajuns la faza anti-șifonare (activă).

Opriți uscătorul

Setați butonul selector de programe pe **“Oprit” (“O”)**.

Setați butonul selector de programe pe **“Oprit” (“O”)**.

Curățarea filtrului pentru scame: deschideți ușa, trageți în sus filtrul pentru scame, scoateți-l din mașină și deschideți-l. Înlăturați scamele folosind o perie moale sau vârfurile degetelor. Închideți filtrul pentru scame și împingeți-l cu putere înapoi la loc (în Instrucțiunile de utilizare veți găsi informații mai detaliate).

Golirea rezervorului de apă: scoateți rezervorul trăgându-l de mâner și goliți-l. Puneți la loc rezervorul de apă golit, împingându-l în întregime la loc.

Vă rugăm rețineți: folosiți numai aditivi/articole din material plastic indicate în mod special ca fiind adecvate pentru uscător, și clătiți articolele care au fost tratate cu substanțe de înlăturat petele cu multă apă, înainte de uscare. Nu uscați niciodată în uscător obiecte din cauciuc sau obiecte murdare de uleiuri vegetale.

Producătorul nu este responsabil de deteriorarea rufelor cauzată de instrucțiunile de îngrijire neadecvate sau incorecte ale țesăturilor, care au fost furnizate împreună cu obiectul sau articolul respectiv.

Descrierea programelor						Opțiuni					Durate de uscare aproximative (în minute)	
Programe / Gradul de uscare			Tipul de rufe	Țesătură	Volumul încărcăturii kg*	Delicat	Anti-șifonare	Sonerie	Reglarea uscării	Pornire cu întârziere	Încărcătură foarte umedă	Încărcătură umedă
 Bumbac	 Foarte uscate	Rufe groase, cu straturi multiple, cum ar fi: prosoape flaușate, halate de baie flaușate.		 Max. 9 kg	3,0 9,0	X	X	X	X	X	75' 210'	65' 180'
	 Uscate gata de pus în dulap +	Prosoape flaușate, prosoape obișnuite, cearșafuri, lenjerie de corp.			3,0 9,0	X	X	X	X	X	70' 185'	60' 160'
	 Uscate gata de pus în dulap **	Tipuri similare de rufe care nu necesită călcare, cum ar fi: prosoape obișnuite, cearșafuri, lenjerie de corp, haine pentru bebeluși, tricouri fără guler, ciorapi din bumbac.			3,0 9,0	X	X	X	X	X	65' 160'	55' 135'
	 Uscate pentru călcat **	Rufe care necesită călcare, cum ar fi: cearșafuri și fețe de masă, prosoape obișnuite, tricouri fără guler, tricouri cu guler, haine de lucru.			3,0 9,0	X	X	X	X	X	50' 130'	40' 110'
 Ușor de întreținut	 Foarte uscate	Rufe cu straturi groase, multiple, cum ar fi: cearșafuri și fețe de masă, costume de sport, hanorace, pături.		 Max. 4,5 kg	1,0 4,5	X	X	X	X	X	35' 95'	25' 70'
	 Uscate gata de pus în dulap **	Rufe care nu necesită călcare, cum ar fi: cămăși, bluze, tricouri fără guler, articole pentru sport.			1,0 4,5	X	X	X	X	X	25' 70'	20' 50'
	 Uscate pentru călcat	Rufe care necesită călcare, cum ar fi: pantaloni, rochi, fuste, cămăși, bluze.			1,0 4,5	X	X	X	X	X	20' 60'	15' 45'
 Programe speciale	 Foarte delicate	Intensitate redusă a uscării pentru rufe delicate și articole cum ar fi: pantaloni, rochi, cămăși, bluze.		Rufe din fibre sintetice Max. 2,5 kg	2,5	X	X	X	—	X	85'	70'
	 Sportive	Haine de sport, lenjerie de corp funcțională, pantaloni de sport.		Rufe din fibre sintetice Max. 2,5 kg	2,5	X	X	X	—	X	85'	70'
	 Mătase	Bluze de mătase, cămăși de mătase și tricouri fără guler.		Mătase Max. 2,5 kg	2,5	X	X	X	—	X	85'	70'
	 Încărcătură mixtă	Tricouri fără guler, bluze, prosoape, lenjerie de corp, articole pentru sport.		Amestec bumbac - sintetice Max. 3 kg	3,0	X	X	X	X	X	80'	60'
	 Blugi	Blugi, salopete, pantaloni și jachete de lucru.		Bumbac Max. 3 kg	3,0	X	X	X	X	X	105'	85'
 Aerisire	Rufe sunt aerisite, împrospătate și desfăcute timp de 30 minute, fără a fi încălzite.		Toate tipurile de rufe.		—	—	—	X	—	—	—	—
 Durate de uscare	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'		Durate de uscare suplimentare pentru rufe care nu sunt adecvate pentru alte programe, sau pentru finalizarea procesului de uscare.	Toate țesăturile 	—	X	X	X	—	—	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'	

* Greutatea încărcăturii medii și maxime.

** Programe de testare în conformitate cu EN 61121, testate cu capacitatea nominală maximă de încărcare.

Ce trebuie să faceți dacă...

...doriți să verificați dv. uscătorul mai întâi: (dacă mașina dv. nu funcționează corect, vă rugăm verificați următoarele puncte înainte de a telefona la Serviciul de Asistență Tehnică - de asemenea, consultați paragraful corespunzător din Instrucțiunile de utilizare).

Uscarea durează prea mult/Rufe nu sunt suficient de uscate	→	- Rufe introduse au fost prea umede (viteza de centrifugare a mașinii de spălat a fost mai mică de 1000 rpm)? - Filtrul de scame este murdar? (ledul indicator al filtrului este aprins) - Schimbătorul de căldură e murdar? (pentru informații ulterioare, consultați Instrucțiunile de utilizare) - Temperatura camerei este prea mare? - Ledurile indicatoare "Sfârșit" și "Anti-sifonare" sunt aprinse? Ciclul de uscare este terminat, iar rufe pot fi scoase. - Dacă rezultatele uscării nu corespund dorințelor dv., alegeți un program mai uscat sau folosiți opțiunea de reglare a gradului de uscare (dacă este disponibilă). - S-au amestecat rufe subțiri și groase? S-au amestecat tipuri diferite de materiale? Sortați rufe după grosime și după material, apoi uscați-le din nou.
Uscătorul nu funcționează (după o întrerupere a curentului, apăsați întotdeauna pe butonul "Start (Pauză)")	→	- Ștecherul este introdus corect în priza de curent electric? - S-a întrerupt curentul? - S-a ars siguranța? - Ușa este bine închisă? - A fost selectat un program de uscare? - A fost apăsat butonul "Start (Pauză)"? - A fost selectată opțiunea Pornire întârziată? - Uscătorul este prea încărcat? → Scoateți o parte din încărcătură.
Sunt aprinse ledurile indicatoare pentru filtrul de scame, rezervorul de apă sau schimbătorul de căldură	→	- Filtrul de scame e curat? - Rezervorul de apă este gol? - Rezervorul de apă a fost introdus corect? - Schimbătorul de căldură este curat și este introdus corect?
Picături de apă dedesubtul uscătorului	→	- Schimbătorul de căldură a fost introdus corect? - Au fost îndepărtate toate scamele de pe garnitura schimbătorului de căldură și de pe garnitura ușii? - Rezervorul de apă a fost introdus corect? - Dacă se folosește racordarea directă la evacuare, aceasta este etanșă? - Uscătorul de rufe este poziționat perfect orizontal?

...doriți să întrețineți și să curățați uscătorul:

Curățați filtrul la sfârșitul fiecărui ciclu	→	- Înlăturați scamele folosind o perie moale sau vârfurile degetelor. - Închideți filtrul. - Împingeți filtrul înapoi la loc.
Goliți rezervorul de apă la sfârșitul fiecărui ciclu de uscare	→	- Trageți de mâner pentru a scoate rezervorul de apă. - Goliți rezervorul de apă. - Puneți la loc rezervorul de apă golit, împingându-l în întregime la loc.
Curățați schimbătorul de căldură cel puțin o dată pe lună	→	- Curățați schimbătorul de căldură sub jet de apă curgătoare. - Îndepărtați toate scamele de pe garnituri. - Curățați locașul schimbătorului de căldură (pentru informații suplimentare, consultați paragraful "Curățarea schimbătorului de căldură" din Instrucțiunile de utilizare).

Coduri de eroare

În cazul în care uscătorul de rufe funcționează defectuos, poate fi afișat unul dintre următoarele coduri de eroare. În funcție de modelul uscătorului dv. de rufe, defecțiunea poate fi afișată în litere sau poate fi indicată de diferite leduri care clipeșc intermitent.

Cod de eroare	Verificări care trebuie efectuate de client înainte de a suna la Serviciul de Asistență
F01	Vă rugăm contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
F02	Vă rugăm contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
F03	Vă rugăm contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
F04	Vă rugăm contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
F05	Opriti uscătorul de rufe și scoateți-l din priză. Aveți grijă ca temperatura încăperii să fie cuprinsă între 5°C și 35°C. Așteptați 1 oră. Puneți din nou ștecherul în priză și porniți uscătorul de rufe din nou. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
F06	Opriti uscătorul de rufe și scoateți-l din priză. Aveți grijă ca temperatura încăperii să fie cuprinsă între 5°C și 35°C. Așteptați 1 oră. Puneți din nou ștecherul în priză și porniți uscătorul de rufe din nou. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
F07	Vă rugăm contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
F10 - 15	Opriti uscătorul de rufe și scoateți-l din priză. Așteptați 5 minute. Puneți din nou ștecherul în priză și porniți uscătorul de rufe din nou. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
F18	Opriti uscătorul de rufe și scoateți-l din priză. Așteptați 1 oră. Puneți din nou ștecherul în priză și porniți uscătorul de rufe din nou. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
F19	Opriti uscătorul de rufe și scoateți-l din priză. Așteptați 5 minute. Puneți din nou ștecherul în priză și porniți uscătorul de rufe din nou. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
F20	Opriti uscătorul de rufe și scoateți-l din priză. Așteptați 1 oră. Puneți din nou ștecherul în priză și porniți uscătorul de rufe din nou. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
F21	Opriti uscătorul de rufe și scoateți-l din priză. Așteptați 5 minute. Puneți din nou ștecherul în priză și porniți uscătorul de rufe din nou. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
F22	Opriti uscătorul de rufe și scoateți-l din priză. Așteptați 5 minute. Puneți din nou ștecherul în priză și porniți uscătorul de rufe din nou. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
LEDUL Start clipește de 2 ori pe secundă când este apăsat	Verificați ca ușa să fie bine închisă și schimbătorul de căldură să fie poziționat corect. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
LEDUL schimbătorului de căldură clipește de 2 ori când este apăsat butonul Start	Verificați ca schimbătorul de căldură să fie poziționat corect. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.



LEDUL nu clipește



LEDUL clipește

RO

AZB 9780

Ghid rapid de utilizare



Leduri indicatoare



Butonul selector de programe

Programul de uscare este selectat prin rotirea acestui buton. Ledul indicator "Start (Pauză)" clipește intermitent.



Butonul "Start (Pauză)"

Programul de uscare este pornit prin apăsarea acestui buton. Ledul indicator se aprinde.



Filtru

Ledul indicator se aprinde când filtrul și/sau schimbătorul de căldură și locașul acestuia trebuie curățate.

Curățați filtrul la sfârșitul fiecărui ciclu de uscare.



Rezervorul de apă

Luminița indicatoare se aprinde când rezervorul de apă trebuie golit. Ciclul de uscare este întrerupt automat. Goliți rezervorul și porniți din nou programul de uscare.

Goliți rezervorul de apă după fiecare ciclu de uscare.



Curățați schimbătorul de căldură

Ledul se aprinde după 30 de cicluri, când schimbătorul de căldură trebuie curățat. După ce schimbătorul de căldură a fost curățat, ledul indicator se va stinge automat când va porni următorul ciclu de uscare.



Întreținere

Dacă acest simbol roșu se aprinde, uscătorul dv. de rufe trebuie să fie verificat de un tehnician de service de la Whirlpool.

8:88

Afișarea timpului rămas

În funcție de programul selectat este afișată o durată de uscare implicită. După începerea ciclului, timpul afișat este corectat în funcție de volumul, tipul și gradul de umezeală al rufelor.

Timpul de uscare specificat reprezintă o valoare calculată care va fi actualizată în timpul ciclului de uscare.



Linile care clipeșc intermitent indică faptul că acest calcul este în curs de desfășurare. Timpul rămas va fi actualizat.

End

Sfârșit

Programul de uscare s-a terminat.

Scoateți rufele din uscător.

6th
sense

Protecție la suprauscare /

6th Sense

Ledul indicator se aprinde atunci când este selectat un program cu controlul umidității, pentru a indica faptul că funcția de protecție este activă.



Gradul de uscare

Selectând această opțiune puteți regla nivelul de uscare pentru rufe. Pentru a alege nivelul de uscare, apăsați pe acest buton după ce ați selectat programul de uscare dorit. Apăsați o dată pentru a selecta un nivel mai mare de uscare

sau

Apăsați de două ori pentru a selecta un nivel mai mic de uscare

sau

Apăsați de 3 ori pentru a selecta din nou nivelul normal de uscare.





Reset

În timpul fazei de selectare a programului, apăsând pe acest buton se vor anula toate setările pentru opțiunile selectate. În timp ce este în curs de efectuare un ciclu de uscare, apăsând pe acest buton se va opri ciclul, iar uscătorul va reveni în modul de selectare.

Acest buton trebuie apăsat timp de 3 secunde.



3"

Blocarea tastelor

Pentru siguranța copiilor, această opțiune poate fi utilizată pentru a bloca toate funcțiile interfeței pentru utilizator. Pentru a activa/dezactiva această opțiune, butonul trebuie să fie apăsat timp de 3 secunde. Singura funcție care rămâne disponibilă este poziția "Oprit" a butonului selector de programe. Funcția de blocare a tastelor rămâne activă chiar și când butonul selector este rotit pe poziția "Oprit" sau când ușa este deschisă. Funcția trebuie să fie dezactivată manual.

8:88

Reglarea duratei de uscare

Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Durată". Apăsați pe butonul "Durată de uscare" pentru a selecta durata ciclului, cu intervale de 10 minute, până la 120 minute.



Delicat

Selectarea acestei opțiuni va reduce temperatura de uscare. Această opțiune nu poate fi selectată când este selectată opțiunea "Rapid" (dacă este disponibilă).



Anti-șifonare

Această opțiune poate fi aleasă pentru a reduce șifonarea, când rufe nu sunt scoase din mașină imediat după terminarea programului. Tamburul se rotește din când în când, pe o perioadă de maxim 12 ore. Poate fi întreruptă oricând, prin oprirea uscătorului de rufe. Această opțiune dezactivează funcția "Sonerie", dacă este activată.



Becul din tambur

Becul din tambur poate fi aprins și stins.



Sonerie

Când este apăsat butonul pentru această opțiune, o sonerie va indica terminarea ciclului de uscare. Această opțiune dezactivează funcția "Anti-șifonare", dacă este activată.

88^{min}_h

Pornire cu întârziere

Întârzie pornirea ciclului de uscare cu 1 până la 12 ore. La fiecare apăsare a butonului, ora de începere a uscării este întârziată cu 1 oră. Apăsați pe butonul "Start (Pauză)" pentru a confirma selecția finală și pentru a porni uscătorul. Simbolul pentru "Pornirea cu întârziere" clipește intermitent și începe numărătoarea inversă în intervale de 1 oră. În timpul numărătorii inverse, tamburul se va roti din când în când pentru a redistribui rufe, iar pompa va începe să pompeze apă în rezervorul de apă. Pentru a anula sau modifica întârzierea setată anterior, poziționați reperul de pe butonul selector de programe pe poziția "Oprit" sau deschideți ușa.

5019 307 01533

(Sunt posibile eventuale modificări tehnice)