


PROVOZ SPOTŘEBIČE

Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.



Čištění filtru dvířek: otevřete dvířka, filtr dvířek vytáhněte nahoru a ven ze sušičky a otevřete jej. Odstraňte vlákna konečky prstů nebo měkkým kartáčem. Filtr dvířek zavřete a zasuňte jej pevně zpět na místo.

Vypuštění vodní nádržky: nádržku vytáhněte za držadlo ven a vylijte ji. Prázdnou nádržku zasuňte až na doraz na její místo.

Prosím pozor: používejte pouze přísady/plastové předměty určené pro sušení v sušičce, a prádlo ošetřené čistícím prostředkem na skvrny vymáchejte před sušením ve velkém množství vody. Nikdy v sušičce nesušte gumové předměty nebo prádlo znečištěné rostlinnými oleji.

Výrobce neodpovídá za žádné poškození prádla způsobené nedostatečnými nebo nesprávnými pokyny k péči o prádlo, jež jsou přiloženy k oděvu nebo jinému prádlu.

Příkon: ve vypnutém režimu: 0,11 W / při ponechání v zapnutém režimu: 0,11 W.

Přehled programů				Funkce								Přibližná doba sušení (v minutách)			
Programy / Stupeň sušení			Druh prádla	Tkaniny	Dokončit za	Blokování tlačítek	Přídavné zpětné otáčky	Proti zmačkání	Jemně	Stupeň sušení	Reset	Pauza	Velmi mokré prádlo	Mokré prádlo	
															
Bavlna	 Extra sušení	Vícevrstvé, silné prádlo jako např. froté osušky a froté župany.	Bavlna nebo len, horké praní/ barevné prádlo  Max. 7 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	185	130	
	 Sušení k uložení +	Froté ručníky, utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	160	115
	 Sušení k uložení *	Podobné druhy prádla, které nevyžadují žehlení jako: utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo, kojenecké oblečení, trička, bavlněné ponožky.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	145	100
	 Sušení k žehlení *	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: ložní a stolní prádlo, utěrky, trička, trička s límcem, pracovní oděvy.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	125	85
Syntetika	 Extra sušení	Prádlo z více silných vrstev jako: ložní a stolní prádlo, atletické soupravy, větrovky, deky.	Syntetické prádlo, smíšená vlákna nebo bavlna se snadnou údržbou (bez nutnosti žehlení)  Max. 3,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	75	70	
	 Sušení k uložení *	Prádlo, které nevyžaduje žehlení jako košile, blůzy, trička, sportovní oblečení.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	60
	 Sušení k žehlení	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: kalhoty, šaty, sukně, košile, blůzy.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	55	50
Speciální programy	 Jemně plus	Nízká intenzita sušení pro jemné prádlo jako: kalhoty, šaty, košile, blůzy.	Prádlo ze syntetických vláken jako polyamidu, nylonu, polyakrylu apod. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50	
	 Smíšená náplň	Trička, blůzy, ručníky, spodní prádlo, sportovní oděvy.	Směs bavlny a syntetiky 3 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	130	90	
	 Hedvábí	Hedvábné blůzy, hedvábné košile a trička.	Tkaniny vyrobené z hedvábí Max. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50	
	 Vlna	Pro provzdušnění a načechrání vlněných textilií, jako jsou čepice, svetry, šály, šátky a rukavice. Program není určen pro sušení vlněných textilií.	Vlněné textilie 1 kg	X	X	X	X	—	—	X	X	X	6	6	
	 Peří	Spací pytle, kalhoty, vesty.	Oděvy s peřím 3 kg	X	X	X	X	—	—	X	X	X	120	120	
Provzdušňování	Prádlo se 30 minut provzdušňuje, osvěžuje a čechrá bez zahřívání.	Všechny tkaniny.		—	X	—	—	—	—	X	X	—	—	—	
Časy sušení	K dokončení sušení (vhodné pro všechny tkaniny).		 10' - 180'	X	X	X	X	—	—	X	X	—	—	10' - 180'	

* Testovací programy podle normy EN 61121, testováno s maximální jmenovitou náplní prádla.

JAK POSTUPOVAT, JESTLIŽE...

...chcete sušičku nejprve sami zkontrolovat: (jestliže vaše sušička správně nefunguje, zkontrolujte prosím před zavoláním do zákaznického servisu následující body - viz také příslušná kapitola v návodu k použití).

<p>Sušení trvá příliš dlouho/ prádlo není dost suché</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zvolili jste správný program? • Nedošlo k přerušení cyklu (otevření dvířek, naplnění vodní nádržky)? • Nebylo vloženo prádlo příliš vlhké (nebyla rychlost odstředění pračky nižší než 1000 ot./min)? • Není filtr dvířek zanesený (svítí ukazatel filtru)? • Není dolní filtr zanesený (více informací viz návod k použití)? • Není teplota v místnosti příliš vysoká? • Svítí kontrolky „Konec“ a „Proti zmačkání“? Sušení skončilo, můžete vyjmout prádlo. • Pokud výsledky sušení nejsou takové, jaké byste očekávali, zvolte intenzivnější sušící program nebo použijte funkci úpravy sušení (je-li k dispozici).
<p>Sušička nefunguje (po výpadku proudu vždy stiskněte tlačítko „Start (Pauza)“)</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky? • Není vypnutý proud? • Není spálená pojistka? • Jsou dvířka dobře zavřená? • Zvolili jste sušící program? • Stiskli jste po výběru programu krátce tlačítko „Start (Pauza)“? (Jestliže ne, sušička se vypne). • Nezvolili jste funkci odloženého startu? • Není sušička přetížená? → Vyjměte prosím část prádla.
<p>Svítí kontrolka filtru, vodní nádržky nebo dolního filtru</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je filtr dvířek čistý? • Je vodní nádržka prázdná? • Je vodní nádržka ve správné poloze? • Je dolní filtr čistý a správně umístěný?
<p>Zespodu sušičky kape voda</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zasunuli jste správně dolní filtr? • Setřeli jste všechna vlákna z těsnění dolního filtru a těsnění dvířek? • Je vodní nádržka ve správné poloze? • Pokud je použito přímé připojení k odpadu, je vodotěsné? • Je sušička vyrovnaná?

...chcete o sušičku správně pečovat a čistit ji:

<p>Na konci každého cyklu vyčistěte filtr dvířek</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Odstraňte vlákna konečky prstů nebo měkkým kartáčem. • Zavřete filtr. • Zasuňte filtr zpět na místo.
<p>Na konci každého cyklu sušení vylijte vodní nádržku</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zatáhněte za držadlo a nádržku vyjměte. • Vylijte z ní vodu. • Prázdnou vodní nádržku zasuňte úplně zpět na její místo.
<p>Vyčistěte dolní filtr po každém pátém cyklu</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dolní filtr řádně omyjte pod tekoucí vodou. • Odstraňte všechna vlákna z těsnění. • Vyčistěte kryt dolního filtru (více informací viz část „Čištění dolního filtru“ v návodu k použití). • Pokyny pro čištění dolního filtru najdete v návodu k použití.

KÓDY PORUCH

V případě, že sušička nefunguje správně, může se zobrazit jeden z následujících poruchových kódů. V závislosti na modelu vaší sušičky se poruchový kód může zobrazit písmeny nebo různými blikajícími kontrolkami.

Poruchový kód	Poruchový kód označený světelnými kontrolkami	Zákazník musí před zavoláním do servisu provést
F01	*      *	Zavolejte do poprodejněho servisu.
F02	*      *	Zavolejte do poprodejněho servisu.
F03	*      *	Zavolejte do poprodejněho servisu.
F04	*      *	Zavolejte do poprodejněho servisu.
F05	*      *	Vypněte sušičku. Odpojte sušičku od sítě. Zkontrolujte, zda je teplota prostředí mezi 5 °C a 35 °C. Počkejte 1 hodinu. Zapojte sušičku znovu do zásuvky a zapněte ji. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejněho servisu.
F06	*      *	
F07	*      *	
F10 – F24	*      *	Vypněte sušičku. Odpojte sušičku od sítě. Počkejte 30 minut. Zapojte sušičku znovu do zásuvky a zapněte ji. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejněho servisu.
Světelná kontrolka Start bliká při stisknutí 2krát za vteřinu		Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená a dolní filtr je správně umístěný.
Kontrolka dolního filtru nebo kontrolka filtru dvířek bliká při stisknutí tlačítka „Start (Pauza)” 2krát za sekundu		Zkontrolujte, zda je dolní filtr správně umístěný.

*  Blikající kontrolka

 Vypnutá kontrola

 Zapnutá kontrolka

Před použitím sušičky si pečlivě přečtěte i návod k použití!

CZ AZA-HP 7991

Návod ve zkratce



Světelné kontrolky a funkce



Volič programu

Sušicí program se volí otočením tohoto knoflíku. Kontrolka „Start (Pauza)“ začne blikat.



Tlačítko „Start (Pauza)“

Sušicí program se spouští stisknutím tohoto tlačítka. Rozsvítí se příslušná kontrolka.



Filtr dvířek

Kontrolka se rozsvítí, pokud je třeba vyčistit filtr dvířek.

Filtr dvířek vyčistěte na konci každého sušicího cyklu.



Dolní filtr

Kontrolka se rozsvítí, pokud je třeba vyčistit dolní filtr.

Tato světelná kontrolka bliká, pokud není dolní filtr správně umístěný. Zkontrolujte, zda je dolní filtr správně vložen a držadlo je zcela upevněno.



Vodní nádržka

Kontrolka se rozsvítí, jestliže je třeba vylít vodní nádržku. Sušicí cyklus se automaticky přeruší. Vylijte nádržku a znovu spusťte sušicí program.

Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.



Displej zbývajících času

Podle vybraného programu se zobrazí standardní doba sušení. Po spuštění cyklu může sušička upravit zobrazený čas v závislosti na množství, druhu a vlhkosti prádla.

Uvedená doba sušení je vypočítaná hodnota, která se během sušení upravuje.

h min
8:88



Blikající čárky signalizují, že probíhá výpočet. Aktualizuje se zbývajících čas.

Eko monitor

„Eko monitor“ vám poskytne přibližné informace o spotřebě energie zvoleného programu. Tato funkce nebude funkční u časového programu. Jakmile otočíte voličem programů na program řízený podle vlhkosti, bude kontrolka „Eko monitor“ označovat předpokládanou spotřebu energie.



Tři kontrolky označují stupeň spotřeby: čím nižší je předpokládaná spotřeba nastaveného programu, tím méně kontrolky se rozsvítí. Je to závislé na programu, výchozí vlhkosti, zvolených funkcích a zároveň na velikosti náplně. Proto se předpokládaný stupeň spotřeby energie může upravit, jakmile bubnová sušička stanoví velikost náplně.

End

Konec

Sušicí program je hotový. Vyjměte prádlo ze sušičky.

6th
sense


Ochrana proti přesušení/6. smysl

Po zvolení programu s kontrolou vlhkosti se rozsvítí příslušný ukazatel a signalizuje aktivaci ochranné funkce.



Stupeň sušení

Touto volbou lze nastavit stupeň usušení prádla. Stisknutím tlačítka zvolte požadovaný program a stupeň sušení prádla.



Stisknutím tlačítka 1x zvolíte vyšší stupeň sušení nebo



nebo



Stisknutím tlačítka 2x zvolíte nižší stupeň sušení



nebo

Stisknutím tlačítka 3x zvolíte opět normální stupeň sušení.



Reset


Ve fázi volby programu zrušíte tímto tlačítkem všechna nastavení pro zvolené funkce. Když sušící cyklus běží, stisknutím tohoto tlačítka se cyklus přeruší a sušička se vrátí zpět do režimu volby.

Tlačítko se musí stisknout na 3 vteřiny.



Blokování tlačítek

K zajištění bezpečnosti dětí lze použít tuto funkci k zablokování všech funkcí uživatelského rozhraní.



Chcete-li tuto funkci zapnout, musíte stisknout tlačítko na 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí symbol klíče.

Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte tlačítko, dokud symbol klíče nezmizí.

Blokování tlačítek zůstane aktivní, i když je volič programu v poloze „vypnuto“ a jsou otevřená dvířka.

Funkce se musí vypnout.



Nastavení doby sušení

Pootočte voličem programu do polohy „Doba sušení“. Pro zvolení doby sušení po 10minutových krocích až do 180 minut stiskněte tlačítko „Doba sušení“.



Přídavné zpětné otáčky

Při použití této funkce se buben během sušení častěji otáčí v opačném směru než u normálního cyklu. Prádlo se tak usuší rovnoměrněji.



Proti zmačkání

Tato funkce snižuje zmačkání prádla, když ho nevyjmete hned po skončení cyklu. Buben se občas otáčí po dobu maximálně 12 hodin. Funkci můžete kdykoli přerušit vypnutím sušičky.




Jestliže je aktivovaný zvukový signál, tato funkce ho vypne.



Jemně

Volbou této funkce se snižuje teplota sušení. Tato funkce nemůže být zvolena spolu s funkcí „Rychle“.



h



Dokončit za

Pomocí této funkce můžete odložit provedení zvoleného programu na později: stiskem tlačítka nastavíte, za kolik hodin má být program dokončen.

• Umožní vám to mít prádlo usušené v konkrétní dobu a využít například výhodnější cenu za noční proud.

• Funkci „Dokončit za“ lze nastavit v celohodinových krocích (1 to 24 h).

Po stisknutí tlačítka se zobrazí nejkratší možná doba. Dalším stisknutím tlačítka můžete procházet veškerá dostupná časová nastavení. Pokud budete chtít funkci vypnout, nastavte ukazatel voliče programů do polohy vypnuto („O“).

• Jakmile zvolíte požadovaný čas funkce „Dokončit za“, stiskněte tlačítko „Start (Pauza)“ - začne odpočítávání.

• Během odpočítávání můžete ještě upravit nastavení funkcí (výběr nebo zrušení výběru funkcí).

• Program někdy může skončit před uplynutím zvoleného času funkce „Dokončit za“ (např. u malých náplní sušičky). V takovém případě bude sušička prádlo pravidelně převalovat, aby se nezmačkalo, dokud neuplyne zvolený čas funkce „Dokončit za“. Během převalování bude na displeji zobrazena animace.

Fázi převalování lze kdykoli vypnout stisknutím kteréhokoli tlačítka, otočením voliče programů nebo otevřením dvířek.

5019 300 00775

(Vyhrazujeme si právo na technické změny)