

## A. Chladicí oddíl

1. Filtr ve ventilátoru
2. Osvětlení
3. Police / prostor na police
4. Systém chladného vzduchu Multi-flow
5. Chladicí box (ideální pro maso a ryby) neboli box "Nula stupňů" (k delšímu uchování čerstvých potravin)
6. Výrobní štítek s obchodním názvem
7. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
8. Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu
9. Sada ke změně otevírání dveří
10. Zásobník na vejce
11. Přepážka
12. Dveřní přihrádky

## B. Mrazicí oddíl

13. Skladovací koše pro zmrazené potraviny
14. Police
15. Střední koš (mrazicí zóna)
16. Nádobka na ledové kostky a/nebo akumulátor chladu
17. Těsnění dvířek
18. Dveřní přihrádky mrazničky na pizzu nebo jiné mražené potraviny s krátkou skladovací dobou (2\*\* odkládací přihrádka)

## C. Ovládací panel

### Antibakteriální ochrana (podle modelu):

- Antibakteriální filtr ve ventilátoru (1)
- Antibakteriální přísady v zásuvce na ovoce a zeleninu (7)
- Těsnění dvířek jsou vyrobeny z materiálů, které brání množení bakterií (17).

### Poznámky:

- Počet a druh doplňků se může lišit podle modelu.
- V případě výpadku proudu pomůže akumulátor chladu udržet delší dobu optimální skladovací teplotu.
- Všechny police a dveřní přihrádky jsou vyjímatelné.
- Vnitřní teploty spotřebiče jsou ovlivňovány teplotou v místnosti, frekvencí otevírání dveří i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu.
- Příslušenství spotřebiče není vhodné pro mytí v myčce nádobí.
- Po vložení potravin zkontrolujte, zda jste správně zavřeli dvířka mrazicího oddílu.

## ZVĚTŠENÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU

Mrazicí oddíl lze použít bez košů/víka a tím zvětšit úložný prostor pro velké potraviny. Potraviny se pak pokládají rovno na police.

## POLICE HYDROSENSE SHELVES (podle modelu)

Zvláštní okraje polic **HydroSense** mají žlábek na zachycování tekutin, který brání jejich prosáknutí do jiných oddílů a usnadňuje jejich čištění.

## ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Na horní stranu kondenzátoru na zadní straně spotřebiče nasadte rozpěrky.


Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na několik vteřin se zobrazí všechny ikony.

Objeví se výrobní nastavení mrazničky -18°C a bliká, zatímco na displeji chladničky je +5°C (výrobní nastavení). Když se spotřebič ochlazuje na teplotu nastavenou z výroby, zazní zvukový poplach a symbol teploty na displeji mrazničky bliká (- -). To znamená, že spotřebič ještě nedosáhl vhodné teploty k uchování potravin.

K vypnutí zvukového signálu stiskněte a podržte tlačítko "Reset", až se signál vypne.

Ikona zmizí, když mrazicí oddíl dosáhne teploty pod -12°C, a na displeji se objeví teplota -18°C.

Po zapnutí chladničky je nutné počkat asi 4-6 hodin, než dosáhne vhodné teploty k uchování normálního množství potravin v chladicím oddílu.



### Důležité upozornění:

- Jestliže vložíte do chladničky potraviny dříve, než úplně vychladne, potraviny by se mohly zkazit.
  - Nastavení ovladačů chladničky a mrazničky do chladnější polohy neznamená rychlejší ochlazení oddílů.
  - Zabudované měření vnější vlhkosti neustále chrání před vlhkostí na předních okrajích spotřebiče.
- Neznepokojte se proto, jsou-li přední okraje na dotek horké.

Při otevření dveří se rozsvítí vnitřní osvětlení.

Za 10 minut po otevření dveří osvětlení zhasne.

## VENTILÁTOR S TLAČÍTKEM

Ventilátor umožňuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicích oddílů, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Z výroby je ventilátor AKTIVNÍ.

Doporučujeme zapnout ventilátor, aby mohla fungovat funkce Fresh Control / ProFresh, a jakmile teplota okolního vzduchu překročí 27 ± 28 °C, nebo jestliže jsou na skleněných policích vodní kapky nebo za přílišné vlhkosti.

### Poznámka

**přívod vzduchu nezakrývejte potravinami. Když je funkce Fresh Control / ProFresh vypnutá, nebo teplota okolního vzduchu klesne, ventilátor vypněte.**

Chcete-li ventilátor vypnout, stiskněte tlačítko (1a).

Jestliže je spotřebič vybaven ventilátorem, může mít antibakteriální filtr.

Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod 7) a zasuňte ho do krytu ventilátoru (bod 1b).

Postup výměny je přiložen k filtru.

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



### Tlačítka:

1. Tlačítko **Funkce**
2. Tlačítko nastavení teploty v mrazicím oddílu
3. Tlačítko **Klidový** stav spotřebiče
4. Tlačítko potvrzení
5. Tlačítko nastavení teploty v chladicím oddílu
6. Tlačítko **Reset**

**Zapnutí spotřebiče:** Stiskněte a podržte na 3 s. tlačítko klidového stavu Stand-by k zapnutí spotřebiče.

**Vypnutí spotřebiče** Opět stiskněte a podržte na 3 s. tlačítko klidového stavu Stand-by.

**Nastavení teploty:** Pokud potřebujete změnit teplotu v chladicím nebo mrazicím oddíle, stiskněte tlačítko "Freezer" nebo "Fridge".

### Zobrazení teploty mrazicího a chladicího oddílu.

Vnitřní teplotu chladicího oddílu je možné regulovat v rozmezí mezi +2°C a +8°C. Stejným způsobem je možné regulovat teplotu v rozmezí od -16°C do -24°C.

## ODDÍL 'NULA STUPŇŮ' (podle modelu)

Oddíl "Nula stupňů" byl speciálně navržen pro udržení nízké teploty a správné vlhkosti za účelem delšího uchování čerstvých potravin (např. masa, ryb, a zimního ovoce a zeleniny).

### Zapnutí a vypnutí oddílu

Jestliže je oddíl zapnutý, je teplota uvnitř asi 0 °C.



Aby mohl oddíl "Nula stupňů" správně fungovat, musí být splněny následující podmínky:

- chladicí oddíl musí být zapnutý
- teplota chladicího oddílu musí být mezi +2 °C a +5 °C
- k zapnutí oddílu musí být zásuvka zasunutá
- nesmí být zapnuté speciální funkce (Stand-by, Chlazení VYP, Dovolená - jsou-li u modelu).

Pokud je zapnutá některá z těchto speciálních funkcí, musí se oddíl "Nula stupňů" ručně vypnout a uložené potraviny vyjmout.

V případě, že oddíl ručně nevypnete, vypne se asi po 8 hodinách automaticky.

### Poznámka:

- jestliže se po zapnutí oddílu nerozsvítí příslušný symbol, zkontrolujte, zda je zásuvka správně zasunutá; jestliže porucha trvá, zavolejte do autorizovaného servisního střediska.
- Jestliže je oddíl zapnutý a zásuvka otevřená, symbol ovládacího panelu mohl automaticky zhasnout. Zasunutím zásuvky se symbol opět rozsvítí
- nezávisle na stavu oddílu můžete zaslechnout slabý hluk,

který je zcela normální;

- když oddíl není v provozu, závisí jeho vnitřní teplota na teplotě chladicího oddílu.

Potom doporučujeme skladování ovoce a zeleniny, které nejsou citlivé na chlad (lesní plody, jablka, meruňky, mrkve, špenát, salát apod.).

**Důležité upozornění:** Je-li funkce zapnutá, a v chladničce jsou potraviny s vysokým obsahem vody, může se na policích tvořit kondenzát. Funkci raději na nějakou dobu vypněte.

### Odstranění oddílu "Nula stupňů":

Chcete-li získat v chladničce větší prostor, můžete oddíl "Nula stupňů" odstranit.

V tomto případě postupujte následujícím způsobem:

- vypnout oddíl
- vytáhnout zásuvku a bílou plastovou polici pod oddílem.



**Poznámka:** Horní polici a boční držáky nelze odstranit.

Chcete-li oddíl "Nula stupňů" vrátit zpět, nejprve vložte bílou plastovou polici pod oddíl, a teprve potom vraťte zásuvku, a znovu zapněte funkci. Chcete-li snížit spotřebu energie, doporučujeme oddíl "Nula stupňů" vypnout a odstranit.

Oddíl a jeho díly pravidelně čistěte hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody (dávejte pozor, abyste nenamočili bílou plastovou polici pod oddílem), a neutrálního čistícího prostředku určeného pro čištění vnitřních prostor chladničky.

**Před čištěním oddílu (i z vnější strany) je nutné zásuvku vytáhnout, aby se odpojilo elektrické napájení oddílu.**

Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

## NÁVOD K VOLBĚ FUNKCÍ

### Funkce a nastavení chladicího oddílu.

Fridge

#### Chladnička

Teplota nastavená v chladicím oddílu



#### Dovolená

Tato funkce nastaví chladicí oddíl na vyšší teplotu, jestliže na nějakou dobu odjízďíte. Funkci zvolíte několikerým stisknutím tlačítka funkce "Options", až začne symbol dovolené  blikat, pak stiskněte "OK" k potvrzení. Předchozí nastavení obnovíte opakováním postupu. Jestliže je funkce aktivní, na displeji teploty chladničky se objeví symbol " - ".

**Důležité upozornění:** po aktivaci této funkce vyjměte z chladicího oddílu všechny potraviny podléhající zkáze a zavřete dvířka, protože chladnička si uchová vhodnou teplotu, aby se netvořily nepříjemné pachy. Mrazicí oddíl bude dál v provozu i v režimu Dovolená.

On-Stand by

#### On-Stand-by (zapnuto/klidový stav)

Pomocí této funkce "Zapnuto/Klidový stav" se vypnou oba oddíly, chladicí i mrazicí.

Chcete-li zapnout funkci klidového stavu, stiskněte a podržte tlačítko "On-stand-by" na 3 vteřiny. Na obou displejích se objeví pomlčky, které signalizují klidový stav spotřebiče.

Funkci vypnete opakováním stejného postupu, až na displeji uvidíte předtím nastavenou teplotu. Jestliže je spotřebič v klidovém stavu, osvětlení v chladicím oddílu nefunguje.

Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

## Funkce a nastavení mrazicího oddílu

Freezer

### Mraznička

Teplota nastavená v mrazicím oddílu



### Extra množství

Tuto funkci doporučujeme při vložení velkého množství potravin ke zmrazení do mrazicího oddílu. Tuto funkci je nutné zapnout 24 hodin před zmrazováním čerstvých potravin. Funkci zvolíte jedním stisknutím tlačítka "Options", symbol Extra množství začne blikat, pak stiskněte "OK" pro potvrzení.

Po 24 hodinách dejte potraviny, které chcete zmrazovat, do horního koše mrazicího oddílu. Funkce se automaticky vypne za 48 hodin, nebo ji můžete vypnout ručně opětovným stiskem tlačítka.



### Režim Party

Funkci zvolíte několikerým stisknutím tlačítka funkcí "Options", až začne symbol Party blikat, pak stiskněte "OK" k potvrzení. Tato funkce slouží k chlazení nápojů v mrazicím oddílu.

Za 30 minut po zapnutí (čas nutný k ochlazení láhve 0,75 l, aniž by prasklo sklo) začne symbol blikat, zní zvukový signál a rozsvítí se displej: Láhev z mrazicího oddílu vyjměte a funkci vypněte stisknutím tlačítka "Reset".

**Důležité upozornění:** Nenechávejte láhev uvnitř mrazicího prostoru déle, než je nutné k jejímu ochlazení.

## Symboly spotřebiče, poplachu a poruch

### Symbol **Funkce "6. smysl"/"Green Intelligence"**

Funkce "6. smysl"/"Green Intelligence" se automaticky zapne, jestliže:

- vložíte do chladničky a/nebo mrazničky velké množství potravin
- dvířka chladničky a/nebo mrazničky byla otevřená příliš dlouhou dobu
- došlo k delšímu výpadku proudu, což mělo za následek zvýšení vnitřní teploty spotřebiče na hodnoty, jež nemohou zaručit bezpečné uchování potravin. Ikona funkce "6. smysl"/"Green Intelligence" stále svítí.



### Funkce zablokování tlačítek

Funkce brání náhodné změně nastavení nebo vypnutí spotřebiče.

Chcete-li ovládací panel zablokovat, stiskněte tlačítko "Options" na 3 vteřiny, až se na displeji objeví symbol : zvukový signál potvrdí volbu funkce. Chcete-li funkci vypnout, proveďte stejný postup, až symbol zhasne.



### Symbol poruchy a zavolání do servisů (zavolejte do servisu).



### Funkce "Čerstvé" / "ProFresh"

Funkce "Čerstvé" / "ProFresh" je aktivovaná již z výroby a funguje pouze se zapnutým ventilátorem. Funkci vypnete několikerým stisknutím tlačítka funkcí "Options", až začne symbol Čerstvé / ProFresh blikat, pak stiskněte "OK" k potvrzení. Funkci můžete znovu zapnout opakováním stejného postupu.

Tato funkce řídí ventilátor chladničky tak, aby se zajistily optimální podmínky k uchování potravin při všech teplotách okolí.

Pokud chcete šetřit energii, doporučujeme funkci "Čerstvé" / "ProFresh" a ventilátor vypnout.



## Funkce signalizující nutnost výměny antibakteriálního filtru

Výměna filtru je popsána na první straně tohoto návodu ke spotřebiči.

Po 5 měsících provozu se zobrazí příslušná ikona a signalizuje nutnost výměny filtru.

Po 6 měsících provozu zazní zvukový signál a začne blikat ikona jako připomínka výměny filtru.

Po výměně filtru stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Reset, až ikona zmizí.

Zvukový signál můžete vypnout dříve, než filtr vyměníte, krátkým stisknutím tlačítka "Reset". Poplach filtru bude viditelný až do resetu poplachu filtru, tedy dokud nestisknete tlačítko "Reset" na více než 5 vteřin.

Filtr můžete vyměnit kdykoli a ikonu stavu filtru lze obnovit pomocí uživatelského rozhraní stisknutím "Reset" na 3 vteřiny; ikona se trvale zruší.

### Poplachy

V případě poplachu se zapne zvukový signál.

### Poplach přehřátí

Zazní zvukový signál a na displeji teploty mrazničky bliká "- -".

K aktivaci poplachu dojde, když:

- Je spotřebič zapojen poprvé do sítě nebo po dlouhé přestávce
- Teplota mrazicího oddílu je příliš vysoká
- Množství potravin vložených do mrazničky je větší než množství uvedené na typovém štítku
- Dvířka mrazničky byla otevřená příliš dlouhou dobu

K vypnutí zvukového signálu poplachu stiskněte jednu tlačítko "Reset".



### Poplach při výpadku proudu

V případě výpadku elektřiny začne tato chladnička s mrazičkou okamžitě po obnovení napájení automaticky sledovat teplotu v mrazničce.

Jestliže teplota v mrazničce překračuje teplotu vhodnou pro zmrazování, aktivuje se po obnovení proudu signalizace (ikona a zvukový signál) poplachu výpadku elektrického proudu.

Na displeji teploty mrazničky je zobrazena maximální teplota dosažená při výpadku proudu. Chcete-li poplach resetovat, stiskněte tlačítko "Reset", zvukový poplach se vypne a ikona zmizí.

V případě spuštění poplachu doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

- Jestliže jsou potraviny ještě chladné, ale již nejsou zmrazené, přemístěte je do chladicího oddílu a spotřebujte je do 24 hodin.
- Jestliže jsou potraviny zmrazené, znamená to, že rozmrzly a po obnovení elektřiny se znovu zmrazily.

Tyto potraviny mají horší chuť, kvalitu i výživovaci hodnoty a mohou být zdraví škodlivé.

Doporučuje se tyto potraviny nejíst, ale celý obsah mrazničky vyhodit.

Poplach při výpadku proudu je určen jako pomůcka ke kontrole kvality potravin v mrazničce v případě výpadku elektřiny. Tento systém nezaručuje kvalitu potravin a jejich bezpečnou konzumaci.

Uživatelé musí sami zhodnotit, zda jsou potraviny uložené v chladicím a mrazicím oddílu vhodné k jídlu.



## Poplach otevřených dvířek chladničky

Rozbliká se symbol dvířek chladničky a zapne se zvukový signál.  
Zvukový poplach se spustí, jsou-li dvířka otevřená po dobu delší než 2 minuty. Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka Reset.  
Jestliže dvířka nezavřete, opět za dvě minuty zazní zvukový signál.  
Poplach otevřených dvířek chladničky zrušíte jejich zavřením.

## Provozní poplchy

V případě provozních poplachů se zobrazí další poplchy chladničky nebo mrazničky podle místa vzniku poruchy (např. CF, AL01, AL02, AL03 atd...). Zavolejte do servisu a sdělte příslušný poplachový kód.

## ČIŠTĚNÍ

Stisknutím tlačítka klidového stavu Stand-by vypnete spotřebič.  
Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.  
Nyní můžete z chladicího/mrazicího oddílu vyjmout potraviny a prostory vyčistit.

## ODMRAZOVÁNÍ MRAZICÍHO ODDÍLU

**Funkce No Frost** mrazničky zajišťuje oběh chlazeného vzduchu okolo skladovacího prostoru a brání tvorbě ledu; mrazničku pak není nutné vůbec odmrazovat. Zmrazené potraviny se nepřilepí ke stěnám, štítky zůstanou čitelné a vnitřní prostory k uchování potravin přehledné a čisté.  
V kombinaci s šense nejenom řídí čidlo, ale směřuje chladicí výkon přesně tam, kde je třeba, a zlepšuje tak energetickou účinnost.

## PRAVIDELNÉ ODMRAZOVÁNÍ CHLADICÍHO ODDÍLU

**Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.** Tvoření vodních kapek na vnitřní zadní stěně chladicího oddílu znamená, že začalo právě probíhat automatické odmrazování. Voda z odmrazování stéká přímo do odpadního kanálku, kterým je odváděna do nádoby, odkud se vypařuje.

## VÝMĚNA OSVĚTLENÍ (podle modelu)

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky.

Jestliže vnitřní osvětlení nefunguje, je nutné:

1. Odstraňte kryt osvětlení: vložte prsty do bočních větracích otvorů (1), lehce kryt stiskněte a posuňte vzhůru.
2. Zkontrolujte žárovku. Je-li třeba, vyšroubujte vadnou žárovku a vyměňte ji za novou (max. výkon žárovky je uveden na krytu osvětlení).
3. Nasadte kryt osvětlení.



**Žárovku nenechávejte bez krytu.**

## OSVĚTLENÍ LED

**Jestliže vnitřní osvětlení LED nefunguje, smí ho vyměnit pouze servisní služba.**

