


Frysdel

- A. Frysutrymme
- B. Galler
- C. Utrymme för förvaring av fryst och djupfryst mat
- D. Isbitslåda (om sådan medföljer)
- E. Frysdelens innerdörr



Kyldel

- F. Termostat och belysning
- G. Hyllor
- H. Frukt- och grönsakslådornas täckpanel
- I. Frukt- och grönsakslåda
- L. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
- M. Dörrfack
- N. Flaskhållare (finns på vissa modeller)
- O. Dörrfack för flaskor

Anmärkning: Samtliga hyllor, fack och galler är avtagbara.

De idealiska temperaturerna för livsmedelsförvaring ställs in på fabriken

Innan produkten används, läs även anvisningarna som medföljer produkten. Specifikationer, tekniska data och bilder kan skilja sig från modell till modell.

Infrysning av färska livsmedel

Placera färsk mat som ska frysas in på gallret i frysdelens och undvik direktkontakt med mat som redan är fryst. För att frysa in den mängd mat som anges på typskylten ska man placera frysdelens galler i det övre läget, lägga den färsk maten på gallret och vrida termostatratten ett halvt steg mot ett lägre värde (t.ex. från 4 till 3,5). Infrysningen är klar efter 24 timmar: ställ tillbaka termostatratten till läget den hade före infrysningen.

Referensmärke för termostatinställning



Belysning

Frys- och kyltemperatur

Detta kyl- och frysskåp sätts i funktion med hjälp av termostaten som är placerad inuti kyldelen.

För att reglera temperaturen i bägge delarna skall du vrida på termostatratten.

- Termostat i läge 1/2: kylning på lägsta nivå
- Termostat i läge 3-5: kylning på medelnivå
- Termostat i läge 6/7: kylning på högsta nivå
- Termostat i läge •: både kylning och belysning är avstängda

När termostatratten ställs i läget • stängs hela apparaten av.

Vad ska göras om...	Möjliga orsaker	Åtgärd
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Kontrollera: <ul style="list-style-type: none"> • att det inte är strömavbrott • att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget och att den tvåpoliga nätströmbrytaren, i förekommande fall, är ställd i rätt läge (ON) • att hushållets elsystemskydd fungerar som de ska • att strömkabeln inte är sönder • att termostatratten inte står i läge "•"
Den invändiga belysningen fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas ut.	Dra ut stickproppen ur eluttaget, kontrollera glödlampan och byt vid behov till en ny (se kapitlet "Utbyte av glödlampa eller lysdiod").
Temperaturen inuti kyl- och frysdelens är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas flera olika orsaker (se spalten "Skötsel").	Kontrollera: <ul style="list-style-type: none"> • att dörrarna är ordentligt stängda • att apparaten inte har installerats nära en värmekälla • att temperaturen är rätt inställd • att luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ned på apparaten inte är blockerad
Det finns vatten på kyldelens botten.	Tömningen av avfrostningsvattnet är blockerad.	Rengör avfrostningsvattnets tömningshål (se avsnittet "Rengöring och underhåll").
Den främre kanten av apparaten är varm i höjd med dörrans packning.	Detta är inte ett fel. Listen blir avsiktligt varm för att förebygga kondensbildning.	Ingen skötsel krävs.

Anmärkning: Gurglande, väsande och surrande ljud som kommer från kylkretsen är helt normala.