



BROCHURE ECODESIGN - 2021

Dit document is bedoeld als een lijst met suggesties die kunnen helpen om de energieprestaties en het gebruik van het apparaat te optimaliseren.

Dit koelapparaat is niet bedoeld om als inbouwapparaat te worden gebruikt.

De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-Code die op het energielabel aangegeven is.

Het label bevat ook de model-ID die kan worden gebruikt om het portaal van de database te raadplegen op <https://eprel.ec.europa.eu>.

De hoeveelheid verse etenswaar die in een bepaalde periode kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje.

ONTDOOIEN APPARAAT

1. Het is raadzaam om de temperatuur lager in te stellen of Fast Freeze minstens vier uur in te schakelen voordat de levensmiddelen uit het diepvriescompartiment worden gehaald, om de bewaartijd in de ontdoofase te verlengen.
2. Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat te ontdoeien. Laat de deur open, zodat het ijs kan smelten. Om te voorkomen dat er tijdens het ontdoeien water wegloopt, wordt geadviseerd een absorberende doek onderin het diepvriescompartiment te leggen en regelmatig uit te wringen.
3. Maak de binnenkant van het diepvriescompartiment schoon en droog zorgvuldig.
4. Schakel het apparaat weer in en plaats de etenswaar terug.

Sleutelvergrendeling (indien aanwezig) wordt gebruikt om te voorkomen dat kinderen in het apparaat opgesloten raken.

Deuren en deksels van de koelkast moeten worden verwijderd voordat het apparaat wordt afgevoerd, om te voorkomen dat kinderen of dieren erin vast komen te zitten.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F (indien aanwezig).

Het beleid, standaarddocumentatie, het bestellen van reserveonderdelen en bijkomende productinformatie zijn terug te vinden op onze website docs.whirlpool.eu en parts-selfservice.whirlpool.com

Reserveonderdelen zullen beschikbaar zijn voor een periode tot 7 of tot 10 jaar, afhankelijk van de specifieke regelgeving.



400011574483