

Hurtigstart

Trykk på Jet Start (Hurtigstart)- knappen for å starte mikrobølge-funksjonen på maksimal effekt i 30 sekunder.
Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunksjon (f.eks : Grill), trykk på jet start for å starte den valgte funksjonen.
Hvert ytterligere trykk på jet start-knappen vil øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

HOVEDFUNKSJONER

Trykk på navnet på funksjonen for å velge den. Bruk dreiebryteren og Confirmation button (Bekreftelses)-knapp for å velge tilberedningsparameteret.

Funksjon	Ikon	Anbefalt tilbehør / Matkategorier
Microwave (Mikrobølge)		Mikrobølgeovn- og ovnssikkert fat
Grill		Høy rist
Forced Air (Varmluft)		Lav rist
Dual Crisp (Dobbel crisp)		Crisp-panne Crisp-håndtak
Jet Reheat (Jet-oppvarming)		Mikrobølgeovn- og ovnssikkert fat
Jet Defrost (Jet Tining)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi (Kombi) Kombinerte funksjoner		
1. Combi (Microwave + Grill) (Kombi (Mikrobølge + Grill))		Høy rist
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Kombi (Mikrobølge + varmluft))		Lav rist
Dual Steam (Dobbel damp)		Dobbel dampkoker

SPESIALFUNKSJONER

Trykk på navnet eller ikonet på kontrollpanelet for å velge funksjonen. Ytterligere informasjon om spesialfunksjonene finner du i brukermanualen.

Funksjon	Ikon	Merknader
Chef Menu (Kokkemeny)		For å se listen over de 40 automatiske oppskriftene som er tilgjengelige på dette produktet, gå til siste side på hurtigstartguide. En fullstendig beskrivelse av hver oppskrift er inkludert i brukermanualen.
Auto Clean (Autorengjøring)		Denne automatiske rengjøringscyklusen hjelper å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt. Bruksmåte og -tips er inkludert i bruksanvisningen.
Special Menu (Spesialmeny)		Denne spesielle menyen brukes til å heve deig, varme mat, mykne og smelte smør, sjokolade, ost osv.
Stop Turntable (Stoppe roterende tallerken)		Denne funksjonen tillater deg å bruke store og firkantede kar som ikke ville ha rotert fritt inne i produktet. Kun tilgjengelig ved noen tilberedningsfunksjoner.

Oppdag alle de originale Whirlpool-tilbehørene!



Besøk din lokale Whirlpool-nettside.



800002666

1/4

MICROWAVE (MIKROBØLGE)

Mikrobølgefunksjonen lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

Trykk på Microwave (mikrobølge)-knappen, og bruk deretter og Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å velge effektnivå utifra skjemaet.

EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
JET	Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Hvis maten inneholder egg eller fløte, velg lavere effekt.
750 W	Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
650 W	Tilberedning av matretter som det ikke skal røres i.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Surre stuinger, smelte smør.
160 W	Tining.
90 W	Mykning av iskrem, smør og ost.

JET REHEAT (JET-OPPVARMING)

Denne funksjonen lar deg varme opp rettene automatisk. Mikrobølgeovnen vil automatisk kalkulere nødvendig mikrobølgeeffekt og tid for å oppnå best mulig resultat på kortest tid. Bruk denne funksjonen for å varme opp igjen ferdiglaget mat som enten er frossen, avkjølt eller romtemperert.

GRILL

Denne funksjonen bruker et kraftig metallrør til å grille mat og lage mat med perfekt bruning. Trykk Grill-knappen, dreie knotten for å velge Effektnivå i henhold til skjemaet under, trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å bekrefte, og dreie knotten for å stille inn tilberedningstid. Trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningscyklusen.

	EFFEKTNIVÅ
1	Lav
2	Medium
3	Høy

FORCED AIR (VARMLUFT)

Denne funksjonen lar deg oppnå ovnsbakte retter. Bruk denne funksjonen til å tilberede marengs, paier, kaker, souffler, fjærkre og stekt kjøtt.

Varmluftfunksjonen brukes til å lage mat med en forvarmingsfase. Bruk både viften og grillen for å raskt forvarme ovnen før du starter tilberedningen og oppnå best mulig resultat.

Trykk Forced Air (Varmluft)-knappen, gå inn i forvarmingsfasen, og juster temperaturen ved å dreie knotten. Når ønsket temperatur nådd, høres et pip og du blir bedt om å legge til mat. Når du har lagt til maten, dreier du knotten for å stille inn tiden, bekrefte og starte tilberedningscyklusen.

DUAL CRISP (DOBBEL CRISP)

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen gir deg en perfekt gyllenbrun overflate både på toppen og bunnen av maten. Ved å bruke både mikrobølge og grill-tilberedning, vil crisp-pannen raskt nå riktig temperatur og begynne å brune og crispe maten.

Manuell dobbel crisp-funksjon:

Trykk Dual Crisp (Dobbel crisp)-knappen og bekreft, dreie knotten for å angi tilberedningstiden, og trykk Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningen.

Dobbel crisp brødtining-funksjon:

Trykk Dual Crisp (Dobbel crisp)-knappen og dreie knotten for å velge P2 Dobbel crisp brødtining-funksjonen, og trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å bekrefte. Dreie knotten for å justere vekt, og trykk Jet Start (Hurtigstart) -knappen for å starte tilberedningscyklusen.

Dobbel crisp-friteringsfunksjon:

Trykk Dual Crisp (Dobbel crisp)-knappen og dreie knotten for å velge P3–P9 Dobbel crisp-friteringsoppskrifter, og trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å bekrefte. Dreie knotten for å justere vekt, og trykk Jet Start (Hurtigstart) -knappen for å starte tilberedningscyklusen.

Følgende tilbehør må brukes med crisp-funksjonen:

Tilbehør:



-Crisp-panne

-Crisp-håndtak

-Høy rist

(Tilgjengelig når du bruker Dobbel crisp-friteringsoppskrift)

Dobbel crisp-opskriftsveiledning:

	METODE	MATKATEGORI
P1	Dobbel crisp	Manuell dobbel crisp
P2	Dobbel crisp	Dobbel crisp brødtining
P3	Dobbel crisp-fritering	Pommes frites
P4	Dobbel crisp-fritering	Kyllingnuggets
P5	Dobbel crisp-fritering	Panert fisk
P6	Dobbel crisp-fritering	Kyllingvinger
P7	Dobbel crisp-fritering	Potetbåter
P8	Dobbel crisp-fritering	Falafel
P9	Dobbel crisp-fritering	Krydret panert torsk

JET DEFROST (JET TINING)

Jet Tinefunksjon lar deg tine frosne produkter raskt. Trykk på tining-knappen, og bruk Defrost (deretter) knotten og Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å gjøre ditt foretrukne valg utifra listen som vises i skjemaet.

	MATKATEGORI
P1	Kjøtt
P2	Kylling
P3	Fisk
P4	Grønnsaker
P5	Brød

For å oppnå best mulig resultat vil produktet spørre deg:
- juster vekten til maten
- å vende/røre maten ved behov

2/4

COMBI (MICROWAVE + GRILL) KOMBI (MIKROBØLGE + GRILL)

• Denne funksjonen kombinerer mikrobølger og varmeelement, noe som lar deg tilberede grateng på kortere tid. Trykk på kombi-knappen: displayet vil vise tallet "1", tilsvarende funksjonen Combi (Kombi) (mikrobølge + grill). Trykk på Confirmation (Bekreftelses)-knappen, og velg deretter effektnivå i henhold til skjemaet under.

EFFEKTIVÅ	FORESLÅTT BRUK:
650 W	Grønnsaker
500 W	Lasagne
350 W	Fjærkre og fisk
160 W	Kjøtt
90 W	Gratinert frukt

STOP TURNTABLE (STOPPE ROTERENDE TALLERKEN)

• Bruk denne funksjonen når du trenger å bruke veldig store beholdere som ikke kan rotere fritt i ovnen.

• "Stop roterende tallerken" funksjonen fungerer kun med følgende tilberedningsfunksjoner:

- Varmluft
- Kombi (Mikrobølgeovn + varmluft)

• Denne funksjonen gir også tilgang til klokkeinnstillingsmodus ved å trykke og holde den nede i 3 sekunder.

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) KOMBI (MIKROBØLGE + VARMLUFT)

• Denne funksjonen kombinerer mikrobølgeovn og varmluft slik at ovnsbakte retter kan lages på kortere tid. Trykk Combi (Kombi)-knappen, og bruk deretter dreieknotten og Confirmation (Bekreftelses)-knappen til å velge nummer «2» for Kombifunksjonen (mikrobølge + varmluft). Velg passende temperatur, trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å bekrefte, og velg deretter effektnivå i henhold til skjemaet.

EFFEKTIVÅ	FORESLÅTT BRUK:
350 W	Fjærkre, bakte poteter, lasagne og fisk
160 W	Stek og fruktaker
90 W	Kaker og bakverk

AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)

• Denne automatiske rengjøringscyklusen hjelper å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

• Bruksmåte og -tips er inkludert i bruksanvisningen.

CHEF MENU (KOKKEMENY)

• Kokkemeny er en enkel og intuitiv guide som tilbyr automatiske oppskrifter som garanterer perfekt resultat hver gang.

• Bruk denne menyen for å tilberede rettene som er oppført i de siste sidene i denne hurtigmenyen. Trykk på Chef Menu (Kokkemeny)-knappen, deretter kan du enkelt velge en oppskrift og følg instruksjonene på displayet: Menyene vil automatisk justere tilberedningsparametere for å få best resultat. En fullstendig beskrivelse av hver menyoppskrift er inkludert i brukermanualen.

SPECIAL MENU (SPESIALMENY)

• Spesialmenyen er en praktisk knapp som inneholder forskjellige funksjoner som hjelper til med matlaging. Hev deig, hold mat varm, mykne eller smelt smør, sjokolade, ost osv.

	METODE	MATKATEGORI
P1	Heve deig	Heve deig
P2	Holde varm	Holde varm
P3	Mykne	Smør
P4	Mykne	Iskrem
P5	Mykne	Kremost
P6	Mykne	Frossen saft
P7	Smelte	Smør
P8	Smelte	Sjokoladebiter
P9	Smelte	Ost
P10	Smelte	Marshmallows

JET START (HURTIGSTART)

• Denne funksjonen brukes for rask oppvarming av matvarer med høyt vanninnhold, for eksempel klare supper, kaffe eller te.

• Trykk på Jet Start (Hurtigstart) -knappen for å automatisk starte mikrobølgefunksjonen på maksimal effekt i 30 sekunder. Hvert ytterligere trykk på jet start-knappen vil øke tilberedningstiden med 30 sekunder. Du kan også øke eller redusere tiden ved å dreie knotten etter at funksjonen har startet.

DUAL STEAM (DOBBEL DAMP)

• Denne funksjonen lar deg servere sunne retter med naturlig smak ved å tilberede dem med damp. Bruk

• Denne funksjonen til å dampkoke matvarer som grønnsaker og fisk.

• Denne funksjonen arbeider i to faser.

• Den første fasen bringer vannet raskt opp til koketemperatur. Tilberedningstid beregnes av sensoren.

• Den neste fasen justerer temperaturen automatisk til småkoking, slik at det ikke koker over.

• Tilberedningstiden må stilles inn manuelt, så vil mikrobølgeovnsensoren justere mikrobølgeeffekt automatisk.

• Anbefalte oppskrifter for dobbel dampkoker står i bruksanvisningen.

		1-GRØNNSAKER
P1		Poteter
P2		Tomater
P3		Gulrøtter
P4		Brokkoli
P5		Poteter
P6		Frosne grønnsaker

		2-Kylling
P1		Kyllingfileter
P2		Kyllinglår
P3		Kyllingfilet

		3-KJØTT
P1		Biff
P2		Lam
P3		Entrecote
P4		Bacon


		4-FISK/SJØMAT
P1		Fiskefileter
P2		Frosne panerte fileter
P3		Reker
P4		Panerte reker
P5		Fiskefileter
P6		Kamskjell

		5-PIZZA/PAI
P1		Hjemmelaget pizza
P2		Quiche Lorraine
P3		Dyp pizza
P4		Tynn pizza
P5		Fersk pizza

		6-PASTA/LASAGNE
P1		Fersk lasagne
P2		Frossen lasagne
P3		Pasta

		7-RIS/KORN
P1		Ris
P2		Spelt
P3		Quinoa

		8-DESSERTER/ BAKVERK
P1		Hjemmelaget frukt pai
P2		Boller
P3		Crisp-kake
P4		Nøtter
P5		Frukt
P6		Sukkerbrød
P7		Muffins
P8		Kjeks
P9		Marengs
P10		Yoghurt



TILBEHØR

Mikrobølge- og ovnssikker beholder

Crisp-håndtak og Crispplaten

Dampkoker (enkeltdagsdampkoker)

Dampkoker (bunn og lokk)



Lav rist



Høy rist

En fullstendig beskrivelse av hver KOKKEMENY-oppskrift er inkludert i brukermanualen.