



## BEDIENINGSPANEEL

## DIGITALE WEERGAVE

De weergave bevat een 24-uurs klok en indicatiesymbolen.



## JET-ONTDOOIEN

Gebruiken voor het selecteren van de functie Jet Ontdooien en het selecteren van het soort te ontdooien voedsel.

## AFSTELKNOP

Gebruiken voor het instellen van de kooktijd of het gewicht.

## MANUAL DEFROST-KNOP (HANDMATIG ONTDOOIEN)

Gebruiken voor het selecteren van de functie Handmatig Ontdooien.

## JET BEVERAGE-KNOP (JET DRANKEN)

Gebruiken voor het selecteren van de functie Jet Dranken en het selecteren van het aantal op te warmen kopjes.

## JET START-KNOP

Gebruiken voor het starten van het kookproces of het oproepen van de functie Jet Start.

## AAN/UIT-KNOP

Gebruiken om het gewenste vermogen van de magnetron in te stellen.

## MEMO-KNOP

Gebruiken om de opgeslagen favoriete instelling op te roepen.

## JET MENU-KNOP

Gebruiken voor het selecteren van de JET MENU-functie en het selecteren van voedselklasse.

## STOP-KNOP

Indrukken om enige van de ovenfuncties te stoppen of te resetten.

## DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

## DE BEREIDING ONDERBREKEN:

DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN om het voedsel te controleren, om te draaien of om te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

## VERDERGAAN MET DE BEREIDING:

SLUIT DE DEUR en druk EENMAAL op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.

DRUK TWEEMAAL op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.

## ALS U NIET VERDER WILT GAAN:

HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN, sluit de deur en druk op de stoptoets.

OPMERKING: Als de bereiding is voltooid, is de ventilator, draaischijf en het ovenlampje aan voordat er op de STOP-toets wordt gedrukt. Dit is normaal.

ER KLINGT GEDURENDE 10 MINUTEN om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de STOP-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.

OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

## KINDERSLOT

DEZE AUTOMATISCHE BEVEILIGING WORDT 1 MINUUT NADAT de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. In deze modus zal de deur vergrendeld zijn.

DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN om er bijvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "door".



## JET START

Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

## 1 DRUK OP DE JET START-KNOP.

DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH met een maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. *Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt* zal de tijd met 30 seconden verlengd worden. U kunt de tijd veranderen door aan de afstelknop te draaien om de tijd hoger/lager in te stellen nadat de functie is gestart.

## KLOK

WANNEER HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER AANGESLOTEN WORDT of na een stroomstoring, zal het automatisch naar de modus klok instellen gaan.

- 1 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van het uur wanneer het linker cijfer (uur) knippert.
- 2 DRUK OP DE START-KNOP voor het instellen van de uren.
- 3 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de minuut wanneer de twee rechter cijfers (minuten) knipperen.
- 4 DRUK OP DE START-KNOP voor het instellen van de minuten.

DE KLOK IS INGESTELD en werkt.

ALS U TIJDENS UW INSTELLING op de Stop-knop drukt, zal de instelling afgesloten worden en de modus stand-by geopend worden waarbij alleen punten weergegeven worden.

OPMERKING: Indien de huidige klokinstelling niet voltooid wordt vóór de instelmodus onderbreking van de klok (1 minuut), zal het naar de modus stand-by gaan waarbij alleen punten weergegeven worden.

## BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

Gebruik deze functie voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.

- 1 DRUK HERHAALDELIJK OP DE VERMOGEN-KNOP om het vermogen in te stellen.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 DRUK OP DE JET START-KNOP.

## ALS HET BEREIDINGSPROCES EENMAAL GESTART IS:

Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. *Bij elke druk* op de toets wordt de bereidingstijd met 30 seconden verlengd. U kunt de tijd ook omhoog of omlaag veranderen door aan de afstelknop te draaien.

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
JET (700 W)	OPWARMEN VAN DRANKEN, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
500 W	VOORZICHTIG BEREIDEN VAN b.v. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS, smelten van boter.
160 W	ONTDOOIEN. Zacht laten worden van boter, kaas.
90 W	IJS ZACHT laten worden.

## OPWARMEN VAN DRANKEN

DE FUNCTIE DRANKEN OPWARMEN VOORZIET u in een gemakkelijke manier voor het snel opwarmen van 1-4 bekers drinken.

- 1 DRUK HERHAALDELIJK OP DE DRANKEN VERWARMEN-KNOP voor het selecteren van het aantal op te warmen bekers.
- 2 DRUK OP DE START-KNOP.





## JET DEFROST

**GEBRUIK DEZE FUNCTIE** voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groente en brood. JET Ontdooien dient alleen gebruikt te worden bij een nettogewicht tussen 100g-2,5kg.

**PLAATS HET VOEDSEL** altijd op het glazen draaiplateau.

**1 Druk op herhaaldelijk de JET DEFROST-KNOP** voor het selecteren van de voedingsklasse.

**2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP** voor het instellen van het gewicht van het voedsel.

**3 Druk op de JET START-KNOP.**

**HALVERWEGE HET ONTDOOIE**n stopt de oven en wordt **VOEDSEL OMDRAAIEN** aangegeven.

☺ Open de deur.

☺ Draai het voedsel om.

☺ Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.


Turn  
Food

**BEVROREN VOEDSEL:**

**ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT:** Volg de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W tijdens het ontdooien.

**ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERATUUR HEEFT** dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

**ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERATUUR HEEFT** dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.



VOEDINGSKLASSE	HOEVEELHEID	TIPS
<b>1 VLEES</b>	<b>100G - 2KG</b>	Gehakt, karbonades, biefstukken of braadstukken.
<b>2 GEVOGELTE</b>	<b>100G - 2,5KG</b>	Hele kip, stukken of filet.
<b>3 VIS</b>	<b>100G - 1,5KG</b>	Heel, moten of filet.
<b>4 GROENTE</b>	<b>100G - 1,5KG</b>	Gemengde groente, erwten, broccoli, enz.
<b>5 BROOD</b>	<b>100G - 1KG</b>	Brood, bolletjes of broodjes.

**VOOR VOEDSEL DAT NIET VERMELD WORDT IN DEZE TABEL** en indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, dient u de procedure te volgen voor "Koken en opwarmen met de magnetron" en dient u 160 W te kiezen bij het ontdooien.

**OPMERKING:** de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

## HANDMATIG ONTDOOIE

**1 Druk op de MANUAL DEFROST-KNOP.**

**2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP** voor het instellen van de bereidingstijd.

**3 Druk op de JET START-KNOP.**

**BEVROREN VOEDSEL IN PLASTIC ZAKJES,** plastic folie of verpakkingen van karton kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden wanneer de verpakking geen metalen delen bevat (bijvoorbeeld metalen bindstrips).

**DE VORM VAN DE VERPAKKING IS** van invloed op de ontdooitijd. Platte pakjes ontdooien sneller dan grote blokken.

**HAAL STUKKEN UIT ELKAAR** wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

**SCHEID VERSCHILLENDE STUKKEN VOEDSEL** met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen worden (b.v. kippenpoten en vleugeltjes).



**IN DEZE MODUS** kan het MW-vermogen niet worden aangepast en wordt dit gefixeerd op 160 W.

**CONTROLEER EN INSPECTEER HET VOEDSEL REGELMATIG.** Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden voedsel.

**DRAAI GROTE STUKKEN** halverwege het ontdooien om.

**GEKOOKT VOEDSEL, STOOFSCHOTELS EN VLEESSAUZEN** ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien doorroert.

**WANNEER U ONTDOOIT** is het beter het voedsel iets bevroren te laten en het voedsel even te laten staan om het ontdooiproces te voltooien.

**ALS U HET VOEDSEL NA HET ONTDOOIE**n EVEN LAAT STAAN **WORDT HET RESULTAAT ALTIJD BETER** aangezien de temperatuur gelijkmatiger door het voedsel verdeeld wordt.



## JET-MENU

**GEBRUIK DEZE FUNCTIE** voor het bereiden van diverse soorten ingevroren voedsel.  
**DE OVEN ZAL** automatisch de bereidingsmethode, de tijd en het benodigde vermogen selecteren.

**1 Druk herhaaldelijk op de JET MENU-KNOP** voor het selecteren van de voedselklasse. (zie tabel)

**2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP** voor het instellen van het gewicht van het voedsel.

**3 Druk op de START-KNOP.**

**VOOR SOMMIGE VOEDSELKlassen** is nodig dat het voedsel toegevoegd of geroerd wordt tijdens de bereiding (varieert tussen modellen). In deze gevallen zal de oven stoppen en u vragen om de nodige actie uit te voeren.

	VOEDINGSKLASSE	AANBEVOLEN HOEVEELHEID	TE GEBRUIKEN ACCESSOIRES	TIJDENS HET KOKEN
<b>1</b>	<b>RIJSTMIX</b>	<b>300G - 650G</b>	<b>VEILIGE MAGNETRONBAK</b>	<b>VOEDSEL ROEREN</b>
<b>2</b>	<b>PASTAMIX</b>	<b>250G - 550G</b>	<b>VEILIGE MAGNETRONBAK</b>	<b>VOEDSEL ROEREN</b>
<b>3</b>	<b>SOEP</b>	<b>250G - 1000G</b>	<b>VEILIGE MAGNETRONBAK</b>	<b>VOEDSEL ROEREN</b>
<b>4</b>	<b>SCHOTEL / DIEPVRIESMAALTIJD</b>	<b>200G - 500G</b>	<b>VEILIGE MAGNETRONBAK</b>	
<b>5</b>	<b>GEMENGDE GROENTE</b>	<b>150G - 600G</b>	<b>VEILIGE MAGNETRONBAK</b>	<b>VOEDSEL ROEREN</b>

**VOOR VOEDSEL DAT NIET VERMELD WORDT IN DEZE TABEL** en indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, dient u de procedure te volgen voor "Koken en opwarmen met de magnetron".

## GEHEUGEN

**DE GEHEUGENFUNCTIE** biedt u een eenvoudige manier om een voorkeursinstelling snel op te roepen.

**HET PRINCIPE VAN DE GEHEUGENFUNCTIE** bestaat uit het opslaan van elke instelling die op dat moment wordt weergegeven.

**EEN OPGESLAGEN INSTELLING GEBRUIKEN:**

**1 Druk op de MEMO-KNOP.**

**2 Druk op de JET START-KNOP.**

**EEN INSTELLING OPSLAAN:**

**1 SELECTEER** een willekeurige functie.

**2 PROGRAMMEER** uw instellingen.

**3 HOUD DE GEHEUGENKNOP** gedurende 3 seconden ingedrukt totdat er een akoestisch signaal klinkt. De instelling wordt nu opgeslagen. U kunt het geheugen zo vaak als u wilt opnieuw programmeren.

**ALS HET APPARAAT** wordt aangesloten of na een stroomstoring, zal uw geheugenfunctie 2 minuut op vol magnetronvermogen hebben opgeslagen als standaardinstelling.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>VOEDINGSSPANNING</b>	230 V/50 Hz
<b>NOMINAAL INGANGSVERMOGEN</b>	1100 W
<b>ZEKERING</b>	10 A (UK 13 A)
<b>UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON</b>	700 W
<b>AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)</b>	299 x 521 x 391
<b>AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)</b>	200 x 326 x 320



4 6 1 9 6 6 2 0 7 1 3 1

