

*Phoenix Crisp*  
*Microwave*  
*Guide d'utilisation rapide*

FR

“ Les gestes d'un cuisinier sont des ingrédients invisibles. Ils transforment l'inspiration en émotions, et les émotions en chef-d'oeuvre. Tout est une question d'artisanat, c'est pourquoi nous y attachons tant d'importance. ”

*Merci d'avoir choisi*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.

## Guide rapide

Avant d'utiliser votre nouveau four micro-ondes, veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité dans le Manuel d'utilisation ou sur [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

### Panneau de commande



- A. **Touche Multifonction** : Pour sélectionner les différentes fonctions.
- B. **Bouton Marche/Arrêt** : Pour allumer/éteindre le four à micro-ondes.
- C. **Bouton Retour** : Pour retourner à l'option précédente.
- D. **Écran**
- E. **Bouton OK** : Pour confirmer la fonction/le réglage sélectionné.
- F. **Bouton Démarrer** : Pour lancer la cuisson, réchauffer ou décongeler.
- G. **Touche Contrôle** : Pour régler les options.

### Démarrage et Utilisation quotidienne du four à micro-ondes



La **première fois** que vous allumez votre nouveau four à micro-ondes, vous devrez régler la **langue** et l'**heure**. Tournez le bouton *Multifonction* jusqu'à ce que **SETTINGS** s'affiche, tournez ensuite le bouton de *Commande* sur **LANGUAGE** et appuyez sur la touche *OK* pour confirmer. Tournez la touche *Contrôle* pour naviguer à travers la liste des langues disponibles. Une fois que vous avez trouvé la langue de votre choix, appuyez sur le bouton *OK* pour confirmer. Suivez la procédure pour la fonction **HEURE** pour régler l'heure.

#### NB :

La **première fois que le four micro-ondes est mis en marche, avant de cuire quoi que ce soit, il est nécessaire de le chauffer à sa température la plus élevée possible (250°C)**. Tournez ensuite la touche *Multifonction* jusqu'à voir apparaître la fonction **PRÉCHAUFFAGE RAPIDE**, puis tournez la touche *Contrôle* pour régler la température à 250°C et appuyez sur le bouton *Démarrer*. Une fois que le four a atteint la température *réglée*, il la maintiendra durant 10 minutes avant de s'éteindre. Laissez le four micro-ondes refroidir à température ambiante, puis essuyez-le avec un papier absorbant sec.

#### UTILISATION QUOTIDIENNE DU FOUR MICRO-ONDES

##### Mise en marche du four micro-ondes et sélection d'une fonction

1. Pour allumer ou éteindre le four micro-ondes, appuyez sur le bouton *Marche/Arrêt* ou tournez la touche *Multifonction*. Lorsque l'appareil est allumé, tous les touches et les boutons fonctionnent normalement et l'horloge n'est pas visible. Lorsque l'appareil est éteint, l'heure est affichée à l'écran.
2. Tournez la touche *Multifonction* pour naviguer à travers le menu principal.
3. Tournez la touche *Contrôle* pour sélectionner la fonction souhaitée parmi les différents sous-menus, puis appuyez sur le bouton *OK* pour confirmer.
4. Tournez le bouton *Commande* pour ajuster le temps de cuisson et la température désirée, appuyez ensuite sur la touche *OK* pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton *Démarrer* pour commencer à utiliser votre four micro-ondes.

### **Pendant le cycle de cuisson**

Il est possible de prolonger le temps de cuisson de 30 secondes à la fois en appuyant sur le bouton *Démarrer* ou vous pouvez tourner la touche *Contrôle* pour prolonger ou diminuer le temps de cuisson. Appuyez ensuite sur le bouton *OK* pour confirmer.

Pour plus de détails, voir le Manuel d'utilisation ou rendez-vous sur [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

## *Fonctions traditionnelles*

- **Jet Start** : Plats liquides, soupe, café ou thé.
- **Préchauffage rapide** : Four vide.
- **Crisp** : Pizza ou autres plats à pâte molle, les œufs, le jambon, la saucisse et les hamburgers.
- **Gril** : Sandwichs grillés, bifteck ou pour dorer les aliments.
- **Turbo Gril** : Filets de volaille, gratins de légumes et de fruits.
- **Turbo Gril + MO** : Légumes farcis et morceaux de poulet.
- **Chaleur pulsée** : Desserts, soufflés, volaille et rôtis.
- **Chaleur pulsée + MO** : Rôtis, volaille, poisson, pommes de terre, plats surgelés, desserts.

## *Fonctions spéciales et automatiques et tableau du Sensor*

- **Maintien au chaud** : Pour garder les aliments au chaud (60°C) lorsqu'ils sont prêts à servir.
- **Sensor réchauffage** : Pour réchauffer les aliments surgelés ou cuisinés directement du réfrigérateur dont le poids net se trouve entre 250 et 600 g.
- **Décongélation manuelle** : Pour décongeler des aliments surgelés enveloppés dans du plastique, de gros morceaux de viande, des aliments bouillis, des ragoûts et de la sauce à la viande. Sélectionnez le niveau de puissance 160°C puis tournez les aliments à mi-chemin du cycle de décongélation.
- **Décongélation pain** : Pour décongeler et réchauffer rapidement petits pains, baguettes et croissants. Le four micro-ondes sélectionnera automatiquement la méthode de cuisson appropriée, l'heure et le niveau de puissance.
- **Jet Defrost** : Pour décongeler les aliments dont le poids net se trouve entre 100 g et kg.
- **Crisp Sensor** : Pour réchauffer les aliments surgelés à la température de service.
- **Vapeur Sensor** : Pour cuire des légumes, du riz, du poisson et des pâtes.
- **Recettes** : Pour accéder rapidement à vos recettes préférées.

**NB** : Il est conseillé de ne pas utiliser de plastique, de papier ou d'ustensiles en bois avec la fonction *Gril*.

Voir le manuel sur les consignes d'utilisation ou [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) pour plus d'informations sur les fonctions **et la cuisson d'un seul aliment**

## *Accessoires*

**Vérifiez que les ustensiles que vous utilisez sont appropriés pour une utilisation au four micro-ondes. Il importe que les denrées alimentaires et les accessoires ne soient pas en contact avec les parois internes du four micro-ondes, notamment des accessoires métalliques qui peuvent générer des étincelles et l'endommager.**

L'utilisation des accessoires suivants demande des précautions particulières :

- **Plaque de cuisson** : Cet accessoire ne doit pas être utilisé avec les fonctions MICRO-ONDES.
- **Grille métallique** : La grille supérieure peut être utilisée avec toutes les fonctions GRILL. Placez les aliments sur la grille métallique inférieure lorsque vous utilisez la fonction CHALEUR PULSÉE.
- **Plat Crisp** : Posez directement les aliments sur la plaque. Il est préférable de ne pas déposer les ustensiles sur le plat crisp.
- **Cuiseur vapeur** : Cet accessoire peut être utilisé avec ou sans la grille métallique, selon le plat que vous préparez. Il est important de toujours le placer sur la plaque tournante en verre.

Voir le Manuel d'utilisation ou rendez-vous sur [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) pour plus d'informations sur **l'utilisation appropriée des accessoires**.

## Nettoyage

Avant de nettoyer votre appareil, assurez-vous qu'il est refroidi et déconnecté du réseau électrique. Il est préférable d'éviter les équipements de nettoyage à vapeur, la laine d'acier, les chiffons abrasifs et détergents corrosifs qui risqueraient d'endommager l'appareil. Il est recommandé de laver tous les accessoires au lave-vaisselle.

Pour des informations plus détaillées, voir le manuel sur les consignes d'utilisation ou rendez-vous sur [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

## Dépannage

En cas de problème d'utilisation de votre four micro-ondes :

1. Vérifiez que le support du plateau tournant est correctement inséré ;
2. Vérifiez que la porte est bien fermée ;
3. Vérifiez les fusibles ;
4. Vérifiez qu'il y a du courant et que le four micro-ondes est bien connecté au réseau électrique ;
5. Vérifiez que le four micro-ondes est bien ventilé ;
6. Attendez 10 minutes et essayez de redémarrer le four micro-ondes ; avant de remettre le four micro-ondes en marche, ouvrez et fermez la porte ;
7. Si vous voyez un « F » immédiatement suivi d'un code d'erreur à l'écran, contactez le Centre de service clientèle le plus proche.

Il faudra communiquer les informations suivantes au technicien : le type et le modèle exacts du four micro-ondes, le Code d'Assistance ( visible sur le bord intérieur droit lorsque la porte du four micro-ondes est ouverte) et le code d'erreur qui apparaît à l'écran. Ces informations permettront au technicien d'identifier immédiatement le type d'intervention requis.

Si le four doit être réparé, nous vous suggérons de vous adresser à un Centre de services techniques agréé.

Rendez-vous sur notre site internet [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) si vous souhaitez télécharger le guide d'utilisation complet. En outre, vous y trouverez également beaucoup d'informations utiles sur votre produit comme des recettes créatives, pensées et testées par nos ambassadeurs, ou encore l'école de cuisine KitchenAid la plus proche.