

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Elektrikli ev aletleri kullanılırken aşağıdakileri içeren temel güvenlik önlemlerinin daima uygulanması gerekir:

1. Tüm talimatları okuyun. Mutfak aletinin yanlış kullanımı kişisel yaralanmalara neden olabilir.
2. Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için cihazın Motor Gövdesini, USB Adaptörünü, USB Kablosunu veya Pili suya ya da başka bir sıvının içine koymayın.
3. Sadece Avrupa Birliği: Cihazlar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı kişiler ya da deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, bu kişiler gözetim altında tutulduđu veya cihazın güvenli kullanımı hakkında önceden bilgilendirildiđi ve ilgili tehlikeleri anlamaları sađlandıđı taktirde kullanılabilir.
4. Sadece Avrupa Birliği: Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılamaz. Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
5. Takma veya çıkarma işlemlerinden ve temizlemeden önce Pili çıkarın. Adaptörü prizden çekmek için fişini tutun ve prizden çıkarın. Asla güç kablosundan tutarak çekmeyin.
6. Hareketli parçalara temas etmektan kaçının.
7. Cihazın veya Pilin üzerinde deđişiklik yapmayın veya onarmaya çalışmayın.
8. Kablosu veya fişini hasarlı olan, arıza yapan, düşürülen veya herhangi bir şekilde hasar gören cihazları veya USB Adaptörlerini çalıştırmayın. İnceleme, onarım veya ayarlama hakkında bilgi almak için müşteri hizmetleri telefon numarasından KitchenAid ile iletişime geçin. Bu, cihaz ve aksesuarların güvenliđinin korunmasını sađlar.
9. KitchenAid tarafından önerilmeyen veya satılmayan aksesuarların/aparatların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
10. Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına izin vermeyin.
11. Kabloyu, ocak dahil olmak üzere sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.

12. Ciddi yaralanmaları veya cihazın hasar görmesini önlemek için karışım hazırlarken ellerinizi ve mutfak gereçlerini kabın dışında tutun. Spatula kullanılması uygundur ancak yalnızca aletin çalışmadığı zamanlarda kullanılmalıdır.
13. Bıçaklar keskindir. Dikkatli Kullanın.
14. Sıvıları ve özellikleri sıcak sıvı malzemeleri karıştırırken dökülmeyi azaltmak için uzun bir kap kullanın veya küçük miktarlarda karıştırın.
15. Yaralanma riskini azaltmak için kaseyi yerine düzgün bir şekilde yerleştirmeden kesme bıçağını tabana kesinlikle yerleştirmeyin.
16. Cihazı çalıştırmadan önce kapağın tam olarak yerine oturduğundan emin olun.
17. Uzatma kablosu kullanmayın. Adaptörü doğrudan bir güç kaynağına takın.
18. Ciddi oranda hasar görmüş olsa bile bu cihazı yakarak imha etmeyin. Piller ateşte patlayabilir.
19. Ciddi yaralanma veya cihaza hasar verme riskini azaltmak için yiyecek doğrarken ellerinizi ve mutfak gereçlerini kesme bıçağından uzak tutun. Spatula kullanılması uygundur ancak yalnızca cihaz çalışmadığı zamanlarda kullanılmalıdır.
20. Parçaları takıp çıkarırken veya temizleme işleminden önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
21. Gıda ile temas eden yüzeylerin temizliği ile ilgili talimatlar için "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.
22. Sıvıları ve özellikleri sıcak sıvı malzemeleri karıştırırken dökülmeyi azaltmak için uzun bir kap kullanın veya küçük miktarlarda karıştırın.
23. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları değiştirmeden veya cihazı saklamadan önce cihazın Pilini çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, cihazın yanlışlıkla çalıştırılma riskini azaltır.
24. Yanlışlıkla çalıştırmayı önleyin. Pili takmadan, cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun. Cihazı parmağınız anahtarın üzerindeki taşıma veya anahtarı AÇIK konumda olan cihazları güç kaynağına takmak, kazalara davetiye çıkarır.
25. Yalnızca üretici tarafından belirtilen adaptörle şarj edin. Bir Pil türü için uygun olan adaptör, başka bir Pille kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.

26. Cihazları yalnızca KitchenAid 12 V Pil ile kullanın. Başka pillerin kullanılması yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.
27. Kullanılmıyorken Pili ataş, bozuk para, anahtar, çivi, vida gibi diğer metal nesnelere ya da bir terminalden diğerine bağlantı kurabilen diğer küçük metal nesnelere uzak tutun. Pil terminallerinin kısa devre yapması yanıklara veya yangına neden olabilir.
28. Olumsuz koşullar altında Pilden sıvı sızabilir; temas etmekten kaçının. Kazara temas olursa suyla yıkayın. Sıvı, gözlere temas ederse tıbbi yardım da alın. Pilden çıkan sıvı, tahrişe veya yanıklara neden olabilir.
29. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış bir Pili veya cihazı kullanmayın. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış piller; yangın, patlama veya yaralanma riski ile sonuçlanabilecek öngörülemez davranışlar sergileyebilir.
30. Pili veya cihazı ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Pilin ateşe veya 129°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalması patlamaya neden olabilir.
31. Tüm şarj talimatlarına uyun ve Pili veya cihazı talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin. Uygun olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj edilmesi Pile zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
32. Hasarlı pillere hiçbir zaman servis işlemi uygulamayın. Pillerin servisi yalnızca üretici veya yetkili servis sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilmelidir.
33. Cihazı yağmurlu veya ıslak koşullarda kullanmayın. Yağmura maruz bırakmayın; iç mekanda saklayın.
34. Cihazı kullanım amacı dışında kullanmayın.
35. Karıştırma Kolunu, Doğrayıcı aparatını veya Çırpıcıyı 1 dakikadan uzun süre aralıksız çalıştırmayın.
36. Hazneyi boşaltırken veya temizleme esnasında ani buharlaşma nedeniyle cihazdan dışarı atılabileceğinden mutfak robotuna veya blendere sıcak sıvı dökerken dikkatli olun.
37. Boş Pilleri cihazdan çıkarın ve güvenli bir şekilde atın.
38. Cihaz uzun süre kullanılmıyorsa Pili çıkarın.
39. Pil sızıntı yaparsa Pili cihazdan çıkarın ve tekrar kullanmayın.
40. Şarj edilebilir Piller, şarj edilmeden önce cihazdan çıkarılmalıdır.

- 41. ÖNEMLİ:** Yalnızca pazarın onayladığı USB Adaptörüyle kullanın.
- 42.** Bu cihaz, evde ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
- mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personelin kullandığı mutfak alanlarında;
 - çiftlik evlerinde;
 - oteller, pansiyonlar ve diğer konaklama ortamlarındaki müşteriler tarafından;
 - oda-kahvaltı türü hizmet sunan işletmelerde.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Garanti bilgileri de dahil olmak üzere ürün bilgileri, talimatlar ve videolar hakkındaki tüm ayrıntılar için www.KitchenAid.eu adresini ziyaret edin.

ELEKTRİK GEREKSİNİMİ

USB Adaptörü:

Giriş: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 0,5 A

USB Çıkışı: 5 VDC, 2 A

Önerilen ortam şarj sıcaklığı: 5 - 40°C

Harici Pil (Lityum İyon): 5KRB12

Nominal Gerilim: 10,8 VDC

Maksimum Gerilim: 12 VDC

NOT: Adaptör, güç kaynağına tam olarak uymazsa yetkili bir elektrik teknisyeni ile iletişime geçin. Adaptörü herhangi bir şekilde değiştirmeyin.

Pili veya ürünleri sıcaklığın 10°C'nin altında veya 40°C'nin üzerinde olduğu yerlerde kullanmayın, saklamayın veya şarj etmeyin.

LİTYUM İYON PİLE ÇALIŞAN ÜRÜNLERİN BERTARAF EDİLMESİ

Pille çalışan ürünleri daima federal, eyalet düzeyinde veya yerel düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin. Geri dönüşüm konuları için bulunduğunuz bölgedeki bir geri dönüşüm şirketiyle iletişim kurun.

BAŞLARKEN

İLK KULLANIM ÖNCESİNDE

1. Pili tam olarak şarj olana kadar şarj edin.
2. Tüm parçaları ve aksesuarları temizleyin (bkz. "Bakım ve Temizlik" bölümü).
3. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

NOT: Ürünün üzerinde biraz toz olabilir. Bunun nedeni ambalajda kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerdir. Bu toz, yumuşak bir havluyla temizlenebilir.

PİLİ ŞARJ ETME

USB KABLOSUNUN KULLANIMI

1. USB Kablosunu adaptöre takın. USB Kablosunun diğer ucunu Pile takın.
2. Adaptörü bir güç kaynağına takın.

ÜRÜN KULLANIMI

NOT: Adaptörü aşırı sıcak veya soğuk bir yere koymayın. Adaptör, normal oda sıcaklığında en iyi şekilde çalışır.

ÖNEMLİ: Parçaları veya aksesuarları takıp çıkarmadan önce Değişken Hız Kontrolünün basılı olmadığından ve Pilin çıkarıldığından emin olun.

1. Pili, cihazın üst kısmında bulunan Pil yuvasına takın ve hizalandığından emin olun. LED yanar ve beş saniye boyunca Pil seviyesini gösterir, ardından söner.
2. Tencere Koruyucuyu kullanırken düz bir yüzeye koyun. Tencere Koruyucuyu takmak için Karıştırma Kolunu bağlantı klipsinin bir tarafına doğru yönlendirin. Diğer bağlantı klipsini hafifçe dışarı doğru çekin ve Karıştırma Kolunu aşağı doğru ittirin. Bağlantı Klipslerinin yerine oturduğundan emin olun.
3. Karıştırma Kolunu tutma yerine takın ve çevirerek yerine sabitleyin. Başlamak için önce Kilit Açma düğmesini, ardından Değişken Hız Kontrolünü basılı tutun. Dökülmeleri engellemek ve cihazın sabit durmasını sağlamak için boşta kalan elinizi Blenderin üstüne koyun. LED yanar ve beş saniye boyunca Pil seviyesini gösterir, ardından söner.

NOT: Motor Gövdesini sıvıların veya diğer karışımların içine sokmayın.

4. Sürahinin içindeki malzemeleri karıştırmak için Kablosuz El Blenderini eğimli kaldırarak kullanın. Blenderin ucunu Sürahinin kenarına değecek şekilde yavaşça yukarı doğru kaldırın. Malzemeler istenen kıvama gelene kadar işlemi tekrarlayın.
5. Bittiğinde, Pili çıkarmak için Pil Kilidini Açma Düğmesini basılı tutun.

İPUÇU: Hızlı darbe; bir saniye AÇIK, bir saniye KAPALI çalışma şeklidir. Karıştırma Kolunu veya Çırpıcıyı 1 dakikadan uzun süre aralıksız çalıştırmayın.

DOĞRAYICI APARATININ KULLANIMI

Biftek, soğan, sarımsak, peynir, havuç ve kuru yemişleri kesmek ve doğramak için kullanın.

NOT: Doğrayıcı aparatı için önerilen hacim: çiğ et (0,4 lb), peynir (0,2 lb), sebze (2 bardak), istenen boyuta gelene kadar hızlı darbe uygulayın.

1. Doğrayıcı Bıçağını, Doğrayıcı Haznesine yerleştirin*. Malzemeleri Kaseye koyun. En iyi sonucu elde etmek için yiyecekleri 2 cm'lik (3/4 inç) parçalar halinde doğrayın.
2. Doğrayıcı Aparatı ve Motor Gövdesini hizalayın ve birbirine doğru ittirin. Motorun Gövdesini döndürerek takmayın.
3. Başlamak için önce Kilit Açma düğmesini, ardından Değişken Hız Kontrolünü basılı tutun. En iyi sonucu elde etmek için malzemeler istenen kıvama ulaşana kadar Değişken Hız Kontrolüne basıp serbest bırakarak darbeleri güç uygulayın.
4. Doğrama işlemi bittiğinde Değişken Hız Kontrolünü serbest bırakın.

ÇIRPICI APARATININ KULLANIMI

Kremayı ve yumurta beyazlarını çırpma, hazır puding yapmak, vinaigrette soslar, mousse veya mayonez hazırlamak için Çırpıcıyı* kullanın.

1. Çırpıcıyı, Çırpıcı* Adaptörüne takıp sabitleyin. Çırpıcı aksesuarını* Motor Gövdesine takın ve sabitlenmesi için klik sesi duyana kadar döndürün.

*Yalnızca 5KHBRV05 ve 5KHBRV75 modelleriyle mevcuttur.

2. Kablosuz El Blenderini karışımın içine yerleştirin. Başlamak için önce Kilit Açma düğmesini, ardından Değişken Hız Kontrolünü basılı tutun.
NOT: Çırpma işlemi bittiğinde Değişken Hız Kontrolünü serbest bırakın ve ardından, Kablosuz El Blenderini karışımdan çıkarın.


BAKIM VE TEMİZLİK

ÖNEMLİ: Parçaları takıp çıkarırken veya temizleme işleminden önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin. Parçaları veya aksesuarları takıp çıkarmadan önce Değişken Hız Kontrolünün basılı olmadığından ve Pilin çıkarıldığından emin olun.


1. Temizlemeden önce Karıştırma Kolunu, Tencere Koruyucuyu veya Çırpıcı Aksesuarını* çıkarın.
2. Bulaşık makinesinin yalnızca üst rafında yıkanabilecek parçalar: Tencere Koruyucu, Doğrayıcı Haznesi*, Çırpıcı*, Blender Sürahisi ve Kapak. Blender Kolunu sıcak, sabunlu suda yıkayın.
3. Motor Gövdesini nemli bir bezle silin. Yumuşak bulaşık deterjanı kullanılabilir ancak aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

ELEKTRİKLİ EKİPMAN ATIK TASFİYESİ

AMBALAJ MATERYALİNİN ATILMASI

Ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir olup geri dönüşüm sembolü  ile işaretlenmiştir. Bu nedenle ambalajın farklı kısımlarının sorumlu bir şekilde, atık tasfiyesini yöneten yerel yönetim düzenlemelerine tamamen uygun olarak tasfiye edilmesi gerekmektedir.

ÜRÜNÜN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

- Bu cihaz; Elektrikli ve Elektronik Atık Ekipman Direktifi (WEEE) dahil AB ve Birleşik Krallık'taki yasalarla uyumlu olarak işaretlenmiştir.
- Bu ürünün doğru bir şekilde tasfiye edilmesini sağlayarak bu ürünün uygunsuz şekilde atığa ayrılmasından kaynaklanan, çevre ve insan sağlığının maruz kalacağı olası olumsuz sonuçları önlemiş olacaksınız.
- Ürün veya birlikte verilen belgeler üzerindeki  simgesi, bu ürünün ev atığı olarak işlem görmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşüm için toplandığı uygun bir merkeze götürülmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu ürünün işlem görmesi, geri kazandırılması ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel kurumlara, ev atığı tasfiye hizmetleri veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.

UYGUNLUK BEYANI

AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN

Bu cihaz aşağıdaki EC Direktiflerinin güvenlik gerekliliklerine uygun şekilde tasarlanmış, oluşturulmuş ve dağıtılmıştır: 2014/35/AB sayılı Düşük Gerilim Direktifi, 2014/30/AB sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi, 2009/125/EC sayılı Ecodesign Direktifi, 2011/65/AB sayılı RoHS (Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması) Direktifi ve müteakip değişiklikler.

*Yalnızca 5KHBRV05 ve 5KHBRV75 modelleriyle mevcuttur.

KITCHENAID GARANTISI (“GARANTI”) HÜKÜMLERİ

Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belçika adresli KitchenAid Europa, Inc. (“**Garanti Veren**”), tüketici olan son müşteriye aşağıdaki hükümler uyarınca bir Garanti verir.

Garanti; (i) ürünün değiştirilmesini talep etme, (ii) ürünün ücretsiz olarak onarılmasını talep etme veya (iii) üründeki kusurla orantılı indirim talep etme ve (iv) imalatçı/ithalatçıya ürünü iade etmeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden cayma dahil olmak üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca son müşterinin ürünün imalatçısına veya ithalatçısına karşı sahip olduğu yasal garanti haklarına ek olarak uygulanır ve bunları sınırlandırmaz veya etkilemez.

1. KAPSAM VE GARANTİ HÜKÜMLERİ

- Garanti Veren, bir tüketicinin Avrupa Ekonomik Alanı, Moldova, Karadağ, Rusya, İsviçre veya Türkiye ülkelerindeki bir KitchenAid-Group satıcısından veya şirketinden satın aldığı Bölüm 1.b) kapsamında belirtilen ürünler için Garanti verir.
- Garanti süreleri satın alınan ürüne bağlıdır ve aşağıdaki şekildedir:

Satın alma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bir Yıllık tam garanti.

- Garanti süresi, satın alma tarihinde, yani bir tüketicinin ürünü bir KitchenAid-Group bayisinden veya şirketinden satın aldığı tarihte başlar.
- Garanti, ürünün hatasız niteliğini kapsar.
- Garanti süresi boyunca bir kusur meydana gelirse Garanti Veren, tüketiciye bu Garanti kapsamında kendi tercihine bağlı olarak aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:
 - Kusurlu ürünün veya ürün parçasının onarımı veya
 - Kusurlu ürünün veya ürün parçasının değiştirilmesi. Bir ürün artık mevcut değilse Garanti Veren, ürünü eşdeğer veya daha yüksek değerli bir ürünle değiştirme hakkına sahiptir.
- Tüketici, Garanti kapsamında bir talepte bulunmak isterse www.kitchenaid.com.tr (Telefon numarası: +90 312 397 35 17) adresinde bulunan ülkeye özel KitchenAid servis merkezleri veya doğrudan KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belçika adresinde bulunan Garanti Veren ile iletişime geçmelidir.

İTHALATÇI BİLGİSİ:

İPEK GIDA DTM. ELK. EŞYA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Macun Mah. Batı Bulvarı ATB İş Mrkz.

No:1 C Blok 49

Yenimahalle/ANKARA 06105

SSHYB Tarih/No: 27.07.2017 / 52253

+90 312 397 83 70

- Yedek parçalar da dahil olmak üzere onarım maliyetleri ve hatasız bir ürün veya ürün parçasının teslimatı için posta masrafları Garanti Veren tarafından karşılanacaktır. Garanti Veren veya ülkeye özgü KitchenAid müşteri hizmetleri merkezi kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesini talep ederse Garanti Veren ayrıca kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesine ilişkin posta maliyetlerini de karşılayacaktır.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için tüketicinin, ürünü satın aldığını gösteren makbuzunu veya faturasını ibraz etmesi gerekir.

2. GARANTİNİN SINIRLANDIRILMASI

- Garanti, yalnızca özel amaçlar için kullanılan ürünler için geçerlidir; profesyonel veya ticari amaçlar için kullanılan ürünler için geçerli değildir.
- Garanti; normal aşınma ve yıpranma, yanlış veya kötü amaçlı kullanım, kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün yanlış elektrik voltajında kullanılması, geçerli elektrik yönetmeliklerine aykırı kurulum ve çalıştırma ile güç kullanma (ör. kaseler) durumunda geçerli değildir.
- Garanti, değiştirilmiş veya dönüştürülmüş ürünler (ör. 120 V ürünlerin 220-240 V ürünlere dönüştürülmesi) için geçerli değildir.
- Garanti hizmetlerinin sağlanması, Garanti süresini uzatmaz ve yeni bir Garanti süresi başlatmaz. Takılan yedek parçaların garanti süresi, komple ürün için geçerli Garanti süresi ile sona erer.

KitchenAid müşteri hizmetleri merkezleri, Garanti süresinin sona ermesinden sonra veya Garantinin geçerli olmadığı ürünler için soru sorma ve bilgi alma amacıyla son müşteri tarafından kullanılabilir. Web sitemizden daha fazla bilgiye erişebilirsiniz:

www.kitchenaid.eu

ÜRÜN KAYDI

Yeni KitchenAid cihazınızı hemen kaydedin: <http://www.kitchenaid.eu/register>