

BRUKSANVISNING

**FØR AVTREKKSVIFTEN TAS I BRUK
MILJØINFORMASJON
FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD
BRUK AV AVTREKKSVIFTEN
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
FEILSØKINGSLISTE
SERVICE
INSTALLASJON**

FØR AVTREKKSVIFten TAS I BRUK

- **For å få best mulig utbytte av ventilatoren, les denne bruksanvisningen nøyde og ta vare på den for fremtidig referanse.**
- Dette apparatet er blitt utformet for bruk for voksne.
- Barn og uegnede personer må ikke bruke apparatet uten tilsyn. La aldri barn leke med apparatet.
- Materialet i emballasjen (plastposer, polystyrolbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Kontroller at ventilatoren ikke har lidd noen skade under transport.
- Sørg for at installasjonen, den elektrisk tilkoplingen og tilkoping av utløpsrør blir utført av en autorisert fagmann i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.

MILJØINFORMASJON

1. Emballasjen

Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet . Kildesorter i henhold til lokale forskrifter. Materialet i emballasjen (plastposer, polystyrolbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.

2. Apparatet

Dette apparatet er merket i overensstemmelse med EU-direktivet 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Ved å sørge for at apparatet blir avsatt på korrekt måte, bidrar brukeren til å forbygge negative helse- og miljøkonsekvenser.

Symbolet  på produktet, eller i den medfølgende dokumentasjonen viser at dette apparatet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men at det må leveres inn til egen innsamlingsstasjon for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater.

Man må kvitte seg med apparatet som angitt i lokale renovasjonsforskrifter.

For videre informasjon om behandling, gjenbruk og resirkulering av dette produktet må man kontakte komunen, det lokale avfallsselskapet, eller butikken der apparatet er blitt kjøpt.



FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

1. **Før man går i gang med enhver form for rengjøring eller vedlikehold må man fjerne all strømtilgang ved enten å trekke ut kontakten eller slå av hovedbryteren.**
2. Luften som suges opp av avtrekksviften må elimineres gjennom utslippsrøret til varmeanlegget, eller til et apparat som ikke er elektrisk drevet.
3. **Flamer ikke mat under ventilatoren. Bruk av åpen flamme kan medføre brann.**
4. **Man må aldri la stekepannen stå uten tilsyn når man steker eller friterer mat fordi stekeoljen kan bli så varm at den tar fyr.**
5. Jevnlig vedlikehold garanterer at avtrekksviften fungerer godt og riktig.
6. Dersom avtrekksviften og ild brukes samtidig må man sørge for at det negative trykket i rommet ikke overstiger 4 Pa (4×10^{-5} bar). Av denne grunn må man sørge for at rommet er tilstrekkelig uthveltet.
7. Dersom avtrekksviften (ventilatoren) blir brukt sammen med andre apparater som ikke er elektrisk drevet, må det negative trykket i rommet ikke overstige 4Pa (4×10^{-5} bar). Av denne grunn må man sørge for at rommet er tilstrekkelig uthveltet.
8. Rommet må ha tilstrekkelig lufttilgang når avtrekksviften blir brukt sammen med andre apparater som er gassdrevne, eller drevne av andre forbrenningssystemer.
9. Tørk jevnlig av overflaten til avtrekksviften for å bli kvitt smuss. Filteret må rengjøres regelmessig og skiftes ved behov. Bruk ikke brennbart materiale i avtrekket.
10. **Dersom tilførselsledningen skulle være skadd må den byttes ut av produsentens tekniske assistanse eller av en faglært tekniker, slik at all risiko unngås.**

Merknad: Ved alle installasjonsprosedyrer og alt vedlikehold av ventilatoren må man bruke arbeidshansker.

Konformitetsserklæring

Dette produktet er utviklet, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med

- kravene til sikkerhet i "Lavspenningsdirektivet" 73/23/CEE
- Sikkerhetskravene i direktivet "EMC"-direktivet 89/336/EEC, senere endret i direktivet 93/68/EEC.

BRUK AV AVTREKKSVIFTEL

Vi anbefaler at man slår på avtrekksviften i noen minutter før man begynner å lage mat, og å la den stå på i minst 5 minutter etter at man er ferdig.

1. I de modellene der denne finnes må man trekke ut dampoppsamleren (dette vil bedre ytelsene til avtrekksviften).
2. Still inn hastighetsbryteren etter den mengden damp og os som må suges opp.
3. Slå av avtrekksviften 5 minutter etter at man er ferdig med matlagingen.
4. Lukk dampoppsamleren (der denne finnes).

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Før man går i gang med enhver form for rengjøring eller vedlikehold må man fjerne all strømtilgang ved enten å trekke ut kontakten eller slå av hovedbryteren.

Fettfilter

- **Filteret som er i et oppsugende og fettavstøtende materiale** må vaskes i varmt såpevann en gang hver måned. (la det ligge i bløt i 1 -2 timer, unngå å vri det, la det deretter tørke før det settes tilbake på plass. Eventuelt kan man gjenta operasjonen, og så bytte ut med et nytt filter hver 5. eller 6. gang det blir vasket).
- **Fettfilteret av papir** må byttes ut en gang hver måned.
- **Fettfilteret av papir med metningsindikatorer** må byttes minst annen hver måned, eller når fargen i overflaten blir synlig gjennom åpningene i risten på ventilatoren.
Papirfilteret har farge på ene siden og denne fargen må ikke være synlig gjennom gitteråpningene når man setter filteret på plass i avtrekksviften.
- Fettfilteret av metall må vaskes for hånd en gang i måneden, eller på et kort program ved lav temperatur i oppvaskmaskin. La det deretter tørke før det settes på plass. Ved vask i oppvaskmaskin kan det hende fettfilteret blir grålig på farge, men det vil fungere akkurat like bra for det.

Hver gang man starter med rengjøring eller bytting av fettfilteret må man også gjøre rent de andre synlige delene av avtrekksviften.

Kullfilter

(“Oppsugingsversjonen”, se neste side)

Kullfilteret kan verken vaskes eller gjenvinnes. I noen tilfeller kan karbonfilteret vaskes, men dette kun gjelder når det er spesifisert i den medfølgende “Produktbeskrivelsen”.

Kullfilteret må ved normal bruk

hver 6. måned (Rektangulært kullfilter)

hver 4. måned (Rundt kullfilter).

Skifte av lyspærer

1. Før man berører lyspærerene må man forsikre seg om at de er avkjølte. For å bytte dem ut kontrollerer man Watt-styrken.
2. Trekk ut dampoppsamleren (der denne medfølger).
3. Åpne risten eller lysdekslet og fjern fettfilteret.
4. Fjern den utbrente lyspæren og bytt den ut med en nye en med samme styrke, og sette så risten, lysdekslet, eller fettfilteret av metall tilbake på plass

Rengjøring av avtrekksviften

Rengjør med en myk klut fuktet med rødsprit, eller flytende rengjøringsmiddel som ikke er for konsentrert. Bruk aldri etsende produkter. Unngå fullstendig bruk av høytrykkspsykere eller damprensemaskiner.

Advarsel! Dersom man ikke følger rengjøringsanvisningene for avtrekksviften, eller anvisningene for bytting og rengjøring av filtrene, vil dette meføre brannfare.

FEILSØKINGSLISTE

Avtrekksviften virker ikke:

- Står støpslet ordentlig i stikkontakten?
- Er det strømstans?
- Er sikringen gått?

Dersom avtrekkskraften ikke er tilstrekkelig:

- Er det blitt valgt riktig hastighet?
- Bør filtrene rengjøres eller skiftes?
- Er avtrekket tilstoppet?

Lyspæren virker ikke:

- Bør den skiftes?
- Er den riktig montert?
- Er det gått en sikring?

Man må ikke forsøke å reparere avtrekksviften på egen hånd. Man kan på egen hånd kun gjøre noe med de problemene som er beskrevet over.

SERVICE

Før Service tilkalles

1. Sjekk om du kan løse problemet selv (se "Feilsøkingsliste").
2. Slå av og på igjen apparatet for å se om feilen har rettet seg.
3. Hvis ventilatoren fortsatt ikke virker som den skal, tilkall Service.

Oppgi:

- hva som er feil,
- modellen på apparatet,

- fullstendig adresse,
- ditt telefonnummer.
- Servicenummeret (tallet som står etter ordet SERVICE, på typeskiltet som er plassert inni ventilatoren, bak fettfilteret).

SERVICE



0000 0000 00000

INSTALLASJON

Før man installerer avtrekksviften må man følge nøyde de oppgitte minimumsavstandene til komfyrtoppen, og følge anvisningene punkt for punkt som beskrevet i installasjonsanvisningen. Dersom installasjonsveileddingen for gassapparatet krever en større avstand enn den som er oppgitt, må denne avstanden overholdes.

Avtrekksrøret og klemmene følger ikke med og må bestilles separat.

Oppsugningsversjon

(A - se installasjonsanvisningen)

Dampen blir suget opp og ført ut i friluft ved hjelp av et avtrekksrør som festes til koplingsringen.

Diameteren til avtrekksrøret må være likt diameteren til koplingsringen.

Dersom man bruker eller det er beregnet å bruke en lukkeventil for røyk og os, må man kontrollere at denne kan fritt åpnes og lukkes etter at avtrekksrøret er ferdig installert.

Avtrekksviften må være utstyrt med enten en (over) eller to avtrekksåpninger (over og bak).

Ventilatoren er generelt beregnet for bruk med avtrekksåpningen over.

1. Koplingsringen må befinner seg i denne øvre avtrekksåpningen.

Bruk av den bakre avtrekksåpningen (for de modellene dette gjelder).

1. Fjern, dersom denne finnes, proppen som lukker den bakre avtrekksåpningen og koplingsringen.

2. Enkelte modeller har en avleider i plast som kan hindre passasjen til den bakre avtrekksåpningen. Denne må eventuelt fjernes.

3. Monter koplingsringen på den bakre avtrekksåpningen.

4. Monter proppen (dersom denne finnes) i den øvre åpningen.

Advarsel! Dersom ventilatoren er utstyrt med kullfilter, må dette fjernes.

Kontroller at bryteren inne i avtrekksviften (dersom en slik er montert) befinner seg i posisjonen "**A**" **Avtrekksoppusging**; i motsatt fall må man vri den i denne posisjonen.

Filterversjon

(F - se også installasjonsanvisningen)

Lufta filtreres gjennom et kullfilter og så ført ut i rommet igjen. Den filtrerte luften blir sendt opp mot taket på kjøkkenet.

Advarsel! Dersom ikke ventilatoren er utstyrt med kullfilter, må dette anskaffes og monteres før bruk.

Kontroller at bryteren inne i avtrekksviften (dersom en slik er montert) befinner seg i posisjon "**F**" **Filtrering**; i motsatt fall må man vri den i denne posisjonen.

Dersom det medfølger propplukker man den øvre avtrekksåpningen med denne.

Elektrisk tilkobling

Før avtrekksviften koples til strømnettet, må man forsikre seg om at spenningen som er oppgitt på typeskiltet svarer til nettspenningen i boligen.

Typeskiltet finner man inne i avtrekksviften, bak risten.

Avtrekksviften kan utstyres med en standardplugg, dersom dette er tilfellet, må den settes inn i en veggekontakt som er lett å nå.

Dersom ikke ventilatoren er utstyrt med plugg, kan man enten bruke en annen som er i samsvar med gjeldende normer, eller benytte en forskriftsmessig topols-bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm, plassert på et tilgjengelig sted.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for problemer som måtte oppstå som følge av at man ikke har fulgt anvisningene.