

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Elektrikli ev aletleri kullanılırken aşağıdakileri içeren temel güvenlik önlemlerinin daima uygulanması gerekir:

1. Tüm talimatları okuyun. Mutfak aletinin yanlış kullanımı kişisel yaralanmalara neden olabilir.
2. Sadece Avrupa Birliği: Cihazlar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı kişiler ya da deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, bu kişiler gözetim altında tutulduđu veya cihazın güvenli kullanımı hakkında önceden bilgilendirildiđi ve ilgili tehlikeleri anlamaları sađlandıđı taktirde kullanılabilir.
3. Sadece Avrupa Birliği: Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılamaz. Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
4. Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için cihazın Tabanını, USB Adaptörünü, USB Kablosunu veya Pili suya ya da başka bir sıvının içine koymayın.
5. Cihazı ıslak yüzeylerde kullanmayın. Yađmura maruz bırakmayın; iç mekanda saklayın.
6. Kablosuz El Süpürgeziniz oyuncađ olarak kullanılmasına izin vermeyin. Cihaz, çocuklar tarafından veya çocukların yanında gözetim altında kullanılmalıdır.
7. Saçlarınızı, bol giysilerinizi ve parmaklarınızı açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç telleri iç hareketli parçalara takılabilir.
8. Bu ürünü yalnızca kullanım amacına uygun şekilde ve bu kılavuzda önerilen aparatlarla kullanın.
9. Hasarlı bir kablo veya USB Adaptörü kullanmayın. Cihaz olması gerektiđi gibi çalışmıyorsa, düşürüldüyse, suya düştüyse, hasar gördüyse, açık havada bırakıldıysa servis merkezine götürün.
10. KitchenAid tarafından önerilmeyen veya satılmayan aparatların/aksesuarların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir. Bu, cihaz ve aksesuarların güvenliđinin korunmasını sađlar.
11. USB adaptörünü veya cihazı elleriniz ıslakken kullanmayın.
12. Açıklıklara herhangi bir nesne koymayın.

13. Kablosuz El Süpürgesini açıklıklar tıkalı iken kullanmayın; toz, tiftik, saç teli ve hava akışını azaltabilecek herhangi bir şeyden uzak tutun.
14. Kablosuz El Süpürgesini benzin gibi yanıcı veya kolay tutuşan sıvıları temizlemek için veya bunların mevcut olabileceği alanlarda kullanmayın.
15. Cihazla sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya dumanı tüten hiçbir şeyi temizlemeyin.
16. Kablosuz El Süpürgesini kap ve/veya filtreler yerinde değilken kullanmayın.
17. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları değiştirmeden veya cihazı saklamadan önce cihazın Pili çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, cihazın yanlışlıkla AÇILMASI riskini azaltır.
18. Yanlışlıkla çalıştırmayı önleyin. Pili takmadan, cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun.
19. Yalnızca KitchenAid tarafından belirtilen şarj aletiyle şarj edin. Bir Pil türü için uygun olan şarj aleti, başka bir Pille kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
20. Cihazları yalnızca KitchenAid 12 V Pil ile kullanın. Başka bir Pilin kullanılması yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.
21. Kullanılmıyorken Pili ataş, bozuk para, anahtar, çivi, vida gibi diğer metal nesnelere ya da bir terminalden diğerine bağlantı kurabilen diğer küçük metal nesnelere uzak tutun. Pil terminallerinin kısa devre yapması yanıklara veya yangına neden olabilir.
22. Olumsuz koşullar altında Pilden sıvı sızabilir; temas etmekten kaçınin. Kazara temas olursa suyla yıkayın. Sıvı, gözlere temas ederse tıbbi yardım da alın. Pilden çıkan sıvı, tahrişe veya yanıklara neden olabilir.
23. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış bir Pili veya cihazı kullanmayın. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış piller; yangın, patlama veya yaralanma riski ile sonuçlanabilecek öngörülemez davranışlar sergileyebilir.
24. Pili veya cihazı ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Pilin ateşe veya 129°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalması patlamaya neden olabilir.

25. Tüm şarj talimatlarına uyun ve Pili veya cihazı talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin. Uygun olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj edilmesi Pile zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
26. Hasarlı Pillere hiçbir zaman servis işlemi uygulamayın. Pillerin servisi yalnızca üretici veya yetkili servis sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilmelidir.
27. Parçaları takıp çıkarırken veya temizleme işleminden önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
28. Kabloyu çekmeyin veya cihazı kablodan tutarak taşımayın. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
29. Merdivenlerde temizlik yaparken çok dikkatli olun.
30. Cihazın veya Pilin üzerinde değişiklik yapmayın veya onarmaya çalışmayın.
31. Uzatma kablosu kullanmayın. Adaptörü doğrudan bir güç kaynağına takın.
32. Boş Pilleri cihazdan çıkarın ve güvenli bir şekilde atın.
33. Cihaz uzun süre kullanılmadan saklanacaksa Pili çıkarın.
34. Pil sızıntı yaparsa Pili cihazdan çıkarın ve tekrar kullanmayın.
35. Şarj etmeden önce, şarj edilebilir Pilleri cihazdan çıkarın.
36. **UYARI:** Yalnızca pazarın onayladığı USB Adaptörüyle kullanın.
37. Bu cihaz, evde ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personelin kullandığı mutfak alanlarında;
 - çiftlik evlerinde;
 - oteller, pansiyonlar ve diğer konaklama ortamlarındaki müşteriler tarafından;
 - oda-kahvaltı türü hizmet sunan işletmelerde.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Garanti bilgileri de dahil olmak üzere ürün bilgileri, talimatlar ve videolar hakkındaki tüm ayrıntılar için www.KitchenAid.eu adresini ziyaret edin.

ELEKTRİK GEREKSİNİMLERİ

USB Adaptörü:

Giriş: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 0,5 A

USB Çıkışı: 5 VDC, 2 A

Önerilen ortam şarj sıcaklığı: 5-40°C

Harici Pil (Lityum İyon): 5KRB12

Nominal Gerilim: 10,8 VDC

Maksimum Gerilim: 12 VDC

NOT: USB Adaptör, güç kaynağına tam olarak uymazsa yetkili bir elektrik teknisyeni ile iletişime geçin. USB Adaptörün üzerinde herhangi bir şekilde değişiklik yapmayın.

NOT: Pilleri veya ürünleri sıcaklığın 10°C'nin altında veya 40°C'nin üzerinde olduğu yerlerde kullanmayın ya da saklamayın.

LİTYUM İYON PİLE ÇALIŞAN ÜRÜNLERİN BERTARAF EDİLMESİ

Pille çalışan ürünleri daima federal, eyalet düzeyinde veya yerel düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin. Geri dönüşüm konuları için bulunduğunuz bölgedeki bir geri dönüşüm şirketiyle iletişim kurun.

BAŞLARKEN

İLK KULLANIM ÖNCESİNDE

1. Pili tam olarak şarj olana kadar şarj edin.
2. Tüm parçaları ve aksesuarları temizleyin (bkz. "Bakım ve Temizlik" bölümü).
3. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

NOT: Ürünün üzerinde biraz toz olabilir. Bunun nedeni ambalajda kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerdir. Bu toz, yumuşak bir havluyla temizlenebilir.

PİLİ ŞARJ ETME

USB KABLOSUNUN KULLANIMI

1. USB Kablosunu adaptöre takın. USB Kablosunun diğer ucunu Pile takın.
2. USB Adaptörü bir güç kaynağına takın.

ÜRÜN KULLANIMI

ÖNEMLİ: Kullanmadan önce Pilin şarj edildiğinden emin olun.

1. Pili takmadan önce Güç Düğmesinin (⏻) kapalı olduğundan emin olun.
2. Pili, cihazın alt kısmında bulunan Pil yuvasına takın ve hizalandığından emin olun. LED yanar ve beş saniye boyunca Pil seviyesini gösterir, ardından söner.
3. Filtre ve Süzgeci Kir Kabına takın. Kir Kabını Süpürge Tabanına çevirerek yerine sabitleyin.
4. Temizlik için Aralık Temizleme Aletini veya Geniş Açılı Aleti takın.
5. Üniteyi normal hızda AÇMAK için Güç Düğmesine (⏻) basın ve Yüksek Hız işlevini etkinleştirmek için Yüksek Hız Düğmesine basın.
6. Normal hıza geri dönmek için Yüksek Hız Düğmesini bırakın ve üniteyi kapatmak için tekrar Güç Düğmesine (⏻)basın.
7. Pili çıkarmak için Pil Kilitini Açma Düğmesini basılı tutun.

NOT: Ünite kapalıyken Kablosuz El Süpürgesini Yüksek hızda AÇMAK için düğmeyi basılı tutun.

NOT: Kablosuz El Süpürgesini yalnızca kuru nesnelere kullanın. Islak nesnelere temizlemek için süpürgeyi kullanmayın.

NOT: Kablosuz süpürge ince tozları temizlemek için tasarlanmamıştır. İnce toz, filtreyi kısa sürede tıkayarak performans kaybına yol açar. Performans kaybı meydana gelirse filtreyi inceleyin ve temizleyin.

BAKIM VE TEMİZLİK

ÖNEMLİ: Parçaları takıp çıkarırken veya temizleme işleminden önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin. Parçaları takıp çıkarmadan veya temizlik işleminden önce Pili çıkarın.

Kir Kabını boşaltmak ve filtreyi temizlemek için:

1. Pili çıkarın.
2. Kilidi açmak için döndürün ve Kir Kabını boşaltmak için çıkarın.
3. Kir kabındaki pislikleri çöp kutusuna boşaltın.
4. Filtre ve Süzgeç Düzenliğini kir kabından çekip çıkarın. Temizlenene kadar ılık su altında yıkayarak temizleyin. Tekrar kullanmadan önce en az 24 saat boyunca havayla kurumaya bırakın.
5. Filtreyi ve Süzgeci Kir Kabına geri takın ve ardından kir Kabını yerine oturtun.


NOT: Kağıt filtrenin düzenli olarak değiştirilmesi gerekir ve istenirse ön filtre de değiştirilebilir. Yedek filtre aksesuar olarak mevcuttur.

KABLOSUZ EL SÜPÜRGESİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN:


Videolar ve Kablosuz El Süpürgeyi kullanma ve temizleme ile ilgili ipuçları içeren ek talimatlar için www.kitchenaid.com/quickstart adresini ziyaret edin.

ELEKTRİKLİ EKİPMAN ATIK TASFİYESİ

AMBALAJ MATERYALİNİN ATILMASI

Ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir olup geri dönüşüm sembolü  ile işaretlenmiştir. Bu nedenle ambalajın farklı kısımlarının sorumlu bir şekilde, atık tasfiyesini yöneten yerel yönetim düzenlemelerine tamamen uygun olarak tasfiye edilmesi gerekmektedir.

ÜRÜNÜN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

- Bu cihaz; Elektrikli ve Elektronik Atık Ekipman Direktifi (WEEE) dahil AB ve Birleşik Krallık'taki yasalarla uyumlu olarak işaretlenmiştir.
- Bu ürünün doğru bir şekilde tasfiye edilmesini sağlayarak bu ürünün uygunsuz şekilde atığa ayrılmasından kaynaklanan, çevre ve insan sağlığının maruz kalacağı olası olumsuz sonuçları önlemiş olacaksınız.
- Ürün veya birlikte verilen belgeler üzerindeki  simgesi, bu ürünün ev atığı olarak işlem görmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşüm için toplandığı uygun bir merkeze götürülmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu ürünün işlem görmesi, geri kazandırılması ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel kurumlara, ev atığı tasfiye hizmetleri veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.

UYGUNLUK BEYANI

AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN

Bu cihaz aşağıdaki EC Direktiflerinin güvenlik gerekliliklerine uygun şekilde tasarlanmış, oluşturulmuş ve dağıtılmıştır: 2014/35/AB sayılı Düşük Gerilim Direktifi, 2014/30/AB sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi, 2009/125/EC sayılı Ecodesign Direktifi, 2011/65/AB sayılı RoHS (Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması) Direktifi ve müteakip değişiklikler.

KITCHENAID GARANTISI (“GARANTI”) HÜKÜMLERİ

Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belçika adresli KitchenAid Europa, Inc. (“Garanti Veren”), tüketici olan son müşteriye aşağıdaki hükümler uyarınca bir Garanti verir.

Garanti: (i) ürünün değiştirilmesini talep etme, (ii) ürünün ücretsiz olarak onarılmasını talep etme veya (iii) üründeki kusurla orantılı indirim talep etme ve (iv) imalatçı/ithalatçıya ürünü iade etmeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden cayma dahil olmak üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca son müşterinin ürünün imalatçısına veya ithalatçısına karşı sahip olduğu yasal garanti haklarına ek olarak uygulanır ve bunları sınırlandırmaz veya etkilemez.

1. KAPSAM VE GARANTI HÜKÜMLERİ

- Garanti Veren, bir tüketicinin Avrupa Ekonomik Alanı, Moldova, Karadağ, Rusya, İsviçre veya Türkiye ülkelerindeki bir KitchenAid-Group satıcısından veya şirketinden satın aldığı Bölüm 1.b) kapsamında belirtilen ürünler için Garanti verir.
- Garanti süreleri satın alınan ürüne bağlıdır ve aşağıdaki gibidir:

Satın alma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bir Yıllık tam garanti.

- Garanti süresi, satın alma tarihinde, yani bir tüketicinin ürünü bir KitchenAid-Group bayisinden veya şirketinden satın aldığı tarihte başlar.
- Garanti, ürünün hatasız niteliğini kapsar.
- Garanti süresi boyunca bir kusur meydana gelirse Garanti Veren, tüketiciye bu Garanti kapsamında kendi tercihiyle bağlı olarak aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:
 - Kusurlu ürünün veya ürün parçasının onarımı veya
 - Kusurlu ürünün veya ürün parçasının değiştirilmesi. Bir ürün artık mevcut değilse Garanti Veren, ürünü eşdeğer veya daha yüksek değerli bir ürünle değiştirme hakkına sahiptir.
- Tüketici, Garanti kapsamında bir talepte bulunmak isterse www.kitchenaid.com.tr (Telefon numarası: +90 312 397 35 17) adresinde bulunan ülkeye özel KitchenAid servis merkezleri veya doğrudan KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belçika adresinde bulunan Garanti Veren ile iletişime geçmelidir.

İTHALATÇI BİLGİSİ:

İPEK GIDA DTM. ELK. EŞYA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Macun Mah. Batı Bulvarı ATB İş Mrkz.
No:1 C Blok 49
Yenimahalle/ANKARA 06105
SSHYB Tarih/No: 27.07.2017 / 52253
+90 312 397 83 70

- Yedek parçalar da dahil olmak üzere onarım maliyetleri ve hatasız bir ürün veya ürün parçasının teslimatı için posta masrafları Garanti Veren tarafından karşılanacaktır. Garanti Veren veya ülkeye özgü KitchenAid müşteri hizmetleri merkezi kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesini talep ederse Garanti Veren ayrıca kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesine ilişkin posta maliyetlerini de karşılayacaktır.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için tüketicinin, ürünü satın aldığı gösteren makbuzunu veya faturasını ibraz etmesi gerekir.

2. GARANTİNİN SINIRLANDIRILMASI

- Garanti, yalnızca özel amaçlar için kullanılan ürünler için geçerlidir; profesyonel veya ticari amaçlar için kullanılan ürünler için geçerli değildir.
- Garanti; normal aşınma ve yıpranma, yanlış veya kötü amaçlı kullanım, kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün yanlış elektrik voltajında kullanılması, geçerli elektrik yönetmeliklerine aykırı kurulum ve çalıştırma ile güç kullanma (ör. kaseler) durumunda geçerli değildir.
- Garanti, değiştirilmiş veya dönüştürülmüş ürünler (ör. 120 V ürünlerin 220-240 V ürünlere dönüştürülmesi) için geçerli değildir.
- Garanti hizmetlerinin sağlanması, Garanti süresini uzatmaz ve yeni bir Garanti süresi başlatmaz. Takılan yedek parçaların garanti süresi, komple ürün için geçerli Garanti süresi ile sona erer.

KitchenAid müşteri hizmetleri merkezleri, Garanti süresinin sona ermesinden sonra veya Garantinin geçerli olmadığı ürünler için soru sorma ve bilgi alma amacıyla son müşteri tarafından kullanılabilir. Web sitemizden daha fazla bilgiye erişebilirsiniz: www.kitchenaid.eu

ÜRÜN KAYDI

Yeni KitchenAid cihazınızı hemen kaydedin: <http://www.kitchenaid.eu/register>