

A. Chladiaci priestor

1. Filter vo ventilátore
2. Osvetlenie
3. Police / Priestor s policami
4. Systém studeného vzduchu Multi-flow
5. Chladné oddelenie (najvhodnejšie pre mäso a ryby) alebo "Nula stupňov" (Umožňuje dlhšie uchovanie čerstvých potravín)
6. Výrobný štítok s obchodným menom
7. Zásuvka na ovocie a zeleninu
8. Priehradka zásuvky na ovocie a zeleninu
9. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
10. Stojan na vajčka
11. Priehradka
12. Priehradky vo dverách

B. Priestor mrazničky

13. Skladovacie koše na mrazené potraviny
14. Police
15. Stredný kôš (oblasť zmrazovania)
16. Miska na ľad a/alebo chladiaca vložka
17. Tesnenia dverí
18. Podnosy na dverách na krátkodobé uloženie pizze alebo iných mrazených potravín (úložný priestor s označením 2**)

C. Ovládací panel

Antibakteriálna ochrana (v závislosti od modelu):

- Antibakteriálny filter vo ventilátore (1)
- Antibakteriálny prípravok v zásuvke na ovocie a zeleninu (7)
- Tesnenia dverí sú vyrobené z materiálu, ktorý bráni rozmnožovaniu baktérií (17).

Poznámky:

- V závislosti od modelu sa počet a druh príslušenstva môže meniť.
- V prípade výpadku dodávky elektriny chladiace vložky napomáhajú dlhšie udržiavať optimálnu skladovaciu teplotu.
- Všetky police a priečky sa dajú vybrať.
- Vnútrnú teplotu spotrebiča ovplyvňuje teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí, ako aj umiestnenie spotrebiča. Pri nastavovaní teploty berte do úvahy aj tieto faktory.
- Príslušenstvo spotrebiča nie je vhodné na umývanie v umývačke riadu.
- Po vložení potravín sa uistite, že sú dvere priestoru mrazničky dobre zatvorené.

ZVÄČŠENIE ÚLOŽNÉHO PRIESTORU


Priestor mrazničky sa dá používať aj bez košov/zásuvek, čím sa zväčšuje úložný priestor na uloženie väčších potravín. Potraviny môžete uložiť priamo na rošty.

POLICE HYDROSENSE (v závislosti od modelu)

Police **HydroSense** sú špeciálne vytvarované tak, aby vytvorili prekážku, ktorá zadržáva rozliate tekutiny, zjednodušuje čistenie a zabraňuje, aby kvapaliny stiekli na nižšie police.

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Upevnite vymedzovacie vložky (ak sú súčasťou výbavy) na hornú časť kondenzátora na zadnej stene spotrebiča.



Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na niekoľko sekúnd sa zobrazia všetky ikony.

Zobrazí sa blikajúce pôvodné nastavenie teploty mraziaceho priestoru (-18 °C) a na displeji chladiaceho priestoru sa zobrazí teplota +5 °C (hodnota nastavená výrobcom)

Počas chodu spotrebiča za účelom dosiahnutia teploty nastavenej výrobcom zaznieva zvukový signál a na displeji mraziaceho priestoru bliká symbol teploty (- -). To signalizuje, že spotrebič ešte nedosiahol optimálnu teplotu na skladovanie potravín.

Stlačte a podržte tlačidlo „Reset“, až kým sa nevyznie zvukový signál.

Keď mraziaci priestor dosiahne teplotu nižšiu ako -12 °C, ikona zmizne a na displeji sa zobrazí teplota -18 °C.

Po uvedení spotrebiča do činnosti treba počkať približne 4 - 6 hodín, kým sa dosiahne správna skladovacia teplota pri bežnom naplnení chladničky.

Upozornenie:

- Ak vložíte potraviny do chladničky pred dosiahnutím vhodnej skladovacej teploty, môžu sa pokaziť.
- Chladiace a mraziace priestory sa nevychladia rýchlejšie, ak nastavíte ovládače chladničky a mrazničky na nižšie ako odporúčané nastavenie.
- Zabudovaný vonkajší ovládač vlhkosti je neustále v činnosti a zabraňuje tak tvorbe vlhkosti na predných okrajoch.

neznepokojíte sa, ak sú predné okraje na dotyk teplé. Vnútrné osvetlenie sa zapne po otvorení dveriek chladničky.

Po 10 minútach od otvorenia dveriek sa osvetlenie vypína.

VENTILÁTOR VYBAVENÝ VYPÍNAČOM

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čo napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.

Pri pôvodom nastavení je ventilátor ZAPNUTÝ.

Odporúča sa nechávať ventilátor zapnutý, aby mohla fungovať funkcia „Fresh Control“ / „ProFresh“, keď teplota prostredia presahuje 27 ÷ 28 °C, keď na sklenených policiach vidno kvapky skondensovanej vody alebo keď je vlhkosť vzduchu veľmi vysoká.

Poznámka

Nezakrývajte prírodné otvory vzduchu.

Nezabudnite ventilátor vypnúť, keď je funkcia Fresh Control / ProFresh vypnutá a zníži sa teplota prostredia.

Ventilátor vypnete stlačením tlačidla (1a).

Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, ten môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom. Vyberte ho zo škatule (v zásuvke na ovocie a zeleninu (označenie 7) a vložte ho do krytu ventilátora (označenie 1b).

Pokyny na výmenu filtra sa dodávajú spolu s filtrom.



POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

Tlačidlá:

1. **Options** - tlačidlo voliteľných funkcií
2. Tlačidlo nastavenia vnútornej teploty mraziaceho priestoru
3. Tlačidlo spotrebič **Zap/Stand-by**
4. Tlačidlo potvrdenia
5. Tlačidlo nastavenia vnútornej teploty chladiaceho priestoru
6. **Reset** - tlačidlo.

Zapnutie spotrebiča: Stlačte a na 3 s podržte tlačidlo „Zap/Stand-by“, čím spotrebič zapnete.

Vypnutie spotrebiča: Znovu stlačte a na 3 s podržte tlačidlo „Zap/Stand-by“.

Nastavenie teploty: Ak chcete zmeniť teplotu vnútri chladiaceho alebo mraziaceho priestoru, stlačte tlačidlo Mrazičnica alebo Chladičnica.

Zobrazenie teploty v chladiacom a v mraziacom priestore.

Teplotu v chladiacom priestore možno nastaviť v rozsahu od +2 °C do +8 °C. Rovnakým spôsobom možno nastaviť teplotu v mraziacom priestore v rozsahu od -16 °C do -24 °C.

ODDELENIE 'NULA STUPŇOV' (v závislosti od modelu)

Oddelenie "Nula stupňov" je špeciálne navrhnuté na udržiavanie nízkej teploty a správnej vlhkosti za účelom čo najdlhšieho uchovania čerstvých potravín (napríklad mäsa, rýb, ovocia a zimnej zeleniny).

Aktivácia a vypnutie oddelenia

Teplota vnútri oddelenia dosiahne po jeho aktivácii približne 0° C.



Aby ste oddelenie aktivovali / vypili, stlačte tlačidlo zobrazené na obrázku.

Rozsvietenie symbolu indikuje prevádzku oddelenia.



Aby oddelenie "Nula stupňov" fungovalo správne, bude nevyhnutné, aby:

- bol zapnutý chladiaci priestor
- teplota chladiaceho priestoru dosahovala hodnoty z intervalu **+2°C až +5°C**
- bola vložená zásuvka, iba tak sa bude dať aktivovať
- neboli zapnuté špeciálne funkcie (Stand-by, Cooling-Off, Vacation - ak sú k dispozícii).

V prípade, že je aktívna niektorá z uvedených funkcií, oddelenie "Nula stupňov" sa musí vyradiť manuálne, pričom treba zaistiť vybratie čerstvých potravín, ktoré sa v ňom nachádzali. Ak oddelenie nevyradíte manuálne, oddelenie sa vypne automaticky po približne 8 hodinách.

Poznámka:

- ak sa symbol po aktivácii oddelenia nerozsvieti, skontrolujte, či je zásuvka vložená správne; ak problém pretrváva, zavolajte autorizované servisné stredisko
- ak je oddelenie aktívne, po otvorení zásuvky by sa symbol na ovládacom paneli mohol vypnúť automaticky. Po vsunutí zásuvky sa symbol opäť rozsvieti
- nezávisle od stavu oddelenia, bude možné počuť slabý zvuk, ktorý treba považovať za normálny
- keď je oddelenie vyradené, jeho vnútorná teplota bude závisieť od teploty v chladiacom priestore. V takom prípade sa odporúča na skladovanie ovocia a zeleniny, ktorá nie je citlivá na chlad (lesné ovocie, jablká, marhule, mrkva, špenát, šalát a pod.).

Dôležité upozornenie: v prípade aktivovanej funkcie a v prítomnosti potravín s vysokým obsahom vody by na policiach mohla kondenzovať voda. V takom prípade funkciu dočasne vypnite.

Vybratie oddelenia "Nula stupňov":

Aby ste dosiahli väčší skladovací priestor v chladničke, oddelenie "Nula stupňov" sa dá vybrať.

Postupujte nasledovne:

- vypnite oddelenie
- vyberte oddelenie a bielu plastovú policu pod ním.



Poznámka: horná polica a bočné police sa nedajú vybrať. Aby ste oddelenie "Nula stupňov", vrátili na miesto, dávajte pozor, aby ste namontovali bielu plastovú policu pod oddelením a až potom vsunuli samotnú zásuvku a zapli funkciu. Aby ste zaistili úsporu energie, odporúča sa vypnúť oddelenie "Nula stupňov" a vybrať oddelenie.

Oddelenie a jeho komponenty pravidelne čistite použitím utierky a vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho detergentu vhodného na čistenie vnútra chladničky (dávajte pozor, aby ste do vody neponorili bielu plastovú policu spod zásuvky).

Pred čistením oddelenia (aj na vonkajšej strane) bude nevyhnutné vytriahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, aby sa prerušilo napájanie oddelenia.

Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

NÁVOD NA VÝBER FUNKCIÍ

Funkcie a nastavenia, ktoré sú k dispozícii pre chladiaci priestor.

Fridge

Chladičnica

Nastavenie teploty chladiaceho priestoru
Dovolenkový režim



Táto funkcia zruší chladenie v chladiacom priestore v prípade dlhej neprítomnosti používateľa.

Ak chcete použiť túto funkciu, niekoľkokrát stlačte tlačidlo „Options“, kým nezačne blikať symbol dovolenkového režimu a voľbu potvrdte tlačidlom „OK“. Aby sa znovu aktivovalo predchádzajúce nastavenie, postup zopakujte. Keď

je funkcia je aktívna, na displeji mraziaceho priestoru sa zobrazuje symbol „ - “.

Dôležité upozornenie: po aktivovaní tejto funkcie vyberte z chladiaceho priestoru všetky potraviny, ktoré by sa mohli pokaziť a dvere nechajte zatvorené, pretože chladnička udržiava vhodnú teplotu, ktorá zabraňuje tvorbe nepríjemného zápachu. Mraziaci priestor bude pokračovať v normálnej prevádzke aj počas dovolenkového režimu.

On-Stand by

Zap/ Stand-by

Táto funkcia slúži na zrušenie prevádzky chladiaceho aj mraziaceho priestoru.

Funkciu stand-by zapnete stlačením a podržaním tlačidla „Zap/Stand-by“ na 3 sekundy. Na oboch displejoch sa zobrazia pomlčky, ktoré indikujú, že spotrebič je v pohotovostnom režime. Aby ste spotrebič znovu uviedli do činnosti, zopakujte vyššie uvedený postup, aby sa na displeji znovu zobrazovala predtým nastavená teplota. Keď je spotrebič v pohotovostnom režime, chladiaci priestor nie je v prevádzke.

Je dôležité pamätať si, že týmto spôsobom sa spotrebič neodpojí od napájania z elektrickej siete.

Funkcie a nastavenia, ktoré sú k dispozícii pre mraziaci priestor

Freezer

Mrazičnica

Nastavenie teploty mraziaceho priestoru



Extra náplň

Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľkého množstva potravín do mraziaceho priestoru. Túto funkciu treba aktívovať 24 hodín pred zmrazovaním čerstvých potravín. Ak chcete použiť túto funkciu, niekoľkokrát stlačte tlačidlo „Options“, kým nezačne blikať symbol Extra náplne a voľbu potvrdíte tlačidlom „OK“.

Potraviny, ktoré treba zmraziť, vložte po 24 hodinách do horného koša mraziaceho priestoru.

Funkcia sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete vypnúť manuálne zopakovaním tohto postupu.

Režim Party

Ak chcete použiť túto funkciu, niekoľkokrát stlačte tlačidlo „Options“, kým nezačne blikať symbol režimu Party a voľbu potvrdíte tlačidlom „OK“.

Táto funkcia umožňuje chladenie nápojov v mraziacom priestore. Po 30 minútach od aktivácie (doba potrebná na vychladenie jednej fľaše s obsahom 0,75 l bez toho, aby sa rozbilo sklo), bude symbol blikať, zaznie zvukový signál a rozsvieti sa displej: vtedy vyberte fľašu a zrušte funkciu stlačením tlačidla „Reset“.

Dôležité upozornenie: fľašu nenechávajte vnútri mraziaceho priestoru dlhšie, ako je potrebné na jej vychladenie.

Indikátor spotrebiča, alarmu alebo porúch

Sense

Funkcia "6th Sense"/"Green Intelligence"

Funkcia „6th Sense"/"Green Intelligence" sa aktivuje automaticky, ak:

- sa do mraziaceho a/alebo chladiaceho priestoru vloží veľké množstvo potravín

- dvere mraziaceho a/alebo chladiaceho priestoru ostali dlho otvorené
- nastalo dlhšie prerušenie dodávky elektrickej energie, v dôsledku čoho sa teplota vnútri spotrebiča zvýši na hodnotu, pri ktorej nemožno bezpečne skladovať potraviny.

Ikona „6th Sense"/"Green Intelligence" zostáva trvalo svietiť.



Funkcia „Zablokovanie tlačidiel"

Táto funkcia bráni zmenám nastavenia alebo náhodnému vypnutiu spotrebiča. Ak chcete zablokovať tlačidlá, stlačte tlačidlo „Options“ na 3 sekundy, kým sa na displeji nezobrazí symbol : na aktiváciu funkcie vás upozorní zvukový signál. Funkciu zrušíte zopakovaním vyššie uvedeného postupu, pričom symbol zhasne.



Porucha a symbol poruchy

(Zavolať prevádzku servisu).



„Fresh Control“ / „ProFresh"

Predvolená hodnota funkcie „Fresh Control“ / „ProFresh“ je aktívovaná a funkcia funguje iba vtedy, keď je ventilátor zapnutý.

Ak chcete zrušiť túto funkciu, niekoľkokrát stlačte tlačidlo „Options“, kým nezačne blikať symbol „Fresh Control“ / „ProFresh“ symbol voľbu potvrdíte tlačidlom „OK“. Funkciu možno znovu aktivovať opakovaním toho istého postupu.

Táto funkcia kontroluje ventilátor v chladničke a optimalizuje uchovávanie potravín pri všetkých podmienkach prostredia.

Aby sa minimalizovala spotreba energie, odporúča sa vypnúť funkciu „Fresh Control“ / „ProFresh“ a ventilátor.



Funkcia indikuje, že je nutné vymeniť antibakteriálny filter

Postup pri výmene filtra je popísaný na prvej strane Popisu spotrebiča.

Po 5 mesiacoch prevádzky sa zobrazí ikona, ktorá indikuje, že filter bude treba čoskoro vymeniť. Po 6 mesiacoch prevádzky zaznie zvukový signál a začne blikať ikona , čo indikuje, že treba vymeniť filter. Po výmene filtra stlačte a podržte tlačidlo „Reset“ na 3 sekundy, aby ikona zhasla. Krátkym stlačením tlačidla „Reset“ možno vypnúť zvukový signál až do času výmeny filtra.

Ikona výmeny filtra sa bude zobrazovať až do obnovenia alarmu filtra stlačením a podržaním tlačidla „Reset“ na viac ako 5 sekúnd. Filter možno kedykoľvek vymeniť a stav ikony filtra možno obnoviť stlačením tlačidla „Reset“ na 3 sekundy. Ikona sa prestane zobrazovať.

Alarmy

V prípade alarmu sa aktivuje zvukový signál.

Alarm zvýšenia teploty

Zaznie zvukový signál a na indikátore teploty mraziaceho priestoru bliká symbol „-“.


Alarm sa aktivuje v týchto prípadoch:

- Spotrebič je prvýkrát alebo po dlhšej dobe zapojený do elektrickej siete
- Prilíši vysoká teplota v mraziacom priestore
- Množstvo potravín vložených do mrazičnice presahuje množstvo uvedené na štítku s technickými údajmi

- Dvierka mraziaceho priestoru ostali dlho otvorené. Zvukový signál vypnete jedným stlačením tlačidla „Reset“.



Signalizácia prerušenia dodávky elektrickej energie

V prípade prerušenia dodávky elektrickej energie chladnička s mrazičkou po obnovení dodávky automaticky monitoruje teplotu mraziaceho priestoru. Ak teplota v mraziacom priestore vystúpi nad hodnotu zmrazovania, spotrebič to bude po obnovení dodávky elektriny signalizovať (vizuálne a zvukovo). Na displeji mraziaceho priestoru sa zobrazí najvyššia teplota dosiahnutá počas prerušenia dodávky energie. Funkciu alarmu obnovíte stlačením tlačidla „Reset“, pričom sa vypne zvukový signál a ikona  zmizne.

Pri tomto alarme sa odporúča postupovať podľa nasledujúcich pokynov:

- Ak sú potraviny v mraziacom priestore rozmrazené, ale ešte stále studené, možno ich premiestniť do chladiaceho priestoru a do 24 hodín skonzumovať.
- Ak sú potraviny v mraziacom priestore zmrazené, znamená to, že sa rozmrazili a po obnovení dodávky elektrickej energie znovu zmrazili, čo má nepriaznivý vplyv na chuť, kvalitu, nutričnú hodnotu a konzumácia takýchto potravín môže byť nebezpečná. Odporúča sa potraviny nejest' a obsah mrazičky vyhodit'.

Signalizácia prerušenia dodávky elektrickej energie poskytuje informáciu o kvalite potravín v mraziacom priestore v prípade prerušenia dodávky energie. Tento systém nezaručuje kvalitu alebo bezpečnú konzumáciu potravín a spotrebiteľ sa musí riadiť vlastným úsudkom pri hodnotení kvality potravín v mraziacom a chladiacom priestore.

Alarm otvorených dverí chladničky

Rozsvieti sa symbol dverí chladničky a zaznie zvukový signál.

Alarm zaznie, keď dvere chladničky ostanú otvorené dlhšie ako 2 minúty. Zvukový signál vypnete stlačením tlačidla „Reset“.

Ak dvere ostanú otvorené dlhšie ako ďalšie 2 minúty, zvukový signál zaznie znovu. Alarmy dverí vypnete zavretím dverí chladničky.

Alarmy prevádzky spotrebiča

V prípade alarmu prevádzky sa v chladiacom alebo mraziacom priestore zobrazia aj ďalšie výstražné symboly v závislosti od miesta poruchy (napr. CF, AL01, AL02, AL03, atď.) Zavolajte servisné stredisko a nahláste kód alarmu.


ČISTENIE

Stlačte tlačidlo Stand-by, ktoré umožní vypnúť spotrebič. Je dôležité zapamätať si, že týmto spôsobom sa spotrebič neodpojí od napájania z elektrickej siete.

Teraz možno chladiaci/mraziaci priestor vyprázdniť a vyčistiť.

ODMRAZOVANIE PRIESTORU MRAZIČKY

No Frost zabezpečujú cirkuláciu studeného vzduchu okolo skladovacích priestorov a predchádzajú tvorbe ľadu, vďaka čomu mrazičku vôbec netreba odmrazovať. Zmrazené výrobky sa nelepia na steny, etikety ostávajú čitateľné a skladovací priestor ostane čistý a úhľadný.

V kombinácii s  sense spotrebič nielenže ovláda snímač, ale smeruje chladiaci výkon tam, kde je potrebný a tak optimalizuje spotrebu energie.

PRAVIDELNÉ ODMRAZENIE ODDLENIA CHLADNIČKY

Odmrazovanie oddelenia chladničky sa vykonáva automaticky.

Prípadné vytvorené vodné kvapky na zadnej časti vo vnútri oddelenia chladničky znamenajú, že automatické odmrazovanie je v činnosti. Voda z námrazy tečie do výtokového otvoru a do odparovacej misky.

VÝMENA ŽIAROVKY OSVETLENIA


(v závislosti od modelu)

OSVETLENIE ŽIAROVKOU

Pred výmenou žiarovky vždy odpojte chladničku od elektrickej siete.

Ak nesvieti vnútorné osvetlenie, bude nevyhnutné:

1. Vybrať kryt žiarovky: vsuňte prsty do bočných vetracích otvorov (1), kryt mierne ohnite a nadvihnite nahor.
2. Skontrolujte žiarovku. V prípade potreby vyskrutkujte vypálenú žiarovku a vymeňte ju za novú (maximálny výkon žiarovky je uvedený na kryte žiarovky).
3. Namontujte kryt žiarovky.



Nenechávajte žiarovku bez krytu.

OSVETLENIE LED ŽIAROVKAMI

Ak vnútorné osvetlenie LED žiarovkami nefunguje, musí ho vymeniť pracovník servisu.

