

### Priestor chladničky

- A. Ventilátor a antibakteriálny a protipachový filter (v závislosti od modelu)
- B. Žiarovka alebo LED osvetlenia (v závislosti od modelu)
- C. Police
- D. Žiarovky LED (v závislosti do modelu)
- E. Krycia polica špeciálneho oddelenia ("Mäso a ryby" alebo "Nula stupňov") (ak je k dispozícii)
- F. Špeciálne oddelenie ("Mäso a ryby" alebo "Nula stupňov") (ak je k dispozícii)
- G. Krycia polica zásuvky/zásuviek na ovocie a zeleninu
- H. Zásuvka/zásuvky na ovocie a zeleninu
- I. Výrobný štítok (na boku zásuvky na ovocie a zeleninu)
- L. Ovládací panel
- P. Oddelenie na mliečne výrobky
- Q. Priehradky na dverách
- R. Stojan na fľaše (ak je k dispozícii)
- S. Stojan na fľaše

**Menej studená oblasť**  
**Oblasť so strednou teplotou**  
**Najchladnejšia oblasť**  
**Oblasť pre ovocie a zeleninu**

### Mraziaci priestor

- M. Horná zásuvka alebo oddelenie (oblasť zmrazovania)
- N. Stredná a spodná zásuvka (oblasť na skladovanie mrazených a hlboko zmrazených potravín)
- O. Náoba na ľadové kocky (ak je vo výbave)

**Poznámka:** Všetky police, priehradky na dverách a stojany sa dajú vybrať.

Najvhodnejšie teploty na skladovanie potravín sú už vopred nastavené vo výrobe

**Predtým, ako začnete spotrebič používať, prečítajte si pozorne aj dodaný návod na používanie. Charakteristiky, technické údaje a obrázky sa môžu meniť v závislosti od modelu.**

### Teplota mraziaceho priestoru

Dajú sa nastaviť rôzne teploty, a to použitím tlačidla "Freezer °C"

### Rýchle zmrazovanie

Treba zapnúť 24 hodín pred vložením veľkého množstva potravín na zmrazovanie v mraziacom priestore. Opakovane stláčajte tlačidlo "Freezer °C", kým sa na displeji nezobrazí „FF“.

Funkcia sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete vypnúť manuálne opätovným stlačením tlačidla.


Nedovoľte, aby sa potraviny, ktoré sa majú zmraziť, dotýkali už zmrazených potravín. V prípade zmrazovania veľkých množstiev potravín by sa mohol aktivovať teplotný alarm (v závislosti od modelu).

### Zastavenie chladenia

Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy sa spustí/zastaví chladenie.

V režime zastaveného chladenia sa rozsvieti kontrolka.

Poznámka: touto funkciou sa nevyradí elektrické napájanie spotrebiča. Táto funkcia nevyradí z činnosti vnútorné osvetlenie, ktoré možno vypnúť stlačením tlačidla pod ventilátorom.



Na displeji sa dá zobraziť teplota v chladiacom priestore (od 2°C po 8°C) alebo teplota v mraziacom priestore (interval -17°C až -24°C). Keď sa na displeji zobrazuje "FF", je aktívna funkcia rýchleho zmrazovania "Fast Freezing".

**Teplotný alarm alebo alarm poruchy**  
Pozrite tabuľku dolu



### Funkcia 6th Sense Fresh Control

Umožňuje, aby spotrebič rýchlo dosiahol podmienky optimálneho uchovania potravín, pokiaľ ide o vnútornú teplotu a vlhkosť spotrebiča. Aby spotrebič fungoval správne, ventilátor musí byť zapnutý. Funkcia sa dá vypnúť/opäť zapnúť (pozri opis Ventilátor).

**Ventilátor.** Pôvodné nastavenie ventilátora je AKTÍVNY. Ventilátor sa dá vypnúť súčasným stlačením tlačidla "Freezer °C" a "Fridge °C" na 3 sekundy. Vypnutá kontrolka 6th Sense Fresh Control indikuje, že ventilátor je vypnutý a preto je vypnutá aj funkcia 6th Sense Fresh Control. Zopakujte tú istú operáciu, aby ste opäť aktivovali funkciu 6th Sense Fresh Control. Ak je teplota prostredia vyššia ako 27°C, bude nevyhnutné, aby bol ventilátor zapnutý, aby zaručil správne uchovanie potravín. Vypnutie ventilátora umožňuje optimalizovať spotrebu energie.

### Teplota chladniaceho priestoru.

Dajú sa nastaviť rôzne teploty, a to použitím tlačidla "Fridge °C"

### Dovolenkový režim

Túto funkciu môžete použiť v prípade dlhobodnej neprítomnosti. Stlačte tlačidlo "Fridge °C" a podržte ho stlačené 3 sekundy, čím funkciu aktivujete/zrušíte. Na displeji sa zobrazí teplota chladniaceho priestoru (+12°C). Po aktivácii funkcie vyberte z chladniaceho priestoru potraviny, ktoré by sa mohli pokaziť a nechajte dvere oboch priestorov zatvorené: v chladiacom priestore sa udrží dostatočne nízka teplota, aby sa zabránilo tvorbe nepríjemného pachu. Mraznička ostane v prevádzke.

### Vypnutie zvukových alarmov

Aby ste zrušili zvukové signály, stlačte tlačidlo "Zrušenie alarmu".

### Zablokovanie tlačidiel

Zablokovanie tlačidiel sa dá aktivovať/zrušiť tak, že stlačíte a tri sekundy podržte stlačené tlačidlo "Reset Alarm", kým zvukový signál nepotvrdí vašu voľbu: na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí "LO". Zaznie zvukový signál a ak počas zablokovania tlačidiel stlačíte ľubovoľné tlačidlo, na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí "LO".

Čo robiť, ak	Možné príčiny:	Riešenia:
Ovládací panel je vypnutý, spotrebič nefunguje.	Môže byť problém s elektrickým napájaním spotrebiča.	Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedošlo k prerušeniu dodávky elektriny</li> <li>- zástrčka je správne vsunutá do zásuvky elektrickej siete a bipolárny spínač elektrického obvodu je v správnej polohe (napr. napájanie spotrebiča)</li> <li>- poistky v domácnosti fungujú správne</li> <li>- nie je poškodený prívodný elektrický kábel</li> </ul>
Iba pre verzie s dvoma displejmi: ovládací panel ostane stále svietiť (aj pri zatvorených dverách), vnútorné osvetlenie nefunguje (alebo bliká) a aktivuje sa zvukový signál (ak nebol predtým vypnutý).	<b>Alarm otvorených dverí chladničky</b> Aktivuje sa, keď dvere chladničky ostanú dlho otvorené.	Aby ste zrušili zvukový signál, stlačte tlačidlo na zrušenie alarmov a aby ste ho úplne vypili, zatvorte dvere chladničky. Pri opätovnom otvorení dverí si overte funkčnosť osvetlenia.
Interné osvetlenie nefunguje.	Ak sú na ovládacom paneli 2 displeje, overte si, či sa neaktivoval alarm pri otvorených dverách chladničky (pozrite predchádzajúci riadok). Vo všetkých ostatných prípadoch môže byť nevyhnutné vymeniť žiarovku.	Modely so žiarovkou: odpojte spotrebič od elektrickej siete, skontrolujte žiarovku a podľa potreby ju vymeňte za novú (pozrite kapitolu "Výmena žiarovky alebo LED"). Modely s diódovým LED osvetlením: zavolajte autorizované servisné stredisko.
Teplota vnútri priestorov nie je dostatočne nízka.	Príčiny môžu byť rôzne (pozrite stĺpec "Riešenia")	Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvere sa správne zatvárajú</li> <li>- spotrebič nie je nainštalovaný blízko tepelného zdroja</li> <li>- nie je nesprávne nastavená teplota</li> <li>- nie je zablokované prúdenie vzduchu cez mriežky na základni spotrebiča</li> </ul>
Na dne chladničky je voda.	Je upchatý odvodný kanálik na rozmrazenú vodu.	Vyčistíte odtokový otvor na vodu z odmrázania spotrebiča (pozrite kapitolu "Údržba a čistenie spotrebiča")
Predný okraj spotrebiča, v mieste tesnenia, je teplý	Nie je to chyba. Je to opatrenie, ktorým sa predchádza kondenzácii vody.	Nemusíte robiť žiadne opatrenia.
Ak nie je možné použiť ovládací panel: pri stlačení tlačidla sa na displejoch alebo na jednom displeji zobrazí správa "CL" alebo "LO".	Je aktívna funkcia  "Zablokovanie tlačidiel".	Funkcie <b>Zablokovanie tlačidiel</b> vypnite podľa pokynov v Stručnej príručke.
Rozsvieti sa červená kontrolka  a zapne sa zvukový signál (ak nebol predtým vypnutý).	<b>Teplotný alarm mraziaceho priestoru</b> Teplotný alarm indikuje, že teplota vnútri priestoru nie je optimálna. Môže sa aktivovať: pri prvom použití spotrebiča, po odmrázení a/alebo čistení spotrebiča, v prípade zmrazovania veľkého množstva potravín alebo keď sa dvere mraziaceho priestoru nezatvárajú dokonale.	Aby ste zrušili zvukový signál, stlačte tlačidlo "Vypnutie zvukových alarmov". Po dosiahnutí optimálnej teploty červená kontrolka zhasne automaticky. Ak sa teplotný alarm nedá zrušiť, zavolajte autorizované servisné stredisko.
Červená kontrolka  bliká, na displejoch alebo na jednom displeji sa zobrazia písmená a aktivuje sa zvukový signál (ak nebol vopred vypnutý).	<b>Alarm pri poruche</b> Alarm indikuje poruchu technického komponentu.	Zavolajte autorizované servisné stredisko. Aby ste zrušili zvukový signál, stlačte tlačidlo "Vypnutie zvukových alarmov".
Aktivuje sa zvukové znamenie, bliká teplotný displej mrazičky a červená kontrolka  (ak je k dispozícii).	<b>Alarm pri výpadku dodávky elektriny (ak je k dispozícii)</b> Aktivuje sa pri dlhšom prerušení elektrického napájania, ktoré spôsobilo zvýšenie teploty v mraziacom priestore. Hodnota, ktorá bliká na displeji mrazičky, je najvyššia dosiahnutá teplota počas prerušenia elektrického napájania.	Aby ste zrušili zvukový signál, stlačte tlačidlo na zrušenie alarmov. Pred konzumovaním potravín skontrolujte ich stav.
Aktivuje sa zvukové znamenie. Červená kontrolka  bliká alebo sa na displeji zobrazí nápis "AF" (v závislosti od modelu).	<b>Opotrebovaný antibakteriálny alebo protipachový filter (ak je k dispozícii).</b> Bude nevyhnutné vymeniť antibakteriálny filter.	Vo výmene antibakteriálneho filtra stlačte a aspoň 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo na zrušenie zvukového signálu: červená kontrolka  zhasne.