



GALVENĀS FUNKCIJAS

Lai atlasītu funkciju, pieskarieties tās nosaukumam. Izmantojiet rotējošo pogu un Confirmation (apstiprinājuma) pogu, lai iestatītu gatavošanas parametrus.

Funkcija	Ikona	Ieteicamie piederumi / Ēdiena kategorijas
Microwave (Mikroviļņu krāsns)		Mikroviļņiem un krāsnij piemērots šķīvis
Grill (Grils)		Augstais statīvs
Forced Air (Gaisa pievadīšana)		Zemais statīvs
Dual Crisp (Dubultā kraukšķīgo ēdienu gatavošana)		Kraukšķīgo ēdienu paplāte paplātes rokturi
Jet Defrost (Ātrā atkausēšana)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi (Kombinācija) Kombinētās funkcijas:		
1. Combi (Microwave + Grill) (Kombinētā (mikroviļņu + grila))		Augstais statīvs
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Kombinētā gaisa pievadīšana (mikroviļņi + gaisa pievadīšana))		Zemais statīvs
Keep Warm (Saglabāt siltu)		Mikroviļņiem un krāsnij piemērots šķīvis
Dual Crisp Fry (Dubultā kraukšķīgo ēdienu cepšana)		Kraukšķīgo ēdienu paplāte paplātes rokturi Augstais statīvs

1/4

ĪPAŠĀS FUNKCIJAS

Pieskarieties nosaukumam vai ikonai vadības pulstī, lai atlasītu funkciju. Sīkāk pār īpašajām funkcijām lasiet Lietošanas norādījumu rokasgrāmatā.

Funkcija	Ikona	Piezīmes
Chef Menu (Šefpavāra ēdienkarte)		Lai aplūkotu šajā ierīcē pieejamo 30 automātisko recepšu sarakstu, dodieties uz šīs īsās pamācības pēdējo lapu. Lietošanas norādījumu rokasgrāmatā ir iekļauts visu recepšu pilnīgs apraksts.
Auto Clean (Automātiskā Tīrīšana)		Šis automātiskās tīrīšanas cikls palīdz iztīrīt mikroviļņu krāsns nodalījumu un likvidēt nepatīkamos aromātus. Lietošanas veidi un padomi ir ietverti Lietošanas instrukcijās.
Special Menu (Speciālā izvēlne)		Šī speciālā izvēlne ļauj raudzēt mīklu, mīkstināt un kausēt sviestu, šokolādi, sieru, u.c.
Stop Turntable (Rotējošās paplātes apturēšana)		Šī funkcija ļauj lietot lielus un četrstūrains traukus, kas ierīcē nevar brīvi griezties. Pieejama tikai dažām funkcijām.

Iepazīstiet visus oriģinālos Whirlpool piederumus!

Apmeklējiet jūsu vietējo Whirlpool tīmekļa vietni.



432E15A004456

MICROWAVE (MIKROVIĻŅI)

- Mikroviļņu funkcija ļauj ātri pagatavot vai uzsildīt pārtiku un dzērienus.
- Nospiediet Microwave (mikroviļņu) pogu, tad izmantojiet grozāmo pogu un Confirmation (apstiprināšanas) pogu, lai izvēlētos jaudas līmeni saskaņā ar tabulu.

Jauda	IETEICAMĀS PIELIETOJUMS
900W	Dzērienu, ūdens, šķidru zupu, kafijas, tējas un citu produktu ar augstu ūdens saturu uzsildīšana. Pazeminiet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums.
750 W	Zivju, gaļas, dārzeņu u.c. gatavošana.
650 W	Tādu ēdienu pagatavošana, kas nav jāapmaisa.
500 W	Pilnīgākai gatavošanai, piemēram, mērču ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu ēdienu pagatavošanai un katlā gatavotu ēdienu pabeigšanai.
350 W	Sautējumu lēna vārīšana, sviesta kausēšana.
160 W	Atkausēšana.
90 W	Saldējuma, sviesta un siera mīkstināšana.

GRILL (GRILĒŠANA)

- Šī funkcija izmanto jaudīgu metāla cauruli, lai gatavotu pārtiku uz grila un iegūtu ēdienus ar ideālu brūnu krāsu. Nospiediet Grill (Grilēšana) pogu, pagrieziet grozāmo pogu, lai atlasītu jaudas līmeni saskaņā ar tabulu zemāk, nospiediet Confirmation (apstiprināšanas) pogu, lai apstiprinātu, un pagrieziet grozāmo pogu, lai iestatītu gatavošanas laiku. Lai sāktu gatavošanas ciklu, nospiediet pogu Jet Start (Ātrā palaišana).

	JAUDAS LĪMENIS
1	Zems
2	Vidējs
3	Augsts

FORCED AIR (GAISA PIEVADĪŠANA)

- Šī funkcija ļauj izgatavot krāsni ceptus ēdienus. Lietojiet šo funkciju, lai pagatavotu merengus, konditorejas izstrādājumus, pīrāgus, suflē, mājputnu gaļu un cepešus.
- Gaisa pievadīšanas funkcija ir paredzēta tam, lai gatavotu ēdienus ar iepriekšējās uzsildīšanas fāzi. Izmantojiet gan ventilatoru, gan grilu ātrai krāsni uzsildīšanai pirms gatavošanas, lai sasniegtu iespējami labākos gatavošanas rezultātus.
- Nospiediet Forced Air (gaisa pievadīšana) pogu un pārejiet uz iepriekšējās sildīšanas fāzi, noregulējiet temperatūru, pagriežot pogu, un, pēc vēlamās temperatūras sasniegšanas, izskanēs skaņas signāls un tiks lūgts pievienot pārtiku. Pēc pārtikas pievienošanas, pagrieziet pogu, lai iestatītu laiku, apstipriniet un uzsāciet gatavošanas ciklu.

DUAL CRISP (DUBULTĀ KRAUKŠĶĪGO ĒDIENU GATAVOŠANA)

- Šī ekskluzīvā Whirlpool funkcija ļauj iegūt lieliskus zeltaini dzeltenus rezultātus ēdiena virspusei un apakšpusei. Izmantojot gatavošanai mikroviļņus un grilu, kraukšķīgo ēdienu gatavošanas plate ātri sasniedz pareizo temperatūru, un sāk aprūrināt ēdienu, padarot to kraukšķīgu.

Manuālajai dubultajai kraukšķīgo ēdienu funkcijai:

- Nospiediet Dual Crisp (Dubultā kraukšķīgo ēdienu gatavošana) pogu un apstipriniet, pagrieziet grozāmo pogu, lai iestatītu gatavošanas laiku, nospiediet Jet Start (ātrās palaišanas) pogu, lai uzsāktu gatavošanas ciklu.

Dubultās kraukšķīgās gatavošanas maizes atsaldēšanas funkcija:

- Nospiediet Dual Crisp (Dubultā kraukšķīgo ēdienu gatavošana) pogu un pagrieziet grozāmo pogu, lai atlasītu P2 dubultās kraukšķīgās gatavošanas maizes atsaldēšanas funkciju, nostipriniet Confirmation (apstiprināšanas) pogu, lai apstiprinātu. Pagrieziet pogu, lai iestatītu svāra vērtību, un nospiediet Ātrās palaišanas pogu, lai uzsāktu gatavošanas ciklu.
- Šādi piederumi jālieto gan ar manuālo dubulto kraukšķīgo ēdienu, gan ar dubulto kraukšķīgo ēdienu maizes atsaldēšanas funkciju:

Piederumi:



-Kraukšķīgo ēdienu gatavošanas paplāte



-Kraukšķīgo ēdienu paplātes rokturis

JET DEFROST (ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA)

- Ātrās atkausēšanas funkcija ļauj ātri atkausēt sasaldētu ēdienu. Nospiediet pogu Defrost (Atkausēt), tad izmantojiet rotējošo pogu un Confirmation (apstiprinājuma) pogu, lai atlasītu vēlamu izvēli tabulas augšpusē.

	PRODUKTU KATEGORIJA
P1	Gaļa
P2	Cālis
P3	Zivis
P4	Dārzeņi
P5	Maize

- Lai panāktu iespējami labākos rezultātus, krāsns mudinās:
 - noregulēt pārtikas svāra vērtību
 - apmaistīt/apgriezt ēdienu, kad vajadzīgs

COMBI (MICROWAVE + GRILL) (KOMBINĒTĀ (MIKROVIĻŅU + GRILA))

•Šī funkcija apvieno karsēšanu ar mikroviļņiem un grilu, ļaujot pagatavot ēdienu ar garoziņu īsākā laikā. Nospiediet Combi (kombinācija) pogu: displejā būs redzams cipars "1", kas atbilst grila + mikroviļņu funkciju kombinācijai. Nospiediet Confirmation (apstiprinājuma) pogu, tad atlasiet jaudas līmeni saskaņā ar turpmāko tabulu.

JAUDAS LĪMENIS	IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS
650 W	Dārzeni
500 W	Lazanja
350 W	Putnu gaļa un zivis
160 W	Gaļa
90 W	Glazēti augļi

DUAL CRISP FRY (DUBULTĀ KRAUKŠĶĪGO ĒDIENU CEPŠANA)

•Šī ekskluzīvā Whirlpool funkcija ļauj vienlaicīgi cept un apcept kraukšķīgus ēdienus. Izmantojiet šo funkciju, lai ātri ceptu un apceptu frī kartupeļus, vistas nagetus, zivi ar maizi un kartupeļu gabaliņus.

	PRODUKTU KATEGORIJA
P1	Frī kartupeļi
P2	Vistas nageti
P3	Panēta zivs
P4	Vistu spārniņi
P5	Kartupeļu daiviņas
P6	Falafels
P7	Pikanta menca ar maizi

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBINĒTĀ GAISA PIEVADĪŠANA (MIKROVIĻŅU + GAISA PIEVADĪŠANA))

•Šī funkcija apvieno gatavošanu ar mikroviļņiem un gaisa pievadīšanu, ļaujot pagatavot krāsni ceptus ēdienus īsākā laikā. Nospiediet pogu Combi (Kombinācija), tad izmantojiet rotējošo pogu un Confirmation (apstiprinājuma) pogu, lai atlasītu ciparu "2" kombinācijai gaisa pievadīšanas + mikroviļņu funkcijai. Izvēlieties pareizu temperatūru un nospiediet Confirmation (apstiprināšanas) pogu, lai apstiprinātu, tad izvēlieties jaudas līmeni saskaņā ar tabulu.

JAUDAS LĪMENIS	IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS
350 W	Mājputnu gaļas, kartupeļu ar mizu, lazanjas un zivju gatavošana
160 W	Gaļas cepetis un augļu kūkas
90 W	Kūkas un maizītes

KEEP WARM (SAGLABĀT SILTU)

•Šī funkcija ļauj uzturēt svaigi pagatavotu ēdienu siltu.
•Temperatūru var noregulēt no 60°C-80°C, skatiet ieteiktās receptes Lietošanas instrukcijās.

CHEF MENU (ŠĒFAVĀRA ĒDIENKARTE)

•Šēfavāra ēdienkarte ir vienkāršs un intuitīvs ceļvedis, kas piedāvā automātiskas receptes, kas katru reizi garantē lieliskus rezultātus.

•Izmantojiet šo Ēdienkarti, lai pagatavotu ēdienus, kas uzskaitīti šīs Īsās pamācības pēdējā lapā. Nospiediet pogu Chef Menu (Šefa ēdienkarte), tad vienkārši atlasiet recepti, un izpildiet norādījumus displejā: Ēdienkarte automātiski pielāgos gatavošanas parametrus, lai panāktu vislabākos rezultātus. Pilnīgs visu Ēdienkartes recepšu apraksts ir iekļauts Lietošanas norādījumos.

SPECIAL MENU (SPECIĀLĀ IZVĒLNE)

•Speciālā izvēlne ir ērts veids, kā piekļūt dažādām funkcijām, kas atvieglo gatavošanas procesu. Tā ļauj raudzēt miklu, mikstināt un kausēt sviestu, šokolādi, sieru, u.c.

	METODE	PRODUKTU KATEGORIJA
P1	Mīklas raudzēšana	Mīklas raudzēšana
P2	Mikstināt	Sviests
P3	Mikstināt	Saldējums
P4	Mikstināt	Krējuma siers
P5	Mikstināt	Sasaldēta sula
P6	Kausēšana	Sviests
P7	Kausēšana	Šokolādes gabaliņi
P8	Kausēšana	Siers
P9	Kausēšana	Altejas pastilas

AUTO CLEAN (AUTOMĀTISKĀ TĪRĪŠANA)

•Šīs automātiskās tīrīšanas cikls palīdz iztīrīt mikroviļņu krāsni nodalījumu un likvidēt nepatīkamos aromātus.

•Lietošanas veidi un padomi ir ietverti Lietošanas instrukcijās.

STOP TURNTABLE (ROTĒJOŠĀS PAPLĀTES APTURĒŠANA)

•Lietojiet šo funkciju, kad jālieto ļoti lieli trauki, kas krāsni nevar brīvi griezties.

•Šī rotējošās paplātes apturēšanas funkcija darbojas tikai ar šādām ēdiena gatavošanas funkcijām:

- Gaisa pievadīšana
- Kombinētā gaisa pievadīšana (mikroviļņi+ gaisa pievadīšana)

•Šī funkcija tāpat ļauj piekļūt Pulksteņa laika iestatīšanas režīmam, turot šo pogu nospiestu 3 sekundes.

JET START (ĀTRĀ PALAIŠANA)

•Šo funkciju izmanto tādu ēdienu ātrai uzsildīšanai, kuros ir daudz šķidruma, piemēram, šķidrās zupas, kafija vai tēja.

•Nospiediet Jet Start (ātrās palaišanas) pogu, lai automātiski palaistu mikroviļņu funkciju ar maksimālo jaudu (900W) uz 30 sekundēm. Katra nākamā piespiešana pagarinās gatavošanas laiku par 30 sekundēm. Jūs varat arī palielināt vai samazināt laiku, pagriežot rotējošo pogu pēc tam, kad funkcija ir palaista.

		1-DĀRZEŅI
P1		Pildīts kartupelis
P2		Kartupeļi
P3		Tomāti

		2-CĀLIS
P1		Vistas filejas
P2		Vistas kājiņas
P3		Vista rīvmaizē
P4		Olu kultenis

		3-GAĻA
P1		Liellops
P2		Jērs
P3		Antrekots
P4		Bekons
P5		Kotletes

		4-ZIVIS/JŪRAS VELTES
P1		Saldētas filejas
P2		Panētas garneles

		5-PICA/PĪRĀGI
P1		Mājās gatavota pica
P2		Lotringas sāļais pīrāgs
P3		Biezas pamatnes pica
P4		Plāna pica
P5		Svaiga pica

		6-MAKARONI/LAZANJA
P1		Svaigi pagatavota lazanja
P2		Saldēta lazanja

		7-DESERTI/SMALKMAIZĪTES
P1		Mājas augļu kūka
P2		Plāceņi
P3		Kraukšķīga kūka
P4		Rieksti, grauzdēti
P5		Biskvītkūka [viegli apcepta]
P6		Smalkmaizītes
P7		Cepumi
P8		Meringi
P9		Jogurts

PIEDERUMI



Mikroviļņiem un krāsniņiem piemērots šķīvis



Kraukšķīgo ēdienu paplātes rokturis un kraukšķīgo ēdienu paplāte



Zemais statīvs



Augstais statīvs



Pilnīgs visu Šēfavāra ēdienkartes recepšu apraksts ir iekļauts Lietošanas norādījumos.