



LETAK ECO DESIGN 2020

Ta dokument podaja seznam predlogov za optimizacijo energijske učinkovitosti in uporabe aparata.

Ta hladilnik ni namenjen za vgradnjo.

Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

Priporočena nastavitve:

- Hladilni prostor: +4 °C ali MED
- Zamrzovalni prostor: -18 °C ali -20 °C

Funkcija za hitro/Super zamrzovanje se samodejno izklopi po 72 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko za hitro/Super zamrzovanje.

Funkcija za hitro/Super Cool ohlajevanje se samodejno izklopi po 24 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko za hitro/Super Cool ohlajevanje.

Za hitrejše zamrzovanje in več prostora za shranjevanje lahko zamrzovalni prostor uporabljate brez predalov, hrano pa lahko odložite neposredno na dno prostora.

Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici.

Omejitev glede količine posode so odvisne od košar, polic, sklopnih poličk, predalov itd. Poskrbite, da bo mogoče te komponente brez težav zapreti, tudi ko je v aparat naložena posoda.

Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v uporabniškem priročniku na spletu.

V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali konicastih predmetov.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s kodo QR na energijski nalepki.

Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.

Če je na nazivni ploščici izjava za „chiller/chill“, se ta izjava nanaša le na standard EN 62552:2013, ki je veljaven do 28. 2021.



400011486026