

BRUK AV TØRKETROMMELEN

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.

Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene

 Må ikke tørkes i tørketrommel

 Kan tørkes i trommel – ved lave temperaturer

 Kan tørkes i trommel

Sorter tøy etter:

Tekstiltykkelse: hver gang det er større mengde enn tørketrommelen greier, sorterer du tøy etter vekt (tørk f.eks. håndklær og tynt undertøy hver for seg).

Tekstiltype: bomull (lin); syntetiske tekstiler (lettstelt).

Tørkegrad: skaptørt, stryketørt, osv.

Må ikke tørkes i tørketrommel: nylonstrømper, ømtålige broderier, tekstiler med metalldekor.

Forberede tøy

Kontroller at alle fester er lukket og at lommer er tomme.
Pass på at det ikke er sigarettene i skittentøyet.
Vreng skittentøyet.

Legge inn i tørketrommel

Plasser vasken løst i trommelen for å oppnå jevn tørking over det hele.
Lukk deretter døren.

Velge program

Velg det nødvendige tørkeprogrammet ved å vri på programvelgerbryteren (for info, se programtabellen).
Hvis du ikke starter programmet kort tid etter at du har foretatt ditt valg, slås tørketrommelen av etter noen minutter.
For å slå tørketrommelen på igjen, vrir du programvelgerbryteren til «Av» («0») og etterpå til ønsket program.

Velge alternativer (hvis tilgjengelig)

Velg det nødvendige alternativet ved å trykke på tilsvarende knapp.
Indikatorlampen over den relevante knappen tennes for å bekrefte valget.
En hurtigblinkende lampe angir at et feil valg har blitt foretatt (inkompatible alternativer).
Trykk på knappen igjen for å avbryte alternativet.

Starte tørketrommel

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på «Start (Pause)»-knappen.
Relevant indikatorlampe lyser.
Endre programvalg: Hvis det valgte programmet endres under tørking, stanser tørketrommelen.
Indikatorlampen for «Start (Pause)» blinker.
Trykk på «Start (Pause)»-knappen igjen for å betjene det nye programmet.
Avbryte program: For å avbryte en tørkesyklus, trykker du på «Start (Pause)»-knappen og åpner døren.
Vent minst 5 minutter, for å la tøyet kjøles ned, før du tar det ut av tørketrommelen.
For din sikkerhet stanser tørkesyklusen automatisk hvis du åpner døren.
For å starte på nytt etter at døren har blitt åpnet, lukker du døren og trykker på «Start (Pause)»-knappen igjen.
Advarsel: Stopp aldri en tørketrommel før slutten av tørkesyklusen, med mindre alt tøyet tas ut raskt og spres utover slik at det avkjøles.

Programslutt – tømme tørketrommel

Den siste delen av en tørkesyklus finner sted uten varme (nedkjølingssyklus) for å sikre at tøyet når en lavere temperatur for å unngå at det blir skrukkete.
End: Ta tøyet ut av tørketrommelen.
Tørkeprosessen er fullført.
Antikrøll: Hvis tøyet ikke tas ut når tørkesyklusen er over, aktiveres en antikrøll-syklus i maks. 15 min (ved å velge alternativet «Antikrøll» kan denne tiden utvides til inntil 12 timer).
Trommelen dreier for å forhindre at tøyet krøller seg.
Etter at «Antikrøll» er ferdig, slås trommelen av etter en liten stund for å spare energi.

Slå av tørketrommel

Sett programvelgerbryteren til «Av» («0»).

Rengjøre dørfilteret etter hver syklus: åpne døren, dra dørfilteret opp og ut av maskinen og åpne det. Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. Lukk dørfilteret og dytt det godt tilbake på plass.

Tømme vannbeholderen: dra beholderen ut med håndtaket og tøm den. Sett beholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.

Merk: Bruk kun tilsetninger/plastgjenstander som er merket med at de tåler tørketrommel, og skyll plagg som har blitt behandlet med flekkfjerner, grundig i rikelig med vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller plagg med flekker fra vegetabilsk olje i tørketrommelen.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader på tøyet som skyldes utilstrekkelig eller uriktige instruksjoner på vaskeetikettene som følger med plaggene eller gjenstandene.

Oversikt over programmer			Tilleggsfunksjoner									Omtrentlig tørketid (i minutter)	
Programmer/Tørkenivåer		Tekstiltype	Tekstiler	Skånsom 	Antikrøll 	Tørrehets-justering 	Pause 	Tastelås 	Nullstill 	Trommellys 	Fullfør om 	Meget vått tøy	Vått tøy
Bomull	 Ekstra tørt	Tykt tøy med flere lag som f.eks.: frottéhåndklær, frottébadeklær.	Bomull eller lin varmvask / kulørt tøy  Maks. 8,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	205	140
	 Skaptørt	Frottéhåndklær, tørkehåndklær, sengetøy, undertøy		X	X	X	X	X	X	X	X	190	125
	 eCotton*	Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet for vanlig, vått bomullstøy, med tanke på energiforbruk.		X	X	X	X	X	X	X	X	175	110
	 Stryketørt*	Tøy som krever stryking som f.eks.: sengetøy og duker, tørkehåndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidsklær.		X	X	X	X	X	X	X	X	155	90
Syntetisk	 Ekstra tørt	Tøy med tykke områder med flere lag, som f.eks.: sengetøy og duker, joggedresser, anorakker, tepper.	Syntetiske blandingsfibre eller bomull lettstelt (trenger ikke å strykes)  Maks. 4,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	90	70
	 Skaptørt*	Tøy som ikke krever stryking som f.eks.: skjorter, bluser, T-skjorter, sportstøy.		X	X	X	X	X	X	X	X	75	60
	 Stryketørt	Tøy som krever stryking som f.eks.: bukser, kjoler, skjørt, skjorter, bluser.		X	X	X	X	X	X	X	X	60	50
Spesialprogrammer	 Ømtålig pluss	Lav tørkeintensitet for ømtålige plagg og plagg som: bukser, kjoler, skjorter, bluser.	Tøy laget av syntetiske fibre som polyamid, nylon, polyakryl, osv. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60
	 Blandet tøy	T-skjorter, bluser, håndklær, undertøy, sportstøy.	Bomull – syntetisk blanding 3,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50
	 Silke	Bluser, skjorter og T-skjorter.	Tekstiler av silke 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50
	 Ull-finish	Luer, gensere, skjerf, votter.	Tekstiler av ull 1,0 kg	–	X	–	X	X	X	X	X	–	60
	 Dun	Soveposer, bukser, vester.	Tøy som inneholder dun 3,0 kg	–	X	–	X	X	X	X	X	120	120
Lufting	Tøyet luftes, friskes opp og mykes opp i 30 minutter uten varme.			–	–	–	X	X	X	X	–	–	–
Tørke-tid	Fullfører tørkingen		 10 – 180 min	–	X	–	X	X	X	X	X	10 – 180 min	

*Testprogrammer i henhold til EN61121.

Referanseprogram for energimerket

Følg anbefalingene på vaskeetikettene.

SLIK GJØR DU HVIS...

Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, må du kontrollere følgende punkter før du ringer Kundeservice – se også det relevante kapitlet i bruksanvisningen.

Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok	• Har det riktige tørkeprogrammet blitt valgt? • Har syklusen blitt avbrutt (dør åpnet, full vannbeholder)? • Var det innlagte tøyet for vått (vaskemaskinens sentrifugehastighet mindre enn 1.000 opm)? • Er dørfilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)? • Er bunnfilteret skittent (for mer informasjon, se bruksanvisningen)? • Er romtemperaturen for høy? • Lyser indikatorlampene «End» og «Antikrøll»? Tørkesyklusen er fullført og tøyet kan tas ut. • Hvis tørkeresultatet ikke er som forventet, velger du et tørrere program eller bruker alternativet for tørrhetsjustering (hvis tilgjengelig) for å optimere tørkeresultatet.
Tørketrommelen virker ikke	• Er støpselet satt ordentlig inn i strømuttaket? • Er det strømbrydd? • Har sikringen gått? • Er døren ordentlig lukket? • Har det blitt valgt et tørkeprogram? • Har «Start (Pause)»-knappen blitt trykket inn kort tid etter at et program er valgt? (Hvis ikke slås trommelen av.) • Er alternativet for utsatt start valgt? • Er tørketrommelen for full? → Vennligst ta ut en del av tøyet.
Indikatorlampe for dørfilter, vannbeholder eller bunnfilter lyser	• Er dørfilteret rent? • Er vannbeholderen tom? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Er bunnfilteret satt inn riktig?
Små vandrdåper under tørketrommelen	• Har bunnfilteret blitt satt inn riktig? • Har alt lo på bunnfiltertetningen og dørtetningen blitt tørket bort? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Hvis direkteavløpsslangen brukes, er den tett? • Står tørketrommelen på jevnt underlag?

...du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen:

Rengjør dørfilteret etter hver syklus	• Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. • Lukk filteret. • Skyv filteret tilbake på plass.
Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus	• Trekk i håndtaket for å fjerne vannbeholderen. • Tøm vannbeholderen. • Sett vannbeholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.
Rengjør bunnfilteret etter hver femte syklus	• Rens bunnfilteret nøye under rennende vann. • Fjern alt lo fra tetningene. • Rengjør bunnfilterhuset (for mer informasjon, se kapitlet «Rengjøre bunnfilteret» i bruksanvisningen). • Se bruksanvisningen for mer informasjon om hvordan du rengjør bunnfilteret.

FEILKODER

I tilfelle feil på tørketrommelen, kan en av de følgende feilkodene vises.

Avhengig av hvilken modell tørketrommelen er, kan feilen vises med bokstaver eller med ulike blinkende lamper.

Feilkode	Lampefeilkode	Må kontrolleres av kunden før service tilkalles
F01	*      * *  	Ring kundeservice.
F02	*      * *  	Ring kundeservice.
F03	*      * *  	Ring kundeservice.
F04	*      * *  	Ring kundeservice.
F05	*      * *  	Slå tørketrommelen AV. Trekk ut støpselet. Forsikre deg om at omgivelsestemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C. Vent i 1 time. Sett i støpselet og start tørketrommelen på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
F06	*      * *  	
F07	*      * *  	
F10 – F24	*      * *  	Slå tørketrommelen AV. Trekk ut støpselet. Vent i 30 minutter. Sett i støpselet og start tørketrommelen på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
Startlampen blinker 2 ganger i sekundet når den trykkes inn		Pass på at døren er riktig lukket og at bunnfilteret er riktig plassert.
Bunnfilterlampen blinker eller dørfilterlampen blinker 2 ganger i sekundet når Start-knappen trykkes inn.		Sørg for at bunnfilteret er plassert riktig.
*  Lampe blinker  Lampe av  Lampe på		

FORBRUKSDATA					
Strømforbruk: i av-modus 0,11 W / i på-modus 0,11 W					
	Kapasitet [kg]	Omdreinings- hastighet [opm]	Fuktighets- grad [%]	Energiforbruk [kWh]**	Tørketid [min]**
Cotton  *	8	1.000	60	2,32	179
	4	1.000	60	1,30	105
Cotton 	8	800	70	2,71	209
	8	1.400	50	2,05	158
Bomull, stryketørt	8	800	70	2,34	181
	8	1.000	60	2,00	155
	8	1.400	50	1,77	137
Syntetisk, skaptørt	4	1.000	60	0,88	75

*Referanseprogrammer for energimerke/forordning 392/2012/EU

**Energiforbruket og tørketiden kan variere fra verdiene over, siden de er avhengige av driftsforholdene (spenningsvariasjoner, tekstilblanding, fuktigheten i tekstilene etter sentrifugering, kapasitet). Forbruksdataene endres også ved valg av alternativ.

Alle oppgitte verdier i henhold til EN 61121.

Les også bruksanvisningen grundig før du bruker maskinen!

Hurtigreferanse



Indikatorlamper og alternativer



Programvelgerbryter

Tørkeprogrammet velges ved å vri denne bryteren.
Indikatorlampen for «Start (Pause)» blinker.



«Start (Pause)»-knapp

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen.
Indikatorlampen tennes.



Dørfilter

Indikatorlampen tennes når dørfilteret må rengjøres.
Rengjør dørfilteret etter hver tørkesyklus.



Bunnfilter

Denne indikatorlampen tennes når bunnfilteret må rengjøres.
Denne indikatorlampen blinker når bunnfilteret ikke er plassert riktig.
Pass på at bunnfilteret settes inn riktig og at håndtaket er godt festet.



Vannbeholder

Indikatorlampen tennes når vannbeholderen må tømmes.
Tørkesyklusen avbrytes automatisk.
Tøm beholderen og start tørkeprogrammet på nytt.
Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus



Visning av gjenværende tid

Avhengig av programmet vises en standard tørketid.
Etter at syklusen har startet, korrigeres tiden som vises, avhengig av tøyets mengde type og fuktighet.

Tørketiden som er angitt, er en beregnet verdi som blir oppdatert under tørkesyklusen.



De blinkende linjene indikerer at beregningen er i gang.
Gjenværende tid blir oppdatert.

Eco Monitor

«Eco monitor»-funksjonen gir tilbakemelding om energiforbruket til det valgte programmet. Denne funksjonen fungerer ikke på et tidsbasert program.

Så snart programvelgerbryteren blir vridd til et av de fuktighetsstyrte programmene, vil lampene i «Øko-måleren» vise forventet energiforbruk.



De tre indikatorene viser forbruksgraden: jo mindre energi programinnstillingen forventes å bruke, desto færre indikatorer lyser.

Dette avhenger av programmet, innledende fuktighet og valgte alternativer, og også på vaskens størrelse.

Derfor kan den forventede graden av energiforbruk endre seg når tørketrommelen registrerer vaskens størrelse.

End Slutt

Tørkeprogrammet er ferdig.
Tøm tørketrommelen.



Overtørkingsbeskyttelse / 6th Sense

Indikatoren tennes når et fuktighetsstyrt program velges, for å indikere den aktiverte beskyttelsesfunksjonen.



Tørrehetsnivå

Ved å velge dette alternativet, kan du justere tøyets tørrehetsnivå.

Etter valget av ønsket program, kan du velge tørrehetsnivået ved å trykke på knappen.

Ved å trykke 1 gang, velger du et tørrere nivå
eller

Ved å trykke 2 ganger, velger du et mindre tørt nivå

eller

Ved å trykke 3 ganger, velger du igjen normalt tørt nivå.



Nullstill

Under programmets valgfase, slår du av alle innstillinger til de valgte alternativene hvis du trykker på denne knappen.

Når tørkesyklusen kjøres, stanses syklusen når knappen trykkes inn og tørketrommelen går tilbake til valgmodus.

Knappen må holdes inne i tre sekunder.



Tastelås

For barnesikring kan dette alternativet brukes til å låse alle funksjoner på brukergrensesnittet.

For å aktivere dette alternativet, må knappen holdes inne i 3 sekunder, til «**nøkkel**»-symbolet i displayet vises.

For å deaktivere dette alternativet, trykker du på knappen til «**nøkkel**»-symbolet forsvinner.

Tastelåsfunksjonen er fortsatt aktiv selv når velgerbryteren dreies til stillingen «**av**» eller døren åpnes.

Funksjonen må deaktiveres.



Justering av tørketid

Drei programvelgerknappen til posisjonen «**Tørketid**».

Trykk på knappen «**Tørketid**» for å velge syklusens varighet i timinutters-trinn opp til 180 minutter.



Skånsom

Dette valget reduserer tørketemperaturen.

Dette alternativet kan ikke velges når alternativet «**Hurtig**» er valgt.



Antikrøll

Dette alternativet kan velges for å redusere krøllethet når vasken ikke tas ut rett etter at syklusen er ferdig.

Trommelen går rundt fra tid til annen i maks. 12 timer.

Den kan avbrytes når som helst ved å slå av tørketrommelen.

Dette alternativet deaktiverer «**lydsignal**»-funksjonen, hvis den er aktivert.



Trommellys

Trommellyset kan slås på og av.



Fullfør om

Med denne funksjonen kan du utsette programmet slik at det fullføres på et senere tidspunkt: trykk på knappen for å velge etter hvor mange timer programmet skal være ferdig.



- Dermed kan du ha vasken klar på et spesielt tidspunkt og for å nyte godt av rimeligere energipriser på natten, for eksempel.
- Funksjonen «**Fullfør om**» kan velges i segmenter på hele timer (1 til 24 t). Når du trykker på knappen, vises den korteste mulige tiden. Fortsett å trykke på knappen for å gå gjennom alle de tilgjengelige tidene. Sett pekeren på programvelgerknappen på «**Av**» «**(0)**»-posisjonen for å fjerne den igjen.
- Når du har valgt ønsket «**Fullfør om**»-tid, trykker du på «**Start**» – nedtellingen begynner.
- Du kan endre innstillingene (slå på eller av tilleggsfunksjoner) mens nedtellingen pågår.
- Noen ganger kan programmet bli ferdig før den valgte «**Fullfør om**»-tiden har utløpt. I dette tilfelle tromler tørketrommelen tøyet med jevne mellomrom for å holde det friskt, helt til valgt «**Fullfør om**»-tid har utløpt. Displayet viser en animasjon under tromling. Tromlefasen kan avbrytes når som helst enten ved å trykke på hvilken som helst knapp, ved å dreie på programvelgeren eller ved å åpne døren.

5019 300 02796

(Med forbehold om tekniske endringer)