

NO



# HURTIG REFERANSEVEILEDER



GT 285

## KONTROLLPANEL

**DIGITAL SKJERM**  
Kjermen har en klokke og flere indikatorsymboler.



**HURTIGTININGSKNAPP**  
Bruk for å velge hurtigtiningsfunksjon og velge type mat som skal tines opp.

**JUSTERINGSKNAPP**  
Bruk for å stille inn tilberedningstid eller vekt.

**GRATENGNAPP**  
Brukes til å velge Gratengfunksjonen.

**HURTIGMENY FOR CRISP-KNAPP**  
Bruk for å velge Hurtigmeny for crisp-funksjonen og velg matklasse.


**HURTIGSTARTKNAPPEN**  
Brukes til å starte tilberedningen eller ta i bruk Hurtigstartfunksjonen.

**EFFEKT-KNAPP**  
Brukes til å stille inn ønsket effekt nivå for mikrobølgeovnen.

**MIKROBØLGEKNAPPEN**  
Brukes til å stille inn ønsket mikrobølgeeffekt.

**CRISP-KNAPPEN**  
Brukes til å velge Crisp-funksjonen.

**STOPP-KNAPP**  
Trykk for å stoppe eller tilbakestille enhver av ovnens funksjoner.



## STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN

**SLIK KAN DU TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN:**

**DU KAN AVBRYTE TILBEREDNINGEN** for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.

**SLIK FORTSETTER DU TILBEREDNINGEN:**

**LUKK DØREN** og trykk på startknappen EN GANG. Tilberedningen fortsetter fra der den ble avbrutt.

**HVIS DU TRYKKER TO GANGER** på startknappen, øker du tiden med 30 sekunder.

**GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TILBEREDNINGEN:**

**TA UT MATEN**, lukk døren og trykk på stoppknappen.

**MERK:** After cooking ends, the fan, turntable and cavity lamp is on before pressing STOP button, it's normal.

**DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL** en gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.

**MERK:** Ovnens beholder innstillingene i bare 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er ferdig.



## BARNELÅS

**DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR AKTIVERT 1 MINUTT** etter at ovnen er gått i "hvilemodus". Døren er låst i denne modusen.




**DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES** når du f.eks legger mat inn i ovnen, for at startbeskyttelsen skal frigjøres. Ellers vil displayet vise "door".

## JET START

**DENNE FUNKSJONEN BRUKES** for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som klare supper, kaffe eller te.

**1 TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.**

**DENNE FUNKSJONEN STARTER** automatisk på maksimalt mikrobølgeeffekt nivå og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. Hvert trykk i tillegg øker tiden med 30 sekunder. Du kan også endre tiden ved å dreie på justeringsknappen for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet.



## KLOKKE

**NÅR APPARATET FØRST ER KOBLET TIL** eller etter et strømbrydd, vil det automatisk gå inn i klokkeinnstillingsmodus.

- 1 VRI JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn timen når venstre tall (timer) blinker.
- 2 TRYKK PÅ START-KNAPPEN** for å stille inn timene.
- 3 VRI JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn minuttene når de to høyre tallene (minutter) blinker.
- 4 TRYKK PÅ START-KNAPPEN** for å stille inn minuttene.

**NÅ ER TIDEN INNSTILT** og klokken går.

**UNDER INNSTILLINGEN**, hvis du trykker på Stopp-knappen vil dette avslutte innstillingen og gå inn i standbymodus med bare visning av et kolon.

**MERK:** Hvis gjeldende klokkeinnstilling ikke er utført før klokkeinnstillingsmodus blir tidsavbrutt (1 minutt), vil det gå inn i standbymodus med bare visning av et kolon.


## TEKNISKE DATA

INNGANGSSPENNING	230 V / 50 Hz
NOMINELL INNGANGSEFFEKT	1900 W
SIKRING	10 A (STORBRIANNIA 13 A)
UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER	700 W
GRILL	900 W
UTVENDIGE MÅL (HxBxD)	299 x 521 x 391
INNVEDIGE MÅL (HxBxD)	200 x 326 x 320

## TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

**BRUK DENNE FUNKSJONEN** til normal koking og oppvarming, for eksempel av grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

- 1 TRYKK PÅ EFFEKTKNAPPEN** gjentatte ganger for å stille inn effekten.
- 2 DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn tilberedningstid.
- 3 TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.**



**ETTER AT TILBEREDNINGEN HAR STARTET:**

Du kan på en enkel måte øke tiden i 30 sekunders trinn ved å trykke på startknappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også endre tiden ved å dreie på justeringsknappen for å forlenge eller forkorte tiden.

## BARE MIKROBØLGER

EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
<b>JET (700 W)</b>	<b>OPPVARMING AV DRIKKEVARER</b> , vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt vanninnhold. Velg et lavere effekt nivå hvis maten inneholder egg eller krem.
<b>500 W</b>	<b>MER FORSIKTIG TILBEREDNING</b> av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggretter og avslutning av gryteretter.
<b>350 W</b>	<b>SMÅKOKE STUINGER</b> , smelte smør.
<b>160 W</b>	<b>TINING</b> . Mykgjøring av smør og ost.
<b>90 W</b>	<b>MYKGJØRING</b> av iskrem.

## GRATENG

**BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL** å tilberede lasagne, fiskegrateng og grønnsaksgratenger.

- 1 TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN.**
- 2 DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn tilberedningstid.
- 3 TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**

**DU KAN IKKE ENDRE** effekttrinnet eller slå grillen av/på når du bruker Grateng-funksjonen.

**I LØPET AV TILBEREDNINGSTIDEN**, er det mulig å justere koke-tiden ved å justere knappen.

**KONTROLLER AT KOKEKARENE** som benyttes er mikrobølge-sikre og varmebestandige når du bruker denne funksjonen. Plasser kokekaret på den roterende tallerkenen.

**IKKE BRUK PLASTUTSTYR** til grilling. Det kan smelte. Utstyr av tre eller papir egner seg heller ikke.



## JET DEFROST

**BRUK DENNE FUNKSJONEN** for tining av kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød. Hurtigtining bør kun brukes når nettvekten er mellom 100 gram til 2,5 kg.

**PASSER ALLTID MATEN** på den roterende glass tallerkenen.

- 1 **TRYKK PÅ HURTIGTINING-KNAPPEN** gjentatte ganger for å velge matkategori.
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn vekten til maten.
- 3 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**



**MIDWAY THROUGH THE DEFROSTING PROCESS** the oven stops and prompts you to **TURN FOOD.**

- ☺ Åpne døren.
- ☺ Snu maten.
- ☺ Lukk døren og start på nytt ved å trykke på startknappen.


Turn  
Food

**FROSNE MATVARER:**

**HVIS VEKTEN ER LAVERE ELLER HØYERE ENN ANBEFALT VEKT:** Følg prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.

**HVIS MATEN ER VARMERE** enn dypryst temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.

**HVIS MATEN ER KALDERE** enn dypryst temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.



MATKLASSE	MENGDE	TIPS
1 KJØTT	100G - 2KG	Kjøttdeig, koteletter, steker eller roastbiffer.
2 FJÆRKRE	100 G - 2,5 KG	Kylling hel, stykker eller fileter.
3 FISK	100 G - 1,5 KG	Hele, koteletter eller fileter.
4 GRØNNSAKER	100 G - 1,5 KG	Blandede grønnsaker, erter, brokkoli, osv.
5 BRØD	100 G - 1 KG	Loff, boller eller rundstykker.

**FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.**

**MERK:** Ovnen fortsetter automatisk etter 2 min. hvis maten ikke blir snudd. I så fall vil opptiningstiden vare litt lenger.

## CRISP

**BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL** å forhåndsvarme og steke pizza og annen mat basert på deig. Det er også nyttig for steking av bacon og egg, pølser, hamburgere, osv.

- 1 **TRYKK PÅ CRISP-KNAPPEN.**
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn tilberedningstid.
- 3 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**

**DU KAN IKKE ENDRÉ** effekttrinnet eller slå grillen av/på når du bruker crisp-funksjonen.

**OVNEN VIL AUTOMATISK** starte med mikrobølger og grill for å varme opp crisppannen. Dermed oppnår crisppannen raskt arbeidstemperaturen og begynner å brune og sprøsteke maten.

**KONTROLLER** at crisppannen er riktig plassert midt på glass tallerkenen.

**OVNEN OG CRISPPANNEN** blir meget varme når denne funksjonen brukes.

**DU MÅ IKKE SETTE DEN VARME CRISPPANNEN** oppå noe som ikke tåler varme.

**DU MÅ IKKE TA PÅ TAKET** i ovnen under grillelementet.

**BRUK STEKEOVNSVOTTER** eller det **spesielle Crisp-håndtaket** som følger med når du fjerner den varme crisppannen.

**BRUK KUN** den vedlagte crisppannen med denne funksjonen. Andre crisppanner på markedet vil ikke gi korrekt resultat når du bruker denne funksjonen.



## HURTIGMENY FOR CRISP

**BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL** å tilberede ulike typer frossen mat.

**OVNEN VIL** automatisk velge tilberedningsmetode, tid og styrke som kreves.

- 1 **TRYKK PÅ HURTIGMENY FOR CRISP-KNAPPEN** gjentatte ganger for å velge matklassen. (se tabell)
- 2 **VRI JUSTERINGSKNAPPEN FOR Å** stille inn vekten på maten.
- 3 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**

- ☺ Åpne døren.
- ☺ Legg til, rør eller snu maten.
- ☺ Lukk døren og start på nytt ved å trykke på startknappen.



**NOEN MATKLASSER KREVER** at maten legges til, snus eller røres rundt i under tilberedningen (varierer mellom ulike modeller). I så fall vil ovnen stoppe og be deg om å utføre det som trengs.

**MERK:** I "legg til mat"-statusen, hvis døren ikke åpnes i løpet av denne tiden (innen 2 minutter), vil ovnen stoppe og gå til "standby-modus". I "snu mat"/"rør i mat"-status, vil den fortsette tilberedningen hvis døren ikke åpnes innen 2 minutter.

	MATKLASSE	ANBEFALT MENGDE	TILBEHØR Å BRUKE	UNDER MAT-LAGING
1	Ris	300G - 650G	SETT INN DEN TOMME CRISPPANNEN. ADD FOOD WHEN "ADD FOOD" IS DISPLAYED	RØR MATEN
2	PASTA	250G - 550G	SETT INN DEN TOMME CRISPPANNEN. ADD FOOD WHEN "ADD FOOD" IS DISPLAYED	RØR MATEN
3	KYLLINGVINGER / KYLLINGNUGGETS	250G - 500G	BRUK CRISPPANNE	SNU MAT
4	POMMES FRITES	250G - 500G	BRUK CRISPPANNE	RØR MATEN
5	PIZZA	250G - 750G	BRUK CRISPPANNE	
6	QUICHE	250G - 600G	BRUK CRISPPANNE	
7	FISK MED BRØDSMULER / FISKEPINNEN	250G - 500G	SETT INN DEN TOMME CRISPPANNEN. ADD FOOD WHEN "ADD FOOD" IS DISPLAYED	SNU MAT
8	CORDON BLEU/ KYLLING-KOTELETTER	1 - 4 STK (100-125 G PER STK)	SETT INN DEN TOMME CRISPPANNEN. ADD FOOD WHEN "ADD FOOD" IS DISPLAYED	SNU MAT

**FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger".**

**MERK:**

Små mengder olje eller smør kan plasseres på crisppannen under foroppvarmingen.

## GRILL

**BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL RASKT Å** gi maten en delikat, gyllenbrun farge.

- 1 **TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN.**
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn tilberedningstid.
- 3 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**

**KONTROLLER** AT KOKEKARENE som benyttes ved grilling tåler varmen i en vanlig ovn.

**IKKE BRUK** PLASTUTSTYR til grilling. Det kan smelte. Utstyr av tre eller papir egner seg heller ikke.

**I LØPET AV TILBEREDNINGSTIDEN**, er det mulig å justere kokekarene ved å justere knappen.

