

RO

BROȘURĂ ECODESIGN - 2021

Prin acest document dorim să vă oferim o listă de sugestii care vă pot ajuta să optimizați performanța energetică și utilizarea aparatului.

Acest aparat frigorific nu este proiectat pentru a fi utilizat încorporat.

Informațiile privind modelul pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetică.

Eticheta include, de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date <https://eprel.ec.europa.eu>.

Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată într-un anumit interval de timp este indicată pe plăcuța cu date tehnice.

DECONGELAREA APARATULUI

1. Înainte de a scoate alimentele din compartimentul congelator, se recomandă setarea unei temperaturi mai scăzute sau activarea funcției de congelare rapidă timp de cel puțin patru ore, pentru a prelungi durata de conservare a alimentelor în timpul fazei de decongelare.
2. Pentru a dezgheța compartimentul, scoateți aparatul din priză. Lăsați ușa deschisă pentru a permite topirea gheții. Pentru ca apa să nu se scurgă în timpul dezghețării, se recomandă să așezați o cârpă absorbantă în partea inferioară a compartimentului congelator și să o storceți din când în când.
3. Curățați și uscați cu grijă interiorul compartimentului congelator.
4. Reporniți aparatul și introduceți alimentele.

Închiderea cu cheie este utilizată pentru a evita blocarea copiilor în interiorul aparatului (dacă intră în dotare).

Ușile și capacele frigiderului trebuie demontate înainte ca aparatul să fie dus la depozitul de deșeuri, pentru a evita blocarea copiilor sau animalelor de casă în interiorul aparatului.

Acest produs conține o sursă de lumină cu eficiență energetică din clasa F (dacă intră în dotare).

Politicile, documentația standard, informațiile privind comandarea pieselor de schimb și informațiile suplimentare ale produselor pot fi găsite accesând site-urile noastre web docs.whirlpool.eu și parts-selfservice.whirlpool.com



400011564102