

BEDIENINGSPANEEL

GRILLTOETS

Gebruik deze toets om de grillfunctie te selecteren.

MAGNETRONTOETS

Gebruik deze toets om de magnetronfunctie te selecteren.

STOPTOETS

Gebruik deze toets om een ovenfunctie te stoppen of te resetten.

CRISPTOETS

Gebruik deze toets om de crispfunctie te selecteren.

COMBI-GRILL-TOETS

Gebruik deze toets om de Combi-grillfunctie te selecteren.

HETELUCHT / SNEL VERWARMEN-TOETS

Gebruik deze toets om de functie Hetelucht of Snel verwarmen te selecteren.

DIGITAAL DISPLAY

Op het display zijn een 24-uursklok en indicatiesymbolen aanwezig.

JET ONTDOOIEN-TOETS

Gebruik deze toets om de functie Jet ontdooien te selecteren.

AUTO VERWARMEN-TOETS

Gebruik deze toets om de functie Auto verwarmen te selecteren.

JET START-TOETS

Gebruik deze toets om de bereiding te starten of om de Jet Start-functie te activeren.

KLOKTOETS

Druk hierop om dit te selecteren: Instellen klok Kookwekker

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

DE BEREIDING ONDERBREKEN:

Door de deur te openen kan de bereiding worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

VERDERGAAN MET DE BEREIDING:

Sluit de deur en druk EENMAAL op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken. Druk TWEEMAAL op de starttoets om de tijd met 30 seconden te verlengen.

ALS U NIET VERDER WILT GAAN:

Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stoptoets.

ZOEMER

ER KLINT gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de STOPTOETS of open de deur om het signaal uit te schakelen. 

DEZE MOGELIJKHEID kan worden in- of uitgeschakeld door de Stoptoets 3 seconden ingedrukt te houden tot u een pieptoon hoort.

OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

KOOKWEKKER

GEbruik DEZE FUNCTIE als u een kookwekker nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg enz.

- 1 DRUK OP DE KLOKTOETS.
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP om de gewenste bereidingstijd in te stellen.
- 3 DRUK OP DE STARTTOETS.

JET START

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee. DRUK OP DE JET START-TOETS OM AUTOMATISCH TE STARTEN met maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien, nadat de functie is gestart.

MAGNETRONVERMOGEN KIEZEN

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE

VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
JET	VERWARMEN van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
750 W	BEREIDEN van vis, vlees, groenten enz.
650 W	BEREIDEN van gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.
500 W	VOORZICHTIG BEREIDEN van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	LATEN SUDDEREN van stoofschotels, smelten van boter.
160 W	ONTDOOIEN.
90 W	ZACHT LATEN WORDEN van boter, kaas en ijs.



JET ONTDOOIEN

GEbruik DEZE FUNCTIE ALLEEN voor ontdooien. De functie Jet ontdooien kan uitsluitend worden gebruikt voor het snel ontdooien van voedsel dat valt onder de hier genoemde categorieën. Gebruik de functie handmatig ontdooien voor andere, niet genoemde soorten voedsel of gewichten.

LET OP

OM PERFECTE RESULTATEN TE BEHALEN is het **NOODZAKELIJK** om:

- ~ Het **GEWICHT** van het geselecteerde voedsel zo nauwkeurig mogelijk in te voeren.
- ~ Het voedsel om te draaien wanneer dit wordt gevraagd.

VOEDINGSGROEP		HOEEVEELHEID
1	VLEES	100 g - 2 kg
2	GEVOGELTE	100 g - 3 kg
3	Vis	100 g - 2 kg
4	GROENTEN	100 g - 2 kg
5	BROOD	100 g - 2 kg

GRILL

GEbruik DEZE FUNCTIE bij de bereiding van:

- ~ Kaastosti's en warme sandwiches
- ~ Worstjes
- ~ Gerechten aan het spit
- ~ Pommes duchesse
- ~ Gegratineerd fruit


COMBI-GRILL

HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	BEREIDEN VAN groenten en gratineerde gerechten
350 - 500 W	BEREIDEN VAN gevogelte en lasagne
160 - 350 W	BEREIDEN VAN vis en bevroren gratineerde gerechten
160 W	BEREIDEN VAN vlees
90 W	GRATINEREN VAN fruit
0 W	ALLEEN EEN BRUIN KORSTJE GEVEN tijdens de bereiding

CRISP

MET DEZE FUNCTIE kunt u pizza's en andere deegwaren bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek, eieren, worstjes, hamburgers enz.

GEbruik OVENHANDSCHOENEN of **DE MEEGELEVERDE SPECIALE CRISPHANDGREEP** om de hete crisplaat uit de oven te nemen.



HETELUCHT

GEbruik DEZE FUNCTIE bij de bereiding van:

- ~ Meringues
- ~ Gebak
- ~ Taarten
- ~ Soufflés
- ~ Gevogelte
- ~ Geroosterd vlees

HETELUCHT COMBI

GEbruik DEZE FUNCTIE BIJ de bereiding van geroosterd vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesmaaltijden, taarten, gebak, vis en pudding.

HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
350 W	BEREIDEN VAN gevogelte, aardappelen in de schil, lasagne en vis
160 W	BEREIDEN VAN geroosterd vlees en vruchtentaarten
90 W	BEREIDEN VAN taarten en gebak

SNEL VERWARMEN

GEbruik DEZE FUNCTIE om de lege oven voor te verwarmen.

ZET GEEN VOEDSEL in de oven vóór of tijdens het voorverwarmen. Dit zal door de hoge temperatuur verbranden.

HET VOORVERWARMEN moet altijd worden uitgevoerd met een lege oven.

AUTO CRISP

GEbruik DEZE FUNCTIE OM uw voedsel snel van diepvries- tot serveertemperatuur op te warmen. Deze functie wordt uitsluitend gebruikt voor kant-en-klaar diepvriesvoedsel.

VOEDINGSGROEP		HOEEVEELHEID
1	FRANSE FRITES	200 g - 600 g
2	PIZZA, DUNNE BODEM	200 g - 500 g
3	PANPIZZA	300 g - 800 g
4	HAMBURGERS	180 g - 450 g
5	VISSTICKS	200 g - 600 g

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd en waarvan het gewicht minder of meer is dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor de handmatige Crispfunctie aanhouden.

AUTO VERWARMEN

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het opwarmen van kant-en-klaar voedsel of melk.

VOEDINGSGROEP		HOEEVEELHEID
1	MAALTIJD	250 g - 600 g
2	SOEP	200 g - 800 g
3	DIEPVRIESMAALTIJD	250 g - 600 g
4	MELK	100 g - 500 g
5	STOOFSCHOTEL	200 g - 800 g

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.

AUTO HETE LUCHT COMBI

GEbruik DEZE FUNCTIE voor de voedingsmiddelen in de tabel.

GEbruik DE BAKPLAAT NIET bij de voedselcategorieën 1 en 2.



LET OP

NA HET VOORVERWARMEN stopt de oven en wordt u gevraagd om het voedsel te plaatsen ("ADD").

1	KIP	800 g - 1500 g
2	BEVROREN LASAGNE	400 g - 1000 g
3	KOEKJES	
4	BROODDEEG IN BLIK	
5	DIEPVRIESBROODJES	

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL wordt genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Hete-lucht Combi" volgen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	2200 W
ZEKERING	10 A
UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON	1000 W
GRILL	1200 W
HETELUCHT	1500 W
AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)	377 x 487 x 538
AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)	210 x 395 x 370

