



TARTOZÉKOK

Rács - Zsírfgó tálca

A SÜTŐ MŰKÖDTETÉSE

Forgassa el a funkcióválasztó gombot a kívánt funkcióra, majd forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányban a kívánt hőmérsékletre, és nyomja meg az "OK" gombot. A sütő ezzel bekapcsolt állapotba került.

A kijelzőn levő mellett látható "C" jelzés eltűnik, mielőtt a sütő eléri a beállított hőmérsékletet. Ha elkészült, forgassa el a gombokat a "0" helyzetbe.

A Grill funkció használatakor ajánlatos 250 °C-ra állítani a sütő hőmérséklet-szabályozóját. Ez az érték csökkenthető, ha kevésbé intenzív hőre van szükség.

Sütő funkciók táblázat	
Funkció	A funkció leírása
0 SÜTŐ KIKAPCSOLVA	-
LÁMPA	<ul style="list-style-type: none"> A sütő belső lámpája kigyullad.
STATIKUS	<ul style="list-style-type: none"> Hús, hal és baromfi egy szinten történő sütése. Melegítse elő a sütőt a kívánt sütési hőmérsékletre, és amikor a hőmérsékletszabályozó piros jelzőfénye kikapcsol, helyezze az ételt a sütőbe Javasoljuk, hogy a tartórács a második, vagy a harmadik szinten legyen.
VENTILLÁCIÓS	<ul style="list-style-type: none"> Max. 2 szinten történő sütés. Az egységes átsülés érdekében szükség esetén ajánlatos az ételek helyzetét megcserélni. Nincs szükség a sütő előmelegítésére (pizza és meleg szendvics kivételével).
GRILL	<ul style="list-style-type: none"> Használja a grill funkciót karaj, rablólóhús, kolbász, zöldség sütéséhez és kenyérpírtáshoz. 3-5 percig melegítse elő a grillt. Sütés közben a sütő ajtaja zárva kell legyen. Hús sütésekor a füstképződés és a zsíradék kifröccsenésének csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcára. Sütés közben ajánlatos az ételeket forgatni.
TURBOGRILL	<ul style="list-style-type: none"> Nagy egybesült húsok grillezéséhez (marha-, sertéssült). Sütés közben a sütő ajtaja zárva kell legyen. Hús sütésekor a füstképződés és a zsíradék kifröccsenésének csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcára. Sütés közben forgassa a húst
KIOLVASZTÁS	<ul style="list-style-type: none"> Fagyasztott élelmiszerek szobahőmérsékletre történő felmelegítéséhez ideális. Az élelmiszert hagyja a csomagolásában, hogy ne száradjon ki.

Élelmiszerek	Funkció	Rácsszint lentől felfelé	Hőmérséklet (°C)	Sütési idő perc.
Bárány/borjú/marha/sertés		2	190-210	90-110
Csirke/nyúl/kacsa		2	190-200	65-85
Pulyka/liba		2	190-200	140-180
Hal		2	180-200	50-60
Töltött paprika és paradicsom/sült burgonya		2	180-200	50-60
Kelt tészták		2	170-180	45-55
Töltött sütemények		2	180-200	60-90
Kekszek		2	170-180	35-45
Lasagne		2	190-200	45-55
Kenyer/pizza		2	200-225	40-50/15-18
Pírtós		3/4	250	1,5-2,5
Karaj/kolbász/rablólóhús		3/4	250	35-45
Csőben sült zöldség		3	250	5-8
1/2 csirke		3	250	40-50
Egész csirke		2/3	200-225	55-65
Roast beef		2	200-250	35-45
Sült húsok		2/3	200-225	60-70
Hal egészben		3	190-200	40-50

Megjegyzés: A sütési hőmérsékletek és időtartamok tájékoztató jellegűek és 4 adagra vonatkoznak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ELEKTRONIKUS PROGRAMOZÓ ÓRÁHOZ

Elektronikus időbeállító



- 1 Funkcióválasztó gomb
- 2 Programozás gomb: ("set")
- 3 Megerősítés gomb ("ok")
- 4 Időértékek változtatása gombok ("- "+")
- 5 Hőmérsékletszabályozó gomb



A sütő indítása

Első alkalommal azután, hogy a sütőt az elektromos hálózatra kötötte, illetve a tápfeszültség megszakadását követően a kijelzőn "12:00" látszik.

Az óra beállításának és átállításának kiválasztása:

1. Nyomja meg az "ok" gombot: A kijelzőn a pontos idő villog.
2. Az óra megadásához nyomja meg a "-" vagy "+" gombot.
3. A perc megadásához nyomja meg az "-" vagy "+" gombot.
4. A megerősítéshez nyomja meg az "ok" gombot.

A pontos idő megváltoztatásához:

Tartsa lenyomva az "ok" gombot 2 másodpercen át, amíg a kijelzőn nem kezd el villogni az óra értéke. Ismétlje meg a fent leírt műveletet.

Sütési funkció kiválasztása:

1. Forgassa el a ① gombot a kiválasztott funkcióra.
2. A hőmérséklet kiválasztásához forgassa el a ⑤ gombot.
3. Az "ok" gomb megerősítési célból való megnyomásakor a sütő bekapcsol. A kiválasztott hőmérséklet elérésekor a ▼ szomszédos °C jelzőfény kialszik.

A hőmérséklet megváltoztatásához:

1. Forgassa el a ⑤ gombot és válassza ki ismét a kívánt hőmérsékletet.

Figyelmeztetés:

Bármely beállítás törléséhez forgassa el a ① gombot "0" állásba. Vagy a sütő kikapcsolásához nyomja meg az "ok" gombot, a korábbi beállítások megőrzése mellett.

A sütési idő kiválasztása:

A sütési idő beprogramozásával a sütő (bármely funkciójában, a speciális funkciók kivételével) az előre meghatározott ideig fog működni, annak elteltével automatikusan kikapcsol. A maximálisan beállítható sütési idő 6 óra.

1. Állítsa be a funkciót és a hőmérsékletet (lásd: a "Sütési funkció kiválasztása" fejezetet) a 2. pontig anélkül, hogy az "ok" gombbal megerősítést végezne.
2. Nyomja meg a "set" gombot (amíg a kijelzőn kigyullad a ▼ jelzés a sütési időtartam ⌚ szimbóluma mellett), és válassza ki 8 percen belül a sütési időtartamot a "-" vagy "+" gomb segítségével.
3. Az "ok" gomb megerősítési célból való megnyomásakor a sütő bekapcsol, és a kijelzőn megjelenik a sütés végéig hátralévő idő.
4. Az előzetesen beállított hőmérséklet módosításához forgassa el a ⑤ gombot. A hátralévő időtartam kijelzéséhez való visszatéréshez várjon 5 másodpercig.

A kijelzőn a End jelenik meg:

Az előzetesen beállított idő elteltével a kijelzőn End jelenik meg, és egy hangjelzés hallható. A sütő automatikusan kikapcsol.

A sütési időtartamot a "-" "+" gombok segítségével módosíthatja. Lapozzon vissza "A sütési idő kiválasztása" c. fejezet 3. pontjához.

1. Forgassa a ① gombot "0" állásba

A kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg.

A sütési időtartamot a "-" vagy "+" gomb segítségével növelheti.

A sütési idő végének a beállítása

Evvel a funkcióval a sütés végét lehet beállítani. A maximálisan beállítható idő 23 óra 59 perc.

1. Kövesse "A sütési idő kiválasztása" c. fejezet 1. és 2. pontjában leírtakat.
2. A sütési időtartam végének a beállításához nyomja meg a "set" gombot: kigyullad a ▼ jelzés a ⌚ szimbólum mellett.
3. Állítsa be a sütés végének időpontját a "-" "+" gombok segítségével.
4. A sütési időtartam végének a megerősítéséhez nyomja meg az "ok" gombot.

A sütő a sütés vége időpont mínusz a sütési idő időpontjában automatikusan bekapcsol: a kijelzőn kigyulladnak a ▼ ▼ jelzések a ⌚ szimbólumok fölött.

Percszámláló

A percszámlálót csak használaton kívüli sütő esetén lehet használni, maximum 6 óra időtartamot lehet rajta beállítani.

A percszámláló beállítása:

1. Tartsa a ① gombot "0" állásban. A kijelzőn a pontos idő jelenik meg.
2. Nyomja meg a "set" gombot. Kigyullad a ▲ jelzés a ⌚ szimbólum mellett. A kívánt idő megadásához nyomja meg a "-" vagy "+" gombot.
3. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az "ok" gombot.

Az előre beállított idő elteltével:

A sütő hangjelzést ad, és a kijelzőn a End villog.

Nyomja meg az "ok" gombot: a hangjelzés megszakad. A kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg.

Gyermekbiztonság LOG:

1. A ① és ⑤ gomb "0" állásban nyomja meg egyszerre az "ok" és - gombot másodpercre, kigyullad a ▲ jelzés a ⌚ szimbólum mellett.
2. A gyermekbiztonság bekapcsolása után a sütő funkcióinak használata nem lehetséges.
3. A kikapcsoláshoz ismétlje meg az 1. pont szerinti műveletsort.