

NO

PROGRAMOVERSIKT

A. “Dør åpen”-indikator

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

B. “Service”-indikator

C. “Vannkran lukket”-indikator

D. “Rengjør pumpe”-indikator



E. Programvelger

F. “Start/Pause”-knapp

G. Programfase-indikator

H. “Reset”-knapp

Program	Vaske-anvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/Anmerkninger - Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner		Maks. sentrifugehastighet opm
				For-vask 	Hoved-vask 	Tøy-mykner 	Redusert sentrifugehastighet X00/ X00 Rpm	Stopp i siste skyll 	
Bomull med forvask 95 °C		95	7.0	Meget skitten slitesterk og fargeekte av bomull og lin (sengetøy, duker, undertøy, skjorter osv.).	Ja	Ja ¹⁾	*	*	Maks.
Bomull 95 °C		95	7.0	Normalt til meget skittent, robust hvit bomull tøy. I tillegg at tøyet er veldig skittent eller at det har flekker, kan du legge til et oksygen-basert blekemiddel, som kan brukes ved 95 ° C. Dette programmet eliminerer bakterier og sikrer hygienisk rengjøring av tøyet.	–	Ja	*	*	Maks.
Bomull 40 - 60 °C		40 60	7.0	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.	–	Ja	*	*	Maks.
Bomull hurtig 60 °C		60	7.0	Normalt til meget skittent, robust bomull tøy som vaskes ved 60 ° C. Det er et raskere alternativ til program “Bomull” for å vaske bomull klær ved 60 ° C.	–	Ja	*	*	Maks.
Syntetisk med forvask 60 °C		60	3.0	Meget skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	Ja	Ja ¹⁾	*	*	Maks.
Syntetisk 30 - 40 - 60 °C		60 50 40 30	3.0	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	–	Ja	*	*	Maks.
Finvask 30 °C		30	1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	–	Ja	*	*	1000 ²⁾
Hurtigvask 30 °C		30	4.0	Lite skittent yttertøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	–	Ja	*	*	Maks.
Ull Kald - 40 °C			1.0	Kun ull med Woolmark-merket som er merket for vask i maskin.	–	Ja	*	*	1000 ²⁾
Håndvask 40 °C			1.0	Tekstiler i lin, silke, ull og viskose merket med “håndvask”. Finvaskprogram med svært skånsom sentrifugering.	–	Ja	*	*	400 ²⁾
Skylling + Sentrifugering		–	7.0	Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet “Bomull”.	–	–	*	*	Maks.
Sentrifugering		–	7.0	Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringscyklus som i Bomullsprogrammet.	–	–	–	*	Maks.
Lett sentrifugering		–	1.0	Program med skånsom sentrifugering. Program for lett sentrifugering (samme som sentrifugeringen i programmet Ull).	–	–	–	*	1000 ²⁾
Tømming		–	–	Bare tømning uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter “Stopp i siste skyll”.	–	–	–	–	–

*: ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

¹⁾ Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.

²⁾ For forbedret behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset i disse programmene.

FORBRUKSDATA

Effektforbruk 0,16 W når den er slått av / 0,16 W når den er slått på

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter) ☺	%
Bomull	95	7.0	74 **	2.10	2:10	55
Bomull *	60	7.0	52	0.91	4 :00	53
Bomull *	60	3.5	40	0.85	3:00	
Bomull *	40	3.5	40	0.65	3:00	
Bomull	40	7.0	69	0.80	3:15	55
Bomull hurtig	60	7.0	54	1.19	2:20	35
Syntetisk	60	3.0	50**	1,00	2:15	
Syntetisk	40	3.0	46	0,70	2:15	
Finvask	30	1.5	60	0.50	0:45	
Hurtigvask	30	4.0	45	0.40	0:30	
Ull	40	1.0	60	0.50	0:45	
Håndvask	40	1.0	45	0.50	0:40	

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. I hjemmet, tøymengde og type vask kan variere avhengig av det individuelle trykket på vanntilførsel, samt vanntemperatur. Det indikerte forbruksdata er basert på en innkommende vanntemperatur på omtrent 15°C, gjennom den kalde fylventilen, så vel som den varme fylventilen (dersom tilgjengelig). Dersom vaskemaskinen din har en varm fylventil, tilkobling av denne ventilen til varmt vann vil senke energiforbruket, ut fra redusert tid for oppvarming, avhengig av temperaturen på det varme inntaksvannet. Vann- og energiforbruk refererer til standardinnstillingen for programmene, med temperatur og tøymengde som indikert på skjemaet; å velge andre alternativer eller å endre spinnehastigheten, vil også endre forbruksdata.

☺ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

Omtrentlig gjenværende fuktinnhold (%). Etter programslutt og spinning med maksimal valgar sentrifugehastighet på standard programinnstilling.

* Referanse programmer for Energy etiketten. Av årsaker grunnet energisparing, så kan den faktiske vanntemperaturen variere fra den erklærte Syklustemperatur.

** For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapittelet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i Bruksanvisningen.

Skrum **programbryteren** til ønsket temperatur og program. Indikatoren ved siden av "**Start/Pause**"-knappen blinker.

Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. The machine starts ladder by Dreyer programvælgeren hen "Off / O" and then igen hen the desired program.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Trykk på knappen(e) for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe vil tennes. Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på knappen "**Start/Pause**". Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvælgeren til "Tømming" og trykker på knappen "**Start/Pause**" igjen.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen "**Start/Pause**". Indikatorlampen ved siden av "**Start/Pause**"-knappen vil tennes.

Programfaseindikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før start og etter programslutt, vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes. Når et vaskeprogram er igang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du har absolutt behov for å åpne den under programmet, se "Sletting (tilbakestilling) av et program som er igang".

FEIL INDIKASJONER

Ved eventuelle feil eller uregelmessigheter, konsulter "Feilsøkingsguiden" i dine Instruksjoner for bruk.

"**Vannkran lukket**": manglende eller ikke tilstrekkelig inntaksvann.

"**Service**": Svikt eller funksjonsfeil på en elektrisk komponent.

"**Rengjør pumpe**": Avfallsvann er ikke pumpet ut.

PROGRAMSLUTT

- Alle lysene i programfaseindikatoren er slukket og "Dør åpen"-indikatoren vil tennes.
- Vri programbryteren til stillingen "Off/O".
- Skrum igjen vannkranen.
- Lukk opp døren og ta ut tøyet.
- La døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på knappen "**Start/Pause**" for å avbryte programmet. Lyset blinker.
- Velg et nytt program (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen "**Start/Pause**" igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"**Reset**"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk og hold for et par sekunder "**Reset**". Gjenværende vann blir tappet ut. Det kan ta litt tid før døren åpnes.