



- A. Programos rinkiklis
- B. Mygtukas „Paleidimo/Pauzės“
- C. Mygtukas „Nustatymas iš naujo/Išleidimas“
- D. Mygtukas „Temperatūra“
- E. Mygtukas „Paleidimo atidėjimas“
- F. Užrakto nuo vaikų mygtukų kombinacija
- G. Mygtukas „Išgręžimas“
- H. Per didelės ploviklio dozės rodmenys
- I. Programos vykdymo sekos indikatorius

- J. Indikatorius „Atvirų durelių“
- K. Indikatorius „Servisas“
- L. Indikatorius „Užsuktas čiaupas“
- M. Indikatorius „Išvalyti siurbį“

Akustinis triukšmo lygis:
 Skalbimas - 54 dB(A) / 1 pW
 Gręžimas - 1200 aps./min. 76 dB(A) / 1 pW

Programa	Temperatūra	Priežiūros etiketės	Didž. apkrova kg	Skalbimo tipas / Pastabas <i>- Laikykites priežiūros etiketėje nurodytų rekomendacijų</i>	Skalbimo priemonės ir priedai			Specialios funkcijos					Išgręžimas		
					Pirminis skalbimas	Pagrindinis skalbimas	Minkštiklis	15° spalvos	Atšviežinantis vartymas	Paleidimo atidėjimas	Greitas	Pirminis skalbimas	Intensyvus skalavimas	Išgręžimas	Didž. gręžimo greitis aps./min
Maišyti	Šaltas vanduo - 60°C		3.0	Šiek tiek į vidutiniškai supurvintus tvirtus skalbinius, pagamintus medvilnės, lino, dirbtinių medžiagų arba jų mišinio. Efektyvi vienos valandos programa įsitikinkite, kad vieno skalbimo metu kartu skalbate panašių spalvų skalbinius. Pridėkite dėmių valiklių su deguonimi, jei to reikia pagal nešvarumo lygį.	-	Taip	*	*	*	*	-	-	*	*	Didž.
Medvilnė	Šaltas vanduo - 95°C		6.5	Paprastai ypač išsipurvina iš medvilnės ir lino pagaminti rankšluosčiai, staltiesės, paklodės ir t. t.	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	Didž.
Sintetika	Šaltas vanduo - 60°C		3.0	Vidutiniškai išsipurvina palaidinukės, marškiniai, kombinezoni, pagaminti iš poliesterio (Diolen, Trevira), poliamido (perlono, nailono) ar iš mišinių su medvilne.	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	max
Gležni audiniai	Šaltas vanduo - 40°C		1.5	Užuolaidos ir švelnūs drabužiai, suknelės, sijonai, marškiniai ir palaidinukės.	*	Taip	*	*	*	*	-	*	-	*	1000 ¹⁾
Vilna	Šaltas vanduo - 40°C		1.0	Woolmark ženklą turintys ir pažymėti kaip skalbti mašina tinkami vilnoniai gaminiai bei šilkiniai (laikykites priežiūros etiketėje esančių nurodymų!), lininiai, vilnoniai ir viskoziniai audiniai, kurie pažymėti, kaip tinkami skalbti rankomis.	-	Taip	*	*	*	*	-	-	-	*	1000 ¹⁾
Greitas skalbimas 30'	Šaltas vanduo - 30°C		3.0	Trumpai dėvėti medvilniniai, poliesterio, poliamido ir jų derinių drabužiai. Trumpa atšviežinimo programa.	-	Taip	*	*	*	*	-	-	-	*	Didž.
eMedvilne	40 - 60°C		6.5	Normaliai sutepti medvilniniai skalbiniai. Esant 40° C ir 60° C, standartinė medvilnės programa ir palankiausias programa pagal bendrą vandens ir energijos sunaudojimas skalbimui medvilnės skalbiniams skalbti. - Kontrolinė energijos etiketės programa.	-	Taip	*	-	*	*	-	-	*	*	Didž.
AquaEco	Šaltas vanduo - 40°C		2.5	Šiek tiek supurvinti skalbiniai, pagaminti iš sintetinių pluoštų arba sintetinių medžiagų ir medvilnės mišinio drabužiai. I tin mažai suvartojant taupanti programa. Naudokite skystą ploviklį ir mažiausią rekomenduojamą 2,5 kg skalbinių kiekį. Nenaudokite minkštiklio.	-	Taip	-	*	*	*	-	-	-	*	Didž.
Spalvos	Šaltas vanduo - 60°C		4.0	Baltos ir pastelinės spalvos drabužiai, pagaminti iš švelnių audinių. Švelni skalbimo programa, neleidžianti Jūsų skalbiniams papilkėti arba pagelsti. Naudokite patvarų ploviklį, o jei reikia – ir deguonies turinčius išėmiklius bei baliklius. Nenaudokite skystų ploviklių.	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Džinsai	Šaltas vanduo - 60°C		4.0	Medvilniniai džinsiniai drabužiai ir apranga, pagaminta iš tvirto, į džinsą panašaus audinio, pvz., kelnės ar švarkai. Skalbant tamsius džinsinius drabužius, rekomenduojama naudoti specialų tamsiems skalbiniams skirtą ploviklį.	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Sport	Šaltas vanduo - 30°C		3.0	Įprastai suteršti, prakaito prisigėrę sportiniai drabužiai iš medvilninio džersio arba mikropluošto. Į programą įtrauktas pradinio plovimo ciklas – ploviklio įpilkite ir į pradinio plovimo skyrelį. Nenaudokite minkštiklio.	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	Didž.
Business	Šaltas vanduo - 40°C		1.5	Marškiniai ir palaidinės iš medvilnės, lino, sintetinio pluošto ar jų derinio. Švelni programa ploniems drabužiams, kurie buvo dėvėti ar tik labai nežymiai sutepti. Rekomenduojamas išankstinis dėmių valymas.	*	Taip	*	*	*	*	-	*	-	*	800 ¹⁾
Skalavimas ir išgręžimas	-		6.5	Skalavimo ir intensyvaus išgręžimo programa. Toks pat paskutinis skalavimas ir galutinis išgręžimas kaip ir "Medvilnė" programoje.	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	Didž.
Išgręžimas	-		6.5	Intensyvaus išgręžimo programa. Toks pat kaip ir "Medvilnė" programos išgręžimo ciklas.	-	-	-	-	*	*	-	-	-	*	Didž.

* : pasirinkimai / taip : dozavimas būtinas
¹⁾ Kad drabužiai būtų tausojami, šiose programose apribotas gręžimo greitis.

SAŃAUDŲ DUOMENYS

Galios sąnaudos, kai prietaisas išjungtas – 0,11 W / kai įjungtas – 0,11 W.

Programa	Temperatūra (°C)	Aprova (kg)	Vanduo (l)	Energija (kWh) be "Greitas"	Apyt. Programos trukmė (val. : min.)		Apytikslis likusios drėgmės kiekis (%). ***	
					be "Greitas"	su "Greitas"	1000 aps./min.	1200 aps./min.
Maišyti	40	3.0	45	0.43	1:00	–	68	61
Medvilnė	95	6.5	55*	1.95	2:35	2:00	64	57
Medvilnė	60	6.5	51	1.10	2:35	1:45		
Medvilnė	40	6.5	64	0.98	2:45	1:30		
Sintetika	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14	47	40
Sintetika	40	3.0	50	0.52	1:40	0:59		
Gležni audiniai	40	1.5	50	0.51	0:45	–	62	53
Vilna	40	1.0	40	0.55	0:35	–		
Greitas skalbimas 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	–	62	53
AquaEco	40	2.5	19	0.40	1:00	–		
Spalvos	40	4.0	59	0.40	1:20	1:00	62	53
Džinsai	40	4.0	48	0.35	1:30	1:10		
Sport	30	3.0	55	0.40	1:55	1:14	62	53
Business	40	1.5	50	0.51	0:45	–		
eMedvilnė** ◀	60	6.5	48	0.67	4:00	–	62	53
eMedvilnė** ◀	60	3.25	34	0.57	2:10	–		
eMedvilnė** ◀	40	3.25	34	0.46	2:10	–	62	53

Sąnaudu reikšmės išmatuotos normalizuotomis sąlygomis pagal IEC/EN 60 456 standartą. Lentelėje pateikti sąnaudu duomenys namuose gali skirtis priklausomai nuo tiekiamo vandens slėgio ir temperatūros, skalbinių kiekio ir skalbimo tipo. Vandens ir energijos sąnaudos priklauso nuo programos nustatymų; pasirinkus specialias funkcijas arba pakaitus sukimosi greitį ar vandens temperatūrą, sąnaudos taip pat pasikeis.

☑ Programos trukmė gali skirtis nuo pirmiau pateiktų reikšmių, kadangi reali trukmė priklauso nuo faktinių darbo sąlygų (taip pat žr. naudojimo instrukcijos skyrių „Gedimų nustatymas ir šalinimas“).

* Siekiant sumažinti vandens temperatūrą, pagrindinio skalbimo ciklo pabaigoje prieš išleidžiant vandenį, į skalbimo mašiną įleidžiamas nedidelis kiekis šalto vandens.

** Programų atitiktumo pagal energijos sąnaudų klasę. Siekiant taupyti elektros energiją, tikroji vandens temperatūra gali neatitikti nurodytos programos temperatūros.

*** Pasirinkus didžiausią galimą apskuk greitį ir pasibaigus programai (pagal numatytąsias nuostatas).

PASIRENGIMAS PLOVIMO CIKLIU

1. Į skalbyklę sudėkite skalbinius, uždarykite būgno dureles. Įsitikinkite, kad uždarėte tinkamai.
2. Supilkite plovimo priemonę ir jos priedus. Vadovaukitės nurodymais, pateiktais kitoje lapelio pusėje ir instrukcijų vadove.
3. Uždarykite dangtelį.
4. **Programos selektorių** pasukite iki pageidaujamos programos. Ekranas rody pasirinktos programos trukmę (valandomis ir minutėmis), taip pat mirksės **“Paleidimo/Pauzės”** mygtukas. Temperatūrą ir sukimosi greitį pakeisti galima nuspaudus mygtukus „Temperatūra“ ir „Sukimasis“. Jei programos nepaleidžiate netrukus po jos pasirinkimo, po maždaug 15 minučių skalbyklė išsijungia automatiškai. Jei skalbyklę norite įjungti vėl, programų išrinkimo rankenėlę pasukite į padėtį „O“, o po to – vėl į norimos programos padėtį.

PASIRINKITE NORIMĄ PASIRINKTĮ

Paspaukite norimos papildomos funkcijos mygtuką - įsižiebs atitinkama indikatorius lemputė. Jei programos ir pasirinktos papildomos funkcijos kombinacija nėra galima, indikatorius lemputė užges automatiškai. Netinkamų kombinacijų funkcijų pasirinkimas atšaukiamas automatiškai.

Mygtukas „15° spalvos“

- Taupo vandens šildymui skirtą energiją, tačiau gaunami geri skalbimo rezultatai.
- Skalbiant spalvotus skalbinius, padeda išsaugoti spalvas.
- Rekomenduojama mažai suteptiems skalbiniams be dėmių.

- Kad būtų gauti geri skalbimo rezultatai, pasirinkę šią programą, naudokite specialias skalbimui šaltame vandenyje skirtas priemones.
- Nepasirenkama 70–95 °C medvilnės programos metu.

Mygtukas „Atšviežinantis vartymas“

- Šią funkciją pasirinkite, jeigu, pasibaigus programai, negalėsite tuojau pat išimti skalbinių arba jeigu dažnai užmirštate iš mašinos išimti skalbinius. Tai padės išsaugoti skalbinių šviežumą.
- Pasibaigus programai, mašina pradės periodiškai vartyti skalbinius.
- Kai ši funkcija aktyvi, mirksi mygtuko „Atšviežinantis vartymas“ lemputė ir ekranėlyje rodoma animacija.
- Pasibaigus skalbimo programai, periodinis vartymas trunka maždaug 6 valandų, ir jį bet kada išjungti galite, paspausdami mygtuką „Atšviežinantis vartymas“. Po to, kol galėsite atidaryti dureles, praeis šiek tiek laiko.
- Kai laikotarpis „Atšviežinantis vartymas“ pasibaigia, ekranėlyje atsiranda užrašas „End“.

Mygtukas „Greitas“

- Leidžia greičiau išskalbti, sutrumpinant programą.
- Rekomenduojama tik mažai suteptiems skalbiniams.

Mygtukas „Pirminis skalbimas“

- Tik praktiškiems, smarkiai suteptiems (pvz., smėlis, purvas). Ciklo trukmė padidėja apytikriai 15 min.
- Draudžiama naudoti skystą skalbiklį pagrindiniam skalbimui, jei yra įjungta „Pirminis skalbimas“ funkcija.

Mygtukas „Intensyvus skalavimas“

- leidžiama daugiau vandens ir prailginamas skalavimo ciklas.
- Ši funkcija tinka naudoti, jei tiekiamas labai minkštas vanduo, skalbiant kūdikių skalbinius ir alergiškų žmonių drabužius.

Mygtukas „Išgręžimas“

- Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą gręžimo greitį.
- Norėdami nustatyti kitą gręžimo greitį paspauskite mygtuką.
- Pasirinkus „0“ gręžimo greitį, galutinis gręžimas nebus atliekamas, tačiau tarpiniai gręžimo ciklai bus atliekami. Tik išleidžiamas vanduo.

PALEIDIMO ATIDĖJIMAS

Funkcija „Paleidimo atidėjimas“ leidžia jums paleisti prietaisą norimu laiku, pavyzdžiui, naktį, kai pignesnė elektros energija. Draudžiama naudoti skystą skalbiklį, jei įjungta „Paleidimo atidėjimas“ funkcija.

- Pasirinkite programą, temperatūrą ir funkcijas.
 - Paspausdami „Paleidimo atidėjimas“ mygtuką, pasirinkite paleidimo atidėjimo laiką nuo 1 iki 24 valandų.
 - Paspauskite **“Paleidimo/Pauzės”** mygtuką. Prasidės atgalinė atidėjimo laiko atskaita; indikacinė lemputė „Paleidimo atidėjimas“ ir taškas displėjaus ekrane blykčios iko programos paleidimo.
 - Atidėjimo laiko indikacija išnyks prasidėjus programai, o vietoje jos ekrane bus rodomas likęs programos vykdymo laikas.
 - Viena karta paspaudus paleidimo/pauzės mygtuką, iš anksto pasirinktas valndų skaičius gali būti sumažintas, pakartotinai spaudžiant **“Paleidimo/Pauzės”** mygtuką.
- Norėdami išjungti funkciją „Paleidimo atidėjimas“ prieš paspausdami „Paleidimo/Pauzės“ mygtuką:**
- programų selektorių pasukite į kitą padėtį arba paspauskite **“Nustatymas iš naujo/Išleidimas“** mygtuką.
- ..paspaudę „Paleidimo/Pauzės“ mygtuką:**
- mažiausiai 3 sekundes paspauskite **“Nustatymas iš naujo/Išleidimas“** mygtuką - paleidimo atidėjimo laikas išnyks iš ekrano.

PROGRAMOS PALEIDIMAS

Atsukite čiaupą ir paspauskite **“Paleidimo/Pauzės”** mygtuką. Įsižiebs indikacinė **“Paleidimo/Pauzės”** mygtuko lemputė. Programos vykdymo sekos indikatorius rody dabartinę programos fazę iš kairės į dešinę nuo skalbimo, skalavimo iki gręžimo/ vandens išleidimo. Laiko ekrane bus rodomas likęs programos vykdymo laikas. Tam tikrose programos vykdymo fazėse dėl skalbinių svorio ir įleidžiamo vandens temperatūros svyravimų likęs programos vykdymo laikas yra perskaičiuojamas iš naujo. **Tokiu atveju laiko ekrane atsirs animacinė indikacija.**

“ATVIRŲ DURELIŲ” INDIKATORIUS

Prieš programos pradžią ar pasibaigus programai ši lemputė nurodo, kad galima atidaryti dureles. Programos vykdymo metu durelės yra užblokuotos ir jų atidaryti negalima. Jei dureles būtina atidaryti programos vykdymo metu, skaitykite skyrių „Vykdomos programos atšaukimas (atstata)“.

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ =O3 sec

Skydelį, kad juo nesinaudotų (pvz., vaikai), galite užrakinti – reikia užblokuoti mygtukus.

- Abu skydelio, siekiant jį apsaugoti nuo vaikų, užrakinimo mygtukus nuspaukite vienu metu ir palaikykite nuspauستus 3 sekundes. Ekrane įsižiebs raktų simbolis.
- Mygtukus atblokuosite taip pat.

GEDIMŲ NUORODOS

Gedimų ar nesklamdu atveju pasinaudokite informacija, pateikta naudojimo instrukcijos skyriuje „Gedimų nustatymas ir šalinimas“.

“Servisas”

„Service“ užsidedimas gali reikšti, kad sugedo elektrinė dalis.

“Užsuktas čiaupas”

Skalbimo mašinai netiekiamas vanduo arba jo tiekimas nepakankamas; gali būti užsuktas vandens čiaupas arba sulenkta žarna.

“Išvalyti siurbį”

Nenuteka panaudotas vanduo. Išleidimo žarna gali būti sulenkta, arba reikia valyti filtrą (instrukcijoje žr. “Filtro valymas”).

Ekran mirksi gręžimo greitis: disbalansas gręžimo metu.

PROGRAMOS PABAIGA

- Užsidega indikatorius “Atvirų durelių”, o ekrane rodomas užrašas “End”. Po maždaug 15 minučių skalbyklė visiškai išsijungia, kad būtų taupoma energija.
1. Programų pasirinkimo rankenėlę pasukite į “O” padėtį.
 2. Užsukite čiaupą.
 3. Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.
 4. Skalbimo mašinos duris palikite atidarytas, kad išdžiūtų būgnas.

PER DIDELĖS PLOVIKLIO DOZĖS RODMENYS

Šis simbolis pradės šviesti programos pabaigoje, jei naudojote per daug ploviklio. Kitą kartą naudokite mažiau ploviklio. Jei simbolis pradeda šviesti ir ekrane rodomas užrašas „Fod“ vadinasi skalbimo procesą pertraukė per didelis kiekis putų. Žiūrėkite savo naudojimo instrukcijoje esantį „Trikčių šalinimo vadovą“.

SKALBIMO PROGRAMOS IR (ARBA) FUNKCIJŲ PAKEITIMAS PO PROGRAMOS ĮJUNGIMO

1. Paspausdami **“Paleidimo/Pauzės”** mygtuką pristabdykite programą. Blykčios lemputė.
2. Pasirinkite naują programą (su temperatūra), bet kokias funkcijas ir, jei reikia, kitą gręžimo greitį.
3. Dar kartą paspauskite **“Paleidimo/Pauzės”** mygtuką. Nauja programa bus tęsiama nau to taško, kur buvo sustabdyta ankstesnė programa. Skalavimo priemonės šiai programai papildomai įpilti nereikia.

VYKDOMOS PROGRAMOS IŠJUNGIMAS

“Nustatymas iš naujo/Išleidimas” mygtukas išjungia programą jai dar nepasibaigus.

- Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite **“Nustatymas iš naujo/Išleidimas”** mygtuką. Viduje esantis vanduo bus išleistas. Dureles bus galima atidaryti tik po tam tikro laiko.