



## Jet Strat

Chcete-li spustit funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon po dobu 30 sekund, stiskněte tlačítko Jet Start. Pokud jste již zvolili některou z funkcí trouby (například: Gril), stiskněte tlačítko Jet Start a tím spusťte zvolenou funkci. Každým dalším stisknutím prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.

## HLAVNÍ FUNKCE

Chcete-li zvolit některou funkci, dotkněte se jejího názvu. Pomocí otočného voliče a tlačítka Confirmation (Potvrzení) nastavte parametry přípravy pokrmu.

Funkce	Ikona	Navrhované příslušenství/kategorie pokrmů
Microwave (Mikrovlnná trouba)		Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby
Grill (Gril)		Vysoký stojan
Forced Air (Horkovzdušná trouba)		Nízký stojan
Dual Crisp		Talíř Crisp Držák talíře Crisp
Jet Reheat (Rychlé přehřívání)		Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby
Jet Defrost (Rychlé rozmrazování)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi (Kombinace) Kombinované funkce:		
1. Combi (Microwave + Grill) (Kombi (Mikrovlnná trouba + gril))		Vysoký stojan
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba))		Nízký stojan
Dual Steam (Dvojitý pařák)		Dual steamer (Dvojitý pařák)

## SPECIÁLNÍ FUNKCE

Chcete-li zvolit nějakou funkci, dotkněte se jejího názvu nebo ikony. Další informace o speciálních funkcích jsou obsaženy v návodu k použití.

Funkce	Ikona	Poznámky
Chef Menu (Menu šéfkuchaře)		Chcete-li zobrazit seznam 40 automatických receptů, které jsou k dispozici v tomto spotřebiči, přejděte na poslední stranu tohoto rychlého referenčního návodu. Úplný popis každého receptu je uveden v návodu k použití.
Auto Clean (Automatické čištění)		Tento cyklus automatického čištění pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů. Postupujte podle pokynů a rad v návodu k použití.
Special menu (Zvláštní menu)		Toto zvláštní menu umožňuje kynout těsto, udržovat pokrmy teplé, měkčit nebo rozpouštět máslo, čokoládu, sýr atd.
Stop Turntable (Zastavení otočného talíře)		Tato funkce umožňuje používat velké a hranaté nádoby, které by se uvnitř trouby nemohly volně otáčet. Toto je dostupné pouze u některých funkcí přípravy jídla.

Objevte všechna původní příslušenství Whirlpool!

Jděte na svoji místní webovou stránku Whirlpool.



1/4

## MICROWAVE (MIKROVLNNÁ TROUBA)

Funkce Mikrovlnná trouba umožňuje rychle připravovat nebo ohřívát jídlo a nápoje.

Pokud chcete zvolit výkon podle tabulky, stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba) a potom použijte volič a tlačítko Confirmation (Potvrzení).

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
JET	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Pokud pokrm obsahuje vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	Tepelná úprava ryb, masa, zeleniny, apod.
650 W	Tepelná úprava pokrmů, které nelze míchat.
500 W	Šetrnější tepelná úprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončování zapékaných jídel.
350 W	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	Rozmrazování.
90 W	Měkčení zmrzliny, másla a sýrů.

## JET REHEAT (RYCHLÉ PŘEHŘÍVÁNÍ)

Tato funkce umožňuje automaticky ohřívát jídla. Mikrovlnná trouba automaticky vypočte potřebný mikrovlnný výkon a dobu přípravy tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků v co nejkratší době. Používejte tuto funkci k ohřevu již hotových jídel, která jsou buď zmrazená, chlazená nebo mají pokojovou teplotu.

## GRILL (GRIL)

Tato funkce využívá výkonnou kovovou troubu ke grilování a dosažení perfektního vypečeného zabarvení pokrmů. Stiskněte tlačítko Grill (Gril), otočením voliče vyberte výkon podle následující tabulky, stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) potvrďte a otočením voliče nastavte délku přípravy. Stisknutím tlačítka Jet Start spusťte cyklus přípravy pokrmu.

	VÝKON
1	Nízký
2	Střední
3	Vysoký

## FORCED AIR (HORKOVZDUŠNÁ TROUBA)

Tato funkce vám umožňuje připravovat jídla pečená v troubě. Tuto funkci požívejte k přípravě sněhových pusinek, sladkého pečiva, koláčů, suflé, drůbeže a pečených mas.

Funkce horkovzdušné trouby je určena pro přípravu pokrmů s fází předehřevu. Ve fázi předehřevu se používá jak větrák a gril k předehřátí trouby před zahájením přípravy jídla, aby bylo dosaženo co nejlepších možných výsledků.

Stiskněte tlačítko Forced Air (Horkovzdušná trouba) a zadejte úroveň předehřevu. Upravte teplotu otáčením voliče. Po dosažení teploty zazní pípnutí a zobrazí se výzva ke vložení pokrmu. Po vložení pokrmu otáčením voliče nastavte čas, potvrďte a zahajte cyklus přípravy.

## DUAL CRISP

Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje dosahovat popečení horního i dolního povrchu pokrmu do zlatova. Pomocí kombinace mikrovlnné trouby a grilu dosáhne talíř Crisp rychle správné teploty a začne do křupava opékat pokrm.

## Ruční funkce Dual Crisp:

Stiskněte tlačítko Dual Crisp a potvrďte. Otočením voliče nastavte délku přípravy a stisknutím tlačítka Jet Start zahajte cyklus přípravy.

## Funkce rozmrazování pečiva Dual Crisp:

Stiskněte tlačítko Dual Crisp a otočením voliče vyberte funkci P2 rozmrazování pečiva Dual Crisp. Potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení). Otočením voliče upravte hmotnost a stisknutím tlačítka Jet Start zahajte cyklus přípravy.

## Funkce Dual Crisp Fry:

Stiskněte tlačítko Dual Crisp a otočením voliče vyberte volbu P3-P9 recepty Dual Crisp Fry. Potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení). Otočením voliče upravte hmotnost a stisknutím tlačítka Jet Start zahajte cyklus přípravy.

Při volbě funkce Crisp je nutno použití následující příslušenství:

Příslušenství:



## Průvodce předpisy pro funkci Dual Crisp:

	ZPŮSOB	KATEGORIE POTRAVIN
P1	Dual Crisp	Manuální Dual Crisp
P2	Dual Crisp	Dual Crisp Rozmrazování pečiva
P3	Dual Crisp Fry	Hranolky
P4	Dual Crisp Fry	Kuřecí nugety
P5	Dual Crisp Fry	Kuchaná ryba
P6	Dual Crisp Fry	Kuřecí křídélka
P7	Dual Crisp Fry	Americké brambory
P8	Dual Crisp Fry	Falafel
P9	Dual Crisp Fry	Kuchaná kořeněná treska

## JET DEFROST (RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ)

Funkce Rychlé rozmrazování umožňuje rychle rozmrazovat zmrazené jídlo. Stiskněte tlačítko Defrost (Rozmrazování) a tlačítko Confirmation (Potvrzení), pokud chcete zvolit jinou upřednostňovanou volbu než ty, které jsou uvedeny v tabulce.

	KATEGORIE POTRAVIN
P1	Maso
P2	Kuře
P3	Ryby
P4	Zelenina
P5	Pečivo

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, spotřebič vás vyzve, abyste:

- upravili hodnotu hmotnosti pokrmu
- otáčeli / míchali jídlo podle potřeby

2/4

**COMBI (MICROWAVE + GRILL) (KOMBI (MIKROVLNNÁ TROUBA + GRIL))**

• Tato funkce kombinuje zahřívání pomocí grilu a mikrovln, což vám umožňuje zkrátit dobu zapékání. Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace): na displeji se objeví číslo „1“ odpovídající funkci Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba). Stiskněte tlačítko Confirmation (Potvrzení), pak zvolte výkonovou hladinu podle tabulky níže.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	Zelenina
500 W	Lasagne
350 W	Drůbež a ryby
160 W	Maso
90 W	Zapékané ovoce

**STOP TURNTABLE (ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE)**

• Použijte tuto funkci, když potřebujete použít velmi velkou nádobu, která by se nemusela v troubě otáčet volně.

• Funkce „Zastavit otočný talíř“ je dostupná pouze při použití následujících funkcí trouby:  
- Horkovzdušná trouba  
- Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba)

• Tato funkce rovněž umožňuje vstupovat do režimu nastavení hodin stisknutím a podržením tohoto tlačítka 3 sekundy.

**COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBI (MIKROVLNNÁ TROUBA + HORKOVZDUŠNÁ TROUBA))**

• Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby a horkovzdušné trouby, což vám umožňuje připravovat pečená jídla za kratší dobu. Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace), potom pomocí otočného voliče a tlačítka Confirmation (Potvrzení) vyberte číslo „2“ pro funkci Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba). Zvolte vhodnou teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení). Potom zvolte výkon podle tabulky.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 W	Drůbež, brambory ve slupce, lasagne a ryby
160 W	Pečená masa a ovocné koláče
90 W	Koláče a sladké pečivo

**AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)**

• Tento cyklus automatického čištění pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů.

• Postupujte podle pokynů a rad v návodu k použití.

**CHEF MENU (MENU ŠÉFKUCHAŘE)**

• Menu šéfkuchaře je jednoduchý a intuitivní návod nabízející automatické recepty, které vždy zaručí dokonalé výsledky.

• Použijte toto menu k přípravě jídel uvedených na poslední straně tohoto rychlého návodu. Stiskněte tlačítko Chef Menu (Menu šéfkuchaře), pak prostě zvolte recept a postupujte podle pokynů na displeji: Menu automaticky nastaví parametry přípravy jídla tak, abyste dosáhli nejlepších výsledků. Úplný popis všech receptů obsažených v menu viz návod k použití.

**SPECIAL MENU (ZVLÁŠTNÍ MENU)**

• Zvláštní menu je Convenient (výhodné) tlačítko, které obsahuje různé funkce podporující vaření. Umožňuje kynout těsto, udržovat pokrmy teplé, měkčit nebo rozpouštět maslo, čokoládu, sýr atd.

	ZPŮSOB	KATEGORIE POTRAVIN
P1	Kynutí těsta	Kynutí těsta
P2	Přihřívání	Přihřívání
P3	Měkčení	Máslo
P4	Měkčení	Zmrzlina
P5	Měkčení	Smetanový sýr
P6	Měkčení	Zmražený džus
P7	Tavení	Máslo
P8	Tavení	Čokoládové lupínky
P9	Tavení	Sýr
P10	Tavení	Maršmelouny

**JET START**

• Tato funkce slouží k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

• Chcete-li spustit funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon po dobu 30 sekund stiskněte tlačítko Jet Start. Každým dalším stisknutím prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund. Po spuštění funkce můžete k prodloužení nebo zkrácení času přípravy pokrmu také využít otočný volič.

**DUAL STEAM (DVOJITÝ PAŘÁK)**

• Tato funkce vám umožňuje připravovat chutné a zdravé pokrmy pomocí vaření v páře.  
• K čištění této funkce vařte v páře taková jídla, jako je zelenina a ryby.  
• Tato funkce se skládá ze dvou fází.  
• V první fázi se rychle přivede voda do teploty varu. Čas přípravy je vypočten snímačem.  
• Druhá fáze automaticky upraví teplotu tak, aby docházelo k pomalému vaření a nedošlo k přehřátí.  
• Délku přípravy je třeba nastavit ručně, snímač mikrovlnné trouby upraví mikrovlnný výkon automaticky.  
• Recepty doporučené pro dvojitý pařák jsou uvedeny v návodu k použití.

		1-ZELENINA
P1		Brambory
P2		Rajčata
P3		Mrkev
P4		Brokolice
P5		Brambory
P6		Mražená zelenina

		2-KUŘE
P1		Kuřecí filety
P2		Kuřecí stehna
P3		Kuřecí file

		3-MASO
P1		Hovězí
P2		Jehněčí
P3		Entrecote
P4		Slanina

		4-RYBY/PLODY MOŘE
P1		Rybí filety
P2		Zmražené obalované filety
P3		Krevety
P4		Kuchané krevety
P5		Rybí filé
P6		Mušle

		5-PIZZA/QUICHE
P1		Domácí pizza
P2		Lotrinský slaný koláč
P3		Silná pizza
P4		Tenká pizza
P5		Čerstvá pizza

		6-TĚSTOVINY/LASAGNE
P1		Čerstvé lasagne
P2		Zmražené lasagne
P3		Těstoviny

		7-RÝŽE/OBILOVINY
P1		Rýže
P2		Špalda
P3		Quinoa

		8-DEZERTY/ SLADKÉ PEČIVO
P1		Domácí ovocný koláč
P2		Vdolečky
P3		Křupavý koláč
P4		Ořechy
P5		Ovoce
P6		Piškotový koláč
P7		Muffiny
P8		Sušenky
P9		Pusinky
P10		Jogurt

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby

Držák talíře a talíř Crisp

Pařák (jednovrstvý pařák)

Pařák (spodní část a kryt)

Nízký stojan

Vysoký stojan

Úplný popis každého receptu z Menu šéfkuchaře je uveden v návodu k použití.