

PROVOZ SUŠIČKY

Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Prádlo rozřídíte podle symbolů péče

- Nesušit v bubnové sušičce
- Vhodné pro sušení v bubnové sušičce-při nízkých teplotách
- Vhodné pro sušení v bubnové sušičce

Třídění prádla podle:

Tloušťky materiálu: chcete-li sušit větší množství prádla, než je doporučené množství, rozřídíte prádlo podle váhy (např. (ručníky a jemné spodní prádlo sušte zvlášť).

Typu materiálu: bavlna (len); syntetické tkaniny (snadno udržovatelné).

Stupně sušení: k uložení, žehlení apod.

V bubnové sušičce nesušte: nylonové punčochy, jemné výšivky, tkaniny s kovovými ozdobami, objemné kusy jako třeba spací pytle.

Příprava prádla

Zkontrolujte, zda jste zapnuli všechny zipy a knoflíky a vyprázdnili kapsy. Zkontrolujte, zda v kapsách nezůstal cigaretový zapalovač. Prádlo obraťte rubem ven.

Vložení prádla

Prádlo při vkládání do bubnu nestlačujte, aby se usušilo rovnoměrně. Pak zavřete dvířka.

Volba programu

Zvolte požadovaný sušicí program otočením voliče programu (informace viz tabulka programů).

Volba funkcí (jsou-li k dispozici)

Požadovanou funkci zvolte stisknutím odpovídajícího tlačítka. Vaše volba se potvrdí rozsvícením kontrolky nad příslušným tlačítkem. Nevhodná volba (neslučitelné funkce) je signalizována rychlým blikáním kontrolky. Ke zrušení funkce opět stiskněte tlačítko funkce.

Spuštění sušičky

Spustíte sušicí program stisknutím tlačítka "**Start (Pauza)**". Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Změna volby programu: jestliže během sušení změňte program, sušička se zastaví. Kontrolka "**Start (Pauza)**" začne blikat. Chcete-li spustit nový program, stiskněte znovu tlačítko "**Start (Pauza)**".

Přerušení programu: chcete-li sušicí cyklus přerušit, stiskněte tlačítko "**Start (Pauza)**" a otevřete dvířka. Před vytažením prádla ze sušičky počkejte nejméně 5 minut, aby prádlo mohlo vychladnout. V zájmu vaší bezpečnosti se při otevření dvířek sušicí cyklus automaticky zastaví. Chcete-li ho opět spustit, zavřete dvířka a stiskněte znovu tlačítko "**Start (Pauza)**".

Varování: nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu; pokud tak učiníte, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.

Závěrečná část sušicího cyklu probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus), a tím je zajištěna nižší teplota prádla k ochraně před zmačkáním.

Proti zmačkání: pokud prádlo na konci sušicího cyklu ihned nevyjmete, zapne se na maximálně 15 minut automatický cyklus proti zmačkání (volbou funkce proti zmačkání se tato doba může prodloužit a na 12 hodin). Buben se otáčí, aby se prádlo nezmačkalo.

Konec: vyjměte prádlo ze sušičky. Sušení je u konce a sušička dosáhla fáze proti zmačkání (aktivní).

Konec programu - vyjmutí prádla

Vypnutí sušičky

Nastavte volič programu na vypnuto ("O").

Čištění filtru dvířek na konci každého cyklu: otevřete dvířka, filtr dvířek vytáhněte nahoru a ven ze sušičky a otevřete ho. Vlákna odstraňte konečky prstů nebo měkkým kartáčem. Filtr dvířek zavřete a dobře ho zasuňte zpět na místo.

Vypuštění vodní nádržky: nádržku vytáhněte za držadlo ven a vylijte ji. Prázdnou nádržku zasuňte až na doraz na její místo.

Nezapomeňte: používejte jen přísady/plastové předměty doporučené pro použití v sušičce. Oděvy, které byly ošetřeny čistícím prostředkem na skvrny, vymáchejte před sušením ve velkém množství vody. Nikdy v sušičce nesušte gumové předměty nebo prádlo znečištěné rostlinnými oleji.

Výrobce neodpovídá za žádné poškození prádla způsobené nedostatečnými nebo nesprávnými pokyny k péči o prádlo, jež jsou přiloženy k oděvu nebo jinému prádлу.

Přehled programů				Funkce									Přibližné časy sušení											
Programy / Stupeň sušení		Druh prádla	Tkaniny	Jemně	Protizmačkání	Osvětlení bubny	Bzučák	Blokování tlačítek	Stupeň sušení	Pauza	Reset	Odložený start	Velmi vlhké prádlo	Vlhké prádlo										
Bavlna	Extra sušení	Vícevrstvé, silné prádlo jako např. froté osušky a froté župany.	Bavlna nebo len vyprané s vysokou teplotou/barevné prádlo Max. 9 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	220	130										
	Sušení k uložení +	Froté ručníky, utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	200	115									
	Sušení k uložení *	Podobné druhy prádla, které nevyžadují žehlení jako: utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo, kojenecké oblečení, trička, bavlněné ponožky.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	185	100									
	Sušení k žehlení *	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: ložní a stolní prádlo, utěrky, trička, trička s límcem, pracovní oděvy.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	165	85									
Syntetika	Extra sušení	Prádlo z více silných vrstev jako: ložní a stolní prádlo, atletické soupravy, větrovky, deky.	Syntetické prádlo, smíšená vlákna nebo bavlna se snadnou údržbou (bez nutnosti žehlení) Max. 4,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	105	70										
	Sušení k uložení *	Prádlo, které nevyžaduje žehlení jako košile, blůzy, trička, sportovní oblečení.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60									
	Sušení k žehlení	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: kalhoty, šaty, sukně, košile, blůzy.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50									
Speciální programy	Jemně plus	Nízká intenzita sušení pro jemné prádlo jako kalhoty, šaty, košile, blůzy.	Prádlo ze syntetických vláken jako polyamidu, nylonu, polyakrylu apod. Max. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60										
	Smíšená náplň	Trička, blůzy, ručníky, spodní prádlo, sportovní oděvy.	Směs bavlny a syntetiky Max. 4,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150	90										
	Džíny	Džíny, pracovní kalhoty a bundy.	Bavlna Max. 3 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	110	90										
	Vlna	Čepice, svetříky, šály, rukavice.	Vlněné tkaniny Max. 1 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	6										
	Peří	Spací pytle, kalhoty, vesty.	Oděvy a jiné kusy s peřím Max. 3 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	120	120										
Provdzušňování	Prádlo se 30 minut provzdzušňuje, osvěžuje a čechrá bez zahřívání.	Všechny tkaniny.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Časy sušení	K dokončení sušení (vhodné pro všechny tkaniny)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	10'	20'	30'	40'	50'	60'	70'	80'	90'	100'	110'	120'

* Testovací program podle EN 61121, testováno s maximální jmenovitou náplní prádla.

JAK POSTUPOVAT, JESTLIŽE...

...chcete sušičku nejprve sami zkontrolovat: (Jestliže vaše sušička správně nefunguje, zkontrolujte prosím před zavoláním do zákaznického servisu následující body - viz také příslušnou kapitolu v návodu k použití.)

<p>Sušení trvá příliš dlouho/ prádlo není dost suché</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvolili jste správný program? • Nebylo vloženo prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění pračky byla nižší než 1000 ot/min)? • Není filtr dvířek zanesený (ukazatel filtru svítí)? • Není dolní filtr zanesený (více informací viz návod k použití)? • Není teplota v místnosti příliš vysoká? • Svítí kontrolky Konec a Proti zmačkání? Sušení skončilo, můžete vyjmout prádlo. • Pokud výsledky sušení nejsou takové, jaké byste očekávali, zvolte intenzivnější sušicí program. Zkuste upravit nastavení stupně sušení (je-li tato funkce u sušičky), uvidíte, zda se prádlo lépe neusuší.
<p>Sušička nefunguje (po výpadku proudu vždy stiskněte tlačítko “Start (Pauza)”</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky? • Není vypnutý proud? • Není spálená pojistka? • Jsou dvířka dobře zavřená? • Zvolili jste sušicí program? • Stiskli jste tlačítko “Start (Pauza)”? • Nezvolili jste funkci odloženého startu? • Není sušička přetížená? → Vyjměte prosím část prádla.
<p>Kontrolka dvířek, vodní nádržky nebo dolního filtru svítí</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je filtr dvířek čistý? • Je vodní nádržka prázdná? • Je vodní nádržka ve správné poloze? • Je dolní filtr čistý a správně umístěný?
<p>Zespodu sušičky kape voda</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zasunuli jste správně dolní filtr? • Setřeli jste všechna vlákna z těsnění dolního filtru a těsnění dvířek? • Je vodní nádržka ve správné poloze? • Pokud je použito přímé připojení k odpadu, je vodotěsné? • Je sušička vyrovnaná?

...chcete o sušičku správně pečovat a čistit ji:

<p>Na konci každého cyklu vyčistěte filtr</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vlákna odstraňte konečky prstů nebo měkkým kartáčem. • Filtr zavřete. • Filtr zasuňte zpět na místo.
<p>Na konci každého cyklu sušení vylijte vodní nádržku</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zatáhněte za držadlo a nádržku vyjměte. • Vylijte z ní vodu. • Prázdnou vodní nádržku zasuňte úplně zpět na její místo.
<p>Vyčistěte dolní filtr po každém pátém cyklu</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolní filtr řádně omyjte pod tekoucí vodou. • Odstraňte všechna vlákna z těsnění. • Vyčistěte kryt dolního filtru (více informací viz část “Čištění dolního filtru” v návodu k použití). • Pokyny k čištění dolního filtru najdete v návodu k použití.

PORUCHOVÉ KÓDY

V případě, že sušička nefunguje správně, může se zobrazit jeden z následujících poruchových kódů:

KÓD PORUCHY	Než zavoláte do poprodejního servisu, můžete provést následující kontroly.
F01 – F04	Zavolejte do poprodejního servisu.
F05	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota místnosti mezi 5 °C a 35 °C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
F06	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota místnosti mezi 5 °C a 35 °C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
F07	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota místnosti mezi 5 °C a 35 °C. Odeberte ze sušičky přibližně polovinu prádla. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
F10 – F24	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 30 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
Kontrolka LED Start bliká při stisknutí 2x za vteřinu	Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená a dolní filtr je správně umístěný. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
Kontrolka LED dolního filtru bliká, kontrolka LED Start bliká při stisknutí 2 x za vteřinu	Zkontrolujte, zda je dolní filtr správně umístěný. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.



Světelné kontrolky



Volič programu

Sušicí program se volí otočením tohoto knoflíku. Kontrolka "Start

(Pauza)" začne blikat.

Tlačítko "Start (Pauza)"

Sušicí program se spouští stisknutím tohoto tlačítka. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Filtr dvířek

Kontrolka se rozsvítí, když filtr dvířek potřebuje vyčistit.

Filtr dvířek vyčistěte na konci

každého sušicího cyklu.

Dolní filtr

Kontrolka se rozsvítí, jestliže je třeba vyčistit dolní filtr.

Kontrolka bliká, když není dolní filtr správně umístěný.

Zkontrolujte, zda je dolní filtr správně zasunutý a držadlo zasazené.

Vodní nádržka

Kontrolka se rozsvítí, jestliže je třeba vylít vodní nádržku. Sušicí cyklus se automaticky přeruší. Vylijte nádržku a znovu spusťte sušicí program.

Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.



Displej zbývajících času

V závislosti na vybraném programu se zobrazí standardní doba sušení. Po spuštění cyklu může sušička upravit zobrazený čas v závislosti na množství, druhu a vlhkosti prádla.

Uvedená doba sušení je vypočítaná hodnota, která se během sušení upravuje.

Blikající čárky signalizují, že probíhá výpočet. Aktualizuje se zbývajících čas.



Konec

Sušicí program je hotový. Vyjměte prádlo ze sušičky.

Ochrana proti přesušení /6. smysl

Po zvolení programu s kontrolou vlhkosti se rozsvítí příslušný ukazatel a signalizuje aktivaci ochranné funkce.

Stupeň sušení

Touto volbou lze nastavit stupeň usušení prádla. Stisknutím tlačítka zvolte požadovaný program a stupeň sušení prádla.



Stisknutím tlačítka 1x zvolíte vyšší stupeň sušení nebo

nebo



Stisknutím tlačítka 2x zvolíte nižší stupeň sušení nebo

nebo



Stisknutím tlačítka 3x zvolíte opět normální stupeň sušení.

Jakmile tuto funkci u nějakého programu jednou zvolíte, automaticky se zvolí při každém dalším výběru tohoto programu. Změna nebo zrušení této funkce jsou možné podle výše uvedeného popisu.



Reset

Ve fázi volby programu zrušíte tímto tlačítkem všechna nastavení pro zvolené funkce. Když sušicí cyklus běží, stisknutím tohoto tlačítka se cyklus přeruší a sušička se vrátí zpět do režimu volby.

Tlačítko se musí stisknout na 3 vteřiny.



Nastavení doby sušení

Programovým voličem pootočte do polohy času "Time". Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě doby sušení po 10minutových krocích až do 90 minut.



Jemně

Jestliže zvolíte tuto funkci, na konci sušicího cyklu se sníží teplota sušení, a tedy i tepelná zátěž jemného prádla.

Z důvodu nižší teploty ale nebude prádlo tak suché, jako po sušicím cyklu bez této funkce.



Proti zmačkání

Tato funkce snižuje zmačkání prádla, když ho nevyjmete hned po skončení cyklu. Buben se občas otáčí po dobu maximálně 12 hodin.

Funkci můžete kdykoli přerušit vypnutím sušičky. Jestliže je aktivovaný zvukový signál, tato funkce ho vypne.



Osvětlení bubnu

Osvětlení bubnu může být zapnuté nebo vypnuté.



Bzučák

Jestliže je tato funkce zapnutá, zazní na konci sušicího cyklu zvukový signál. Tato funkce vypne funkci "Proti zmačkání", pokud je tato funkce zapnutá.



Blokování tlačítek

K zajištění bezpečnosti dětí lze použít tuto funkci k zablokování všech funkcí uživatelského rozhraní. Chcete-li tuto funkci zapnout/vypnout, je nutné stisknout tlačítko na 3 vteřiny.

Pak je dostupná pouze poloha

"vypnuto" voliče programu.

Blokování tlačítek zůstane aktivní, i když je volič programu v poloze "vypnuto" a jsou otevřená dvířka.

Funkce se musí vypnout.



Odložený start

Umožňuje odložení startu sušicího cyklu o 1 až 12 hodin. Každým stisknutím tlačítka se spuštění odloží o 1 hodinu. Stiskněte tlačítko "Start (Pauza)" k potvrzení konečného výběru a spuštění sušičky. Ikona "Odložený start" bliká a nastavený čas se odpočítává v hodinových intervalech. Během odpočítávání se buben občas otočí, aby se prádlo opět rozložilo. Chcete-li odložený start zrušit nebo změnit, nastavte ukazatel voliče programu na "vypnuto", nebo otevřete dvířka.

5019 307 01540

(Vyhrazujeme si právo na technické změny)