

- 1 Display
- 2 Favourite-knapp(Favoritknapp)
- 3 Microwave-knapp(Mikrovågsknapp)
- 4 Popcornknapp
- 5 Steam knapp (Ångknapp)
- 6 Stop (Stopp)/Clock (klocka) -knapp
- 7 Knapp Auto Clean(automatisk rengöring)
- 8 Jet Defrost-knapp(Snabbupptningsknapp)
- 9 Plusknapp
- 10 Minusknapp
- 11 Jet Reheat-knapp(Snabbuppvärmningsknapp)
- 12 Jet Start-knapp(Snabbstartknapp)



- 13 Favoritikon
- 14 Ikon Snabbupptning
- 15 Snabbuppvärmning
- 16 Ångikon
- 17 Mikrovågseffekt (watt)
- 18 Mikrovågsikon
- 19 Grillikon
- 20 Klockinställning/tidsval
- 21 Val av mattyp
- 22 Vikt (gram)



## CLOCK (KLOCKA)

För att ställa in klockan på din apparat:

- 1 Tryck på och håll kvar Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder.
- 2 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in timmarna.
- 3 Tryck på och håll kvar Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder eller tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen. Minuterna börjar blinka.
- 4 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in minuterna.
- 5 Tryck på och håll kvar Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder eller tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen. Klocka är inställd.

Notera:

Första gången som apparaten kopplas in (eller efter ett strömavbrott) kommer produkten automatiskt att gå in i klockinställningsläget, i detta fall, följ ovanstående procedur med start från steg 2.



## JETSTART (SNABBSTART)

För att starta Mikrovågsfunktionen med maximal effekt (800 W) i 30 sekunder, tryck på JetStart (Snabbstart)-knappen.


Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

Om du redan har valt en tillagningsfunktion (t.ex.: Grill), tryck på Jetstart för att starta den valda funktionen.



## MICROWAVE (MIKROVÅGS)

Föreslagna tillbehör:



Tallrikslock (säljs separat)

Mikrovågsfunktionen möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck.

- 1 Tryck på Microwave (Mikrovågs)-knappen. Den maximala effektivnivån (800 W) kommer att visas på displayen och wattikonerna börjar blinka.
- 2 Tryck på Microwave (Mikrovågs)-knappen upprepade gånger för att effektvärde (se tabellen nedan).
- 3 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- 4 Tryck på Jet Start (Snabbstart)- (Snabbstart)-knappen för att starta tillagningen.

| EFFEKT | FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:  |
|--------|---|
| 800 W  | Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller gräddor bör ett lägre effektläge väljas. |
| 650 W  | Tillagning av fisk, grönsaker, kött, etc.   |
| 500 W  | Försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.                                    |
| 350 W  | Sjuda stuvningar, smälta smör.  |
| 160 W  | Upptining.  |
| 90 W   | Göra glass, smör och ost mjuk, varmhållning.  |



Upptäck alla Whirlpool originaltillbehör! Besök din lokala Whirlpool webbsida.





## JET DEFROST MENU (SNABBUPPTININGSMENY)

Denna funktion låter dig snabbt tina mat automatiskt.

- 1 Tryck på menyknappen Jet Defrost upprepade gånger för att ställa in typ av mat (se tabellen nedan).
- 2 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in matens vikt.
- 3 Tryck på Jetstartknappen. Uppvärmningscykeln startar. Varaktigheten för funktionen beräknas automatiskt på utifrån vald mat och vikt.

För att få bästa möjliga resultat kommer produkten att be dig att vända/röra i maten när så behövs.

| MATTYP        | VIKT           |
|---------------|----------------|
| P1  Köttfärs  | 100 g - 2000 g |
| P2  Kyckling  | 100 g - 2500 g |
| P3  Fisk      | 100 g - 1500 g |
| P4  Grönsaker | 100 g - 1500 g |
| P5  Bröd      | 100 g - 550 g  |



## POP CORN

Denna funktion möjliggör tillagning av popcornspåsar för mikrovågsugnar (nettovikten hos påsarna måste vara 100 g).

- 1 Tryck på knappen Pop Corn.
- 2 Tryck på Jetstart (Snabbstart)-knappen för att starta tillagningen.

Notera: det är endast möjligt att tillaga en påse i taget.



## FAVOURITE (FAVORIT)

Favoritfunktionen är ett enkelt sätt att snabbt spara och använda ett favorit recept.

SPARA EN Favorit:

- 1 Välj en tillagningsfunktion och dess parametrar (t.ex.: watt, typ av mat, vikt...) **utan att starta tillagningscykeln.**
- 2 Tryck på och håll kvar knappen Favourite (Favorit) i några sekunder.
- 3 Ett pip kommer att spelas upp och funktionen sparas.

HUR EN FAVORIT HÄMTAS:

- 1 Tryck på knappen Favourite (Favorit).

Notera:

- Notera: det är möjligt att ersätta en befintlig Favorit med en ny, upprepa ovanstående procedur.

- Notera: när apparaten inkopplad eller efter strömavbrott kommer din Favourite funktion att återställas till standardvärdet (d.v.s.: Mikrovågsfunktion, 800 W, 2 minuter).



## AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)

Denna automatiska rengöringscykel kommer att hjälpa dig att rengöra mikrovågsugnens utrymme och ta bort obehagliga lukter.

Häll i 235 ml vatten i en plastbehållare och placera den på glastallriken.

Tryck på Auto Clean (Automatisk Rengöring)-knappen, tryck sedan på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att starta rengöringscykeln.

Vid slutet kommer en pipsignal att ljuda var 10:e sekund under 10 minuter när rengöringscykeln är avslutad, tryck då på Stopp-knappen eller öppna luckan för att avbryta signalen. Ta sedan bort behållaren och torka av de inre ytorna **med en mjuk trasa eller pappershandduk.**



## JET REHEAT MENU (SNABBUPPVÄRMNINGSMENY)

Föreslagna tillbehör: Tallrikslock (såljs separat)

Denna funktion möjliggör automatisk uppvärmning av maträtterna.

- 1 Tryck på Jet Reheat-knappen upprepade gånger för att ställa in typ av mat.
- 2 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in matens vikt.
- 3 Tryck på Jetstart (Snabbstart)-knappen. Uppvärmningscykeln startar. Varaktigheten för funktionen beräknas automatiskt på utifrån vald mat och vikt.

För att få bästa möjliga resultat kommer produkten att be dig att vända/röra i maten när så behövs.

| MATTYP           | VIKT            |
|------------------|-----------------|
| P1  Soppa        | 250 g - 1000 g  |
| P2  Sås          | 250 g - 1000 g  |
| P3  Kyld pizza   | 200 g - 600 g   |
| P4  Flat tallrik | 250 g - 350 g   |
| P5  Dryck        | 150 ml - 600 ml |



## STEAM MENU (ÅNGMENY)

Åvreda tillbehör: Lid Grid Bowl Ångkokare

Denna funktion möjliggör att få hälsosam och naturlig smak på maträtter genom tillagning med ånga. Du kan också använda ångaren för att koka pasta och ris.

- 1 Tryck på knappen Steam menu (ångmeny).
- 2 Tryck på knappen Steam (Ånga) upprepade gånger för att ställa in typ av mat (se tabell nedan).
- 3 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in nivån (enligt portionstabellen ovan).
- 4 Tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

| MATTYP                   | VIKT                                |
|--------------------------|-------------------------------------|
| P1  Pasta                | L1=70 g L2=140 g L3=210 g           |
| P2  Ris                  | L1=100 g L2=200 g L3=300 g L4=400 g |
| P3  Potatis/rotgrönsaker | 150 g - 500 g                       |
| P4  Mjuka grönsaker      | 150 g - 500 g                       |
| P5  Frysta grönsaker     | 150 g - 500 g                       |
| P6  Fiskfiléer           | 150 g - 500 g                       |
| P7  Kycklingfiléer       | 150 g - 500 g                       |
| P8  Frukt                | 150 g - 500 g                       |