

8.



9.



10.



11.



12.



13.




14.



SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVE

 This symbol reminds you to read this instruction manual.

⚠ Before using the appliance, read these safety instructions. Keep them nearby for future reference.

⚠ These instructions and the appliance itself provide important safety warnings, to be observed at all times. The manufacturer declines any liability for failure to observe these safety instructions, for inappropriate use of the appliance or incorrect setting of controls.

⚠ Very young children (0-3 years) should be kept away from the appliance. Young children (3-8 years) should be kept away from the appliance unless continuously supervised. Children from 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

⚠ **WARNING:** never stop a appliance before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

⚠ Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers and items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber-backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the appliance. Remove all objects from pockets, such as lighters and matches. Do not use the appliance if industrial chemicals have been used to clean it.

⚠ Oil-soaked items should not be dried in the appliance due to their high flammability.

⚠ Never open the door forcibly or use it as a step.

⚠ Make sure that the water tap is turned on during the drying cycles.

PERMITTED USE

⚠ **CAUTION:** The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a timer, or separate remote controlled system.

⚠ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments; areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

⚠ Do not load the machine above the maximum capacity (kg of dry cloth) indicated in the programme table.

⚠ This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors.

⚠ Do not use any solvents (e.g. turpentine, benzene), detergents containing solvents, scouring powder, glass or general purpose cleaners, or flammable fluids; do not machine wash fabrics that have been treated with solvents or flammable liquids.

⚠ Do not store explosive or flammable substances (e.g. gasoline or aerosol cans) inside or near the appliance - risk of fire.

⚠ Do not dry unwashed items in the appliance.

⚠ Take care that no lint or dust is accumulated around the appliance.

⚠ Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

⚠ Do not overdry the laundry.

INSTALLATION

⚠ The appliance must be handled and installed by two or more persons - risk of injury. Use protective gloves to unpack and install - risk of cuts.

⚠ Move the appliance without lifting it by the worktop or top lid.

⚠ Installation, including water supply (if any), electrical connections and repairs must be carried out by a qualified technician. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Keep children away from the installation site. After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service. Once installed, packaging waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children - risk of suffocation. The appliance must be disconnected from the power supply before any installation operation - risk of electric shock. During installation, make sure the appliance does not damage the power cable - risk of fire or electric shock. Only activate the appliance when the installation has been completed.

⚠ Do not install your appliance where it may be exposed to extreme conditions, such as: poor ventilation, temperatures below 5 °C or above 35 °C.

⚠ When installing the appliance make sure that the four feet are stable and resting on the floor, adjusting them as required, and check that the appliance is perfectly levelled using a spirit level.

⚠ If the appliance is being installed on wood or "floating" floors (certain parquet and laminate materials), secure a 60 x 60 x 3 cm (at least) sheet of

plywood to the floor then place the appliance on top of this.

⚠ Connect the water inlet hose(s) to the water supply in accordance with the regulations of your local water company.

⚠ For cold fill only models: do not connect to the hot water supply.

⚠ For models with hot fill: the hot water inlet temperature must not exceed 60 °C.

⚠ The appliance is fitted with transport bolts to prevent any possible damage to the interior during transport. Before using the machine, it is imperative that the transport bolts are removed. After their removal, cover the openings with the 4 enclosed plastic caps.

⚠ After installation of the device, wait a few hours before starting it so that it acclimates to the environmental conditions of the room.

⚠ Make sure that the ventilation openings in the base of your appliance (if available on your model) are not obstructed by a carpet or other material.

⚠ Use only new hoses to connect the appliance to the water supply. The old hose-sets should not be reused.

⚠ The supply water pressure must be in the 0.1-1 MPa range.

⚠ If the appliance is installed near to a gas or coal stove, provide a heat insulating plate (85 x 57cm) in between, as the side facing the stove is covered with aluminium foil.

⚠ The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance, in such a way that a full opening of the machine door is restricted.

⚠ Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Use only authorized After-sales Service. Self or non-professional repair may lead to dangerous incident resulting in live or health threatening and/or significant property damage.

The spare parts for the household machine will be available for 10 years after placing the last unit on the market as dictated by the European Ecodesign regulation.

ELECTRICAL WARNINGS

⚠ It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is accessible, or by a multi-pole switch installed upstream of the socket in accordance with the wiring rules and the appliance must be earthed in conformity with national electrical safety standards.


⚠ Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. The electrical components must not be accessible to the user after installation. Do not use the appliance when you are wet or barefoot. Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

⚠ If the supply cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard - risk of electric shock.

CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply before performing any maintenance operation. To avoid risk of personal injury use protective gloves (risk of laceration) and safety shoes (risk of contusion); be sure to handle by two persons (reduce load); never use steam cleaning equipment (risk of electric shock). Non-professional repairs not authorized by the manufacturer could result in a risk to health and safety, for which the manufacturer cannot be held liable. Any defect or damage caused from non-professional repairs or maintenance will not be covered by the guarantee, the terms of which are outlined in the document delivered with the unit.


DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol .


The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES

This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance. This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and with the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations 2013 (as amended). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health.

The symbol  on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.



 Το σύμβολο αυτό σας υπενθυμίζει να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

⚠️ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

⚠️ Αυτές οι οδηγίες και η συσκευή παρέχουν σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας, που πρέπει να τηρούνται πάντα. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας, την ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή την εσφαλμένη ρύθμιση των στοιχείων ελέγχου.

⚠️ Η συσκευή πρέπει να διατηρείται μακριά από πολύ μικρά παιδιά (ηλικίας 0-3 ετών). Η συσκευή πρέπει να διατηρείται μακριά από μικρά παιδιά (ηλικίας 3-8 ετών) εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη. Παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση και εφόσον κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγονται. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη διακόπτετε ποτέ τη λειτουργία της συσκευής πριν από τη λήξη του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν όλα τα είδη αφαιρεθούν και διαχωριστούν γρήγορα, ώστε να διαχυθεί η θερμότητα.

⚠️ Είδη τα οποία έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλη, πετρέλαιο, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, τερεβινθέλαιο, κεριά και προϊόντα αφαίρεσης κεριού, καθώς και είδη όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός καουτσούκ), σκουφάκι μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα με επένδυση ελαστικού και ρούχα ή μαξιλάρια με ενίσχυση αφρώδους ελαστικού δεν πρέπει να στεγνώνουν εντός της συσκευής. Αφαιρείτε από τις τσέπες όλα τα αντικείμενα, όπως αναπτήρες και σπύρτα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχει καθαριστεί με βιομηχανικά χημικά.

⚠️ Τα εμποτισμένα με έλαια είδη δεν πρέπει να στεγνώνουν εντός της συσκευής επειδή είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα.

⚠️ Μην ανοίγετε ποτέ βίαια την πόρτα και μην τη χρησιμοποιείτε ως στήριγμα.

⚠️ Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια των κύκλων στεγνώματος.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

⚠️ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από εξωτερικό σύστημα μεταγωγής, όπως ο χρονοδιακόπτης ή ένα ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

⚠️ Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώροι κουζίνας για το προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία και άλλοι εργασιακοί χώροι. Προορίζεται επίσης για χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλους χώρους

διαμονής, καθώς και σε χώρους για κοινόχρηστη χρήση σε πολυκατοικίες ή σε πλυντήρια.

⚠️ Μην τοποθετείτε στη συσκευή φορτίο μεγαλύτερο της μέγιστης χωρητικότητας (kg στεγνών ρούχων) που υποδεικνύεται στον πίνακα προγραμμάτων.

⚠️ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Μη χρησιμοποιείται η συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

⚠️ Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες (π.χ. τερεβινθέλαιο, βενζόλιο), καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες, σκόνη καθαρισμού, καθαριστικά γυαλιού ή γενικής χρήσης, ή εύφλεκτα υγρά. Μην πλένετε στη συσκευή υφάσματα επεξεργασμένα με διαλύτες ή εύφλεκτα υγρά.

⚠️ Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ή εύφλεκτες ουσίες (π.χ. δοχεία βενζίνης ή αερολύματος) κοντά ή εντός της συσκευής – κίνδυνος πυρκαγιάς.

⚠️ Μη στεγνώνετε εντός της συσκευής είδη που δεν έχουν πλυθεί.

⚠️ Βεβαιωθείτε ότι δεν συσσωρεύονται χνούδια και σκόνη γύρω από τη συσκευή.

⚠️ Τα μαλακτικά ρούχων ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους.

⚠️ Μη στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

⚠️ Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται από τουλάχιστον δύο άτομα – κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια για την αφαίρεση της συσκευασίας και την εγκατάσταση – κίνδυνος κοψίματος.

⚠️ Μετακινείτε τη συσκευή χωρίς να τη σηκώνετε από την πάνω επιφάνεια ή το πάνω καπάκι.

⚠️ Η εγκατάσταση, η σύνδεση παροχής νερού (εάν υφίσταται) και οι ηλεκτρικές συνδέσεις και επισκευές πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό. Μη επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στο εγχειρίδιο χρήστη. Πρέπει να κρατάτε μακριά από την τοποθεσία εγκατάστασης τα παιδιά. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί βλάβη κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση προβλήματος, επικοινωνήστε με τον έμπορο της πλησιέστερης υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Μόλις εγκαταστήσετε τη συσκευή, φυλάξτε τα απορρίμματα συσκευασίας (πλαστικό, φελιζόλ, κ.λπ.) μακριά από παιδιά – κίνδυνος ασφυξίας. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε λειτουργία εγκατάστασης – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν προκαλεί ζημιά σε καλώδια ρεύματος – κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο όταν η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

⚠️ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες, όπως ο ανεπαρκής αερισμός και οι θερμοκρασίες κάτω των 5 °C ή άνω των 35 °C.

⚠️ Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά και στηρίζονται στο πάτωμα,

προσαρμζοντάς τα όπως απαιτείται, και ελέγξτε ότι η συσκευή είναι στο σωστό επίπεδο χρησιμοποιώντας αλφάδι.

⚠ Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε ξύλο ή «πλωτό» δάπεδο (ορισμένα παρκέ και επικολλούμενα υλικά), στερεώστε ένα ξύλο κόντρα πλακέ διαστάσεων 60 x 60 x 3cm (τουλάχιστον) στο δάπεδο και, στη συνέχεια, τοποθετήστε πάνω του τη συσκευή.

⚠ Συνδέστε τον σωλήνα ή τους σωλήνες τροφοδοσίας νερού στην παροχή νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας ύδρευσης.

⚠ Για μοντέλα με παροχή μόνο κρύου νερού: μη συνδέετε την παροχή ζεστού νερού.

⚠ Για μοντέλα με παροχή ζεστού νερού: η θερμοκρασία της τροφοδοσίας ζεστού νερού δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 60 °C.

⚠ Η συσκευή διαθέτει βίδες μεταφοράς για την αποφυγή πιθανής ζημιάς στο εσωτερικό κατά τη μεταφορά. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, πρέπει να αφαιρέσετε τις βίδες μεταφοράς. Αφού τις αφαιρέσετε, καλύψτε τα ανοίγματα με τα 4 πλαστικά καλύμματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

⚠ Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, περιμένετε μερικές ώρες προτού τη θέσετε σε λειτουργία, ώστε να προσαρμοστεί στις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού στη βάση του πλυντηρίου ρούχων (εάν υπάρχουν στο μοντέλο σας) δεν καλύπτονται από χαλί ή άλλο υλικό.

⚠ Χρησιμοποιείτε μόνο νέους σωλήνες για τη σύνδεση της συσκευής με την παροχή νερού. Τα παλιά σεντ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

⚠ Η πίεση της παροχής νερού πρέπει να κυμαίνεται εντός του εύρους 0,1-1 MPa.

⚠ Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη κοντά σε σόμπα αερίου ή πετρελαίου, τοποθετήστε ανάμεσα στις δύο συσκευές μια θερμομονωτική πλάκα (85 x 57cm), έτσι ώστε η πλευρά προς τη σόμπα να είναι καλυμμένη με φύλλο αλουμινίου.

⚠ Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από τη συσκευή, ώστε η πόρτα της συσκευής να ανοίγει πλήρως.

⚠ Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στο εγχειρίδιο χρήστη. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Η επισκευή από εσάς τον ίδιο ή από κάποιον μη επαγγελματία ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνο συμβάν με απειλητικές για τη ζωή ή την υγεία επιπτώσεις ή/και σημαντική βλάβη σε ιδιοκτησία.

⚠ Τα ανταλλακτικά για την οικιακή συσκευή θα είναι διαθέσιμα για 10 έτη μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας στην αγορά, όπως ορίζεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό Ecodesign.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

⚠ Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος βγάλτε την πρίζα, εάν είναι σε προσιτή θέση, ή χρησιμοποιήστε τον πολυπολικό διακόπτη που είναι εγκατεστημένος στο πάνω μέρος της υποδοχής σύμφωνα

με τους κανόνες καλωδίωσης. Η συσκευή πρέπει να έχει γείωση σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας.


⚠ Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, πολλαπλές υποδοχές ή προσαρμογείς. Ο χρήστης δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα μετά την εγκατάσταση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε βρεγμένοι ή ζυπόλητοι. Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή, εάν έχει προκληθεί βλάβη σε καλώδιο ρεύματος ή πρίζα, εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί βλάβη ή έχει πέσει κάτω.

⚠ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα πανομοιότυπο από τον κατασκευαστή, υπάλληλο τεχνικής υποστήριξης ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας και ότι έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης. Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια (κίνδυνος πρόκλησης αμυχών) και γάντια ασφαλείας (κίνδυνος θλάσης)· βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός πραγματοποιείται από δύο άτομα (μείωση φορτίου). Μη χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευές καθαρισμού με ατμό (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Οι επισκευές από μη επαγγελματία, μη εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, για τον οποίο δεν θα ευθύνεται ο κατασκευαστής. Τυχόν ελάττωμα ή βλάβη που προκαλείται από επισκευή ή συντήρηση από μη επαγγελματία δεν καλύπτεται από την εγγύηση, οι όροι της οποίας περιγράφονται στο συνοδευτικό έγγραφο της συσκευής.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τα υλικά συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και είναι επισημασμένα με το σύμβολο της ανακύκλωσης . Συνεπώς, τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει να διατίθενται υπεύθυνα και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της τοπικής αρχής αναφορικά με τη διάθεση αποβλήτων.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται με ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Η διάθεσή της πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή. Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Διασφαλίζοντας τη σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

Το σύμβολο  στο προϊόν ή το συνοδευτικό έγγραφο υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο και πρέπει να συλλέγεται από κέντρο κατάλληλο για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.