

DA

BROCHURE ECODESIGN - 2020

Formålet med dette dokument er at formidle en liste over gode råd, som kan hjælpe med at optimere apparatets energimæssige ydeevne og anvendelse.

Dette køle/fryseapparat er ikke beregnet på at blive brugt som et indbygget apparat.

Døre og låger på apparatet bør fjernes før bortskaffelse på lossepladsen for at undgå, at børn eller dyr kan blive fanget indvendigt.

Anbefalet indstilling:

- Køleafdeling: +4°C eller MED
- Fryseafdeling: -18°C eller -20°C

Funktionen lyn/superindfrysning inaktiveres automatisk efter maksimum 72 timer, eller manuelt ved atter at trykke på knappen lyn/superindfrysning.

Funktionen lyn/superafkøling inaktiveres automatisk efter maksimum 24 timer, eller manuelt ved atter at trykke på knappen lyn/superafkøling.

Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen.

Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc. Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt.

For at undgå madspild, henvises der til den anbefalede indstilling, samt opbevaringstiderne som findes i den online brugervejledning.

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i fryseren. Under ingen omstændigheder må der anvendes spidse eller skarpe ting til at fjerne isen.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den anførte QR-kode på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.

Hvis erklæringen vedrørende "chiller/chill" skuffen findes på typepladen, angår erklæringen kun standard EN 62552:2013, gældende indtil 28. februar 2021.



400011486026