

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE


- **UPOZORENJE:** da bi se izbjegla opasnost zbog nestabilnosti, smještanje ili fiksiranje kućanskog aparata mora se obaviti u skladu s uputama proizvođača.
- **UPOZORENJE:** uklonite eventualne prepreke otvora ventilacije kućanskog aparata.
- **UPOZORENJE:** ne oštećujte cijevi sklopa rashladnog sredstva unutar kućanskog aparata.
- **UPOZORENJE:** Ne upotrebljavajte mehanička, električna ili kemijska sredstva za ubrzavanje postupka odleđivanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- **UPOZORENJE:** Ne upotrebljavajte električne uređaje i ne stavljajte ih u odjeljke kućanskog aparata ako ne spadaju u vrstu uređaja koju izričito odobrava proizvođač.
- **UPOZORENJE:** ledomati i/ili aparati za vodu koji nisu izravno povezani s opskrbom vode moraju se puniti samo s pitkom vodom.
- Ne pohranjujte eksplozivne tvari poput kantica s aerosolom sa zapaljivim gorivom u ovaj kućanski aparat.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
- Da bi izbjegli rizik od zaglavljivanja i gušenja djece, ne dopuštajte im da se igraju ili skrivaju unutar kućanskog aparata.
- Kućanski aparat mora biti prikladan za isključivanje iz struje uklanjanjem priključka ako je on dostupan ili to učiniti pomoću dostupne sklopke s više polova instalirane uz utičnicu u skladu s nacionalnim mjerama sigurnosti.

Informacije: Ovaj kućanski aparat ne sadrži kloroflorouglikje (CFC). Sklop rashladnog sredstva aparata sadrži R134a (HFC) ili R600a (HC) (pogledajte pločicu s ocjenama u kućanskom aparatu).

- Kućanski aparati s izobutanom (R600a): izobutan je prirodni plin koji ne utječe negativno na okoliš, ali je zapaljiv. Stoga se pobrinite da cijevi sklopa rashladnog sredstva nisu oštećene. Posebnu pozornost obratite na mogućnost oštećenja cijevi pri čemu dolazi do pražnjenja sklopa rashladnog sredstva.
- Ovaj proizvod može sadržavati fluorirane stakleničke plinove koje pokriva Protokol iz Kyota; plin rashladnog sredstva nalazi se unutar hermetički zatvorenog sustava. Plin rashladnog sredstva: R134a ima potencijal globalnog zatopljenja (GWP) od 1.300.
- C-pentan koristi se kao raspršujuće sredstvo u izolacijskoj pjeni i spada u zapaljive plinove. Posebnu pozornost obratite na odlaganje.
- Ovaj kućanski aparat namijenjen je uporabi u kućanstvima i na sličnim mjestima, kao što su
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredi i druge objekti u kojima se radi;
 - seoske kuće, a upotrebljavaju ih i klijenti u hotelima, motelima i u drugim stambenim objektima;
 - objekti koji nude smještaj i doručak;
 - ugostiteljstvo i slična uporaba koja ne uključuje maloprodaju
- Uključite kućanski aparat u uzemljenu utičnicu: kućanski aparat mora biti ispravno priključen na atestirani sustav uzemljenja.
- Ne koristite jednostruke/višestruke prilagodnike ili produžne kabele.
- Tijekom postavljanja se pobrinite da kućanski aparat ne ošteti strujni kabel.
- Ne povlačite strujni kabel kućanskog aparata
- Dvije ili više osoba mora rukovati kućanskim aparatom i postaviti ga.
- Da bi se izbjegla opasnost, postavljanje i održavanje, kao i zamjenu strujnih kabela mora izvršiti kvalificirani tehnički stručnjak, u skladu s uputama proizvođača i lokalnim mjerama sigurnosti koje su na snazi. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio kućanskog aparata, osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku.

ZAŠTITA OKOLIŠA


1. Pakiranje

Materijal za pakiranje 100% je obnovljiv i ima simbol za recikliranje . Odlaganje obavljajte u skladu s lokalnim propisima. Ambalažni materijal (plastične vrećice, dijelove od polistirena itd.) držite izvan dohvata djece jer on može biti opasan.

2. Rastavljanje/odlaganje

Kućanski aparat proizveden je od materijala koji se mogu reciklirati.

Ovaj kućanski aparat označen je sukladno europskoj direktivi 2002/96/EZ o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE). Pravilnim odlaganjem ovog kućanskog aparata možete pomoći u sprječavanju eventualnog negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.

Simbol  na kućanskom aparatu ili na popratnoj dokumentaciji označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad, nego ga treba odnijeti na skupljalište za obradu električnog i elektroničkog otpada. Pri rastavljanju kućanskog aparata onesposobite ga za uporabu isključivanjem strujnog kabela i uklanjanjem vratiju i polica da se djeca ne mogu lako popeti u njega i zaglaviti ondje.

Rastavite kućanski aparat u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada i odnesite ga u posebno skupljalište; ne ostavljajte kućanski aparat bez nadzora ni na nekoliko dana jer predstavlja potencijalnu opasnost za djecu. Dodatne informacije o obradi, obnavljanju i recikliranju ovog proizvoda potražite od nadležnih lokalnih službi, službi za prikupljanje kućanskog otpada ili prodavaonici u kojoj ste ga kupili.

Izjava o sukladnosti

- Ovaj je kućanski aparat dizajniran za očuvanje hrane i proizveden je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004.
- Ovaj je kućanski aparat dizajniran, proizveden i prodaje se u skladu s:
 - sigurnosnim ciljevima Direktive o niskom naponu 2006/95/EZ (koja nadomješta 73/23/EEZ i naknadne dopune);
 - zaštitnim zahtjevima Direktive "EMC" 2004/108/EZ.

PRIJE UPORABE KUĆANSKOG APARATA

Da biste osigurali da se vaš kućanski aparat upotrebljava na najbolji mogući način, pažljivo pročitajte upute o radu koje sadrže opis proizvoda i korisne savjete. Upute zadržite radi budućih referenci.

1. Nakon što raspakirate kućanski aparat, provjerite da nije oštećen i da se vrata ispravno zatvaraju. Sva oštećenja moraju se prijaviti distributeru unutar 24 sata od isporuke kućanskog aparata.

2. Pričekajte barem dva sata prije nego što uključite kućanski aparat da biste bili sigurni da je sklop rashladnog sredstva u punoj funkciji.

3. Prije upotrebe očistite unutrašnjost kućanskog aparata.

MJERE OPREZA I OPĆE PREPORUKE

POSTAVLJANJE

- Pazite da ne oštetite pod (npr. parket) pri pomicanju kućanskog aparata.
- Provjerite nije li kućanski aparat preblizu izvora topline.
- Postavite i ispravite kućanski aparat na podu koji je dovoljno čvrst da može podnijeti njegovu težinu te na mjestu prikladnom njegovoj veličini i upotrebi.
- Predviđeno je da kućanski aparat radi na mjestima s temperaturom unutar raspona navedenog u nastavku, prema klimatskom razredu označenom na pločici s ocjenama. Moguće je da kućanski aparat neće ispravno raditi ako ga se na duži vremenski period ostavi na temperaturi izvan navedenog raspona.

Klimatski razred	Amb. T. (°C)
SN	Od 10 do 32
N	Od 16 do 32
ST	Od 16 do 38
T	Od 16 do 43

- Provjerite odgovara li napon naveden na pločici s ocjenama onom u vašem domu.

SIGURNA UPORABA

- Ne pohranjujte i ne koristite benzin, zapaljive tekućine ili plin u blizini ovog ili drugih električnih aparata. Dim može izazvati vatru ili eksploziju.
- Ne gutajte sadržaj (nije otrovan) vrećica za led (u nekim modelima).

- Ne jedite kocke leda ili ledene lizalice odmah nakon vađenja iz zamrzivača jer mogu izazvati smrzotine.
- Za proizvode dizajnirane da koriste filter za zrak unutar dostupnog poklopca ventilatora filter će biti u poziciji za rad kad je hladnjak u funkciji.
- Prije održavanja ili čišćenja iskopčajte kućanski aparat ili ga isključite iz struje.
- Odjeljak hladnjaka upotrebljavajte samo za pohranjivanje svježe hrane, a odjeljak zamrzivača samo za pohranjivanje smrznute hrane, zamrzavanje svježe hrane i izradu kocki leda.
- Ne pohranjujte staklene spremnike s tekućinom u zamrzivač jer se mogu razbiti.
- Izbjegavajte pohranjivanje hrane koja nije umotana izravno na unutarnje površine hladnjaka ili odjeljka zamrzivača.
- "Žarulja koja se nalazi u kućanskom aparatu posebno je izrađena za korištenje u kućanskim aparatima i nije prikladna za osvjetljenje prostorije u domu (Uredba 244/2009 EZ)".

Proizvođač odbija prihvatiti bilo kakvu odgovornost za ozljede osoba ili životinja ili oštećenje imovine u slučaju nepoštivanja gorenavedenih savjeta i mjera opreza.

NAPUTCI ZA UŠTEDU ENERGIJE

- Kućanski aparat postavite u hladnoj, dobro prozračenoj prostoriji udaljenoj od svih izvora topline (npr. radijator, štednjak itd.) i na mjesto koje nije izravno izloženo suncu. Ako je potrebno, upotrijebite izolacijsku ploču.
- Da bi osigurali odgovarajuću ventilaciju slijedite upute za postavljanje.
- Nezadovoljavajuća ventilacija sa stražnje strane proizvoda povećava trošenje energije i smanjuje učinkovitost hlađenja.
- Na unutarnju temperaturu kućanskog aparata može utjecati temperatura okoline, učestalost otvaranja vratiju, kao i lokacija kućanskog aparata. Pri postavljanju temperature valja uzeti u obzir te čimbenike.
- Prije stavljanja tople hrane i pića u kućanski aparat, ostavite ih da se ohlade.
- Ne zaklanjajte ventilator (ako je dostupan) hranom.
- Nakon stavljanja hrane u hladnjak provjerite zatvaraju li se vrata odjeljaka ispravno, pogotovo vrata zamrzivača.
- Otvaranje vratiju maksimalno smanjite.
- Smrznutu hranu koju želite odlediti stavite u hladnjak. Niska temperatura smrznutih proizvoda hladi hranu u hladnjaku.
- Kućanski aparati možda imaju posebne odjeljke (odjeljak sa svježom hranom, kutija od nula stupnjeva...) Ako drugačije nije navedeno u posebnoj knjižici proizvoda, odjeljci se mogu uklanjati, a izvedba ostaje ista.
- Smještaj police unutar hladnjaka ne utječe na učinkovitost upotrebe energije. Hrana bi se na police trebala stavljati na način koji osigurava pravilnu cirkulaciju zraka (hrana se ne bi smjela međusobno dodirivati, a trebao bi i postojati razmak između hrane i stražnje stijenke).
- Kapacitet pohranjivanja smrznute hrane možete povećati uklanjanjem košara te, ako je prisutna, police za sprječavanje nakupljanja leda, zadržavajući istu potrošnju energije.
- Oštećenu brtvu valja što prije zamijeniti.
- Proizvodi koji spadaju u razred visoke energetske učinkovitosti opremljeni su motorima visoke učinkovitosti koji rade duže, ali imaju nisku potrošnju energije. Ne brinite se ako motor radi duže vrijeme.