

BEDIENING VAN HET APPARAAT

Nadere informatie (met inbegrip over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de betreffende hoofdstukken van de gebruikershandleiding.

Wasgoed sorteren aan de hand van de behandelingssymbolen



Niet in de droogtrommel drogen



Geschikt voor drogen in de droogtrommel - op lage temperaturen



Geschikt voor drogen in de droogtrommel

Sorteer het wasgoed op:

Materiaaldikte: Als het gewicht van de was meer is dan wat de droger aankan, scheid de was dan op gewicht (b.v. droog handdoeken en dun ondergoed apart).

Soort materiaal: katoen (linnen), synthetische stoffen (easy care).

Droogniveau: kastdroog, strijkdroog etc.

Niet in de droogtrommel drogen: nylon kousen, delicate borduursels, wasgoed met metalen onderdelen/versiersels, omvangrijk wasgoed zoals kussens.

Wasgoed voorbereiden

Ga na of alle sluitingen dicht zijn en de zakken leeg.

Ga na of er geen aanstokers in het wasgoed zijn achtergebleven. Keer het wasgoed binnenstebuiten.

Wasgoed laden

Doe het wasgoed losjes in de trommel om het gelijkmatig te drogen. Sluit de deur.

Programma selecteren

Kies het juiste droogprogramma door aan de keuzeknop te draaien (zie voor informatie de programmatabel).

Extra functies kiezen (indien beschikbaar)

Selecteer de gewenste extra functie door op de bijbehorende knop te drukken. Het indicatielampje boven de betreffende knop gaat branden om uw keuze te bevestigen. Een snel knipperend lampje geeft aan dat u een verkeerde selectie heeft gemaakt (onverenigbare extra functies). Druk opnieuw op de functietoets om de extra functie te annuleren.

Droger starten

Het droogprogramma gaat lopen door op de "Start (Pauze)"-knop te drukken. Het betreffende indicatielampje gaat branden.

Veranderen van programmakeuze: als tijdens het drogen een ander programma wordt gekozen, dan stopt de droger. Het "Start (Pauze)"-indicielampje gaat knipperen. Om het nieuwe programma in werking te stellen moet u opnieuw op de "Start (Pauze)"-knop drukken.

Programma onderbreken: om een droogprogramma te onderbreken drukt u op de "Start (Pauze)"-knop en opent u de deur. Wacht ten minste 5 minuten tot het wasgoed is afgekoeld, voordat u het uit de droger haalt. Om veiligheidsredenen stopt het droogprogramma automatisch als u de deur opent. Om opnieuw te starten nadat de deur geopend is, moet de deur worden gesloten en de "Start (Pauze)"-knop opnieuw worden ingedrukt.

Waarschuwing: stop een droger nooit voor het einde van het droogprogramma, tenzij u al het wasgoed snel uit de droger haalt en uitspreidt zodat de warmte kan verdwijnen.

Programma-einde - droger leeghalen

Het laatste gedeelte van een droogprogramma vindt zonder warmte plaats (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de stukken een lagere temperatuur bereiken, zodat kreuklen voorkomen wordt.

Antikreuk: als het wasgoed niet op het eind van een droogprogramma uit de droger wordt gehaald, begint er een automatisch antikreukprogramma van maximaal 15 min. (door de extra functie "Antikreuk" te kiezen kan dit worden uitgebreid tot maximaal 12 uur). De trommel draait op regelmatige intervallen, zodat het wasgoed niet gaat kreuklen.

Einde: haal het wasgoed uit de droger. Het droogproces is nu gereed en de antikreukfase is bereikt (actief).

Droger uitschakelen

Zet de programmakeuzeknop op "Uit" ("O").

Reinigen van het deurfilter na elk programma: open de deur, trek het deurfilter omhoog en uit het apparaat en maak het open. Verwijder het pluis met een zachte borstel of met uw vingertoppen. Sluit het deurfilter en duw het stevig terug op zijn plaats.

Leegmaken van de waterbak: trek de bak omhoog aan de handgreep en giet hem leeg. Plaats de bak terug als hij leeg is door hem volledig terug op zijn plaats te duwen.

Let op: gebruik uitsluitend toevoegingen/plastic items die gespecificeerd zijn als veilig voor de droger. Spoel items die behandeld zijn met een vlekkenverwijderaar grondig in overvloedig water voordat u ze droogt. Droog nooit rubberen artikelen of artikelen die met plantaardige olie zijn bekleed in de droger.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan wasgoed die het gevolg is van onvoldoende of onjuiste weefselverzorgingsinstructies die bij een kledingstuk of artikel zijn geleverd.

Overzicht van de programma's										Extra functies						Geschatte droogtijden	
Programma's / Droogniveaus			Soort textiel		Weefsels	Voorzichtig Beschermen	Anti- kreuk	Zoemer Zoemer	Pauze Pauze	Toetsen- vergrendeling —○3"	Drogen plus Droogfase+	Start selectie Start Selectie	Zeer nat wasgoed	Nat wasgoed			
 Katoen	Extra droog	Extra droog	Meerlaags, dik wasgoed zoals badstof handdoeken, badstof badjassen.	Katoenen of linnen warme was /gekleurd wasgoed Katoen Max. 7 kg	Katoenisch wasgoed van gemengde vezels of katoenen "easy care" - wasgoed (strijken niet nodig) Synthetisch Max. 3,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	190	140			
	Kastdroog plus	Kastdroog +	Badstof handdoeken, theedoeken, beddengoed, ondergoed.			X	X	X	X	X	X	165	125				
	Kastdroog	Kastdroog *	Gelijksortig wasgoed dat niet gestreken hoeft te worden, zoals theedoeken, beddengoed, ondergoed, babykleertjes, T-shirts, sokken.			X	X	X	X	X	X	155	110				
	Strijkdroog	Strijkdroog *	Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals beddengoed en tafellakens, droogdoeken, T-shirts, poloshirts, werkkleding.			X	X	X	X	X	X	135	90				
	Extra droog	Extra droog	Wasgoed met dikke, meerlaagse stukken zoals: beddengoed, tafellakens, trainingspakken, parka's, dekens.			X	X	X	X	X	X	80	70				
 Synthetisch	Kastdroog	Kastdroog *	Wasgoed dat niet gestreken hoeft te worden, zoals overhemden, blouses, T-shirts, sportkleding.			X	X	X	X	X	X	X	65	60			
	Strijkdroog	Strijkdroog	Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals broeken, jurken, rokken, overhemden, blouses.			X	X	X	X	X	X	X	55	50			
	Delicaat Plus Delicaat plus			Lage droogintensiteit voor fijne was en stukken als broeken, jurken, overhemden en blouses.			X	X	X	X	X	X	80	60			
Mix Gemengde was			T-shirts, blouses, handdoeken, ondergoed, sportkleding.	Gemengde weefsels van katoen en synthetische weefsels	X	X	X	X	X	X	X	X	130	100			
Het wasgoed wordt 30 minuten zonder verwarming gelucht, opgefrist en losgemaakt.			Alle soorten textiel.	Luchten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Voltooit het drogen (geschikt voor alle weefsels)				Tijd	X	X	X	X	X	X	X	X	30' 40' 60' 90'				

* Test programmes according to EN 61121, tested with maximum rated load capacity.

WAT TE DOEN ALS...

...u de droger eerst zelf wilt controleren: (Als uw apparaat niet goed werkt, controleer dan de volgende punten voordat u de klantenservice belt – kijk ook in het betreffende hoofdstuk van de gebruiksaanwijzing)

Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg	→	• Is het juiste droogprogramma gekozen? • Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid minder dan 1000 tpm)? • Is het deurfilter vuil (indicatielampje filter brandt)? • Is het onderste filter vuil (zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing)? • Is de kamertemperatuur te hoog? • Branden de indicatielampjes “Einde” en “Antikreuk”? Het droogprogramma is geëindigd en het wasgoed kan eruit gehaald worden. • Als het droogresultaat niet aan uw verwachtingen voldoet, selecteer dan een droger programma. U kunt de droogheidsinstelling (indien aanwezig) gebruiken om de droogresultaten te optimaliseren.
De droger doet het niet (na een stroomuitval moet u altijd de “Start (Pauze)”-knop indrukken)	→	• Zit de stekker goed in het stopcontact? • Is de stroom uitgevallen? • Is de zekering gesprongen? • Is de deur goed gesloten? • Is een droogprogramma gekozen? • Is de “Start (Pauze)”-knop ingedrukt? • Is de extra functie Start selectie geselecteerd? • Zit er te veel wasgoed in de droger? → Verwijder een gedeelte van het wasgoed.
De indicatielampjes deurfilter, waterbak of onderste filter branden	→	• Is het deurfilter schoon? • Is de waterbak leeg? • Is de waterbak op de juiste manier geplaatst? • Is het onderste filter schoon en op de juiste manier geplaatst?
Waterdruppels onder de droger	→	• Is het onderste filter op de juiste manier geplaatst? • Is al het pluis op de afdichting van het onderste filter en het deurfilter weggeveegd? • Is de waterbak op de juiste manier geplaatst? • Als u de directe afvoeraansluiting gebruikt, is deze dan goed aangedraaid? • Staat de droger waterpas?

...u uw droger op de juiste manier wilt onderhouden en schoonmaken:

Maak het filter aan het einde van elk droogprogramma schoon	→	• Verwijder het pluis met een zachte borstel of met uw vingertoppen. • Sluit het filter. • Druk het filter weer stevig in zijn plaats.
Giet de waterbak aan het eind van ieder droogprogramma leeg	→	• Trek aan de handgreep om de waterbak te verwijderen. • Giet de waterbak leeg. • Plaats de waterbak terug wanneer deze leeg is, door hem volledig terug op zijn plaats te drukken.
Reinig het onderste filter na elke vijf droogprogramma's	→	• Reinig het onderste filter onder stromend water. • Verwijder al het pluis van de afdichtingen. • Reinig de behuizing van het onderste filter (zie voor verdere informatie het hoofdstuk “Het onderste filter reinigen” in de Gebruiksaanwijzing). • Zie de gebruiksaanwijzing voor verdere informatie over het reinigen van het onderste filter.

STORINGSCODES

In geval van een storing in de droogautomaat kan een van de volgende storingscodes verschijnen:

STORINGSCODE	Controleer de storingscode voordat u de Klantenservice belt.
F01 – F04	Neem contact op met de Klantenservice.
F05	Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.
F06	Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.
F07	Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Haal ongeveer de helft van het wasgoed uit de droogautomaat. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.
F10 – F24	Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 30 minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.
Het Start-lampje knippert tweemaal per seconde als u er op drukt.	Controleer of de deur goed gesloten is en het onderste filter op de juiste manier geplaatst is. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.
Het lampje van het onderste filter knippert, het Start-lampje knippert tweemaal per seconde als u erop drukt	Controleer of het onderste filter op de juiste manier geplaatst is. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.

Before using the machine, please also read the Instructions For Use carefully!

NL

GREEN 40

Quick Reference Guide



Indicatielampjes



Programmakeuzeknop

Het droogprogramma wordt gekozen door aan deze knop te draaien. Het "Start (Pauze)"-indicatielampje gaat knipperen.

Start (Pauze)



Start (Pauze)"-knop

Het droogprogramma wordt gestart door op deze knop te drukken. Het indicatielampje gaat branden.

Pluizen-
filter

Deurfilter

Het indicatielampje gaat branden als het deurfilter gereinigd moet worden.

Maak het deurfilter aan het einde van elk droogprogramma schoon.

Condensor-
filter

Onderste filter

Het indicatielampje gaat branden als het onderste filter gereinigd moet worden. Het indicatielampje knippert als het onderste filter niet op de juiste manier geplaatst is. Zorg ervoor dat u het onderste filter op de juiste manier plaatst en de handgreep volledig vastzit.

Water-
container

Waterbak

Het indicatielampje gaat branden als de waterbak geleegd moet worden. Het droogprogramma wordt automatisch onderbroken. Giet de bak leeg en start het droogprogramma weer.

Giet de waterbak op het eind van elk droogprogramma leeg.

Resttijd



Display "resterende tijd"

Afhankelijk van het geselecteerde programma wordt er een standaard droogtijd weergegeven. Na de start van een programma wordt de weergegeven tijd gecorrigeerd afhankelijk van het volume, het type en de vochtigheid van het wasgoed.

De aangegeven droogtijd is een berekende waarde die tijdens het droogprogramma wordt aangepast.

De knipperende regels geven aan dat de berekening wordt uitgevoerd. De resterende tijd wordt geactualiseerd.

Einde



Einde

Het droogprogramma is voltooid. Haal het wasgoed uit de droger.

6th
sense



Bescherming tegen te sterk drogen

Het indicatielampje gaat branden als een programma met gecontroleerde vochtigheid wordt gekozen, om aan te geven dat de beschermingsfunctie actief is.



Drogen plus

Door deze extra functie te selecteren kunt u het droogheidsniveau van het wasgoed verhogen.

Droogfase+





Toetsenvergrendeling

Deze extra functie kan gebruikt worden als kinderbeveiliging; hiermee worden alle functies van de gebruikersinterface vergrendeld.

Om deze functie in of uit te schakelen moet de knop 3 seconden ingedrukt worden gehouden. De enige functie die dan nog werkt is de stand "Uit" van de programmakeuzeknop. De toetsenvergrendeling blijft actief, ook als de keuzeknop op de stand "Uit" is gezet of als de deur wordt geopend. De functie moet uitgeschakeld worden.



Zoemer

Zoemer

Door deze functie in te schakelen, klinkt er een geluidssignaal aan het einde van het droogprogramma. Deze functie schakelt de Antikreuk-functie uit, als deze was ingeschakeld.



Beschermen

Voorzichtig

Door deze extra functie te selecteren wordt de droogtemperatuur aan het einde van het droogprogramma verlaagd en daarmee de belasting van fijn wasgoed. Dankzij de lagere temperatuur zal het wasgoed niet zo droog als na een droogprogramma zonder deze functie.



Anti-
kreuk

Anti-kreuk

Deze extra functie kan gekozen worden om kreuken te verminderen, als het wasgoed niet meteen aan het einde van het programma uit de droger wordt gehaald. De trommel draait zo nu en dan, gedurende maximaal 12 uur. Deze functie kan op elk gewenst moment worden onderbroken door de droger uit te schakelen. Deze functie schakelt de "Zoemer"-functie uit, als deze was ingeschakeld.



Start Selectie

Start selectie

Vertraagt de start van het droogprogramma met 1 tot 12 uur. Iedere druk op de knop vertraagt de starttijd met 1 uur. Druk vervolgens op de "**Start (Pauze)**"-knop om de uiteindelijke keuze te bevestigen en de droger te starten. De "." in het venster knippert en de tijd wordt afgeteld in stappen van 1 uur. Gedurende het aftellen zal de trommel van tijd tot tijd draaien om het wasgoed opnieuw te verdelen. Om de vooraf gestelde vertragingstijd te annuleren of te wijzigen, zet u de programmakeuzeknop op "Uit" of opent u de deur.

5019 307 01476

(Subject to technical modifications)