





## SAFETY INSTRUCTIONS

### IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVED

Before using the appliance, read these safety instructions. Keep them nearby for future reference.

These instructions and the appliance itself provide important safety warnings, to be observed at all times. The manufacturer declines any liability for failure to observe these safety instructions, for inappropriate use of the appliance or incorrect setting of controls.

⚠ Very young children (0-3 years) should be kept away from the appliance. Young children (3-8 years) should be kept away from the appliance unless continuously supervised. Children from 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

⚠ WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age must be kept away unless continuously supervised.

⚠ Never leave the appliance unattended during food drying. If the appliance is suitable for probe usage, only use a temperature probe recommended for this oven - risk of fire.

⚠ Keep clothes or other flammable materials away from the appliance, until all the components have cooled down completely - risk of fire. Always be vigilant when cooking foods rich in fat, oil or when adding alcoholic beverages - risk of fire. Use oven gloves to remove pans and accessories. At the end of cooking, open the door with caution, allowing hot air or steam to escape gradually before accessing the cavity - risk of burns. Do not obstruct hot air vents at the front of the oven - risk of fire.

⚠ Exercise caution when the oven door is in the open or down position, to avoid hitting the door.

### PERMITTED USE

⚠ CAUTION: The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a timer, or separate remote controlled system.

⚠ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments.

⚠ No other use is permitted (e.g. heating rooms).

⚠ This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors.

⚠ Do not store explosive or flammable substances (e.g. gasoline or aerosol cans) inside or near the appliance - risk of fire.

### INSTALLATION

⚠ The appliance must be handled and installed by two or more persons - risk of injury. Use protective gloves to unpack and install - risk of cuts.

⚠ Installation, including water supply (if any), electrical connections and repairs must be carried out by a qualified technician. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Keep children away from the installation site. After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest Aftersales Service. Once installed, packaging waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children - risk of suffocation. The appliance must be disconnected from the power supply before any installation operation - risk of electric shock. During installation, make sure the appliance does not damage the power cable - risk of fire or electric shock. Only activate the appliance when the installation has been completed.

⚠ Carry out all cabinet cutting works before fitting the appliance in the furniture and remove all wood chips and sawdust.

Do not remove the appliance from its polystyrene foam base until the time of installation.

⚠ After installation, the bottom of the appliance must no longer be accessible - risk of burn.

⚠ Do not install the appliance behind a decorative door - risk of fire.

⚠ If the appliance is installed under the worktop, do not obstruct the minimum gap between the worktop and the upper edge of the oven - risk of burns.

### ELECTRICAL WARNINGS

⚠ The rating plate is on the front edge of the oven (visible when the door is open).

⚠ It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is accessible, or by a multi-pole switch installed upstream of the socket in accordance with the wiring rules and the appliance must be earthed in conformity with national electrical safety standards.

⚠ Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. The electrical components must not be accessible to the user after installation. Do not use the appliance when you are wet or barefoot. Do not operate this appliance if it has a damaged

power cable or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

⚠ If the supply cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard - risk of electric shock.

⚠ If the power cable needs to be replaced, contact an authorized service center.

### CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ WARNING: Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply before performing any maintenance operation; never use steam cleaning equipment - risk of electric shock.

⚠ Do not use harsh abrasive cleaners or metal scrapers to clean the door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

⚠ Make sure the appliance has cooled down before cleaning or performing maintenance. - risk of burns.

⚠ WARNING: Switch off the appliance before replacing the lamp - risk of electric shock.

### DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol  . The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

### DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES

This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance. This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health. The symbol  on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection centre for the recycling of electrical and electronic equipment.

### ENERGY SAVING TIPS

Only preheat the oven if specified in the cooking table or your recipe. Use dark lacquered or enamelled baking trays as they absorb heat better. Food requiring prolonged cooking will continue to cook even once the oven is switched off.

### DECLARATIONS OF CONFORMITY

This appliance meets Ecodesign requirements of European Regulation 65/2014 in compliance with the European standard EN 60350-1.



FR

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### IMPORTANT - À LIRE ET À RESPECTER

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure.

Le présent manuel et l'appareil en question contiennent des consignes de sécurité importantes qui doivent être lues et observées

en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.

⚠ Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil seulement s'ils sont supervisés, ou si une personne responsable leur a expliqué l'utilisation sécuritaire et les dangers potentiels de l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

⚠ MISE EN GARDE : L'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température élevée lors de l'utilisation. Évitez tout contact avec les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être sous surveillance constante.

⚠ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant le séchage des aliments. Si une sonde peut être utilisée avec l'appareil, utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four - un incendie pourrait se déclarer.

⚠ Gardez les vêtements et autres matières inflammables loin de l'appareil jusqu'à ce que toutes les composantes soient complètement refroidies - un incendie pourrait se déclarer. Soyez toujours vigilant lorsque vous faites cuire des aliments riches en matière grasse, huile, ou lorsque vous ajoutez de l'alcool - un incendie pourrait se déclarer. Utilisez des gants pour retirer les plats et les accessoires. À la fin de la cuisson, ouvrez la porte avec soin pour permettre à l'air chaud ou la vapeur de s'évacuer graduellement avant d'accéder la cavité - vous pourriez vous brûler. Évitez d'obstruer les événets d'air chaud à l'avant du four - un incendie pourrait se déclarer.

⚠ Prenez garde de ne pas frapper la porte du four lorsque qu'elle est ouverte ou en position abaissée.

### UTILISATION AUTORISÉE

⚠ MISE EN GARDE : Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'un dispositif de commutation externe, comme une minuterie ou un système de télécommande.

⚠ Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; dans

les fermes; par les clients dans les hôtels, motels, et autres résidences similaires.

⚠ Aucune autre utilisation n'est autorisée (p. ex. pour chauffer des pièces).

⚠ Cet appareil n'est pas conçu pour un usage professionnel. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.

⚠ N'entreposez pas de substances explosives ou inflammables (p. ex. essence ou bombe aérosol) à l'intérieur ou près de l'appareil - risque d'incendie.

## INSTALLATION

⚠ Deux personnes minimum sont nécessaires pour déplacer et installer l'appareil - risque de blessure. Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil - vous risquez de vous couper.

⚠ L'installation, incluant l'alimentation en eau (selon le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les réparations, doivent être exécutées par un technicien qualifié. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autre que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation. Gardez les enfants à l'écart du site d'installation. Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-Vente le plus proche. Une fois installé, gardez le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants - ils pourraient s'étouffer. L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation - vous pourriez vous électrocuter. Au moment de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil - risque d'incendie ou de choc électrique. Allumez l'appareil uniquement lorsque l'installation est terminée.

⚠ Découpez le contour du meuble avant d'y insérer l'appareil, et enlevez soigneusement les copeaux et la sciure de bois.

Retirez l'appareil de sa base en mousse de polystyrène uniquement au moment de l'installation.

⚠ Une fois l'installation terminée, l'accès à la partie inférieure de l'appareil doit être impossible - vous pourriez vous brûler.

⚠ N'installez pas l'appareil derrière une porte décorative - un incendie pourrait se déclarer.

⚠ Si l'appareil est installé sous le plan de travail, n'obstruez pas l'espace minimum entre le plan de travail et le rebord supérieur du four - vous pourriez vous brûler.

## AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

⚠ La plaque signalétique se trouve sur le rebord avant du four (visible lorsque la porte est ouverte).

⚠ Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant si elle est accessible, ou à l'aide

d'un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, conformément aux règles de câblage et l'appareil doit être mis à la terre conformément aux normes de sécurité électrique nationales.

⚠ N'utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne devra plus pouvoir accéder aux composantes électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant est endommagé(e), si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou est tombé.

⚠ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé avec un câble identique par le fabricant, un représentant du Service Après-vente, ou par toute autre personne qualifiée - vous pourriez vous électrocuter.

⚠ Si le câble électrique doit être remplacé, contactez un centre de maintenance agréé.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranchez de l'alimentation électrique avant d'effectuer le nettoyage ou l'entretien ; n'utilisez jamais un appareil de nettoyage à vapeur - risque de choc électrique.

⚠ N'utilisez pas de produits abrasifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la vitre de la porte, ils peuvent rayer la surface et, à la longue, briser le verre.

⚠ Assurez-vous que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer ou effectuer des travaux d'entretien. - Risque de brûlures.

⚠ MISE EN GARDE : Éteignez l'appareil avant de remplacer l'ampoule - vous pourriez vous électrocuter.

## ÉLIMINATION DES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage . Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec la réglementation des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

## MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le au rebut en vous conformant à la réglementation locale en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En s'assurant que ce produit est correctement mis au rebut, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé. Le symbole sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

## CONSEILS RELATIFS À L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Préchauffez le four uniquement si cela est spécifié dans le tableau de cuisson ou dans votre recette. Utilisez des plaques de cuisson foncées, laquées ou émaillées, car elles absorbent mieux la chaleur. Les aliments nécessitant un temps de cuisson plus long continueront à cuire même si le four est éteint.

## DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

Cet appareil respecte les exigences d'écoconception du règlement européen 65/2014 conformément à la norme européenne EN 60350-1.

ES

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### ES IMPORTANTE QUE LEA Y SIGA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES

Antes de usar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de seguridad. Téngalas a mano para consultarlas más adelante.

Este manual y el propio aparato contienen advertencias de seguridad que se deben leer y seguir en todo momento. El fabricante declina cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones de seguridad, del uso indebido del aparato o del ajuste incorrecto de los mandos.

⚠ Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato. Los menores de 8 años deben permanecer alejados del aparato a menos que estén supervisados en todo momento. Tanto los niños a partir de 8 años como las personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios pueden utilizar este aparato si reciben la supervisión o las instrucciones necesarias para utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos a los que se exponen. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza o de mantenimiento sin supervisión.

⚠ ADVERTENCIA: El aparato y las partes accesibles se calientan durante el uso. Es necesario prestar atención para no tocar las resistencias. Mantenga alejados a los niños menores 8 años salvo que sean supervisados continuamente.

⚠ No deje el aparato desatendido durante el secado de alimentos. Si el aparato está capacitado para utilizar la sonda, utilice solamente una sonda de temperatura recomendada para este horno.

⚠ Mantenga los paños y otros materiales inflamables alejados del aparato, hasta que todos los componentes se hayan enfriado por completo, hay riesgo de incendio. Preste atención al horno siempre que cocine alimentos ricos en grasa, aceite o cuando añada alcohol, hay riesgo de incendio. Utilice guantes adecuados para sacar las bandejas y los accesorios. Cuando termine la cocción, abra la puerta con cuidado, permitiendo que el aire o vapor calientes salgan gradualmente antes de acceder a la cavidad; hay riesgo de quemarse. No obstruya las salidas de ventilación de la parte delantera del horno, hay riesgo de incendio.

⚠ Tenga cuidado cuando la puerta del horno se encuentre en posición abierta o bajada para evitar tropezar con ella.

### USO PERMITIDO

⚠ PRECAUCIÓN: El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un dispositivo de encendido externo, como un temporizador, o de un sistema de control remoto independiente.

⚠ Este aparato está destinado a un uso en ambientes domésticos o en ambientes similares como: áreas de cocina en oficinas, tiendas y otros; granjas; por los clientes de hoteles, moteles, hostales y otros entornos residenciales.

⚠ No se admite ningún otro uso (p. ej. calentar una habitación).

⚠ Este aparato no es para uso profesional. No utilice este aparato al aire libre.

⚠ No guarde sustancias explosivas ni inflamables (como frascos de aerosoles o gasolina) dentro o cerca del aparato, ya que hay riesgo de incendio.

### INSTALACIÓN

⚠ La manipulación e instalación del aparato la deben realizar dos o más personas, ya que hay riesgo de lesiones. Utilice guantes de protección para el desembalaje y la instalación, ya que hay riesgo de cortes.

⚠ La instalación, incluido el suministro de agua (si lo hay) y las conexiones eléctricas y las reparaciones, deben ser realizadas por un técnico cualificado. No realice reparaciones ni sustituciones de partes del aparato no indicadas específicamente en el manual del usuario. Mantenga a los niños alejados del lugar de instalación. Tras desembalar el aparato, compruebe que no se ha dañado durante el transporte. Si observa algún problema, póngase en contacto con el distribuidor o el Servicio Postventa más cercano. Una vez instalado el aparato, mantenga los restos de embalaje (plásticos, piezas de poliestireno extruido, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que hay riesgo de asfixia. El aparato debe desconectarse del suministro eléctrico antes de efectuar cualquier operación de instalación; hay riesgo de descarga eléctrica. Durante la instalación, compruebe que el aparato no dañe el cable de alimentación; hay riesgo de descarga eléctrica. No active el aparato hasta haberlo instalado por completo.

⚠ Realice todas las tareas de corte del armario antes de instalar el aparato en el alojamiento y retire por completo todas las virutas de madera y el serrín.

No quite el aparato de la base de poliestireno hasta el momento de la instalación.

⚠ Despues de la instalación, la base del aparato no debe ser accesible, hay riesgo de quemaduras.

⚠ No instale el aparato tras una puerta decorativa: hay riesgo de incendio.

⚠ Si el aparato está instalado debajo de una encimera, no obstruya el espacio mínimo entre la

encimera y el borde superior del horno, hay riesgo de quemaduras.

## ADVERTENCIAS SOBRE ELECTRICIDAD

⚠ La placa de datos se encuentra en el borde frontal del horno (visible con la puerta del horno abierta).

⚠ Debe ser posible desconectar el aparato de la alimentación eléctrica desenchufándolo si el enchufe es accesible o mediante un interruptor omnipolar instalado antes del enchufe, de conformidad con las normativas de cableado y el aparato debe conectarse a una toma de tierra de acuerdo con las normativas de seguridad vigentes en materia de electricidad.

⚠ No utilice alargadores, regletas ni adaptadores. Una vez terminada la instalación, los componentes eléctricos no deberán quedar accesibles para el usuario. No utilice el aparato si está mojado o va descalzo. No use este aparato si tiene un cable o un enchufe de red dañado, si no funciona bien, o si se ha dañado o se ha caído.

⚠ Si el cable de alimentación está dañado, sólo debe sustituirlo por otro idéntico por el fabricante, personal cualificado del servicio de asistencia técnica del fabricante o similar para evitar daños, hay riesgo de descarga eléctrica.

⚠ Si necesita sustituir el cable de alimentación, póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado del suministro eléctrico antes de realizar cualquier operación de mantenimiento; no utilice aparatos de limpieza con vapor, hay riesgo de descarga eléctrica.

⚠ No utilice limpiadores abrasivos ni rasqueta metálicas para limpiar el cristal de la puerta, ya que podrían arañar la superficie, lo que puede provocar que el cristal se rompa.

⚠ Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza. - hay riesgo de quemaduras.

⚠ ADVERTENCIA: Apague el aparato antes de sustituir la lámpara; hay riesgo de descarga eléctrica.

## ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE EMBALAJE

El material de embalaje es 100% reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje . Por lo tanto, deberá desechar las diferentes piezas del embalaje de forma responsable, respetando siempre las normas locales sobre eliminación de residuos.

## ELIMINACIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

Este aparato ha sido fabricado con materiales reciclables o reutilizables. Debe desecharse de acuerdo con la normativa local al respecto. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de electrodomésticos, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de recogida de residuos domésticos, o con la tienda en la que adquirió el aparato. Este aparato lleva la marca CE de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. El símbolo que se incluye en el aparato o en la documentación que lo acompaña indica que no puede tratarse como un residuo

doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

## CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

Precaliente el horno solamente si así se especifica en la tabla de cocción o en la receta. Utilice bandejas pasteleras lacadas o esmaltadas oscuras, ya que absorben mejor el calor. Los alimentos que requieren una cocción prolongada se siguen cocinando incluso después del apagado del horno.

## DECLARACIONES DE CONFORMIDAD

Este aparato cumple los requisitos de diseño ecológico del Reglamento europeo n.º 65/2014 de conformidad con la Norma europea EN 60350-1.

PT

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### É IMPORTANTE QUE LEIA E RESPEITE ESTAS INSTRUÇÕES

Antes de utilizar o aparelho, leia estas instruções de segurança com atenção. Guarde-as por perto para consulta futura.

Estas instruções e o próprio aparelho possuem mensagens importantes relativas à segurança, que deve ler e respeitar sempre. O fabricante declina qualquer responsabilidade pela inobservância das presentes instruções de segurança, pela utilização inadequada do aparelho ou pela incorreta configuração dos controlos.

⚠ As crianças até aos 3 anos deverão manter-se afastadas do aparelho. As crianças entre os 3 e os 8 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho, exceto se estiverem sob supervisão permanente. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções quanto à utilização segura deste aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

⚠ AVISO: O aparelho e os seus componentes acessíveis ficam quentes durante o funcionamento. Deve ter-se cuidado para evitar tocar nos elementos quentes. Mantenha as crianças com idade inferior a 8 anos afastadas do aparelho a menos que estejam vigiadas em permanência.

⚠ Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante a secagem de alimentos. Caso o aparelho seja adequado para a utilização de uma sonda de temperatura, utilize apenas uma sonda recomendada para este aparelho, pois existe o risco de incêndio se assim não for.

⚠ Mantenha quaisquer peças de vestuário ou outros materiais inflamáveis afastados do aparelho até que todos os componentes deste tenham arrefecido completamente, pois existe risco de incêndio. Preste sempre atenção quando cozinhar alimentos ricos em gorduras, óleos ou quando existe a adição de bebidas alcoólicas, pois existe

risco de incêndio. Utilize apropriadas luvas para retirar recipientes do forno para retirar panelas e acessórios. No final da cozedura, abra a porta com cuidado, permitindo que o ar quente ou o vapor saia gradualmente antes de aceder à cavidade do forno, caso contrário, existe o risco de queimaduras.. Não obstrua a ventilação de ar quente existente na parte frontal do aparelho, pois existe risco de incêndio.

⚠ Tenha cuidado quando a porta do forno estiver aberta ou para baixo, de forma a evitar bater na porta.

## UTILIZAÇÃO AUTORIZADA

⚠ ATENÇÃO: o aparelho não deve ser ligado a partir de um dispositivo de comutação externo, como, por exemplo, um temporizador, nem a partir de um sistema de controlo remoto em separado.

⚠ Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambiente doméstico e em aplicações semelhantes, tais como: copas para utilização dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; quintas de exploração agrícola; clientes em hotéis, motéis, bed & breakfast e outros tipos de ambientes residenciais.

⚠ Estão proibidos outros tipos de utilização (por exemplo, aquecimento de divisões da casa).

⚠ Este aparelho não está concebido para o uso profissional. Não utilize o aparelho no exterior.

⚠ Não armazene substâncias explosivas ou inflamáveis (p.ex., gasolina ou latas de aerossol) no interior ou próximas do aparelho - risco de incêndio.

## INSTALAÇÃO

⚠ O aparelho deve ser transportado e instalado por duas ou mais pessoas - risco de lesões. Use luvas de proteção para desembalar e instalar o aparelho - risco de cortes.

⚠ A instalação, incluindo a alimentação de água (caso seja necessário) e as ligações elétricas, bem como quaisquer reparações devem ser realizadas por um técnico devidamente qualificado. Não repare nem substitua nenhuma peça do aparelho a não ser que tal seja especificamente indicado no manual de utilização. Mantenha as crianças afastadas do local da instalação. Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que este não foi danificado durante o transporte. Em caso de problemas, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo. Uma vez instalado o aparelho, os elementos da embalagem (plástico, peças de esferovite, etc.) devem ser armazenados longe do alcance das crianças - risco de asfixia. Deve desligar o aparelho da corrente elétrica antes de efetuar qualquer operação de instalação, para evitar o risco de choques elétricos. Durante a instalação, certifique-se de que o aparelho não danifica o cabo de alimentação, pois existe o risco de incêndio ou de choques elétricos. Ligue o

aparelho apenas depois de concluir a instalação do mesmo.

⚠ Execute todos os trabalhos de corte no móvel antes de instalar o aparelho e remova todas as lascas de madeira e a serradura.

⚠ Não retire a base de espuma de poliestireno do aparelho até à altura da instalação.

⚠ Após a instalação, a base do aparelho não deverá ficar acessível, pois existe o risco de queimaduras.

⚠ Não instale o aparelho atrás de uma porta decorativa - Risco de incêndio.

⚠ Se o aparelho estiver instalado por baixo de uma bancada, não obstrua o espaço mínimo existente entre a bancada e o rebordo superior do aparelho, para evitar o risco de queimaduras.

## AVISOS RELATIVOS À ELETRICIDADE

⚠ A chapa de características encontra-se na extremidade frontal do forno visível com a porta aberta.

⚠ Deve ser possível desligar o aparelho da fonte de alimentação, desligando-o na ficha, caso esta esteja acessível, ou através de um interruptor multipolar instalado na tomada de acordo com a regulamentação aplicável a ligações elétricas; além disso, o aparelho deve dispor de ligação à terra, de acordo com as normas de segurança elétrica nacionais.

⚠ Não utilize adaptadores, fichas múltiplas ou extensões. Após a instalação do aparelho, os componentes elétricos devem estar inacessíveis ao utilizador. Não utilize o aparelho com os pés descalços ou molhados. Não ligue este aparelho se o cabo ou a ficha elétrica apresentar danos, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído.

⚠ Se o cabo de alimentação estiver danificado deverá ser substituído por um idêntico do mesmo fabricante ou por um técnico de assistência ou pessoas similarmente qualificadas de modo a evitar a ocorrência de situações perigosas, pois existe o risco de choques elétricos.

⚠ Se o cabo de alimentação necessitar de ser substituído, contacte um Centro de Assistência autorizado.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

⚠ AVISO: Assegure-se de que o aparelho está desligado da fonte de alimentação antes de realizar quaisquer operações de manutenção; nunca use uma máquina de limpeza a vapor para limpar o aparelho - risco de choques elétricos.

⚠ Não utilize produtos de limpeza abrasivos, nem raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro do aparelho, pois estes podem riscar a sua superfície, o que pode fazer com que o vidro quebre.

⚠ Certifique-se de que o aparelho arrefeceu antes de o limpar ou efetuar a manutenção. - perigo de queimaduras.

---

**⚠ AVISO:** Desligue o aparelho antes de substituir a lâmpada, para evitar o risco de choques elétricos.

## **ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM**

O material da embalagem é 100% reciclável, conforme indicado pelo símbolo de reciclagem . As várias partes da embalagem devem ser eliminadas de forma responsável e em total conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

## **ELIMINAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS**

Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis ou reutilizáveis. Elimine-o em conformidade com as normas de eliminação de resíduos locais. Para obter mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem de eletrodomésticos, contacte as autoridades locais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o aparelho. Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EU relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE). Ao assegurar a eliminação correta deste produto, estamos a proteger o ambiente e a saúde humana contra riscos negativos. O símbolo  no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico e deve ser transportado para um centro de recolha adequado para proceder à reciclagem do equipamento elétrico e eletrónico.

## **SUGESTÕES PARA POUPAR ENERGIA**

Aqueça previamente o forno apenas se indicado na tabela de cozedura ou na receita. Utilize tabuleiros de assar lacados de preto ou esmaltadas, pois estas absorvem melhor o calor. Os alimentos que necessitem de uma cozedura mais prolongada continuarão a ser cozinhados mesmo com o forno desligado.

## **DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE**

Este aparelho cumpre os requisitos de conceção ecológica do regulamento europeu n.º 65/2014, em conformidade com a norma europeia EN 60350-1.

## هام للاطلاع والملاحظة

اقرأ هذه التعليمات قبل استخدام الجهاز. احتفظ بها في مكان قريب للرجوع إليها مستقبلاً.

تقم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة يجب قرائتها ومراعاتها في جميع الأوقات. لا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية ناجمة عن عدم مراعاة تعليمات السلامة، استخدام الجهاز بطريقة غير سليمة، وضيـط عناصر التحكم بطريقة غير صحيحة.

⚠ يجب إبقاء الأطفال الصغار (0-3 سنوات) بعيداً عن الجهاز.  
يجب إبقاء الأطفال (3-8 سنوات) بعيداً عن الجهاز إلا في حالة الإشراف المستمر عليهم. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فأكثـر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسـية أو العـقـلـية أو الأشخاص الذين يـقـفـرونـ إلىـ الـخـبـرـةـ وـالـعـرـفـةـ،ـ شـرـيـطـةـ أـنـ يـتمـ مـراـقبـتـهـ أوـ تـوـجـيهـهـ إـلـىـ كـيفـيـةـ استـخـارـهـ بـطـرـيـقـةـ آـمـنـةـ وـاسـتـيـعـابـهـ لـلـأـخـطـارـ التـيـ يـنـطـوـيـ عـلـيـهـ ذـلـكـ.ـ يـحـبـ أـلـاـ يـعـبـتـ الـأـطـفـالـ بـهـذـاـ جـهـازـ.ـ يـحـظـرـ عـلـىـ الـأـطـفـالـ تـنـظـيفـ الـجـهـازـ وـصـيـانتـهـ دـوـنـ إـشـرافـ.

⚠ تحذير: يـسـخـنـ الـجـهـازـ وـأـجـزـأـهـ التـيـ يـمـكـنـ الـوصـولـ إـلـيـهـ أـثـنـاءـ الـاستـخـارـ.ـ يـجـبـ توـخـيـ الـانتـبـاهـ لـتـجـنبـ مـلـامـسـ الـعـنـاصـرـ السـاخـنـةـ.ـ يـجـبـ بـعـدـ الـأـطـفـالـ دـوـنـ سـنـ 8ـ سـنـواتـ إـلـاـ إـذـاـ كـانـتـ هـنـاكـ مـلـاحـظـةـ وـإـشـرافـ دـائـمـ عـلـيـهـ.

⚠ لا تـنـتـرـكـ الـجـهـازـ دـوـنـ مـرـاـقبـةـ أـثـنـاءـ تـجـفـيفـ الطـعـامـ أـبـداـ.ـ إـذـاـ كـانـ الـجـهـازـ مـلـاـنـاـ لـاـسـتـخـارـ المـجـسـ،ـ فـاقـصـرـ عـلـىـ اـسـتـخـارـ مـجـسـ درـجـةـ الـحرـارـةـ المـوـصـيـ بـهـ لـهـذـاـ فـرنـ.ـ خـطـرـ نـشـوبـ حـرـائقـ.

⚠ اـحـفـظـ بـالـمـلـابـسـ وـالـمـوـادـ الـأـخـرـىـ الـقـاـبـلـةـ لـلـاشـتـعـالـ بـعـدـ عـلـيـهـ تـوـخـ الـحـذـرـ دـائـمـاـ عـنـ طـهـيـ أـطـعـمـةـ غـنـيـةـ بـالـدـهـونـ أـوـ الـزـيـتـ أـوـ عـنـ إـضـافـةـ الـمـشـرـوـبـاتـ الـكـحـولـيـاتـ.ـ خـطـرـ حـرـائقـ.ـ اـسـتـخـارـ قـفـازـاتـ إـضـافـةـ الـمـشـرـوـبـاتـ الـكـحـولـيـاتـ.ـ خـطـرـ حـرـائقـ.ـ الـفـرنـ لـإـخـرـاجـ الـأـوـانـيـ وـالـكـمـالـيـاتـ.ـ بـعـدـ اـنـتـهـاءـ الـطـهـيـ،ـ اـفـتـحـ الـبـابـ بـحـذـرـ،ـ لـإـتـاحـةـ خـرـوجـ الـهـوـاءـ أـوـ الـبـخـارـ السـاخـنـ تـدـريـجيـاـ قـبـلـ إـدـخـالـ يـدـكـ فيـ تـجـوـيفـ الـفـرنـ.ـ خـطـرـ التـعـرـضـ لـحـرـائقـ.ـ اـحـرـصـ عـلـىـ دـمـ اـسـدـادـ فـتحـاتـ الـهـوـاءـ السـاخـنـ بـمـقـدـمـةـ الـفـرنـ.ـ خـطـرـ نـشـوبـ حـرـائقـ.

⚠ تـوـخـ الـحـرـصـ عـنـدـمـ يـكـونـ بـابـ الـفـرنـ فـيـ الـوـضـعـ الـمـفـتوـحـ أـوـ الـوـضـعـ السـفـلـيـ لـتـجـنبـ الـاصـطـدامـ بـهـ.

⚠ تـتـبـيـهـ:ـ الـجـهـازـ غـيرـ مـخـصـصـ لـلـاـسـتـخـارـ عـنـ طـرـيقـ جـهـازـ تـشـغـيلـ خـارـجيـ مـثـلـ مـؤـقتـ خـارـجيـ أـوـ نـظـامـ تـشـغـيلـ عـنـ بـعـدـ مـسـتـقـلـ.

⚠ هذاـ الجـهـازـ مـخـصـصـ لـلـاـسـتـخـارـ فـيـ الـأـغـرـاضـ الـمـنـزـلـيـةـ وـمـاـ شـابـهـهـاـ مـثـلـ:ـ مـنـطـقـةـ الـمـطـبـخـ فـيـ الـمـحـلـاتـ وـالـمـكـاتـبـ وـبـيـانـاتـ الـعـمـلـ الـأـخـرـىـ،ـ الـبـيـوتـ الـرـيفـيـةـ،ـ وـمـنـ قـبـلـ نـزـلـاءـ الـفـنـادـقـ وـالـمـوـتـيـلـاتـ وـالـفـنـادـقـ الـصـغـيـرـةـ وـالـبـيـانـاتـ الـأـخـرـىـ ذـاتـ الطـابـعـ السـكـنـيـ.

⚠ وـلـاـ يـسـمـحـ باـسـتـخـادـهـ فـيـ أيـ أـغـرـاضـ أـخـرـىـ (ـمـثـلـ تـدـفـقـ الـعـرـفـ).

⚠ هذاـ الجـهـازـ غـيرـ مـنـاسـبـ لـلـاـسـتـخـارـ التجـارـيـ.ـ لـاـ تـسـتـخـارـ الجـهـازـ فـيـ الـهـوـاءـ الـطـلـقـ.

⚠ لـاـ تـقـمـ بـتـخـزـينـ موـادـ قـاـبـلـةـ لـلـانـفـجـارـ أـوـ الـاشـتـعـالـ (ـمـثـلـ الـبـنـزـينـ أـوـ عـبـوـاتـ الـأـيـرـوـسـولـ) دـاـخـلـ الجـهـازـ أـوـ بـالـقـرـبـ مـنـهـ.ـ خـطـرـ حـوـثـ حـرـائقـ.

## التركيب

⚠ يجب نـقـلـ الجـهـازـ وـتـرـكـيـبـهـ بـوـاسـطـةـ شـخـصـيـنـ عـلـىـ الـأـقـلـ -ـ خـطـرـ الـإـصـابـةـ.ـ استـخـارـ قـفـازـاتـ لـإـخـرـاجـ الجـهـازـ مـنـ الـعـبـوـةـ وـلـتـرـكـيـبـهـ.

⚠ يجب إـجـرـاءـ عـمـلـيـاتـ التـرـكـيـبـ بـمـاـ فـيـهـ الـإـمـادـ بـالـمـاءـ (ـإـذـاـ كـانـ مـوـجـودـاـ)ـ وـالـتـوـصـيـلـاتـ الـكـهـرـبـائـيـةـ وـالـإـصـلـاحـ بـوـاسـطـةـ فـيـ مـؤـهـلـ.ـ لـاـ تـقـمـ بـإـصـلـاحـ أـوـ اـسـتـبـدـالـ أـيـ جـزـءـ مـنـ أـجـزـاءـ الجـهـازـ مـاـ لـمـ يـنـصـ عـلـىـ ذـلـكـ بـصـفـةـ خـاصـةـ فـيـ دـلـيلـ الـإـسـتـخـارـ.ـ أـبـعـدـ الـأـطـفـالـ عـنـ مـوـقـعـ التـرـكـيـبـ.ـ بـعـدـ إـخـرـاجـ الجـهـازـ مـنـ عـبـوـتـهـ،ـ تـحـقـقـ مـنـ دـعـمـ تـضـرـرـهـ أـثـنـاءـ النـقـلـ.ـ فـيـ حـالـةـ وـجـودـ مـشـاـكـلـ،ـ اـتـصـلـ بـالـوـكـيلـ أـوـ أـقـرـبـ مـرـكـزـ لـخـدـمـةـ مـاـ بـعـدـ الـبـيعـ.ـ بـعـدـ الـاـنـتـهـاءـ مـنـ أـعـمـالـ التـرـكـيـبـ،ـ يـجـبـ تـخـزـينـ مـخـلـفـاتـ التـغـلـيفـ (ـبـالـبـلاـسـتـيـكـ وـقـطـعـ الـسـتـاـيـرـ وـفـومـ إـلـخـ)

بعـدـ اـكـتمـالـ إـجـرـاءـاتـ التـرـكـيـبـ.ـ خـطـرـ الـأـخـنـاقـ.ـ يـجـبـ فـصـلـ الجـهـازـ عـنـ مـصـدـرـ الـكـهـرـبـاءـ قـبـلـ التـرـكـيـبـ.ـ خـطـرـ الصـعـقـ الـكـهـرـبـائـيـ.ـ أـثـنـاءـ التـرـكـيـبـ،ـ تـحـقـقـ مـنـ دـعـمـ تـلـفـ كـابـلـ الـكـهـرـبـاءـ خـالـفـ الـخـاصـ بـالـجـهـازـ.ـ خـطـرـ نـشـوبـ حـرـائقـ أـوـ خـطـرـ الصـعـقـ الـكـهـرـبـائـيـ.ـ لـاـ تـقـمـ بـتـشـغـيلـ الجـهـازـ إـلـاـ بـعـدـ إـشـرافـ.

⚠ وـبـعـدـ التـرـكـيـبـ،ـ اـحـرـصـ عـلـىـ أـلـاـ تـوـجـدـ إـمـكـانـيـةـ لـلـوـصـولـ إـلـىـ قـاعـدـةـ الجـهـازـ.ـ خـطـرـ الـإـصـابـةـ بـحـرـوقـ.

⚠ لـاـ تـقـمـ بـتـرـكـيـبـ الجـهـازـ خـالـفـ بـابـ بـهـ عـنـاصـرـ تـزـيـينـ.ـ خـطـرـ الـحـرـيقـ.

⚠ إـذـاـ تـمـ تـرـكـيـبـ الجـهـازـ أـسـفـلـ سـطـحـ الـعـمـلـ اـحـرـصـ عـلـىـ دـعـمـ اـسـدـادـ الـفـجـوةـ الـصـغـيـرـةـ بـيـنـ سـطـحـ الـعـمـلـ وـالـحـافـةـ الـعـلـوـيـةـ لـلـفـرـنـ.ـ خـطـرـ الـتـعـرـضـ لـحـرـوقـ.

## التحذيرات الكهربائية

⚠ تـوـجـدـ لـوـحةـ الصـنـعـ عـلـىـ حـافـةـ وـاجـهـةـ الـفـرـنـ (ـيـمـكـنـ رـؤـيـتـهـ عـنـدـماـ يـكـونـ الـبـابـ مـفـتوـحاـ).

⚠ يـجـبـ إـتـاحـةـ فـصـلـ الجـهـازـ مـنـ مـصـدـرـ الـكـهـرـبـاءـ بـنـزـعـ القـابـسـ إنـ أـمـكـنـ الـوـصـولـ إـلـيـهـ،ـ أـوـ بـاـسـتـخـارـ مـفـتـاحـ مـتـعـدـلـ الـأـقـطـابـ وـمـرـكـبـ عـنـدـ الـمـقـبـسـ بـالـتـوـافـقـ مـعـ قـوـادـ الـتـوـصـيلـ،ـ وـيـجـبـ أـنـ يـكـونـ الجـهـازـ مـؤـرـضاـ،ـ بـالـتـوـافـقـ مـعـ مـوـاصـفـاتـ الـأـمـانـ الـكـهـرـبـائـيـةـ الـمـلـحـيـةـ.

⚠ لـاـ تـسـتـخـارـ أـسـلـاكـ الـتـمـيـدـ،ـ أـوـ الـمـآـخـذـ مـتـعـدـدـ الـتـوـصـيـلـاتـ أـوـ الـمـهـيـئـاتـ.ـ يـجـبـ أـلـاـ يـتـسـنـىـ لـلـمـسـتـخـدـمـ إـمـكـانـيـةـ الـوـصـولـ إـلـىـ الـأـجـزـاءـ الـكـهـرـبـائـيـةـ بـعـدـ التـرـكـيـبـ.ـ • لـاـ تـسـتـخـارـ الجـهـازـ وـأـنـتـ مـبـلـ أـوـ قـدـمـيـكـ عـارـيـتـينـ.ـ لـاـ تـقـمـ بـتـشـغـيلـ هـذـاـ جـهـازـ إـذـاـ هـنـاكـ تـلـفـ فـيـ كـابـلـ أـوـ قـابـسـ الـكـهـرـبـاءـ،ـ فـيـ حـالـةـ تـعـزـرـ تـشـغـيلـهـ بـالـطـرـيـقـ الصـحـيـحـ،ـ أـوـ إـذـاـ كـانـ تـالـفـأـ،ـ أـوـ إـذـاـ سـقـطـ عـلـىـ الـأـرـضـ.

⚠ إـذـاـ لـحـقـ أـيـ تـلـفـ بـسـلـكـ الـتـوـصـيلـ يـجـبـ اـسـتـبـدـالـهـ عـنـ طـرـيقـ جـهـةـ الصـنـعـ أـوـ وـكـيلـ الـصـيـانـةـ التـابـعـ لـهـاـ أـوـ أـيـ شـخـصـ مـؤـهـلـ بـنـفـسـ الـدـرـجـةـ وـذـلـكـ لـتـجـبـ الـمـخـاطـرـ.ـ خـطـرـ الصـعـقـ الـكـهـرـبـائـيـ.

⚠ إـذـاـ كـانـ مـنـ الـضـرـورـيـ اـسـتـبـدـالـ كـابـلـ الـكـهـرـبـاءـ،ـ يـرجـىـ التـوـاـصـلـ مـعـ مـرـكـزـ خـدـمـةـ مـعـتمـدـ.

## التنظيف والصيانة

⚠ تحـذـيرـ:ـ تـأـكـدـ مـنـ إـيـقـافـ الجـهـازـ وـمـنـ فـصـلـهـ عـنـ مـصـدـرـ الـكـهـرـبـاءـ قـبـلـ إـجـرـاءـ أـيـ أـعـمـالـ صـيـانـةـ،ـ لـاـ تـسـتـخـارـ أـبـداـ جـهـازـ التـنـظـيفـ بـالـبـخـارـ.ـ خـطـرـ الصـعـقـ الـكـهـرـبـائـيـ.

⚠ لـاـ تـسـتـخـارـ مـوـادـ التـنـظـيفـ الـأـكـالـةـ الـقـوـيـةـ أـوـ الـكـاـشـطـاتـ الـمـعدـنـيـةـ لـتـنـظـيفـ زـجاجـ الـبـابـ،ـ نـظـراـ لـأـنـهـ قدـ تـؤـديـ إـلـىـ خـدـشـ سـطـحـ زـجاجـ،ـ مـاـ يـؤـدـيـ إـلـىـ تـحـطمـ زـجاجـ.

**⚠ تأكيد أن الجهاز بارد قبل تنظيفه أو صيانته - خطر التعرض لحرق.**

**⚠ تحذير: أطفي الجهاز قبل استبدال المصباح - خطر الصعق الكهربائي.**

### **التخلص من مواد التغليف**

مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ومميزة برمز إعادة التدوير . لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات المحلية الحاكمة لعملية التخلص من المخلفات.

### **تكهين الأجهزة المنزلية**

تم تصنيع هذا الجهاز باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام. تخلص منها وفقاً للتشريعات المحلية الخاصة بالتخليص من النفايات. لمزيد من المعلومات حول المعالجة والاسترداد وإعادة التدوير للأجهزة الكهربائية المنزلية، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه الجهاز. هذا الجهاز مميز حسب المعايير الأوروبية EU/2012/19، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (WEEE). من خلال التأكيد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان. يشير الرمز على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليميه إلى مركز تجميع ملائم لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

### **نصائح توفير الطاقة**

لا سخن الفرن مسبقاً إلا إذا كان ذلك محدداً في جدول الطهي أو وصفة الطهي الخاصة بك. استخدم قوالب الخبز ذات الطلاء الداكن أو المطلية بالمينا (الإيتاميل)، فهي تمتثل الحرارة بشكل أفضل. وسيستمر طهي الطعام - الذي يتطلب الطهي لمدة طويلة - حتى بعد إيقاف الفرن.

### **بيانات المطابقة للمواصفات**

هذا الجهاز يفي بمتطلبات التصميم الاقتصادي الخاصة باللوائح الأوروبية رقم 65/2014 بالتوافق مع المعايير الأوروبية رقم EN 60350-1.





400011261003

