PL AWZ 410

- **Lampka kontrolna “On/Off” (Zał./Wył)**
- **Przycisk “On/Off” (Zał./Wył.)**
- **Przycisk “Redukcja wirowania”**
- **Przycisk “Zatrzymanie płukania”**
- **Przycisk “Płukanie intensywne”**
- **Przycisk “Pół wsadu”**
- **Pokrętło “Temperatura” programów prania**
- **Pokrętło “Czasy suszenia”**
- **Pokrętło “Programy prania”**



W czasie cyklu suszenia oraz bezpośrednio po jego zakończeniu, szybka w drzwiczkach jest gorąca i nie należy jej dotykać.
Nie wolno suszyć tkanin poddanych działaniu rozpuszczalników lub produktów na bazie nafty, skórzanych toreb, kurtek puchowych oraz / lub obszernych ubrań.
Zaleca się nie wysuszać nadmiernie bielizny, co pozwoli uniknąć nadmiernego wygniecenia tkanin oraz trudności w prasowaniu.
Aby wysuszyć rzeczy prane ręcznie, zaleca się przeprowadzić cykl wirowania przy najwyższej prędkości, a następnie przejść do cyklu suszenia.
❇: Opcja / Tak: wsypać proszek.

Pokrętło programatora	Program		Typ prania/Uwagi	Maks. wsad prania	Pokrętło regulacji temperatury prania	Proszek i dodatki			Opcje prania			Suszenie przy 1/2 wsadu	Suszenie przy maks. wsadzie	Zalecana długość suszenia przed prasowaniem	Zalecana długość suszenia przed odłożeniem
						Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Płukanie intensywne	Zatrzymanie płukania	Przycisk redukcji wirowania				
				Kg	℃						1000 550			*	*
1		Bawełna z praniem wstępnym	Mocno zabrudzone trwałe tkaniny bawełniane i lniane (pościel, obrusy, bielizna, koszule, itp.).	5,0	Maks. 90°	tak	tak	❇	❇	—	1000 550	❇	2,5 kg	80/120	140
2		Bawełna	Średnio zabrudzona wełniana i lniana pościel, obrusy i bielizna, ręczniki, koszule, itp.	5,0	Maks. 90°	—	tak	❇	❇	—	1000 550	❇	2,5 kg	80/120	140
3		Bawełna kolorowa	Bardzo i średnio zabrudzone trwałe tkaniny kolorowe z bawełny i lnu.	5,0	Maks. 60°	—	tak	❇	❇	—	1000 550	❇	2,5 kg	80/120	140
4		Szybkie pranie	Lekko zabrudzona bawełniana i lniana pościel, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp.	5,0	Maks. 40°	—	tak	❇	❇	—	1000 550	❇	2,5 kg	80/120	140
B		Płukanie specjalne dla bawełny	*Program do krochmalenia i zmiękczania bielizny. Kończy się on intensywnym cyklem wirowania.*	5,0	—	—	—	❇	❇	—	1000 550	—	2,5 kg	80/120	140
C		Spust wody + wirowanie	*Spust wody z odwirowaniem końcowym. Alternatywny sposób dla wcześniejszego zakończenia prania.*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5		Syntetyczne z praniem wstępnym	Bardzo zabrudzone bluzki, koszule, fartuchy, itp. z poliestru (diolen, trevira), poliamidu (perlon, nylon) lub z mieszanek z bawełną.	2,5	Maks. 60°	tak	tak	❇	—	❇	550	❇	1,5 kg	30/40	50
6		Syntetyczne	Lekko lub średnio zabrudzone bluzy, koszule, fartuchy itp. z poliestru (diolen, trevira), poliamidu (perlon, nylon) lub z mieszanek z bawełną.	2,5	Maks. 60°	—	tak	❇	—	❇	550	❇	1,5 kg	30/40	50
A		Płukanie	*Program płukania kończy się cyklem wirowania.*	2,5	—	—	—	❇	—	❇	550	—	1,5 kg	30/40	50
B		Płukanie specjalne dla tkanin syntetycznych	*Program do krochmalenia i/lub zmiękczania bielizny. Kończy się on intensywnym cyklem wirowania.*	2,5	—	—	—	❇	—	❇	550	—	1,5 kg	30/40	50
D		Spust wody + wirowanie	*Spust wody z odwirowaniem końcowym. Alternatywny sposób zakończenia programów “Syntetyczne”, “Delikatne” oraz “Wełna” a także do wcześniejszego wyjęcia prania.*	2,5	—	—	—	—	—	—	550	—	1,5 kg	30/40	50
7		Wełna	Tylko produkty wełniane przeznaczone do prania w pralkach i posiadające znak Czysta Żywa Wełna. *Wybierając opcję “Zatrzymanie płukania”, nie należy pozostawiać prania w wodzie po ostatnim płukaniu zbyt długo.*	1,0	Maks. 40°	—	tak	❇	—	❇	550	—	—	—	—
D		Spust wody + wirowanie dla wełny	*Spust wody z odwirowaniem końcowym. Alternatywny sposób zakończenia programów “Syntetyczne”, “Delikatne” oraz “Wełna” oraz do wcześniejszego wyjęcia prania.*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Podane długości czasu suszenia są jedynie wskazówką.
Z biegiem czasu i w miarę nabywania doświadczenia w użytkowaniu pralki, użytkownik sam zdoła określić optymalne długości czasu suszenia.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 20177

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA WODY I ENERGII

Program	Pokrętło termostatu (℃)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Długość programu ok. (godz.:minuty)
1 - Bawełna	90°	5,0	57	1,85	2:28
2 - Bawełna	90°	5,0	50	1,07	2:08
3 - Bawełna	60°	5,0	53	0,97	2:00
4 - Bawełna	40°	5,0	53	0,60	0:40
5 - Syntetyczne	60°	2,5	60	0,83	1:15
6 - Syntetyczne	60°	2,5	60	0,42	1:00
7 - Wełna	40°	1,0	61	0,32	0:48

Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 15 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były zmierzone w warunkach znormalizowanych zgodnie z normą IEC 60 456. Dane na tabliczce "Energy Label" dotyczą programu "Bawełna - Kolory 60°C". W warunkach domowych, wartości zużycia wody i energii mogą się różnić od tych podanych w tabeli w zależności od ciśnienia i temperatury wody dopływającej, oraz typu i wielkości wsadu. Podane długości czasu suszenia różnią się w zależności od stopnia odwirowania oraz od typu materiału.

WSYPAĆ PROSZEK, ZAMKNĄĆ DRZWICZKI I USTAWIĆ PROGRAM

Wsypać proszek zgodnie z tabelą programów lub wskazówkami zawartymi w rozdziale "Proszek i dodatki".

1. Sprawdzić, czy **programator** jest ustawiony na "**Stop**".
2. Odkręcić kurek wody.
3. Ustawić **pokrętło programatora** na żądany program.
4. Ustawić **pokrętło termostatu** na żądaną temperaturę.
5. Obracać **pokrętłem regulacji szybkości wirowania**, aby ustawić żądaną szybkość.
6. **W razie potrzeby,** ustawić opcje.
7. Sprawdzić, czy drzwiczki są dobrze zamknięte i włączyć pralko-suszarkę naciskając przycisk "**ON/OFF**" **(Zał./Wył.)** ⏻. Zapali się lampka kontrolna, co oznacza, że pralko-suszarka jest włączona.

WYBÓR ŻĄDANYCH OPCJI

Przycisk "Suszenie przy połowie wsadu" ½ ☼ **(w zależności od modelu).**

Przycisk "Płukanie intensywne" **(w zależności od modelu)**

- Więcej wody i wydłużony cykl płukania.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej oraz ubrań alergików.

Przycisk "Zatrzymanie płukania" **(w zależności od modelu)**

tylko dla programów "Syntetyczne" oraz "Wełna"

- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez odwirowania; ma to na celu uniknięcie gniecenia i odbarwiania tkanin.
- Opcja ta jest szczególnie zalecana dla programów "Syntetyczne" lub "Delikatne".
- Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy nie chcemy odwirowywać prania lub gdy pragniemy zrobić to później.

Wyłączanie funkcji "Zatrzymanie płukania" **(w zależności od modelu)**

tylko w programach "Syntetyczne" oraz "Wełna"

- Nacisnąć ponownie przycisk; pralko-suszarka automatycznie uruchomi program wirowania dopasowany do wybranego programu prania.

Jeśli nie chcemy rozpoczynać wirowania, należy ustawić pokrętło programatora na "Spust wody" i nacisnąć przycisk "Bez wirowania".

Przycisk "Redukcja wirowania" 1000 550

Zwiększa oraz / lub zmniejsza prędkość wirowania w skali od 1000 do 550.

BLOKADA DRZWICZEK

Z chwilą uruchomienia programu, następuje automatyczne zablokowanie drzwiczek, aż do końca programu. Jeśli pokrętło programatora znajduje się na pozycji "**Stop**" lub jeśli nastąpiła przerwa w zasilaniu, drzwiczki odblokują się automatycznie po upływie około 2 minut. W takim przypadku, nie należy otwierać drzwiczek, ponieważ z pralki wycieknie gorąca woda.

MODYFIKACJA WYBRANEGO PROGRAMU

Aby zmienić program po jego rozpoczęciu, należy:

1. Wyłączyć pralko-suszarkę, naciskając przycisk "**ON/OFF**"(Zał./Wył.) ⏻.
2. Wybrać nowy program.
3. Rozpocząć nowy program naciskając przycisk "**ON/OFF**"(Zał./Wył.) ⏻.

PRZERYWANIE PROGRAMU W TOKU

Aby przerwać program w toku, a następnie kontynuować go:

1. Nacisnąć przycisk "**ON/OFF**" **(Zał./Wył.)** ⏻.
2. Po przerwie, ponownie nacisnąć przycisk "**ON/OFF**" **(Zał./Wył.)** ⏻.

KONIEC PROGRAMU PRANIA

1. Po zakończeniu programu, pokrętło programatora ustawia się na pozycji "**Stop**".
2. Aby wyciągnąć pranie, należy odczekać, aż nastąpi odblokowanie drzwiczek (około 2 minuty).
3. Wyłączyć pralko-suszarkę, otworzyć drzwiczki i wyjąć pranie.
4. Zakręcić kurek wody i pozostawić uchylone drzwiczki, aby umożliwić wyschnięcie bębna.

PROGRAMOWANIE CYKLU SUSZENIA

1. Wsad do pralko-suszarki powinien być zgodny z tabelą maksymalnego obciążenia.
   Z funkcji suszenia korzystać można jedynie w przypadku programów "Bawełna" oraz "Syntetyczne" ("Wełna" nie) oraz jeśli pokrętło programów znajduje się na pozycji "Stop". Ważne jest, aby rzeczy do odwirowania były wcześniej wyprane w wodzie.
2. Po zakończeniu wirowania, pokrętło programatora przechodzi na pozycję "**Stop**".
3. Wybrać żądaną długość czasu suszenia zgodnie z typem materiału (bawełna/ syntetyczne), jakością oraz żądanym stopniem wysuszenia (rzeczy do prasowania / do odłożenia), korzystając z pokrętła "**Czas suszenia**".
4. Nacisnąć przycisk "**Suszenie przy połowie wsadu**" ½ ☼.
5. Odkręcić kurek z wodą, sprawdzić wąż spustowy, włączyć przycisk "**ON/OFF**" **(Zał./Wył.)** ⏻ (włącza się lampka kontrolna zasilania).

PROGRAMOWANIE CYKLU PRANIA / SUSZENIA W KOLEJNOŚCI

1. Funkcja prania i suszenia w kolejności może być stosowana jedynie w programach energetycznych i syntetycznych (nie przy wełnie) i uruchamia się gdy pokrętło programów znajduje się w pozycji "Stop".
2. Należy umieścić wsad w pralko-suszarce (zgodnie z tabelą maksymalnego obciążenia) i zamknąć drzwiczki.
3. Wybrać żądaną długość czasu suszenia zgodnie z typem materiału (bawełna / syntetyczne), jakością oraz żądanym stopniem wysuszenia (do prasowania / do odłożenia), ustawiając pokrętło "**Czas Suszenia**".
4. Nacisnąć przycisk "**Suszenie przy połowie wsadu**" ½ ☼.
5. Ustawić pokrętło "**Programy prania**" na żądany program.
6. Nacisnąć przycisk "**ON/OFF**" **(Zał./Wył.)** ⏻ aby uruchomić cykl suszenia.

UWAGI I WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- ***CZYSZCZENIE FILTRA***
  Aby zagwarantować bezawaryjną pracę pompy, należy regularnie sprawdzać filtr i, w razie potrzeby, czyścić go.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.