Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Sveikatos ir saugos, **Naudojimo ir priežiūros**

bei **Įrengimo** vadovas

www.whirlpool.eu/register

LIETUVIŲ. 3

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

LIETUVIŲ
SVEIKATOS IR SAUGOS, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS bei **Į RENGIMO** VADOVAS

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ.
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite savo prietaisą svetainėje **www.whirlpool.eu/register**

Rodyklė

Sveikatos ir saugos vadovas

SAUGOS INSTRUKCIJOS 5
APLINKOS APSAUGA 8
ATITIKTIES DEKLARACIJA 9

Naudojimo ir priežiūros vadovas

GAMINIO APRAŠYMAS 10
PRIETAISAS 10
VALDYMO SKYDELIS 10
DURELĖS 11
BŪGNO LEMPUTĖ (jei yra) 11
GALIMI PRIEDAI 11
KAIP NAUDOTIS PRIETAISU 12
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ 12
KASDIENIS NAUDOJIMAS 13
PROGRAMOS 14
PARINKTYS 17
FUNKCIJOS 18
INDIKATORIAI 19
ENERGIJOS TAUPYMAS 20

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 21
VANDENS BAKO IŠTUŠTINIMAS 21
DURELIŲ FILTRO VALYMAS 22
APATINIO FILTRO VALYMAS 23
IŠORINIŲ DŽIOVYKLĖS PAVIRŠIŲ VALYMAS 24
DURELIŲ STABDIKLIO PERKĖLIMAS Į KITĄ PUSĘ 25
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS 27
GEDIMŲ INDIKATORIAI IR PRANEŠIMAI 29
PERVEŽIMAS IR NAUDOJIMAS 31
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS 32

Įrengimo vadovas 33

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Sveikatos ir saugos vadovas

SAUGOS INSTRUKCIJOS

PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite Sveikatos ir saugos bei Naudojimo ir priežiūros vadovus.
Saugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje, ir visada turėtumėte šalia.

JŪSŲ IR KITŲ ASMENŲ SAUGA LABAI SVARBI.

Šiame vadove bei ant džiovyklės pateikti svarbūs saugos perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir kurių visada privaloma laikytis.

Tai yra perspėjimo dėl saugos simbolis.
Šis simbolis įspėja apie galimą jūsų ir kitų asmenų sužeidimo pavojų, kuris gali baigtis net mirtimi.
Visi saugos pranešimai žymimi perspėjimo dėl saugos simboliu ir žodeliu **PAVOJUS** arba **ĮSPĖJIMAS**. Šie žodžiai nurodo:

⚠ PAVOJUS

Nurodo pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, patirsite rimtą traumą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nurodo pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, galite patirti rimtą traumą.

Visuose perspėjimuose dėl saugos pateikiama konkreti informacija apie esamą potencialų pavojų ir nurodoma, kaip sumažinti traumos, žalos ir elektros smūgio pavojų, kuris kyla netinkamai naudojant džiovyklę. Būtinai laikykitės toliau pateiktų instrukcijų. Nesilaikant šių instrukcijų kyla pavojus.
Gamintojas neprisiima atsakomybės už asmenų ar gyvūnų traumas ar turto sugadinimą, jei nesilaikoma anksčiau pateiktų rekomendacijų ir atsargumo priemonių.

Maži vaikai (0-3 metų) ir vyresni vaikai (3-8 metų) turi būti saugiu atstumu nuo prietaiso, nebent šalia visą laiką būtų suaugęs juos prižiūrintis asmuo.
Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties arba žinių, jei jie yra prižiūrimi ir supažindinami su saugiu džiovyklės naudojimu bei supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su džiovykle. Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.

Drabužius, suteptus tokiomis medžiagomis kaip aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valiklis, terpentinas, vaškas ir vaško šalinimo priemonės, prieš džiovinant džiovyklėje reikia išplauti karštame vandenyje naudojant papildomą kiekį ploviklio.
Džiovyklėje negalima džiovinti daiktų iš putplasčio ar porolono (latekso putplastis), maudymosi kepurėlių, vandeniui nelaidžios tekstilės, daiktų gumuotu pagrindu ir drabužių ar pagalvėlių su porolono užpildu.
Iš kišenių išimkite visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir degtukus.
Nenaudokite džiovyklės, jei valymui buvo naudoti chemikalai.

Paveikti karščio, pvz., džiovinant džiovyklėje, tepaluoti daiktai užsidega akimirksniu. Karščio paveiktuose drabužiuose alyva oksiduojasi. Oksidacijos metu išsiskiria karštis. Jei šis karštis negali pasišalinti, drabužis tampa pakankamai karštas ir gali užsidegti. Iš krūvoje sukrautų ir alyva suteptų daiktų (drabužių) karštis negali pasišalinti, todėl kyla gaisro pavojus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Niekada neišjunkite džiovyklės prieš baigiantis džiovinimo ciklui, nebent drabužius ketinate išimti ir išskirstyti nedelsiant, kad pasišalintų karštis.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Paskutinės džiovinimo ciklo fazės metu karštis nėra naudojamas (tai yra atvėsinimo fazė), todėl pasibaigus džiovinimo ciklui skalbiniai yra apsaugoti nuo pažeidimo dėl temperatūros poveikio.

Jei džiovyklę ketinate pastatyti ant skalbimo mašinos, kreipkitės į techninės priežiūros centrą ir pasiteiraukite apie tokią galimybę. Džiovyklę pastatyti ant skalbimo mašinos leidžiama tik tuo atveju, jei užtikrinamas saugus jos tvirtinimas ir montavimui naudojamas specialus tvirtinimo komplektas.

GAMINIO PASKIRTIS

Ši džiovyklė skirta naudoti tik buityje. Draudžiama džiovyklę naudoti komerciniais tikslais. Gamintojas neprisiima atsakomybės netinkamo naudojimo arba neteisingo valdiklių įjungimo atveju.

PERSPĖJIMAS: Džiovyklė nėra skirta valdyti išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.

Nenaudokite džiovyklės lauke. Nelaikykite sprogiųjų medžiagų, pvz., aerozolių, prie džiovyklės ir nenaudokite benzino ar kitų degiųjų medžiagų šalia jos: džiovyklę atsitiktinai įjungus, gali kilti gaisras.

MONTAVIMAS

Įrengimą ir remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis privalo vadovautis gamintojo instrukcijomis ir vietiniais saugos reglamentais.

Džiovyklę remontuoti ar jos dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove.
Vaikams neleidžiama atlikti montavimo darbų.
Neprileiskite vaikų prie džiovyklės, kol vyksta montavimo darbai. Montavimo metu ir baigus pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolą ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Mūvėkite apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate prietaisą.
Išpakavę džiovyklę, patikrinkite, ar ji nebuvo pažeista pervežimo metu.
Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą.
Džiovyklę perkelti ir įrengti turi du ar daugiau žmonių.
Neprileiskite vaikų prie džiovyklės, kol vyksta montavimo darbai.

Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, džiovyklę būtina atjungti nuo elektros tinklo.
Pasirūpinkite, kad įrengiant džiovyklė nepažeistų maitinimo kabelio.
Džiovyklę įjungti galima tik baigus įrengimo procedūrą.

Baigę montavimo darbus prieš įjungdami džiovyklę palaukite kelias valandas, kad ji prisitaikytų prie patalpos aplinkos sąlygų.
Neįrenkite džiovyklės vietoje, kur yra ekstremalios sąlygos, pvz.: prasta ventiliacija, žema (žemesnė nei 5 °C) ar aukšta (virš 35 °C) temperatūra.

Džiovyklės negalima įrengti už rakinamų durų ar stumdomų durų arba durų, kurios atidaromos priešinga kryptimi ir trukdytų visiškai atidaryti džiovyklės dureles.

Siekiant išvengti sužeidimų prisilietus prie prietaiso sienelės, kuri džiovinimo metu įkaista, džiovyklę reikia pastatyti nugarėle į sieną.

Nestatykite džiovyklės prastai vėdinamoje patalpoje. Jei norite pastatyti mažoje patalpoje, pvz., tualeto ar vonios kambaryje ir pan., pasirūpinkite tinkama ventiliacija (atidarykite duris arba įrenkite ventiliacijos groteles arba angą, kuri būtų didesnė nei 500 cm^2).

Įrengiant džiovyklę įsitikinkite, kad visos keturios kojelės tvirtai remiasi į grindis (jei ne, sureguliuokite jas), o tada patikrinkite, ar prietaisas pastatytas lygiai (naudokitės gulsčiuku).

Jei yra galimybė, vandens išleidimo žarną prijunkite prie namų kanalizacijos sistemos tiesiogiai. Tokiu atveju jums nebereikės ištuštinti vandens bako po kiekvieno džiovinimo ciklo, nes susikondensavęs vanduo bus pašalinamas tiesiogiai.

Nestatykite džiovyklės ant kilimo ilgais plaušeliais.

Jei dėl vietos trūkumo džiovyklė įrengiama prie dujinės viryklės ar židinio, tarp gretimų viryklės / židinio ir džiovyklės sienelių reikia įstatyti izoliacinę plokštę (85 x 57 cm) , padengtą aliuminio folija.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Džiovyklės negalima montuoti į baldus.

Džiovyklę po darbastaliu montuoti leidžiama tik užtikrinus pakankamą ventiliaciją. Tokiu atveju darbastalio nugarėlėje reikia įstatyti ventiliacijos groteles (min. 45 cm x 8 cm).

ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS

Įsitikinkite, kad duomenų lentelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų įtampą. Tam, kad įrengimas atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm.
Taisyklėse reikalaujama džiovyklę įžeminti.

Jei džiovyklės maitinimo laido kištukas nesutampa su jūsų namuose įrengtu kištukiniu lizdu, kreipkitės į kvalifikuotą techniką.
Nenaudokite ilgintuvų, šakotuvų ir adapterių.
Nejunkite džiovyklės į tinklo lizdą, kuris valdomas nuotoliniu būdu.
Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad įstačius į korpusą, jo ilgio pakaktų įjungti į elektros lizdą.
Netempkite prietaiso maitinimo laido.
Jei maitinimo laidas pažeistas, jį reikia pakeisti identišku nauju laidu. Maitinimo laidą pakeisti turi tik kvalifikuotas specialistas, vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis ir galiojančiais saugos nurodymais. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Džiovyklės nenaudokite: jei pažeistas elektros laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis buvo pažeistas arba numestas.
Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių.
Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui.
Džiovyklės nelieskite jokia drėgna kūno dalimi, jos nenaudokite būdami basi.

ELEKTROS PRIJUNGIMAS TIK DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE IR AIRIJOJE

Saugiklio pakeitimas.
Jei šios džiovyklės maitinimo kabelis sumontuotas su prijungtu BS 1363A 13 amp kištuku su saugikliu, šio tipo kištuko saugiklį pakeisti naudokite A.S.T.A. patvirtintą BS 1362 tipo saugiklį:

1. Nuimkite saugiklių dangtelį (A) ir išimkite saugiklį (B).
2. Į saugiklių dangtelį įkiškite 13 A saugiklį.
3. Abu sumontuokite kištuke.

Svarbi informacija:
Saugiklių dangtelis turi būti iš naujo uždedamas, kai saugiklis pakeičiamas, ir, jei pametamas dangtelis, kištuko negalima naudoti be tinkamo dangtelio. Tinkamas dangtelis atpažįstamas pagal spalvą arba spalvotus žodžius ant pagrindinio kištuko.
Keičiami saugiklių dangteliai parduodami vietinėse elektros prekių parduotuvėse.

Skirta tik naudotojams Airijos Respublikoje
Dėl naudojimo D. Britanijoje pateikta informacija bus dažnai taikoma, bet trečiasis kištuko tipas ir lizdas (dviejų kontaktų, šoninio įžeminimo) taip pat naudojami.

Kištukinis lizdas ir kištukas (galioja abiem šalims)
Jei paruoštas kištukas netinka elektros lizdui, susisiekite su Aptarnavimo po įsigijimo tarnyba dėl tolesnių instrukcijų. Nemėginkite pakeisti kištuko patys. Tą atlikti turi kvalifikuotas specialistas, vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis ir galiojančiais saugos nurodymais.

TEISINGAS NAUDOJIMAS

Neviršykite didžiausių leistinų įkrovos dydžių. Paisykite programų lentelėje nurodytų įkrovos dydžių.

Nedžiovinkite džiovyklėje neskalbtų daiktų / drabužių.

Neperdžiovinkite skalbinių.

Pasirūpinkite, kad ant džiovyklės paviršių nebūtų pūkų ir dulkių sankaupų.

Audinių minkštiklius ar kitus panašius gaminius reikia naudoti laikantis audinių minkštiklio naudojimo rekomendacijų.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš vykdant bet kokius valymo ir techninės priežiūros darbus, džiovyklę būtina atjungti nuo elektros tinklo.

Niekada nenaudokite valymo garais įrangos.

APLINKOS APSAUGA

Skirta džiovyklių modeliams su šilumos siurblio technologija: Džiovyklėje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (R134a). Šių dujų grandinė yra hermetiška. Išmatuotas paskirstymo įrenginio nuotėkis sudaro mažiau nei 0,1 % per metus.

PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS

Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu:

Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai laikantis vietos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.

KAIP IŠMESTI BUITIES PRIETAISUS

Išmesdami džiovyklę užtikrinkite, kad ji nebenaudojama nupjaudami maitinimo kabelį ir išimdami dureles ir lentynas (jei tokių yra), kad vaikai negalėtų lengvai patekti į vidų ir užstrigti ten.

Ši džiovyklė pagaminta naudojant perdirbamas

arba pakartotinai naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų išmetimo reglamentų.

Dėl išsamesnės informacijos apie buities elektros prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą, kreipkitės į kompetentingą vietos institucija, buities atliekų surinkimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote džiovyklę.

Ši džiovyklė paženklinta pagal Europos direktyvos 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų (EĮA) reikalavimų.
Tinkamai utilizuodami šį gaminį padėsite išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas.
Šis

ant prietaiso arba pridedamų dokumentų esantis simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI

Visada džiovinkite didž. leistiną skalbinių kiekį. Daugiau informacijos ieškokite programų lentelėje.

Skalbimo mašinoje nustatykite didžiausią leistiną gręžimo greitį, nes vandeniui pašalinti mechaniniu būdu sunaudojama mažiau energijos. TAip džiovinimo ciklo metu sutaupysite laiko ir energijos.

Programą ir džiovinimo trukmę rinkitės tinkamai pagal skalbinių įkrovą; tik taip pasieksite pageidaujamą rezultatą.

Parinktį „Švelnus“ rinkitės tik su maža įkrova.

Džiovinant medvilnę vienai įkrovai galite pasirinkti, pvz., „Džiov. lyginimui“ ir „Džiov. į spintą“ parinktis kartu. Pradėkite naudodami programą „Džiov. lyginimui“ / džiovinimo trukmės nustatymą, tada pasibaigus šiam ciklui išimkite lygintinus skalbinius, o likusius būgne baikite džiovinti naudodami „Džiov. į spintą“ nustatymą.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šis prietaisas sukurtas, pagamintas ir platinamas pagal Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus:
LVD 2014/35/ES,
EMC 2014/30/ES ir
RoHS 2011/65/ES.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

GAMINIO APRAŠYMAS

PRIETAISAS

1. Viršus
2. Valdymo skydelis
3. Vandens bakas
4. Durelės
5. Durelių rankenėlė
6. Durelių filtras (už durelių)
7. Kondensatoriaus (= apatinis filtras; už skydelio)
8. Reguliuojama kojelė (4)

VALDYMO SKYDELIS

1. Paleidimo delsos funkcija
2. Parinktis „Spartusis plovimas“
3. Parinktis „Švelnus“
4. Mygtukų užraktas
5. Parinktis „Reversinis sukimasis“
6. Parinktis „Apsauga nuo suglamžymo“
7. Parinktis „Baigti džiovinimu“
8. Programos parinkiklis
9. Paleidimo / pristabdymo mygtukas
10. Gedimų indikatoriai
11. Programos eigos indikatorius

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

DURELĖS

Norėdami atidaryti dureles, patraukite rankenėlę.

Norėdami uždaryti dureles, suimkite ir paspauskite rankenėlę, kad pasigirstų spragtelėjimas.

Kai vykstančią programą nutrauksite atidarydami dureles, programa bus nustatyta iš naujo, jei neuždarysite džiovyklės durelių per vieną minutę.

BŪGNO LEMPUTĖ (jei yra)

- Programos pasirinkimo metu: lemputė šviečia sudedant skalbinius
- Paleidus programą: lemputę pritemsta ir užgęsta, kai aptinkama skalbinių įkrova.
- Kai pasibaigus programai atidarote dureles, lemputė trumpam įsijungia, kol išimami skalbiniai. Paskui ji vėl užgęsta, kad būtų taupoma energija; norėdami vėl įjungti lemputę, paspauskite bet kurį mygtuką.

GALIMI PRIEDAI

Norėdami sužinoti, ar jūsų džiovyklės modeliui galimi toliau nurodyti priedai, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

ĮRENGIMO ANT VIRŠAUS RINKINYS
, kurį naudodami galite ant skalbimo mašinos viršaus įrengti džiovyklę ir sutaupyti pastatymo vietos bei palengvinti skalbinių krovimą į džiovyklę.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

KAIP NAUDOTIS PRIETAISU

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

1. PATIKRINKITE VANDENS BAKĄ

Įsitikinkite, kad vandens bakas įstatytas tinkamai

2. PATIKRINKITE VANDENS IŠLEIDIMO ŽARNĄ

Patikrinkite, ar džiovyklės nugarėlėje esanti vandens išleidimo žarna pritvirtinta tinkamai prie džiovyklės vandens bako arba namų vandentiekio sistemos (žr. ĮRENGIMO VADOVE).

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

KASDIENIS NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad skalbiniuose nėra žiebtuvėlių ar degtukų.

Patikrinkite, ar skalbiniai nėra persisunkę degiaisiais skysčiais.

1. SUDĖKITE SKALBINIUS

Paisykite skalbinių priežiūros etiketėse pateiktos informacijos; patikrinkite, ar skalbinius galima džiovinti džiovyklėje.

Džiovinimo priežiūros etiketės

Taškeliai nurodo skalbinių džiovinimo temperatūros lygį.

Vidutinė temperatūra

Žemesnė nei vidutinė temperatūra

Nedžiovinti džiovyklėje

Atidarykite dureles ir sudėkite skalbinius. Paisykite programų lentelėje nurodytų didžiausių įkrovos dydžių.

2. UŽDARYKITE DURIS

Žiūrėkite, kad skalbiniai neįstrigtų tarp durelių stiklo ir durelių filtro.

Uždarykite dureles; turi pasigirsti spragtelėjimas.

3. NUSTATYKITE NORIMĄ PROGRAMĄ

Sukdami rankenėlę pasirinkite norimą programą.
Ekrane pasirodys numatytoji programos trukmė.

Daugiau informacijos apie programas pateikta sk. **„PROGRAMOS“**.

Jei reikia, pasirinkite kitas parinktis

Jei norite pasirinkti papildomas parinktis, paspauskite atitinkamą mygtuką – ekrane ims šviesti simbolis.

Daugiau informacijos pateikta sk. **PARINKTYS, FUNKCIJOS IR INDIKATORIAI**.

4. PALEISKITE PROGRAMĄ

Paspauskite mygtuką *Paleidimas / pristabdymas* ; užsidega indikatorius šalia mygtuko. Prasidės džiovinimas.

Ekrane pasirodys likęs programos vykdymo laikas. Jis gali būti perskaičiuojamas ir pritaikomas pagal programos kursą.
Šių fazių metu ekrane bus matoma animacija.

5. JEI REIKIA, PAKEISKITE VYKSTANČIOS PROGRAMOS NUSTATYMUS

Norėdami pakeisti vykstančios programos nustatymus ar programos delsą, jūs galite:

- Paspausti *paleidimas / pristabdymas* ir pristabdyti veikiančią programą
- Keisti nustatymus
- Dar kartą paspausti *paleidimas / pristabdymas* ir pratęsti programos vykdymą.

6. JEI REIKIA, NUSTATYKITE IŠ NAUJO VYKDOMĄ PROGRAMĄ

Pasukite programos parinkiklį į padėtį „Išj./O“.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nedelsiant atidarykite dureles ir išimkite skalbinius, kad pasišalintų skalbiniuose likusi šiluma.

7. IŠJUNKITE DŽIOVYKLĘ PASIBAIGUS PROGRAMAI

Kai programa bus baigta, ekrane pasirodys „End“ (pabaiga). Pasukite programos parinkiklį į padėtį „Išj./O“ ir išjunkite džiovyklę.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.

Jei džiovyklės neišjungsite pasibaigus programai, kitas 10 min. po programos pabaigos džiovyklės būgnas retkarčiais išsuks skalbinius, kad skalbiniai būtų kuo mažiau suglamžyti. Siekiant taupyti energiją, pasibaigus programai, apytiksliai po ketvirčio valandos džiovyklė išsijungs savaime.

8. IŠTUŠTINKITE VANDENS BAKĄ / IŠVALYKITE DURELIŲ FILTRĄ / IŠVALYKITE APATINĮ FILTRĄ

Ištuštinkite
- vandens baką po kiekvienos programos
- durelių filtrą po kiekvienos programos

Apatinį filtrą valykite maždaug kas du mėnesius.
Daugiau informacijos pateikta sk. **VALYMAS IR PRIEŽIŪRA**

PROGRAMOS

Taškeliai nurodo skalbinių džiovinimo temperatūros lygį.

Vidutinė temperatūra

Žemesnė nei vidutinė temperatūra

Nedžiovinti džiovyklėje

PROGRAMA	***Džiovinimo tipas ir rekomendacijos***	***Priežiūros etikečių***	***nurodymai***
MEDVILNĖ	Medvilninių skalbinių džiovinimas. extra *Itin sausas* (didž. džiovinimo lygis)		DIDŽ. ĮKROVA (KG): **daug.** NUMATYTOJI PROGRAMOS TRUKMĖ (VAL.): **2:05** PASIRENKAMOS PARINKTYS: **Greita, Švelni, Prieš. kr. būgnas, Apsauga nuo suglamžymo, Baigti džiovinimu**
	Džiov. į spintą (skalbiniai po džiovinimo ciklo yra pakankamai sausi, kad būtų galima kabinti spintoje)		DIDŽ. ĮKROVA (KG): **daug.** NUMATYTOJI PROGRAMOS TRUKMĖ (VAL.): **1:45** PASIRENKAMOS PARINKTYS: **Greita, Švelni, Prieš. kr. būgnas, Apsauga nuo suglamžymo, Baigti džiovinimu**
	Džiov. lyginimui (tinka skalbiniams, kurie po džiovinimo ciklo bus lyginami, todėl paliekami šiek tiek drėgni)		DIDŽ. ĮKROVA (KG): **daug.** NUMATYTOJI PROGRAMOS TRUKMĖ (VAL.): **1:25** PASIRENKAMOS PARINKTYS: **Greita, Švelni, Prieš. kr. būgnas, Apsauga nuo suglamžymo, Baigti džiovinimu**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PROGRAMA	*Džiovinimo tipas ir rekomendacijos*	*Priežiūros etikečių*	*nurodymai*
EKO MEDVILNĖ	Standartinė medvilnės programa, tinka džiovinti drėgnus medvilninius skalbinius. Efektyviausia programa pagal energijos sąnaudas, skirta džiovinti medvilninius skalbinius. Energijos klasės etiketės vertės apskaičiuotos naudojant šią programą.		DIDŽ. ĮKROVA (KG): **daug.** NUMATYTOJI PROGRAMOS TRUKMĖ (VAL.): **1:35** PASIRENKAMOS PARINKTYS: **Greita, Švelni, Apsauga nuo suglamžymo, Baigti džiovinimu**
SINTETIKA	Sintetinių audinių skalbinių džiovinimas. extra *Itin sausas* (didž. džiovinimo lygis)		DIDŽ. ĮKROVA (KG): **3,5** NUMATYTOJI PROGRAMOS TRUKMĖ (VAL.): **0:55** PASIRENKAMOS PARINKTYS: **Švelni, Prieš. kr. būgnas, Apsauga nuo suglamžymo, Baigti džiovinimu**
	Džiov. į spintą (skalbiniai po džiovinimo ciklo yra pakankamai sausi, kad būtų galima kabinti spintoje)		DIDŽ. ĮKROVA (KG): **3,5** NUMATYTOJI PROGRAMOS TRUKMĖ (VAL.): **0:50** PASIRENKAMOS PARINKTYS: **Švelni, Prieš. kr. būgnas, Apsauga nuo suglamžymo, Baigti džiovinimu**
	Džiov. lyginimui (tinka skalbiniams, kurie po džiovinimo ciklo bus lyginami, todėl paliekami šiek tiek drėgni)		DIDŽ. ĮKROVA (KG): **3,5** NUMATYTOJI PROGRAMOS TRUKMĖ (VAL.): **0:45** PASIRENKAMOS PARINKTYS: **Švelni, Prieš. kr. būgnas, Apsauga nuo suglamžymo, Baigti džiovinimu**
MIŠRŪS	Mišrių skalbinių iš medvilnės, lino ir sintetinio pluošto ir mišraus jų pluošto skalbinių džiovinimas.		DIDŽ. ĮKROVA (KG): **3,0** NUMATYTOJI PROGRAMOS TRUKMĖ (VAL.): **1:10** PASIRENKAMOS PARINKTYS: **Švelni, Prieš. kr. būgnas, Apsauga nuo suglamžymo, Baigti džiovinimu**
VILNOS BAIGTINIS	Vilnonių audinių galutinis apdorojimas naudojant džiovinimo oru procesą. Vilnoniai audiniai tampa purūs ir švelnūs.		DIDŽ. ĮKROVA (KG): **1,0** NUMATYTOJI PROGRAMOS TRUKMĖ (VAL.): **0:06** PASIRENKAMOS PARINKTYS: **---**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PROGRAMA	*Džiovinimo tipas ir rekomendacijos*	*Priežiūros etikečių*	*nurodymai*
DIDELI SKALB XXL	Didelių skalbinių, pvz., miegmaišių, antklodžių ir kt., džiovinimas.		DIDŽ. ĮKROVA (KG): **3,0** NUMATYTOJI PROGRAMOS TRUKMĖ (VAL.): **1:15** PASIRENKAMOS PARINKTYS: **Prieš. kr. būgnas, Apsauga nuo suglamžymo**
DŽIOV. LAIKAS	Ribotos džiovinimo trukmės programa. Pasirinkite programos trukmę naudodami parinktį „Džiovinimo trukmė“. Tinka visiems skalbiniams, kuriuos galima džiovinti džiovyklėje. Programos pabaigoje galima pridėti trumpą džiovinimo ciklą.		DIDŽ. ĮKROVA (KG): **daug.** NUMATYTOJI PROGRAMOS TRUKMĖ (VAL.): **0:15-1:30** PASIRENKAMOS PARINKTYS: **Apsauga nuo suglamžymo**

daug. = didžiausia džiovyklės įkrova

Lentelėje pateiktos numatytosios programų trukmės. Programos trukmė tiesiogiai priklauso nuo skalbinių drėgnumo ir įkrovos dydžio. Būtent dėl šių priežasčių nurodyta programos trukmė gali skirtis nuo nurodytų verčių.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PARINKTYS

TIESIOGIAI MYGTUKU PASIRENKAMOS PARINKTYS

Vadovaudamiesi sk. „Programos“, sužinokite, kurias parinktis galima naudoti su pasirinkta programa.

GREITAS	Įjungiamas spartesnis džiovinimas ir sutrumpinama programos trukmė.	
ŠVELNUS	Skalbiniai apdorojami dar švelniau ir džiovinami žemesnėje temperatūroje.	
PRIEŠ.KR.BŪGNAS	Programos metu būgnas sukasi priešinga kryptimi, kad skalbiniai būtų kuo mažiau suglamžyti.	
APSAUGA NUO SUGLAMŽYMO	Apsaugo nuo susiglamžymo, jei nėra galimybės išimti skalbinius iškart pasibaigus programai. Pasibaigus programai, skalbiniai yra reguliariai išsukami po kelias minutes.	Šis procesas gali būti vykdomas iki 12 val. nuo programos pabaigos. Jūs galite jį sustabdyti bet kuriuo metu paspausdami *įjungimo / išjungimo mygtuką*bet kuriuo metu.
BAIGTI DŽIOVINIMU	Leidžia pasirinkti džiovinimo lygį padidinant ar sumažinant programos vykdymo trukmę.	≋ šiek tiek sausi ● įprastai sausi ≀ šiek tiek drėgni

NEGALIMA NAUDOTI SU PARINKTIMIS „SPARTUSIS PLOVIMAS“ IR „ŠVELNUS“

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

FUNKCIJOS

RANKENĖLĖ

Leidžia nustatyti programą: sukite, kol indikatorius bus nustatytas ties pageidaujama programa. **Nustačius į „0“ padėtį, džiovyklė išjungiama**, o vykdoma programa atšaukiama.

⚠ ĮSPĖJIMAS **Atšaukę vykdomą programą iškart išimkite ir išskirstykite visus skalbinius, kad pasišalintų karštis.**

PALEIDIMAS / PRISTABDYMAS

Paleisti programą atlikus visus nustatymus

Pristabdyti veikiančią programą

Tęsti pristabdytą programą

MYGTUKŲ UŽRAKTAS

Skirtas užrakinti valdymo skydelio mygtukus ir rankenėlę, kad jais nebūtų galima naudotis.

Jei norite užrakinti mygtukus ir rankenėlę:
- reikia pasirinkti programą.
- Nuspauskite ir laikykite *mygtukų užrakto mygtuką*, kol ekrane įsižiebs užrakto simbolis. Dabar rankenėlė ir mygtukai yra užrakinti.

Suaktyvinus mygtukų užraktą, veikia tik džiovyklės išjungimo funkcija; ji pasirenkama programų parinkiklį pasukus į padėtį „Išj./O“.
Jei išjungsite ir vėl įjungsite džiovyklę, mygtukų užraktas liks suaktyvintas, kol jį išjungsite.

Jei norite atrakinti mygtukus ir rankenėlę:
- Nuspauskite ir laikykite *mygtukų užrakto mygtuką*, kol ekrane užges užrakto simbolis.

ATIDĖTAS PALEIDIMAS

Programos paleidimas atidedamas vėlesniam laikui.
Programos paleidimą galima atidėti iki 12 val.
- Pasirinkite programą ir parinktis.
- Spauskite *paleidimo delsos mygtuką* pakartotinai, kol ekrane pasirodys pageidaujamas atidėjimo laikas.
- Paspauskite *paleidimo / pristabdymo* mygtuką – ekrane bus rodomas iki programos paleidimo likęs laikas. Ekrane mirksės paleidimo delsos simbolis ir švies mygtuko *paleidimas / pristabdymas lemputė*. Gali pasigirsti siurblio įjungimo garsas.
- Praėjus nustatytam delsos laikui, džiovyklė ims veikti savaime. Prasidėjus programai, ekrane pasirodys likęs programos vykdymo laikas.

Norint atšaukti *paleidimo delsą*
- Pasukite programos parinkiklį į padėtį „Išj./O“ ar parinkite kitą programą.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

INDIKATORIAI

GEDIMŲ INDIKATORIAI	***Vandens bakas*** (=> ištuštinkite vandens baką) ***Apat. filtras*** (=> išvalykite apatinį filtrą). ***Durelių filtras*** (=> išvalykite durelių filtrą)	Jei sutriko prietaiso veikimas, skaitykite sk. **GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS**
PROGRAMOS EIGOS INDIKATORIUS	Nurodo vykdomą programos fazę (vertinimą / džiovinimą / programos pabaigą).	
APSAUGA NUO SUGLAMŽYMO	Nurodo, kad vykdoma išsukimo fazė pasibaigus programai (žr. KASDIENIS NAUDOJIMAS / 7., ir PARINKTYS,	FUNKCIJOS IR INDIKATORIAI / Apsauga nuo suglamžymo).

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ENERGIJOS TAUPYMAS

AUTOMATINIO IŠJUNGIMO FUNKCIJA

Džiovyklė pagaminta taip, kad taupytų energiją. Siekiant taupyti energiją, pasibaigus programai džiovyklė išsijungs automatiškai apytiksliai po ketvirčio valandos.

ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI

- Kad džiovinimo trukmė būtų mažesnė, skalbinius būtina gręžti naudojant didžiausią galimą gręžimo greitį su pasirinkta skalbimo programa. Taip sumažinama skalbinių drėgmė.

- Rekomenduojama džiovinti didž. programų lentelėje nurodytą įkrovą. Taip pagerinamos santykinės energijos sąnaudos.

- Neperdžiovinkite skalbinių.

- Valykite durelių filtrą po kiekvieno džiovinimo ciklo.

- Apatinį filtrą valykite maždaug kas du mėnesius.

- Optimali aplinkos temperatūra džiovyklės veikimui yra nuo 15 iki 20 °C. Jei patalpos temperatūra yra aukštesnė, išvėdinkite ją.

- Parinktį *Švelnus* rinkitės tik su nedidele įkrova.

- Džiovinant medvilnę ar sintetiką vienai įkrovai galite pasirinkti, *Džiov. lyginimui* ir *Džiov. į spintą* parinktis kartu. Paleiskite programą pasirinkę *Džiov. lyginimui*. Pasibaigus programai išimkite lygintinus skalbinius. Pasirinkite *Džiov. į spintą* ir baikite likusių skalbinių džiovinimą.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

⚠ ĮSPĖJIMAS **Nenaudokite džiovyklės valymui degių skysčių.**

Prieš valant ar atliekant techninę priežiūrą, būtina džiovyklę išjungti ir atjungti nuo elektros tinklo.

VANDENS BAKO IŠTUŠTINIMAS

Ištuštinkite vandens baką po kiekvienos programos, kai pridedama vandens išleidimo žarna nėra prijungta prie namų kanalizacijos sistemos (žr. ĮRENGIMO VADOVĄ).

1. Suimkite už rankenėlės ir atsargiai ištraukite vandens baką. Pilną vandens baką laikykite abiem rankomis.

2. Ištuštinkite vandens baką.

3. Išpilkite vandenį ir įstatykite baką atgal į vietą. Patikrinkite, ar vandens bakas tinkamai įstatytas skyrelyje.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

DURELIŲ FILTRO VALYMAS

Durelių filtrą valykite po kiekvieno ciklo. Patikrinkite, ar nėra sudėtų skalbinių. Atidarykite dureles.

1. Išimkite durelių filtrą patraukdami jį į viršų.

2. Paspauskite mygtuką durelių filtrui atidaryti.

3. Kruopščiai ranka išvalykite visus tinklelyje susikaupusius pūkus.
Jei reikia, tinklelį galima išplauti po tekančiu vandeniu naudojant švelnų šepetėlį.

4. Minkštu audiniu ar atsargiai dulkių siurbliu išvalykite džiovyklės filtro lizdą.

5. Uždarykite filtrą ir įstatykite jį teisingai, kad jis gerai įsistatytų į filtro lizdą.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

APATINIO FILTRO VALYMAS

Apatinį filtrą valykite maždaug kas du mėnesius.

1. Atsargiai patraukite dirželį ir atidarykite apatines dureles.

2. Pasukite apatinio filtro fiksatorius kairėje ir dešinėje žemyn į horizontalią padėtį.

3. Suimkite už rankenėlės ir ištraukite apatinį filtrą.

4. Išvalykite apatinį filtrą po tekančiu vandeniu; pašalinkite dulkes ir pūkus.

5. Nusausinkite apatinį filtrą, kad nebevarvėtų.

6. Minkštu audiniu ar atsargiai dulkių siurbliu išvalykite filtro lizdą.

7. Įstatykite apatinį filtrą atgal į lizdą; patikrinkite, ar jis įstatytas teisingai. Pasukite fiksatorius (kairįjį ir dešinįjį) atgal į vertikalią padėtį ir užfiksuokite apatinį filtrą.

8. Tada vėl uždarykite apatines dureles.

IŠORINIŲ DŽIOVYKLĖS PAVIRŠIŲ VALYMAS

Išorinius džiovyklės paviršius valykite drėgnu audiniu.

Nenaudokite stiklo ar universaliųjų valiklių, šveitimo miltelių ar panašių priemonių – šios medžiagos gali pažeisti paviršius.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

DURELIŲ STABDIKLIO PERKĖLIMAS Į KITĄ PUSĘ

Jei reikia, džiovyklės durelių stabdiklį galima perkelti į kitą pusę. Šiems darbams atlikti reikės replių ir kryžminio atsuktuvo.

Prieš nuimant ir tvirtinant dureles patariama paprašyti kito asmens pagalbos. Įsitikinkite, kad džiovyklė atjungta nuo elektros tinklo. Atidarykite džiovyklės dureles.

1. Replėmis pasukite kaištį durelių viduje į dešinę 90° kampu ir ištraukite.

2. Atsukite po 2 varžtus durelių užrakto sistemos viršuje ir apačioje.

3. Naudodamiesi nedideliu atsuktuvu nuspauskite mažą rankenėlę virš durelių užrakto. Tuo pačiu metu durelių užraktą stumkite į viršų ir pirštu patraukite į save.

4. Išsukite 2 durelių vyrio varžtus ir nuimkite dureles.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

5. Pritvirtinkite dureles kairėje įsukdami 2 varžtus. Sukite vertikaliai, kad neprispaustumėte durelių tarpiklio.

6. Įstatykite durelių užraktą durelių angos dešinėje. Įspauskite į vidinę angą ir šiek tiek pastumkite į apačią, kol užsifiksuos maža durelių užrakto rankenėlė.

7. Įsukite po 2 varžtus durelių užrakto sistemos viršuje ir apačioje.

8. Įstatykite kaištį vidinėje durelių pusėje viršuje. Replėmis pasukite kaištį į dešinę 90° kampu ir užfiksuokite.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Jūsų džiovyklėje yra įvairios automatinės apsaugos funkcijos. Jos leidžia tinkamu laiku nustatyti gedimus bei pagal tai suaktyvina atitinkamą saugos sistemą. Šie gedimai yra nelabai dideli, todėl juos galima pašalinti per kelias minutes.

Problema	*Galima priežastis*	*Sprendimas*
DŽIOVINIMAS TĘSIASI PER ILGAI SKALBINIAI NĖRA PAKANKAMAI SAUSI	Pasirinkta programa netinka skalbinių tipui	• Pasirinkite programą pagal skalbinių tipą; daugiau informacijos pateikta sk. PROGRAMOS
	Užsikišo durelių filtras arba apatinis filtras	• Filtrus valykite pagal sk. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA pateiktus nurodymus
	Skalbiniai per drėgni	• Prieš džiovinant skalbinius būtina gręžti naudojant didžiausią galimą gręžimo greitį su pasirinkta skalbimo programa. Jei skalbiniai buvo gręžiami mažesniu nei 800 aps./min. greičiu, džiovinimo programos metu gali prisipildyti vandens bakas.
	Per aukšta aplinkos temperatūra	• Optimali aplinkos temperatūra džiovyklės veikimui yra nuo 15 iki 20 °C. Jei patalpos temperatūra yra aukštesnė, išvėdinkite ją.
	Pasirinkta parinktis „Švelnus“	• Parinktį „Švelnus“ reikia rinktis su maža įkrova

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

DŽIOVYKLĖ NEPRADEDA VEIKTI, NORS BUVO PASPAUSTAS *PALEIDIMO / PRISTABDYMO* MYGTUKAS	Netinkamai uždarytos durelės	• Uždarydami dureles paspauskite, kad pasigirstų spragtelėjimas
	Suaktyvintas mygtukų užraktas	• Nuspauskite ir laikykite mygtuką su rakto simboliu, kol ekrane bus parodyta, kad mygtukai atrakinti.
	Įjunkite, nutrūko elektros tiekimas, saugiklis	• Kištukas neįjungtas į tinklo lizdą arba nėra kontakto. • Nutrūko elektros tiekimas. • Perdegė saugiklis. Į tą patį lizdą pabandykite įjungti kito įrenginio kištuką.
PO DŽIOVYKLE YRA VANDENS LAŠELIŲ	Netinkamai įstatytas apatinis filtras	• Patikrinkite apatinio filtro padėtį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai įstatytas į filtro lizdą.
	Pūkų likučiai apatiniame filtre arba ant durelių tarpiklio	• Nuvalykite pūkus nuo guminių apatinio filtro tarpiklio ir durelių tarpiklio.
	Netinkamai įstatytas vandens bakas	• Įspauskite vandens baką ir patikrinkite, ar jis tinkamai įstatytas bako skyrelyje.
	Netinkamai veikia tiesioginio vandens išleidimo jungtis	• Patikrinkite vandens išleidimo jungtį ir įsitikinkite, kad vanduo gali būti išleidžiamas.
	Džiovyklė pastatyta nelygiai	• Patikrinkite džiovyklės pastatymo padėtį ant darbastalio gulsčiuku; jei reikia, sureguliuokite džiovyklės kojeles. (žr. ĮRENGIMO VADOVĄ).

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

GEDIMŲ INDIKATORIAI IR PRANEŠIMAI

Užtikrinkite, kad:
- po kiekvienos programos būtų ištuštintas vandens bakas;
- po kiekvienos programos būtų valomas durelių filtras;
- Apatinį filtrą valykite kas du mėnesius

Gedimų indikatoriai	*Galima priežastis*	*Sprendimas*
Šviečia lemputė „Ištuštinkite vandens baką“	Vandens bakas gali būti	
	• pilnas	• Ištuštinkite vandens baką; įstatykite jį teisingai.
	• netinkamai įstatytas	• Įspauskite vandens baką ir patikrinkite, ar jis tinkamai įstatytas bako skyrelyje.
Šviečia lemputė „Apatinis filtras“	Apatinis filtras gali būti	
	• užkimštas pūkų	• Išvalykite apatinį filtrą; būtinai įstatykite jį teisingai
	• netinkamai įstatytas	• Įspauskite apatinį filtrą ir perstumkite atlaisvinimo svirteles į vertikalią padėtį, kad filtras būtų tinkamai įstatytas į filtro lizdą. Uždarykite apatines dureles.
Šviečia lemputė „Durelių filtras“	Durelių filtras gali būti	
	• užkimštas pūkų	• Išimkite ir išvalykite durelių filtrą; tuomet įstatykite filtrą teisingai ir įsitikinkite, kad jis tinkamai įstatytas į filtro lizdą.
	• netinkamai įstatytas	• Patikrinkite durelių filtro padėtį; patikrinkite, ar jis teisingai įstatytas į filtro lizdą.

Daugiau informacijos apie vandens bako ištuštinimą ir filtrų valymą pateikta sk. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Toliau pateikiama trumpa galimų gedimų priežasčių ir sprendimo būdų santrauka.
Jei problema išlieka atlikus toliau nurodytus veiksmus arba toliau. rodoma gedimo indikacija, išjunkite džiovyklę ir atjunkite nuo elektros tinklo ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Rodomas pranešimas	*Galima priežastis*	*Sprendimas*
F01 – F04	Komponento gedimas	Pasukite programos parinkiklį į „0/OFF“ padėtį ir palaukite 3 sek.
F05 – F09	Komponento gedimas	Išjunkite džiovyklę ir ją atjunkite nuo elektros tinklo. **Nedelsiant atidarykite dureles ir išimkite skalbinius, kad pasišalintų skalbiniuose likusi šiluma.** Prietaisas yra skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 5 °C iki 35 °C. Palaukite maždaug valandą. Įjunkite džiovyklę, sudėkite skalbinius ir paleiskite programą. Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
F10 – F24	Komponento gedimas	Išjunkite džiovyklę ir ją atjunkite nuo elektros tinklo. Palaukite maždaug pusvalandį. Įjunkite džiovyklę ir vėl paleiskite programą. Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PERVEŽIMAS IR NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS **Niekada nekelkite džiovyklės suėmę už stalviršio.**

1. Atjunkite džiovyklę nuo elektros tinklo.

2. Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės ir vandens bakas.

3. Jei vandens išleidimo žarna yra prijungta prie kanalizacijos sistemos, pritvirtinkite vandens išleidimo žarną džiovyklės nugarėlėje dar kartą (žr. Įrengimo vadovą).

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS

PRIEŠ SKAMBINDAMI Į TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ

1. Vadovaudamiesi skyriaus **TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS** patarimais pamėginkite triktį išspręsti patys.

2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad pažiūrėtumėte, ar problema išsisprendė.

JEIGU PROBLEMA IŠLIEKA IR ATLIKUS VISAS PATIKRAS, KREIPKITĖS Į ARTIMIAUSIĄ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ

Jei reikia pagalbos, skambinkite garantiniame lankstinuke nurodytu numeriu arba vykdykite nurodymus, pateikiamus svetainėje **www. whirlpool.eu**

Visada nurodykite:
- trumpą gedimo aprašymą;
- prietaiso tipą ir tikslų modelį;
- techninės priežiūros numerį (numeris po žodžio „Service“ duomenų lentelėje, džiovyklės nugarėlėje).
  Techninės priežiūros numeris taip pat nurodytas garantijos knygelėje;
- savo tikslų adresą;
- savo telefono numerį.

SERVICE 0000 000 00000

Dėl prietaiso remonto kreipkitės į mūsų techninės priežiūros centrą; tik taip bus užtikrintas tinkamas remontas ir bus naudojamos originalios atsarginės dalys.

Gamintojas:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

1.

2a.

2b.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

3a.

3b.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

4.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

5.

6a.

6b.

400010820865

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE