РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНИ СПРАВКИ

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА INDESIT. За да получавате по-пълноценно обслужване, моля регистрирайте Вашия уред на **www.whirlpool.eu/register**

Можете да свалите „Инструкции за безопасност“ и „Ръководство за употреба и поддръжка“ от нашия уебсайт **www.whirlpool.eu** , както и да следвате инструкциите на задната корица на тази книжка.

! **Преди да използвате уреда, прочетете внимателно ръководството за *Здраве и безопасност* при работа.**

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

УРЕД

Отделение на хладилника
1. Вентилатор
2. Капак на вентилатора и място за антибактериалния филтър
3. Електронен контролен панел/модул за осветление
4. Рафтове
5. Област с многопоточна система за студен въздух
6. Капак на датчика
7. Табелка с основните данни и търговското наименование
8. Отделение за плодове и зеленчуци
9. Комплект за реверсиране на посоката на отваряне на вратичката
10. Поставка за яйца
11. Кутии на вратичката
12. Разделител за бутилки
13. Рафт за бутилки
14. Уплътнение на вратата
Отделение на фризера
14. Уплътнения на вратата
15. Горно чекмедже: най-студената зона идеално за замразяване на пресни храни
16. Форма за лед
17. Рафтове
18. Чекмеджета на фризера

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

1. Светодиодни индикатори (показват моментната настроена температура или функцията "Бързо охлаждане")
2. Бутон Вкл./В готовност / Бутон за температура

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА

РАЗДЕЛИТЕЛ ЗА БУТИЛКИ

ФОРМА ЗА ЛЕД

УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА

След включването на уреда в електрическата мрежа той започва да работи автоматично.
След като уредът заработи, изчакайте най-малко от 4 до 6 часа, преди да поставите храна в хладилника или в отделението на фризера.

Когато уредът се свърже към захранването, дисплеят светва и всички икони се появяват на дисплея за около 1 секунда.
Стойностите по подразбиране (фабрични) на настройките на хладилното отделение светват.

НЯКОИ ОТ ШУМОВЕТЕ ПРИ РАБОТА, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ЧУЕТЕ

Свистене при включване на уреда за първи път или след дълга пауза.

Клокочене, когато охлаждащата течност влиза в тръбите.

Звук "БРРР" при работа на компресора.

Бръмчене, когато водна клапа или вентилатор започне да работи.

Щракане, когато компресорът се включи.

Щракването е от термостата, който регулира честотата на работата на компресора.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

За по-подробно описание на функциите вж. ръководството "Употреба и поддръжка" / вж. последната страница за информация как да се сдобиете с ръководството "Употреба и поддръжка"

ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ ВКЛ./В ГОТОВНОСТ

За да поставите уреда в режим на готовност, **натиснете и задръжте бутона Вкл./В готовност за 3 секунди.** Всички индикатори угасват, с изключение на индикатора Вкл./В готовност.

Натиснете пак, за да активирате отново уреда.

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Натиснете бутона Температура на контролния панел, за да настроите температурата от ниво с най-висока към ниво с най-ниска температура.
С натискането на бутона Температура настройката на температурата се променя последователно.
При първоначалното включване на уреда към захранването температурата е настроена на средно положение (фабрична настройка).
В таблицата по-долу са посочени стойностите на температурата:

ВИСОКА ТЕМП.
СРЕДНО ВИСОКА ТЕМП.
СРЕДНА ТЕМП.
СРЕДНО НИСКА ТЕМП.
НИСКА ТЕМПЕРАТУРА
БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ

Включен светодиод / Изключен светодиод

Забележка: Показаните стойности отговарят на средната температура в целия хладилник.

ФУНКЦИЯ 6TH SENSE РЕГУЛАТОР НА СВЕЖЕСТТА

При тази функция режимът на работа автоматично осигурява оптимални условия за съхранение на храната в хладилника.

ФУНКЦИЯ „БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ“

Използването на функцията „Бързо охлаждане“ се препоръчва за увеличаване на капацитета на охлаждане/замразяване на отделението на хладилника/фризера при поставяне на голямо количество храни в него.

За да активирате функцията „Бързо охлаждане“, **натиснете последователно бутона Температура** на контролния панел, докато и трите светодиода започнат да мигат и останат включени.

Тази функция се изключва автоматично след 12 часа и връща уреда към предишната зададена стойност.
Функцията може да бъде изключена ръчно чрез натискане на бутона Температура на контролния панел.

ОСВЕТЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА

Системата за осветление в хладилното отделение използва светодиоди, което осигурява по-добро осветление и много ниска консумация на енергия.
Ако някой от светодиодите на системата за осветление не работи, свържете се със сервизния отдел, за да бъде сменен.

Важно: Осветлението в хладилното отделение се включва, когато вратичката на хладилника е отворена. Ако вратичката се остави отворена за повече от 4 минути, осветлението ще се изключи автоматично.

ВЕНТИЛАТОР + АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР

Вентилаторът подобрява разпределението на температурата в отделението на хладилника, позволявайки по-добро запазване на съхранената в него храна.
Ако уредът е снабден с вентилатор, той може да бъде оборудван с антибактериален филтър. Извадете го от кутията, която се намира в чекмеджето за плодове и зеленчуци, и го поставете в капака на вентилатора - както е показано на изображението.
Процедурата за подмяна е приложена в кутията на филтъра.

ТАБЛИЦА СЪС ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

ВИД ЗВУКОВ СИГНАЛ	СИГНАЛИЗАЦИЯ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Звуков сигнал за отворена вратичка	Осветлението на хладилника примигва.	Вратичката е била оставена отворена повече от 3 минути.	Затворете вратичката
Звуков сигнал за отворена вратичка	Осветлението на хладилника ИЗКЛ.	Вратичката е била оставена отворена повече от 4 минути.	Затворете вратичката
Неизправност	Някой от индикаторите за температура примигва	Неизправност на уреда.	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ И НАПИТКИ

Легенда

УМЕРЕНА ЗОНА Препоръчва се за съхранение на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр

СТУДЕНА ЗОНА Препоръчва се за съхранение на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко, колбаси, десерти

ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ (МАКС. СТУДЕНА ЗОНА) Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени храни.

ЧЕКМЕДЖЕТА ЗА НОРМАЛНО ЗАМРАЗЯВАНЕ

Забележка: Сивото оцветяване в легендата не съвпада с цвета на чекмеджетата

ОТДЕЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА

Използвайте пластмасови, метални, алуминиеви и стъклени контейнери, които могат да се рециклират, както и опаковъчно фолио за обвиване на храните.

Винаги използвайте затворени контейнери за течности и за храни, които отделят или могат да поемат миризми или вкус, или ги покривайте.

Ако имате малко количество храна за съхранение в хладилника, препоръчваме да използвате рафтовете над чекмеджето за плодове и зеленчуци, тъй като това в най-студената област от отделението.

Храни, които отдават голямо количество етилен, и храни, които са чувствителни към този газ, като плодове, зеленчуци и салати, трябва винаги да бъдат разделяни или увивани във фолио, за да не се намалява тяхната годност; например, не съхранявайте домати заедно с киви или зеле.

За избягване на падането на бутилки можете да използвате поставката за бутилки (налични при определени модели).

Не съхранявайте храните прекалено близо една до друга за позволяване на достатъчно циркулация на въздух.

ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА

Фризерът е идеалното място за съхранение на замразени храни, правене на ледени кубчета и замразяване на пресни храни в отделението на фризера.
Максималното количество в килограми от пресни храни, които могат да се замразят в рамките на период от 24 часа, е посочено на табелката с основните данни (…kg/24 ч).
Ако възнамерявате да съхранявате малки количества храна във фризера, Ви препоръчваме да използвате горната част.

ЕТИКЕТ С ДАННИ ЗА УРЕДА

www Етикетът на уреда, включващ енергийните показатели на този уред, може да бъде свален от уебсайта **www.whirlpool.eu**

КАК ДА СЕ СДОБИЕТЕ С РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

> www Свалете Ръководството за употреба и поддръжка от уебсайта **www.whirlpool.eu** (можете да използвате този QR код), посочвайки кода на уреда.
> Можете също така да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване

СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Информацията за контакт можете да намерите в книжката за гаранцията. Когато се свържете с отдела за следпродажбено обслужване, посочете кода, изписан на идентификационния етикет на уреда.

4000108684 16

Отпечатано в Италия

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE