

OSZLOPOS/FÉLOSZLOPOS SÜTŐK BESZERELÉSE

Javaslatok

Fontos: a sütőt beszerelésnél és minden karbantartási munka esetén áramtalanítani kell.

- A beszerelést képzett szakembernek kell végeznie a gyártó utasításai, valamint az érvényes helyi előírások szerint.
- A sütő kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy a készülék szállítás közben nem sérült-e meg, és, hogy a sütő ajtaja jól záródik-e.
Ha bármilyen problémát észlel, forduljon a viszonteladóhoz, vagy a legközelebbi vevőszolgálatához.
- A sütőt kicsomagolás után a sérülések elkerülése végett hagyja a polisztirolon.
- A sütő beszerelésénél ajánlatos védőkesztyűt viselni.
- A sütőt ne próbálja az ajtófogantyúnál fogva megemelni, csak az oldalaknál a szállítás céljára kialakított speciális nyílásoknál fogva emelje.

A bútor előkészítése a sütő beépítésére

- A sütővel közvetlenül érintkező konyhabútor hőálló kell legyen (min. 80 °C).
- A készülék beszerelése előtt vágjuk méretre a konyhabútort. Gondosan távolítsa el a faforgácsot és a fűrészport, mert ezek gátolhatják a berendezés megfelelő működését.
- A sütő és a konyhabútor méreteit az 1.-2.-3. ábrák mutatják.
- A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a sütő aljánál a rajznak megfelelő méretű nyílást kell hagyni. **Beszerelést követően a sütő alja ne legyen hozzáférhető.**
- A beszerelésnél ügyeljen arra, hogy a sütő falai ne érintkezzenek közvetlenül a szomszédos bútorokkal (4-5-ös ábra).
- A munkalap alatt beszerelt sütő felső szegélye és a munkalap alsó szegélye között legalább 5 mm hézagot kell hagyni. (6. ábra). **A termék tökéletes működése érdekében ezt a rést soha ne zárjuk le.**
- Ha a sütő nincs biztosan a falhoz rögzítve, akkor a (7. ábrán) bemutatott módon normál rögzítőbilincsekkel (G) kell rögzíteni.

Elektromos csatlakoztatás

A készüléket az általános műszaki előírásoknak megfelelően földelni kell.

- Az elektromos bekötést képzett szakembernek kell végeznie a gyártó utasításai, valamint az érvényes helyi előírások szerint.

- A megfelelő elektromos csatlakozásért és a biztonsági előírások betartásáért a beszerelést végző szakember felel.
- A sütő elektromos kábele a beépített készülék hálózati csatlakoztatásához szükséges hosszúságú kell legyen.
- A biztonsági előírásoknak megfelelően a beszerelésnél egy összpólusú, legalább 3 mm-es érintkező-távolságú megszakítót kell használni.
- Ne használjon többdugaszos elosztót, illetve hosszabbítót.
- A beszerelést követően ne lehessen hozzáférni az elektromos alkatrészekhez.

A sütő csatlakoztatása az elektromos hálózatra

- Ellenőrizzük, hogy a készülék adattábláján szereplő feszültségérték egyezik-e a hálózati feszültséggel. Az adattábla a sütő elülső szegélyén látható (nyitott sütőajtónál).
 - Ha a sütőn nincs tápvezeték, az alábbiak szerint járunk el:
- A sütő hátsó fedelének alsó részén található kapcsoléc fedelének két rögzítő csavarját csavarjuk ki.
 - Vegyük le a fedelet, hogy hozzáférjünk a kapcsolécéhez, és a sütő alján lévő nyíláson keresztül vezessük be a tápvezeteket (lásd a táblázatot).
 - Kössük be a kábelt a kapcsolécbe, teljesen csavarjuk be a csavarokat és kábelleszorítóval rögzítsük a kábelt.
 - Helyezzük vissza a fedelet az alátéteknek a megfelelő ágyzatba történő beillesztésével, és rögzítsük a két csavart.

Tápvezeték táblázat

Vezetők száma	Kábeltípus
1N + ~	H05 RR-F 3 X 1,5 mm ²
2+ ~	H05 RR-F 3 X 1,5 mm ² (csak Svájcban)

A sütő rögzítése

- Az oldalakon kialakított nyílásoknál megfogva emelje föl a sütőt, és illessze be a konyhabútorban kialakított megfelelő, úgyelve arra, hogy a tápvezeték ne szoruljon be (8 ábra).
- Rögzítés előtt igazítsa a sütőt a nyílás közepére.
- Ellenőrizze, hogy a műanyag távtartók (ha vannak a bútoroknál) a megfelelő rögzítőnyílásokban helyesen legyenek elhelyezve. A sütővel együtt leszállított csavarokkal rögzítse a sütőt a konyhabútorhoz.



