

ПЕРЕКЛАДИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Примітка: Залежно від моделі

On	Увімк.	Intensive Wash	Інтенсивне прання
Off	Вимкн.	Extra Rinse	Додаткове полоскання
Start	Старт	Spin Speed	Швидкість віджиму
Pause	Пауза	Cotton and Synthetics 30° in 45'	Бавовна та Синтетика 30° за 45'
kg	кг	Pre Wash	Попереднє прання
rpm	об/хв	Push & Wash	Натисніть та періть
Stop	Стоп	Everyday 30° ECO	Щоденне прання 30° ЕКО
h	г	Traditionals	Стандартні
min	хв	Specials	Спеціальні
2 sec.	2 сек.	Rinse + Spin	Полоскання + Віджим
Turn & Wash	Поверніть та періть	Spin + Drain	Віджим + Злив
RapidWash	Швидке прання	Daily	Щоденне прання
MyTime	МійЧас	Fast Cycles	Швидкі цикли прання
Water balance plus	Збалансоване водокористування	Eco Time	Еко час
Start Delay	Відкладений старт	From 1 to 6 kg A Class	1-6 кг А Клас

