

# PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

CS



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK  
ZNAČKY INDESIT.

Abyste mohli využívat kompletnější podporu,  
registrujte svůj spotřebič na adrese  
<http://www.indesit.com/register/indesit.html>.




Na našich webových stránkách [www.indesit.eu](http://www.indesit.eu) si  
můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a návod  
k použití a údržbě, přičemž se držte pokynů uvedených  
na zadní straně této brožury.



**Před použitím zařízení si pečlivě pročtěte příručku s názvem *Zdraví a bezpečnost*.**

## POPIS PRODUKTU



### Chladicí oddíl

1. Elektronický ovládací panel / osvětlení
2. Poličky
3. Výrobní štítek s obchodním názvem
4. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
5. Sada ke změně otevírání dveří
6. Dveřní přihrádka
7. Zásobník na vejce
8. Přihrádka pro lahve
9. Těsnění dveří

### Mrazicí oddíl


9. Těsnění dveří
10. Zásuvky mrazničky
11. Poličky
12. Dolní zásuvka: nejchladnější prostor  
nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
13. Nádobka na ledové kostky
14. Snímač výpadku napájení

## OVLÁDACÍ PANEL

### B. Ovladač termostatu



- A. Žárovka
- B. Ovladač termostatu
- C. Kontrolka nastavení termostatu
- D. Tlačítko osvětlení



## NASTAVENÍ TEPLoty

Termostat na **MIN**: nízká intenzita chlazení  
Termostat nastavený mezi **MIN** a **MAX**: intenzitu chlazení můžete  
nastavit podle svého přání.  
Termostat nastavený na **MAX**: maximální intenzita chlazení.


*Nejlepších výsledků při uchování potravin dosáhnete nastavením do  
střední polohy MED.*

*Termostat nastavený na -: chlazení a vypnutí osvětlení.*


*Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé  
chladničce.*

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ZÁSOBNÍK NA VEJCE



### TÁČ NA LED



# PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

## ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení spotřebiče do hlavní sítě otočte ovladačem termostatu, aby se spotřebič zapnul: zapne se chlazení a osvětlení; nastavte ovladač do polohy, která se vztahuje k požadovanému výkonu (viz: „Ovládací panel“ na straně 1).

Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

## OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Žárovka se vyšroubovává otáčením proti směru hodinových ručiček, jak znázorňuje obrázek:



Zkontrolujte žárovku. Je-li třeba, vyšroubujte rozbitou žárovku a nahraďte ji LED žárovkou stejného typu, která je k dostání pouze v síti našich servisních středisek poprodejních služeb nebo u autorizovaných prodejců.

Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení.

## NĚKTERÉ ZE ZVUKŮ ZPŮSOBENÝCH PROVOZEM ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT SLYŠET:

Syčivý zvuk při prvním zapnutí spotřebiče nebo opětovném zapnutí po delší přestávce.



Bublavý zvuk při vlévání chladicí kapaliny do trubek.



Vrčivý zvuk vydává běžící kompresor.



Bzučení při zahájení činnosti vodního ventilu nebo ventilátoru.



Praskání při spuštění kompresoru.




Cvaknutí termostatu, který řídí zapínání kompresoru.



# SNÍMAČ VÝPADKU NAPÁJENÍ





Pomocí dvou tekutin vás snímač výpadku napájení upozorní na výpadek napájení.



1. ČERVENÁ TEKUTINA







2. ŽLUTÁ TEKUTINA

## NÁVOD K POUŽITÍ (při prvním použití nutné nastavení)


<p><b>1</b></p> <p>Zapojte chladničku do zásuvky</p> 	<p><b>2</b></p> <p>Snímač musí být v této poloze:</p> 	<p><b>3</b></p> <p>Vyčkejte 24 hodin, aby tekutina zmrzla</p> <p><b>+24 h</b></p> 	<p><b>4</b></p> <p>Po 24 hodinách musíte otočit snímačem výpadku napájení o 180° po směru hodinových ručiček.</p> <p>Nyní je snímač připraven k použití. Chcete-li vědět, zda došlo k výpadku, zkontrolujte snímač.</p> 
---	---	---	--

## CHCETE-LI VĚDĚT, ZDA DOŠLO K VÝPADKU, ZKONTROLUJTE SNÍMAČ

Je-li jedna či obě kapaliny rozpuštěny, znamená to, že došlo ke zvýšení teploty v mrazáku způsobenému výpadkem napájení. I částečné rozpuštění jedné ze dvou kapalin může ukazovat na abnormální nárůst vnitřní teploty.

 <p><b>Výchozí uspořádání: Bez problému</b></p> 	 <p><b>ŽLUTÁ KAPALINA dole: potraviny je třeba zkonsumovat do týdne</b></p> 	 <p><b>ČERVENÁ + ŽLUTÁ KAPALINA dole: potraviny je třeba vyhodit</b></p> 
--	--	---


# JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE




## Vysvětlivky



**MÍRNÁ ZÓNA** Určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



**CHLADNÁ ZÓNA** Vhodná pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek, jogurtu, uzenin a moučnicků



**ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU**



**BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY**



**ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (MAX COOL ZONE)** Vhodná k mrazení čerstvých/vařených potravin.

*Poznámka:* Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

## CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).


Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

## MRAZICÍ ODDÍL


Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h). Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější části, které se nacházejí ve spodní části mrazáku.

## PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

 [www](http://www.indesit.eu) Produktový list obsahující údaje o spotřebě energie lze stáhnout z webových stránek [www.indesit.eu](http://www.indesit.eu).

## JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

>  [www](http://www.indesit.eu) Návod k použití a údržbě si stáhněte z webových stránek [www.indesit.eu](http://www.indesit.eu) (lze použít tento QR kód) a zadejte kód produktu.  
> Popřípadě se obraťte na servisní středisko



## OBRAŤTE SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO.

Kontaktní údaje lze nalézt v záruční knížce. Obraceli se na servisní středisko, připravte si prosím kód, který je uveden na identifikačním štítku výrobku.



400010868614

Vytisknuto v Itálii

