

KASDIENIO NAUDOJIMO VADOVAS




DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE INDESIT GAMINĮ.



Apsilankykite mūsų svetainėje adresu www.indesit.eu ir vykdydami šios brošiūros nugarėlėje pateiktus nurodymus atsisiųskite naudojimo ir priežiūros vadovą.

! Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite Sveikatos ir saugos vadovą.

GAMINIO APRAŠYMAS



Šaldytuvo skyrius

1. Elektroninio valdymo skydelis / lempučių blokas
2. Lentynos
3. Duomenų plokštelė su komerciniu pavadinimu
4. Vaisių ir daržovių skyrius
5. Durelių atidarymo krypties keitimo komplektas
6. Dėklai durelėse
7. Kiaušinių dėklas
8. Butelio laikiklis
9. Butelių lentyna
10. Durelių tarpiklis

Šaldiklio skyrius


10. Durelių tarpikliai
11. Šaldiklio stalčiai
12. Lentynos
13. Apatinis stalčius: šalčiausia zona geriausiai tinka šviežiam maistui užšaldyti
14. Ledukų padėklas

VALDYMO SKYDELIS

B. Termostato rankenėlė



- A. Apšvietimo lemputė
- B. Termostato rankenėlė
- C. Termostato nustatymų indikatoriai
- D. Lemputės mygtukas




TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Termostatas nustatytas į padėtį „MIN“: mažiausias vėsinimo intensyvumas
 Termostatas nustatytas tarp „MIN“ ir „MAX“: vėsinimo intensyvumą galima reguliuoti pagal poreikius.
 Termostatas nustatytas į padėtį „MAX“: didžiausias šaldymo


intensyvumas.
Siekiant geriausių maisto produktų laikymo sąlygų rekomenduojama nustatyti padėtį „MED“.
 Termostatas nustatytas į padėtį „-“: vėsinimas ir apšvietimo išjungimas.
 Pastaba. Rodomi nustatymai atitinka vidutinę temperatūrą visame šaldytuve.

PRIEDAI


KIAUŠINIŲ DĒKLAS



BUTELIO LAIKIKLIS



LEDUKŲ PADĒKLAS



NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

KAIP PRIETAISĄ PARENGTI NAUDOJIMUI

Prijungę prietaisą prie elektros tinklo, pasukite termostato rankenėlę ir įjunkite jį: įsijungs vėsinimas ir apšvietimas; nustatykite rankenėlę į pageidaujamo lygio padėtį (žr.: „Valdymo skydelis“, 1 psl.).

Įjungę prietaisą ir prieš dėdami į šaldytuvo ar šaldiklio skyrių maisto produktus, palaukite bent 4–6 val.

ŠALDYTUVO LEMPUTĖ

Norėdami išimti lemputę, sukite ją prieš laikrodžio rodyklę, kaip pavaizduota paveikslėlyje.



Patikrinkite lemputę. Jei reikia, išsukite pažeistą lemputę ir pakeiskite ją nauja to paties tipo LED lempute, kurią galima įsigyti mūsų techninio aptarnavimo centruose arba pas įgaliotuosius atstovus.

Šaldytuvo skyriaus apšvietimas įjungiamas, kai atidaromos šaldytuvo durelės.

KELETAS VEIKIMO GARSŲ, KURIUOS GALITE GIRDĖTI

Švilpiantis garsas, kai prietaisą įjungiame pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo.



Gurguliavimas, kai šaldymo skystis teka per žarneles.



BRRR garsas girdimas veikiant kompresoriui.



Zvimbimas, kai suveikia vandens vožtuvas ar ventilatorius.



Traškėjimas, kai suveikia kompresorius.




SPRAGTELĖJIMAS, kai suveikia termostatas, kuris reguliuoja, ar dažnai reikia įjungti kompresorių.



GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
PRIETAISAS NEVEIKIA.	Gali būti trikių dėl elektros tiekimo.	<ul style="list-style-type: none"> › Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa. › Patikrinkite, ar veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai
ATITIRPINIMO PADĖKLE YRA VANDENS	Tai normalu, kai oras šiltas, drėgnas. Padėklas gali būti net iki pusės pripildytas.	<ul style="list-style-type: none"> › Įsitikinkite, kad prietaisas yra pastatytas tiesiai, o vanduo nebėga per kraštus.
PRIETAISO KRAŠTAI, KURIE LIEČIASI SU DURELIŲ GUMA, ŠILTI	Tai nėra defektas. Tai normalu, kai oras šiltas ir kai veikia kompresorius.	
NEVEIKIA APŠVIETIMAS	<p>Gali reikėti lemputę pakeisti.</p> <p>Gali būti, kad prietaisas įjungtas / veikia budėjimo režimu</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Įsitikinkite, ar veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai. › Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa. › Jei perdega LED lemputės, naudotojas turi skambinti į techninės priežiūros centrą, kad jo darbuotojai jas pakeistų lemputėmis, kurių galima įsigyti tik mūsų techninio aptarnavimo centruose arba pas įgaliotuosius atstovus.
ATRODO, KAD VARIKLIS VEIKIA PER ILGAI	Variklio veikimo laikas priklauso nuo įvairių dalykų: durelių atidarymų skaičiaus, šaldytuve laikomo maisto kiekio, kambario temperatūros, temperatūros valdiklių nustatymų.	<ul style="list-style-type: none"> › Įsitikinkite, kad prietaiso valdikliai nustatyti tinkamai. › Patikrinkite, ar į prietaisą nėra pridėta labai didelio maisto produktų kiekio. › Patikrinkite, ar ne per dažnai darinėjamos durelės. › Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.
PRIETAISO TEMPERATŪRA PER AUKŠTA	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“)	<ul style="list-style-type: none"> › Įsitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso galinėje dalyje) nėra apdulkėjęs arba apsvėlęs. › Įsitikinkite, kad prietaiso durelės uždarytos tinkamai. › Įsitikinkite, kad prietaiso durelės gumos įstatytos tinkamai. › Karštomis dienomis arba jei kambaryje labai šilta, varikliai normaliai veikia ilgiau. › Jei prietaiso durelės ilgam paliekamas atviros arba į šaldytuvą įdedamas labai didelis produktų kiekis, variklis veiks ilgiau, kad atvėsintų prietaiso vidų.
PRIETAISO TEMPERATŪRA PER AUKŠTA	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“)	<ul style="list-style-type: none"> › Įsitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso galinėje dalyje) nėra apdulkėjęs arba apsvėlęs. › Įsitikinkite, kad prietaiso durelės uždarytos tinkamai. › Įsitikinkite, kad prietaiso durelės gumos įstatytos tinkamai. › Karštomis dienomis arba jei kambaryje labai šilta, varikliai normaliai veikia ilgiau. › Jei prietaiso durelės ilgam paliekamas atviros arba į šaldytuvą įdedamas labai didelis produktų kiekis, variklis veiks ilgiau, kad atvėsintų prietaiso vidų.
DURELĖS NETINKAMAI ATSIDARO IR UŽSIDARO	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“)	<ul style="list-style-type: none"> › Patikrinkite, ar durelėms netrukdo maisto pakuotės. › Patikrinkite, ar vidinės dalys ar ledukų automatas yra savo vietoje. › Patikrinkite, ar durelių gumos yra švarios ir nelimpa. › Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai.

KAIP LAIKYTI MAISTO PRODUKTUS IR GĖRIMUS



Legenda



VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA
Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gėrimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiems produktams, sviestui ir uogienei laikyti.



VĖSI ZONA Rekomenduojama sūriui, pienui, pieno produktams, delikatesams, jogurtui, mėsos gaminiams, desertams laikyti.



VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS



ĮPRASTINIAI ŠALDIKLIO STALČIAI



ŠALDYMO ZONOS STALČIUS
(ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA)
Rekomenduojama šviežiems / paruoštiems maisto produktams šaldyti.

Pastaba. Pilką spalvą legendoje nesutampa su stalčių spalva

ŠALDYTUVO SKYRIUS

Maistui laikyti naudokite perdirbamo plastiko, metalo, aliuminio ir stiklo indelius bei maistinę plėvelę.

Skysčius ir maisto produktus, kurie gali skleisti stiprius kvapus arba būti jais paveikti, laikykite uždaruose indeliuose arba uždenkite.

Jei šaldytuve ketinate laikyti nedidelį maisto produktų kiekį, rekomenduojame naudoti lentynas virš vaisių ir daržovių stalčiaus, nes tai šalčiausia skyriaus vieta.

Maisto produktus, kurie išskiria daug etileno dujų arba yra jautrūs šioms dujoms, pavyzdžiui, vaisiai, daržovės ir salotos, visada reikia atskirti arba suvynioti, kad juos išlaikytumėte kuo ilgiau; pavyzdžiui, pomidorų nelaikykite kartu su kiviais ar kopūstais.

Kad buteliai neišvirštų, galite pasinaudoti butelių laikikliu (tik tam tikruose modeliuose).

Maisto produktų nelaikykite per arti vienu kitų, kad tarp jų galėtų tinkamai cirkuliuoti oras.

ŠALDIKLIO SKYRIUS

Šaldiklis yra puiki vieta šaldytiems produktams laikyti, ledukams gaminti ir šviežiems maisto produktams užšaldyti. Didžiausias šviežių maisto produktų kiekis kilogramais, kurį galima užšaldyti per 24 val., yra nurodytas duomenų plokštelėje (... kg/24h).

Jei šaldiklyje ketinate laikyti nedidelį maisto produktų kiekį, rekomenduojame naudoti šalčiausias šaldiklio skyriaus zonas, kurios atitinka vidurinę dalį.

GAMINIO APRAŠYMAS

[www](http://www.hotpoint.eu) Duomenų lapą su šio prietaiso energijos sąnaudomis galite atsisiųsti svetainėje www.hotpoint.eu


KUR GAUTI NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVĄ

> [www](http://www.hotpoint.eu) Naudojimo ir priežiūros vadovą atsisiųskite svetainėje www.hotpoint.eu (galite naudoti šį kodą) nurodę gaminio kodą.
> Kreipkitės į techninės priežiūros centrą



SUSISIEKIMAS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRU

Telefono numeris nurodytas garantijos sąlygų lankstinuke. Jei kreipiatės į techninės priežiūros centrą, nurodykite gaminio duomenų lentelėje pateiktą kodą.



400010846387

Spausdinta Italijoje