

O Misturador de Extremidade Flexível foi concebido exclusivamente para utilização em todas batedeiras com cabeça móvel. Para obter informações completas sobre a instalação do misturador, consulte o folheto “GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS”

fornecido com a batedeira. Este folheto também contém informações sobre o ajuste da folga entre o misturador e a taça, bem como informações de segurança relativas à batedeira.

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

---

A utilização de aparelhos eléctricos exige que sejam sempre respeitadas as precauções básicas de segurança. Consulte as Instruções de Segurança Importantes descritas no “GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS” fornecido com a batedeira.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

**Este produto foi concebido apenas para uso doméstico.**

### Utilização de Acessórios KitchenAid™

---

O Misturador de Extremidade Flexível incorpora os ingredientes sem que seja necessário parar o motor e utilizar uma espátula.

**O Misturador de Extremidade Flexível é utilizado para preparados normais a pesados:**

bolos  
pães de massa rápida  
bolachas

biscoitos  
doces  
puré de batata

merengues  
rolo de carne  
massa folhada

Este Misturador de Extremidade Flexível aumenta a consistência do preparado e dispensa a utilização de uma espátula para raspar.



**FOR THE WAY IT'S MADE.™**

® Marca Registada da KitchenAid, U.S.A.  
™ Marca Comercial da KitchenAid, U.S.A.  
© 2011. Todos os direitos reservados.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.