

Mutilica s fleksibilnim rubom, model **5KFE5T**, osmišljena je isključivo za upotrebu sa svim KitchenAid samostojećim mikserima s nagibnom glavom (modeli serija 5K45, 5KSM45, 5KSM100 i 5KSM200).

Mutilica s fleksibilnim rubom, model **5KFE7T**, osmišljena je isključivo za upotrebu sa svim KitchenAid samostojećim mikserima zapremnine 6,9 l s nagibnom glavom (modeli 5KSM7580X, 5KSM7591X i 5KSM7990X).

Potpune informacije o postavljanju mutilice potražite u uputama za upotrebu i/ili na mrežnom vodiču za proizvod vašeg samostojećeg miksera. Ondje ćete pronaći i informacije o podešavanju razmaka između mutilice i zdjele te o sigurnosti samostojećeg miksera.

## VAŽNE MJERE SIGURNOSTI

**Pri upotrebi električnih aparata treba se uvijek pridržavati osnovnih mjera opreza i sigurnosti. Pogledajte osnovne važne mjere sigurnosti navedene u uputama za upotrebu koje su isporučene uz samostojeći mikser i/ili u mrežnom vodiču za proizvod vašeg samostojećeg miksera na web-mjestu [www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu).**

## SAČUVAJTE OVE UPUTE

### UPOTREBA PROIZVODA

Ravna mutilica s fleksibilnom rubom prožima sastojke za pečenje tijekom miješanja bez zaustavljanja motora i upotrebe lopatice.

**Ravna mutilica s fleksibilnom rubom upotrebljava se za normalne i guste smjese:**

Torte	Keksi	Kremaste glazure
Brzi kruh	Slatkiši	Mesna štruca
Kolačići	Pire-krumpir	Prhko tijesto

Ova ravna mutilica s fleksibilnom rubom bolje vraća/povlači smjesu, a struganje čini nepotrebnim.

### ODLAGANJE AMBALAŽNOG MATERIJALA

Ambalažni materijal može se reciklirati i označen je simbolom recikliranja ♻️. Stoga razne dijelove ambalaže morate odložiti na odgovoran način i uz potpuno poštovanje uredbi lokalnih tijela vlasti koje uređuju odlaganje otpada.