

Model stepalnika z mehkim robom **5KFE5T** je zasnovan posebej za uporabo z vsemi KitchenAid kuhinjski roboti z nagibno glavo (modeli 5K45, 5KSM45, 5KSM100 in serija 5KSM200).

Model stepalnika z mehkim robom **5KFE7T** je zasnovan posebej za uporabo z modeli 6,9-litrskega KitchenAid kuhinjskega robota s sistemom za dviganje sklede (modeli 5KSM7580X, 5KSM7591X, in 5KSM7990X).

Za vse informacije o namestitvi stepalnika si oglejte uporabniški priročnik in/ali spletna navodila za kuhinjskega robota. Tam lahko najdete tudi informacije o nastavitev razmika med stepalnikom in skledo ter varnosti kuhinjskega robota.

POMEMBNI ZAŠČITNI UKREPI

Pri uporabi električnih aparatov vedno izvedite osnovne varnostne ukrepe. Oglejte si osnovne pomembne zaščitne ukrepe, ki so opisani v uporabniškem priročniku, ki je priložen kuhinjskemu robotu, in/ali v spletnih navodilih za kuhinjskega robota na www.KitchenAid.eu.

SHRANITE NAVODILA

UPORABA IZDELKA

Stepalnik z mehkim robom vmešava sestavine za peko med miksanjem, ne da bi morali ustaviti motor in uporabiti lopatico.

Stepalnik z mehkim robom se uporablja za normalne do goste zmesi:

Biskviti	Kolački	Kremna glazura
Kruh brez kvasa	Bonboni	Mesna štruca
Piškoti	Pire krompir	Testo za pito

Stepalnik z mehkim robom bolje pregiba oz. vmešava zmes, zato strganje s posode ni potrebno.

ODLAGANJE EMBALAŽE

Embalažo je možno reciklirati in je označena s simbolom recikliranja . Različne dele embalaže je zato treba odložiti odgovorno in povsem v skladu s predpisi lokalnih organov o odlaganju odpadkov.